

製備活性金屬：水溶液陰極多還原水，工業製程改用無水熔融鹽或熔融介質

鈉：熔融鹽電解

鎂：熔融鹽電解

鋁：純化後熔鹽電解

熔融 NaCl

直流電
↓




水溶液中水較先在陰極還原

活性金屬需用電化學提供電子

無水熔融 MgCl_2

直流電
↓




海水／鹵水先取得鎂鹽

活性金屬需用電化學提供電子

Al_2O_3 溶於熔融冰晶石

直流電
↓



拜耳法純化；冰晶石作介質；碳陽極消耗

活性金屬需用電化學提供電子