# Computergestützte Experimente und Signalauswertung

PHY.W04UB/UNT.038UB

Hardwarevoraussetzungen

by Jan Enenkel



# Übersicht

Mikrocontroller & Prozessoren
GPIO/ADC/DAC
Schnittstellen und Bussysteme
Timing/Polling/Interrupts

# Mikrocontroller & Prozessoren

# Unterschiede

Mikrocontroller	Prozessoren
Messen, Steuern, Regeln	Rechnen
Wenig Rechenleistung	Sehr viel Rechenleistung
8-16-32 Bit	32-64 Bit
Viele GPIOs	Interfaces
ADCs/DACs/PWM	Viel Speicher
12-100MHz	Hohe Taktraten ~2GHz
Kein Betriebssystem	Linux/MSFT ect.

# Entwicklungsplattformen


#### Mikrokontroller Plattformen

- Hauptprogrammiersprache "C"
- Board mit Mikrokontroller und jede menge I/Os
  - Arduino ATMEL ATMega328 8 Bit
  - mBed Arm Cortex / NXP LPC1768 32 Bit
  - Nucleo ST Micro STM32 32 Bit


### Prozessoren / Entwicklungsplattformen

Programmiersprache: C++, Python, C#, QT, ect.

- Betriebssysteme: MSFT / Linux
- Professionellere Systeme: Intel/Nvidia/AMD
- Raspberry Pi 4 ,miniComputer 1.5 GHz
  - 2x Monitore / 4x USB / WLAN Bluetooth
  - 1x Kameraanschluss 12MP Kamera
  - 2-8GB RAM
  - SD-Karte für Betriebssystem & Daten



STM32 Nucleo 32 Board Quelle: rs-components.com



Raspberry Pi 4

Quelle: raspberrypi.org


# In dieser VU

#### **Basis - Arduino Uno & Nano**


- ATMega328
- 8 Bit Microcontroller mit 12MHz
- GPIOs / ADCs / PWM Generatoren
- 32kb Speicher
- I<sup>2</sup>C / USB Anschluss (FTDI-UART)

#### Vorteile

- Billig
- Leicht zu programmieren "C"
- Billige Sensoren/Module
  - AZdelivery, Adafruit, Seeedstudio, Amazon Shops, ect.




Arduino Setup für Computergestützte Experimente und Signalverarbeitungs VU



Arduino Nano Quelle: arduino.cc

# Übungsboard


- Arduino Uno
- Seeed Sensor Shield
- Sensoren
  - Lichtsensor Photometrisch
  - Joystick
  - Accelerometer
  - ADC
  - TOF Sensor
- Aktoren
  - 2x Servos
  - RGB LED
  - 1x DAC verbunden mit Power-LED
- Mechanik 3D Gedruckt





# **GPIO/ADC/DAC**

### **Arduino Nano Pinout**



Arduino Nano Pinout Quelle: arduino.cc Forum


### **GPIOs**

# General Purpose Input and Output AKA "Digitalpin"

- Pin konfigurierbar als INPUT oder OUTPUT
- Input: kann internen Pull-up benutzen ~ 50k
- Output: kann ca. ~40mA treiben als Senke oder Quelle
- Jeder Mikrocontroller hat andere GPIO Spezifikationen

#### Zu beachten:

- Inputs haben eine Schaltschwelle (Threshold)
  - Low < 1.4V
  - High > 3.4V
  - ADC kann Threshold Probleme umgehen
- Konkurrierende Hardware Blöcke am selben Pin
  - Wenn I<sup>2</sup>C/UART aktiviert ist kann man nicht mehr auf diese Pins zugreifen oder werden überschrieben
- "Default State"




Coding Beispiel @ Moodle

### ADC

### Analog to Digital Conversion

Wandelt eine analoge Spannung in einen digitalen Wert.


- Integriert oder als eigener Baustein/Chip
- Arduino Nano Integriert
  - Auflösung 10-Bit
  - Messzeit pro Sample ~ 120µs
  - Messbereich: 0-5V → 5V Referenz
- SNR Signal to Noise Ratio
  - Arduino → keine gute SNR
  - Externe ICs → gute SNR
  - Externe System → exzellent
- Limits
  - Frequenzen h\u00f6her als Abtastrate
  - Signale kleiner als die Genauigkeit
- Dynamikbereich beeinflussen
  - Durch Verstärker
  - Durch Anpassung der Referenz
  - Höhere Auflösung





Texas Instruments ADS1115 - Quelle: ti.com






### DAC

### Digital to Analog Conversion

Wandelt einen digitalen Wert in eine analoge Spannung um.

### Eigenschaften

- Integriert oder als eigener Baustein/Chip
- Arduino Nano hat keinen internen DAC
  - Nano hat nur PWM Generatoren!
  - Arduino Duo hat echten DAC
- Auflösung
  - Externe Kartensysteme oder Chips ~ 8-32 Bit
- Stellbereich / Dynamikbereich: zb. 0-5V
- Stromtreibefähigkeit: zb.: 15mA
- Linearität → y=k\*x+d
- Offset  $\rightarrow$  y=k\*x+d



Microchip MCP4725 - Quelle: microchip.com



Adafruit MC4725 Board Quelle: adafruit.com

### PC Mess Technik – ADC/DAC/GPIO

#### ADC / DAC / GPIO mit PC Verbunden

- Sehr viele Hersteller & Modelle verfügbar
  - · National Instruments, Keysight, Agilent
  - USB-Oszilloskop
- Verschiedene Interfaces
  - GPIB / USB usw
- Combo Geräte, zB:
  - 8x ADCs / 2x DACs / 10x GPIOs
  - Verschiedenste Versionen verfügbar
- Vorteil
  - höhere Genauigkeit / Stabilität
  - höhere Datenrate als zb.: Arduino
  - Eigene SW/Labview Treiber/DLLs/Treiber ect.
  - USB3.0
  - Keine "schnelle" Reaktion möglich ~25ms
- Nachteil
  - Einbindung in eigene Software oft Aufwändig
  - Kostenintensiv (100€-10.000€)



National Instruments NI USB6501 GPIO - Quelle: ni.com



LabJack USB Messlabor Quelle: labjack.com



Weiteres USB Messlabor - Quelle: cesys.com

# Rechenbeispiele

#### Rechenbeispiel #1 - Arduino ADC Genauigkeit

- Messbereich = 5V, Auflösung = 10 Bits
- Genauigkeit = 4.88mV/Bit

#### Rechenbeispiel #2 – Arduino ADC Messwert

- Messbereich = 5V, Messwert = 234 (dezimal)
- Messwert = 234\*(5.0V/1023.0) = 1.14V

### Rechenbeispiel #3

- Messbereich = +10V/-10V, Auflösung = 16 Bits
- Genauigkeit = 0.305mV/Bit

$$Genauigkeit \left[ \frac{V}{bit} \right] = \frac{Messbereich[V]}{Aufl\"{o}sung[bits]} = \frac{5[V]}{2^{10}[bits]} = 4.88 \left[ \frac{mV}{bit} \right]$$



USB-Messsystem im Labor der Universität Graz

# Mögliche Prüfungsfragen

- Sie bekommen von ihrem Arduino (5V Referenz, 10 Bit ADC) einen Messwert von 200 zurück. Welcher Spannung entspricht dies? Wie lautet die Formel dazu?
- Sie versuchen mit einem GPIO ein digitales Signal zu erfassen. Mit dem Oszilloskop messen Sie Signalwerte zwischen 0 und 0.5V, was ist der Grund das sie dieses Signal nicht Digital erfassen können? Und wie könnten sie dieses dann doch messen?
- Sie wollen den Strom durch einen Diodenlaser Messen. Dazu wird seriell zum Laser ein "Shunt"-Widerstand eingelötet welcher 25.0 Ohm hat. Sie messen die Analogspannung am Shunt-Widerstand mit einem 10Bit ADC welcher eine Referenzspannung von 5V hat.
- 1. Was ist der maximal messbare Strom?
- 2. Was ist der kleinste messbare Strom?

# Schnittstellen und Bussysteme

### Informationstheorie

Claude Shannon, 1948, A Mathematical Theory of Communication:

"Eine Nachricht ist die *Übertragung* von Zeichen aus einem Vorrat der zuvor durch *Übereinkunft* zwischen Sender und Empfänger festgelegt wurde"

### Praktische Bedeutung:

- Gleiches Protokoll
- Gleiche Geschwindigkeit
- Gleiche Spannungen
- Gleicher Zeichensatz/Sprache



Claude Shannon Quelle: spiegel.de



Auch bei Menschen muss man die selbe Sprache sprechen um verstanden zu werden Quelle: Freepik.com

# Übersicht der Schnittstellen

Schnittstelle	Anwendung
RS232 UART	PC zu Messgerät Mikrocontroller zu Mikrocontroller
I <sup>2</sup> C	Mikrocontroller zu Sensor/Display/Aktor/DAC/ADC
Single Wire	Sensoren / Aktoren
USB	PC zu Mikrocontroller (oft FTDI/UART) HMI
SPI	Speicher / Sensoren / Displays
GPIB	PC zu Messgerät (Multimeter, Netzteil ect.)
Bluetooth	PC zu Mikrocontroller Mikrocontroller zu Mikrocontroller


### RS232 / UART Basics

#### **RS232 - Spannungsschnittstelle**


- Seit 1960
  - Seit 2010 nicht mehr auf PC Mainboards
- Meistens SubD9 Stecker
- Arbeitet mit +/-12V
- Verwendet den UART Standard
- Kurze Distanzen(2-3m)
  - je nach Baudrate & Störquellen

### **UART – Übertragungsstandard**

- Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
- Bidirektional (meistens) nur Gerät zur Gerät
- Beide Geräte haben eigene Taktfrequenz
- Beispiele:
  - PC zu PC
  - Arduino zu Arduino
  - Arduino zu Bluetooth-Modul
  - Arduino zu Sensor



SubD-9 PinOut - Quelle: wikipedia.de




Datenübertragung bei RS232 - Quelle: wikipedia.de

### **UART**

- Verbindung von PC zu Arduino
  - Per USB / FTDI mit TTL3.3V oder 5V.0
- USB-auf-UART Chip im Arduino verbaut FTDI oder CH340
- FTDI/CH340 Chip meldet sich am PC (serielle Schnittstelle) an
- Minimalausführung 2x Leitungen RXD, TXD
  - Größere Ausführungen möglich (CTS/RTS)
- Arduino hat eigenen "Hardware" UART Block
  - Spezielle Pins (D0 & D1)
- Auch Software UART möglich
  - Jeder GPIO möglich
  - Braucht viel Rechenleistung
  - Library verfügbar




USB-auf-UART Kabel - Quelle: rs-component.de





# Warum die Verbindung meistens nicht klappt

- Settings von beiden Geräten Übereinkunft
  - Baud Rate
  - Anzahl Start/Stoppbits
  - Parity Kann ,Even' oder ,Odd' sein
  - Protokoll
    - XON/XOFF
    - RTS/CTS
- Vergessen RXD und TXD Auszukreuzen
  - Nullmodem Kabel
  - Straight Kabel
- Falsche Spannungslevels
- Falsche Pins angeschlossen?
- "End of line" Signal (Übereinkunft)
  - CR & LF Carriage Return & Line Feed
  - "0" NULL
  - Manchmal auch andere Zeichen




Arduino IDE - Serial Monitor - Korrekte Baudrate & End of line



Arduino IDE - Serial Monitor - Falsche Baudrate

### I<sup>2</sup>C

- Synchrones Serielles Kommunikationsprotokoll (1982)
- Mehrere Devices an einem Bus möglich
  - Sehr beliebt in Smartphones/Tablets/Portable Elektronik
  - 100kHz/400kHz/3400kHz
- Host/Client System (früher Master/Slave)
  - Host = Prozessor/Mikrocontroller gibt den Takt vor
  - Client = Sensor/Aktor mit eigener I<sup>2</sup>C Adresse
- 2x Leitungen
  - SDA Serial Data
  - SCL Serial Clock
- Pull-up widerstände benötigt
  - Arduino hat integrierte Pull-up widerstände ~50kΩ
  - kleinere Pull-up Widerstände (2~3k) wirken oft wunder bei Störungen
- Sensor Datenblatt enthält
  - I<sup>2</sup>C Registermap
  - Programmierinformationen
- Arduino auch als Sender/Receiver konfigurierbar




Coding Beispiel @ Moodle (Bluetooth Demo)

# Mögliche Fehlerquellen bei I<sup>2</sup>C


- Falsche I<sup>2</sup>C Adresse des Chips
- Spannungslevels passen nicht
  - Pullups?
  - · Levelshifter?
- SDA und SCL vertauscht
- Vdd oder GND vergessen

### **Debugging:**

- Oszilloskop nehmen
  - Signale messen
  - Hardware ausschließen
- Software
  - Durch-'sweepen' aller I<sup>2</sup>C Adressen
  - Auf "ACK" suche gehen
- I<sup>2</sup>C und Sensor getrennt voneinander testen
  - Mit bekannt funktionierenden Systemen



I2C Adressierung - Quelle: Analog Devices Forum - ez.analog.com



### **GPIB**

### Parallelschnittstelle (~1970)


- 1MByte/s
- 8-Bit Parallel Datenleitungen (geschirmt)
- Handshake betrieb
- Sehr Robust
- Beliebt bei Labor Messtechnik
  - Netzgeräte/Multimeter
  - Elektrische Messtechnik
  - Oszilloskope
- Vorteil:
  - Robustes Interface
  - Industriestandard / LabVIEW Treiber
  - Nicht tot zu kriegen
- Nachteil:
  - Teures Interface
  - SW Treiber / Eigene GUI
  - · Nicht tot zu kriegen



Keithely GPIB Schnittstelle - Quelle: farnell.de



National Instruments - GPIB auf USB Quelle: farnell.de



Labor Messsetup - Quelle: Texas Instruments

### Bluetooth

- Integriert in Smartphone/Laptop, Raspberry Pi ect.
- Peer-2-Peer Interface, 2.4GHz
- Reichweite ~10m
  - bis zu 1km durch Sendeleistung "boosten" möglich
- UART-to-Bluetooth Module
  - RN42 / HC-05 / HC06
  - Anschließbar an Arduino als UART
- ESP32 32-Bit Mikrokontroller mit BT
- Arduino Nano 33 BLE / IoT

### Integrationsmöglichkeiten

- Eigenen Stack programmieren
  - · Sehr Aufwändig
- Vorgefertigte Chips/Protokolle nutzen
  - Bei UART to Bluetooth Modulen
  - Wenig aufwand in der Programmierung
  - · Muss Konfiguriert werden



UART to Bluetooth Module -Quelle: roboter-bausatz.de



ESP32 – Arduino Kompatibler Mikrocontroller mit Bluetooth (BLE)



Arduino Nano 33 BLE Sense Rev.2


## Bluetooth/UART/I2C Demo

#### **Hardware**

- Lichtsensor TMD4903
  - Per I<sup>2</sup>C
- Bluetooth Modul HC05
  - · Verbindung zum Smartphone
  - Software-UART Pin D2 und D3
- USB Stecker
  - Verbindung zum PC
  - Hardware-UART PIN D0 und D1

#### **Software**

- Von Appstore beliebiges Serial Interface App gewählt für Smartphone
- Lichtsensor Messdaten über Bluetooth schicken
- Bidirektionale Kommunikation zwischen PC und Smartphone möglich
- Messung ein/ausschaltbar mit "\$"
- BT Modul muss einmalig konfiguriert werden über "AT-Commands"!




# Single-Wire – Beispiel Servomotor


### **Single Wire:**

- "Tastgrad" Modulation
- Beliebt für
  - Servos
  - Temperatursensoren
  - klein Anwendungen
- Nur 1x Pin benutzt


### **Servomotor Beispiel**

- Periodendauer = 20ms
- 0.4ms high time → 0°
- 2.4ms high time → 180°





Quelle: Python-exemplarisch.ch



# Mögliche Prüfungsfragen

- Ein Kollege bittet Sie bei einem Computergestützten Experiment um Hilfe. Es "geht einfach nicht". Dabei handelt es sich um ein UART-Interface zwischen einem PC und einem Piezotisch mit integriertem Mikrocontroller. Welche möglichen Optionen gibt es warum die Kommunikation "einfach nicht geht".
- Sie haben in ihrer Masterarbeit einen I<sup>2</sup>C-Beschleunigungs Sensor zum überwachen ihres Experiments an einen Arduino angeschlossen und bekommen kein Signal? Was sind mögliche Gründe? Was für Möglichkeiten gibt es die Fehler einzugrenzen?
- Was sind die Nachteile wenn sie ein Software UART Modul für ihr Computergestütztes Experiment verwenden? Was sind die Vorteile?
- Sie bekommen bei ihrem Serial Monitor Fenster folgende Zeichen: "????!"§435?????:YXC\_". Was kann der mögliche Grund sein?

# Timer/Polling/Interupts

### Timer

### Anwendungen

- Verzögerung
  - · Auf Ereignis reagieren
  - Zb.: Relais 1s später ausschalten
- Kontinuierliche Wiederholung
  - Messschleifen
    - Im 50ms Takt von einem Sensor Daten holen
    - Nur alle 500ms einen Messwert an den PC schicken
- Zeit/Frequenzmessung
  - Sehr genaue Zeitmessungen mit dem Arduino schwer
  - Aufgrund von internen Interrupts → Jitter
  - Arduino Timer Taktfrequenz = 1MHz




Quelle: Shelvin.de



# Zeitmessungen

### Verwendung für

- Drehzahl von zb.: Windrad Umdrehungen
- Laufzeiten von Kugeln in Flüssigkeiten




"Drehzahlmesser"

**Ereignis** 

#### Methoden

- Messung von Zeit zwischen zwei Ereignissen
  - "Stopuhr-Methode"
  - Erstes Ereignis → Starten des Timers
  - 2.tes Ereignis → Stoppen des Timers
  - Hohe Auflösung bei langer Messzeit



Zählen der Pulse

- Messung von "Anzahl der Ereignisse" zwischen zwei fixen Zeitpunkten
  - "Drehzahlmesser"
  - Hohe Auflösung bei vielen Ereignissen pro Messzeit
  - Bei hoher Signalfrequenz: Überladen des Arduino möglich

2x Coding Beispiele @ Moodle

Zeit[S]

# **Polling**


Polling bedeutet kontinuierliches hereinholen von Daten von einem Sensor.

### **Synchronisation**

- Sensor misst kontinuierlich und hinterlegt das Messresultat in einem Register im Sensor
- Sensor und Arduino haben eigenen Clock


### Wie synchronisieren?

- Sensor bietet ein "Measurement-Finished-Bit" an.
- Sensor wird bei jeder Messung neu gestartet
- Sensor hat eine Interrupt Leitung welche Anzeigt das die Messung fertig ist.
- Daten werden langsamer eingelesen als möglich wäre → keine Synchronisation nötig



# Interrupts – Unterbrechung des laufendes Programms

- Ereignis orientierte Programmierung
- Interne Interrupts
  - Timer
  - ADC Finished
  - UART hat Daten (fertig) empfangen
  - UART hat Daten (fertig) gesendet
- Externe Interrupts
  - INTO, INT1 Pin
    - Zum triggern einer "Stopuhr/Drehzahlmessers"
  - Verbunden mit einem Sensor
    - zb.: Sensor hat Messung fertig




# Messsystem - Durchlaufzeit

### **Beispiel:**

- Sensorsampling benötigt 50ms
- Verarbeiten dauert 12µs
- Speichern dauert ~200ms!!! (SD-Karte)
  - ArduinoCC/ChatGPT Codes benötigen oft 200ms.
- Zeitverzögerung
  - Variabel
  - Fix
- ~4 Samples pro Sekunde möglich!

#### **Unterschiede**

- ,Fire & Forget' befehle
- ,Wait until finished befehle



# Mögliche Prüfungsfragen

- Sie haben für ihr Experiment einen Temperatursensor so konfiguriert das dieser kontinuierlich alle 250ms einen neuen Messwert bereitstellt. Was ist die minimale Zeit die sie wählen müssen das sie bei jeder Anfrage an den Sensor einen neuen Messwert bekommen? Welche Möglichkeiten gibt es um auszuschließen das sie einen Messwert Doppelt auslesen?
- Sie haben zwei Lichtschranken im Abstand von 25cm mit beiden Interrupt-Pins eines Arduino verbunden und versuchen nun die Austrittsgeschwindigkeit eines Cola+Mentos Experiments zu bestimmen. Welche Messmethode würden sie dazu verwenden, beschreiben sie grob den Messablauf.
- Sie arbeiten in einem Labor wo sie eine Vakuumpumpe für ein Experiment modifiziert haben, um die Drehzahl zu messen haben sie in den Rotor zwei Magnete eingebaut sowie im Stator einen Hall-Sensor. Sie bekommen also zwei pulse pro Umdrehung. Mit ihrem Arduino messen sie nun in 20 Millisekunden 75 pulse. Wie viele Umdrehungen pro Minute sind das?

# **The End**