

Antriebsberechnungen linearführung



FT(+) = - MT · (211 fmax) 2 sin (fmax 20 t)



Jho

FRIKL = R. Fo. F(x) -> Reilbaug new von amlen kwinkel

abhängig -> konn minimien l

Line Führ 2.) Fig = M-9 -> FRITZ = M. MT.9

(s) FT(t) = FT(t) + FR, Tg + FR, HL Is kann vernach lässigbar verden och, auch

Spindel Kraff unlenkung:

Wirkungsquao(n = 1- pe tan (x) x ... Reibwidersbound

Tges R Ms R. Steigung

Roson Drehnoment
Spinolet

Ms(t) = Frges. R

MS(t)= - MT. (2Ffmox) sin (fmox 211t), + MTG. 1 . R. R. MTG. 1 . R. Tischgewich Spandel