


Bestandteile computergestützter Experimente und deren Zusammenspiel

VU Computergestützte Experimente und Signalauswertung SS 2023

Vortragender: Robert Nuster









Motivation



Privat

- Funktionsweise automatisierte Vorgänge im täglichen Leben besser verstehen.
- Eigene Automatisierungs- / computergestützte Experimente umsetzen.


UNI-Betrieb

- Vorbereitung auf die Labortätigkeit bei Bachelor-,
 Master- und Doktorarbeit
 - Technische Probleme lösen
 - Eigenes Messsystem aufbauen
 - Eigene Signalanalysemethoden erproben
- Automatisierung/Optimierung von Messabläufen,
 z.B. beim zukünftigen Arbeitgeber (UNI, Industrie)



Was ist ein computergestütztes Experiment?





- Beobachtung
- Störgrößen
- Beeinflussung
- Quantifizierung


- Automatisierung
- Quantisierung /Codierung
- Steuerung / Regelung


- Filterung / Denoising
- Spektralanalyse
- Korrelationsanalyse
- Validierung


- Bewertung / Fehler
- Vergl. physik. Model
- Diskussion / Interpretation


Beispiele: physikalische Beobachtungen





























Quantifizierung der Beobachtungen durch Messungen



• **Sensor** ist ein Bauteil / Hilfsmittel welches zum quantitativen Erfassen/Messen einer physikalischen Messgröße verwendete wird. Dabei erfolgt eine Umwandlung der Messgröße in ein elektrisches Signal zur leichteren Übertragung und Weiterverarbeitung.

Katigorisierung von Sensoren:

- Aktive oder passiv: Aktive Sensoren benötigen ein externes Versorgungs-/Steuerungssignal. Damit können die Eigenschaften des Sensors gezielt gesteuert werden.
- Analog oder Digital: Analoge Sensoren erzeugen ein kontinuierliches (stufenloses) zeitliches Signal, welches am Analog-Ausgang als Spannungssignal meist im Bereich von 0-5V abgegriffen werden kann. Digitalen-Sensoren liefern diskrete, digitale Werte und beinhalten somit bereits die Digitalisierung und die Schnittstelle für die digitale Datenübertragung (z.B. I2C).



Beispiel: Typen von Temperatursensoren



Passiver Sensor

Widerstandsthermometer (RTD)



- Dynamikbereich: -50°C ~ 250°C
- PT100 (100Ω @ 0°C)
- Genauigkeit: Klasse A, 0.5°C
- Schnittstelle: analog

Aktiver Sensor



- Dynamikbereich: -55°C ~ 150°C
- Linear +10mV/°C Skalierungsfaktor
- Genauigkeit: 0.5°C
- Stromverbrauch: 60μA
- Schnittstelle: analog
- Versorgungsspannung: 4V bis 30V

Digitaler Sensor




- Dynamikbereich: -40°C ~ 125°C
- Features: 8x Sensoren an einem I²C Bus
- Genauigkeit: 0.25°C
- Auflösung: 0.0625°C
- Messzeit: 30ms 250ms
- Stromverbrauch: 200μA
- Schnittstelle: I²C

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25095A.pdf

Beeinflussung der Beobachtung der Messung mit Aktoren




• **Aktuator** ist ein Bauteil / Hilfsmittel, welches ein elektrisches Signal in eine mechanische Bewegung zur Positionierung oder Änderung einer physikalischen Größe wie z.B. Druck, Temperatur, Lichtstärke, usw. Bewirken, um damit in einen Prozess eingreifen zu können.



Schnittstelle zwischen analoger und digitaler (quantisierten) "Welt" (ADC- und DAC)





 ADC (Analog to Digital Converter): Umwandlung analoges Spannungssignal in ein digitales (diskretisiertes) binäres Signal.

ADC Eigenschaften bezogen z.B auf Arduino Nano:

- Integriert oder als eigener Baustein/Chip
- Auflösung Arduino Nano 10 Bit
- Messbereich: z.B. 0-5V
- Messzeit
 - Architektur/Genauigkeitsabhängig
 - 1/Messzeit = max. Abtastrate
- SNR
 - Arduino eher schlechtes SNR
 - Externe ICs gutes SNR
 - Externe meist h\u00f6here Aufl\u00f6sung



Wieviel Bits dürfen es sein?



Auflösung:

$$R_{\%} = \frac{100\%}{2^n} oder R = n Bit$$


$$Accuracy[V] = \frac{Voltage\ Range[V]}{2^n} = \frac{5V}{2^{10}} = 4.88\ mV \dots for\ Arduino\ Nano$$

Number of binary Bits n	Full-Scale (FS) Dezimale Value (2 ⁿ)	Resolution in % R _%	Accuracy in voltage for 1V Full-Scale range	Quantization error, % of FS range	Dynamic range 6.02*n (dB)
4	16	6.25	63 mV	3.12	24
6	64	1.56	16 mV	0.78	36
8	256	0.3906	3.9 mV	0.195	48
10	1024	0.0977	0.98 mV	0.0488	60
12	4096	0.0244	0.24 mV	0.0122	72
14	16384	0.00610	61 μV	0.00305	84
16	65536	0.00153	15 μV	0.00075	96

Z.B. Temperaturmessung von -40° bis 60° mit 0.5° Auflösung gefordert. Die geforderte Auflösung entspricht 0.5 % des Messbereichs, daher sollte ein ADC mit 8 Bit Auflösung genügen.

Schnittstelle zwischen analoger und digitaler (quantisierten) "Welt" (ADC- und DAC)





In welchen Zeitabständen sollte gemessen werden?

• Nyqist-Shannon Abtasttheorem: Die Abtastfrequenz f_{SF} (sampling frequency) muss mindestens doppelt so groß sein als die im Nutzsignal maximal vorkommende/abzutastende Frequenz f_{max} .

$$f_{SF} \geq 2 \cdot f_{max}$$

In der Praxis wählt man für die Abtastfrequenz

$$f_{SF} = 3 bis 5 \cdot f_{max}$$

https://www.rohm.de/electronics-basics/ad-da-converters/what-are-ad-da-converters


Design und Implementierung eines photoakustischen Mikroskops






Funktionsweise der Photoakustik







absorption/ heating

$$\Delta T(\vec{x}) = \frac{H(\vec{x}) \cdot \mu_a(\vec{x})}{c_p \cdot \rho}$$

typical $\Delta T \approx mK - K$



initial pressure distribution

$$p_0(\vec{x}, t = 0) = \frac{\beta v^2}{c_p} \mu_a(\vec{x}) \cdot H(\vec{x})$$

Analogie Druckkochtopf



Umwandlung von Lichtenergie in mechanische Energie.


Grüneisen coefficient

H(x) = radiant exposure

typical $p_o \approx mbar - bar$

Funktionsweise der Photoakustik





$$\frac{\partial^2 p(\vec{x},t)}{\partial t^2} - v^2 \Delta p(\vec{x},t) = \Gamma \frac{\partial}{\partial t} S(\vec{x},t)$$

S(x,t) = heat producing radiation deposited in the tissue per unit volume and unit time

$$S(\vec{x},t) = \mu_a(\vec{x}) \cdot H(\vec{x}) \cdot \delta(t)$$

Funktionsweise der Photoakustik



General solution of the PA wave equation:

$$p(\mathbf{x},t) = \frac{1}{4\pi v} \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{vt} \int_{S(\mathbf{x},t)} p_0(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' \right],$$


with $p_0(\mathbf{x}') = \Gamma(\mathbf{x}') \mu_a(\mathbf{x}') H(\mathbf{x}')$

....the integral is performed along a spherical surface S(x,t) with radius |x'-x|=vt.

<u>Special case: homogeneously</u> absorbing sphere:

$$p_{sph}(\mathbf{x},t) = p_0 \frac{R - vt}{2R} \Theta\left(\frac{d_a}{2} - |R - vt|\right)$$


Heavyside function




Initial pressure source

Welche Druckamplituden und daraus folgende Signalstärken sind zu erwarten?


$$p_{sph}^{max} = p_0 \cdot \frac{d_a}{4R}$$





Abhängigkeit der Signalform von der Detektionsbandbreite






Measured with "point" detector

Bei nicht angepasster Bandbreit entspricht die Signalform nicht den waren Abmessungen vorkommender Strukturen. Es können dadurch Bildartefakte entstehen.


Funktionsweise der photoakustischen Bildgebung






Mögliche Implementierung eines photoakustischen Mikroskops






S. Hu, et.al., Optics Letters, V36,No.7 (2011)



Mögliche Implementierung & erzielbare laterale Auflösung







Diffraction limited

optical illumination

BF-AR-PAM



Large field illumination



Beispiel OR-PAM:

$$\lambda^{obj} = 532 nm$$


$$NA^{obj} = D^{LB} / 2F^{Obj} = 0.4$$

$$l_{or} \approx 1.3 \mu m$$

Beispiel AR-PAM:

 $c_{H2O} = 1500 \, m \, / \, s$ $f^{US} = 50MHz$ $NA^{US} = D^{AL} / 2F^{AL} = 0.4$

an Implementierung!



Spezielle Anforderungen

 λWellenlänge

NA.....numerische Apertur

c.....Schallgeschwindigkeit

f^{US}....Zentrumsfrequenz Ultraschallsensor


F.....Brennweite der opt./akust. Linse

D.....Durchmesser Laserstrahl od. akust. Linse

Vorgehensweise für die photoakustische 3D-Datenaufzeichnung



Raster-scan diffraction-limited optical beam or ultrasound transducer along tissue surface.



Beispiel axiale Auflösung:

$$\Delta z \approx 0.88 \cdot \frac{1500m/s}{0.7 \cdot 50MHz} = 38\mu m$$

Zeitliche Ausdehnung US – Puls : $T = 1/(0.7 \cdot 50MHz) \approx 29ns$




Anforderung an Digitizer!

 $\Delta z \approx c_{sound} T$ $\approx 0.88 \cdot c_{H20} / \Delta f$


 $\Delta f = 0.7 \cdot f^{US} \dots Bandbreite$

Benötigte Hardwarekomponenten für die PAM






- multispectral imaging
- fast voice-coil scanner



a



Computer mit Software für die Steuerung,
Signalaufbereitung und
Bildrekonstruktion

Gepulste Lichtquelle

Trigger Fotodiode & Energiemonitor

Ultraschallsensor

Verstärker & Filter


Datenerfassungs-System / DAQ-Card

Positionierungssystem

Anforderung an die Lichtquelle für die PAM



- Pulsdauer im Bereich von 2ns bis 10ns
- Pulsenergien von 1µJ bis 1mJ
- Pulswiederholraten im Bereich von 500Hz bis 100kHz
- Wellenlängen durchstimmbar für multispektrale Experimente
- Ausreichend gutes Strahlprofil für die Fokussierung auf kleinen Spot.
- Trigger Aus- und Eingänge für die Synchronisierung mit peripheren Hardwarekomponenten (Scaneinheiten, DAQ-System, etc...)
- Software mit Hardwareschnittstelle um Laserparameter automatisiert einstellen zu können.



Anforderung an den Ultraschallsensor für die PAM




<u>Ideal:</u>

- Bandbreite (-6dB): 0.1-100MHz
- Sensitivität im Bereich von 100nV/Pa
- Geringes Rauschlevel
- Akustisch angepasst an die Umgebung







Anforderung an Signalverstärkung/-Filterung für die PAM



....ergibt sich aus der Bandbreite und Amplitude des Sensorsignals und deren Anpassung auf das DAQ-System.

Beispiel:

- Sensorspannungsbereich ± 10μV bis 800μV
- Kleinster Eingangsspannungsbereich Datenerfassungskarte/Oszilloskop ±200mV (full scale range) mit einer 12bit Auflösung.

FREQUENCY		NOISE	GAIN	
(MHz)		FIGURE	(dB)	
		(dB)		
				Flatness Max.
				Total
f	fu	Typ.	Min.	Range
0.1	500	2.9	24	±0.5
	(MI	(MHz)	(MHz) FIGURE (dB)	(MHz) FIGURE (dB)



Spannungsauflösung:

 $\Delta U = 400 \text{mV} / 2^{12} = 98 \mu \text{V}$



Signalverstärkung um mindestens einen Faktor 10 (20dB) notwendig. Zwecks besserer Abdeckung des Eingangsspannungsbereichs ist es sinnvoll zwei Verstärker in Serie zu schalten mit einer Gesamtverstärkung von 48dB.

Anforderung an Oszilloskop/Datenerfassungskarte für die PAM



Abtastung:

 Signale bis zu einer Frequenz von 100MHz sollen verlustfrei digitalisiert werden.



Abtastfrequenz muss mindestens 200MHz betragen.

Auflösung:

 Mindestens 12 Bit, sofern keine Einschränkung bei der Abtastung und Datenspeicherung je höher desto besser (z.B. 16 Bit).


Rasche Datenspeicherung:

- Notwendigkeit von ausreichend On-Board Memory (z.B. 2GSample)
- Interface mit schneller Datentransferrate (z.B. PCIe)

<u>Software Schnittstellen & Driver:</u>

C++, C#, Python, VB, Matlab, LabView, etc...





M4i.44xx-x8 - 14/16 bit Digitizer up to 500 MS/s

- Up to 500 MS/s on four channels
- Up to 8 synchronous Digital Inputs (Option)
- Ultra Fast PCI Express x8 Gen 2 interface
- Separate dedicated ADC and amplifier per channel
- 6 input ranges: ±200 mV up to ±10 V
- 2 GSample (4 GByte) on-board memory
- · Window, re-arm, OR/AND trigger
- Synchronization of up to 8 cards per system
- Features: Single-Shot, Streaming, Multiple Recording, Gated Sampling, ABA, Timestamps
- Boxcar Average (high-resolution) mode to increase resolution
- Direct data transfer to CUDA GPU using SCAPP option

Nyquist-Shannon-Abtasttheorem



Ein periodisches Signal lässt sich aus einer endlichen Anzahl von Abtastwerten (ohne Verluste) rekonstruieren, sofern die Abtastpunkte nicht weiter auseinanderliegen als eine halbe Periode der höchsten Frequenz, die im Signal vorkommt.


• Spektrum muss dafür bandbegrenzt sein: Maximalfrequenz f_{max} darf die halbe Abtastrequenz f_{SF} nicht überschreiten.

$$f_{max} \leq \frac{1}{2} f_{SF}$$
 bzw. $f_{SF} \geq 2 f_{max}$

• Wird diese Bedingung nicht eingehalten, kommt es zu *Aliasing Effekten* und damit zu einer nicht fehlerfreien Wiedergabe des kontinuierlichen Signals aus dem abgetasteten Signal. Störfrequenz (Aliasing-Frequenzen) treten auf bei f_{SF} - f_{max} .


Nyquist-Shannon-Abtasttheorem: Sinusschwingung mit f_{max}= 50 MHz





Nyquist-Shannon-Abtasttheorem: Gaußpuls und Sinus mit fmax bei 50MHz





Anfallende Datenmenge / Speichermanagement




- Notwendige Anzahl von Samples je Messposition
 - Es soll ein Tiefenbereich von z_{max}=3mm mit einer angenommen Schallgeschwindigkeit von v=1.5mm/μs abgedeckt werden.



- Mit einer Samplingrate SR=250MS/s werden somit 500 Abtastung mit einer Auflösung von 16 Bit im Zeitfenster vorgenommen. Dies entspricht einen Speicherbedarf von 500-2 Byte=1kByte je Messposition.
- Die Anzahl der notwendigen Messpositionen ergibt sich aus dem gewählten Scanbereich (FOV) und den Schrittweiten dx und dy für den Rasterscan.
 - Bei einem Scanbereich von 10x10mm² und einer Schrittweite von 50µm ergeben sich somit 200x200=40000 Messpositionen
- Der gesamt Speicherbedarf für eine komplette 3D-Bildaufnahme wäre somit 40000 Messpositionen x 1kByte/Messposition = 40 MByte.





Zeitfenster: $t_{max}=z_{max}/v=2\mu s$

Welche Alternativen gibt es falls nicht möglich? 28


Anforderung an Scansystem: schnell & präzise






- Ausreichend Scanbereich,
 Positioniergenauigkeit und
 Scangeschwindigkeit
- Ausreichend Belastbarkeit im Bereich von einigen Kilogramm.
- Controller mit Trigger Ein- und Ausgänge für die Synchronisation
- Driver für Steuerung über C++,
 Python, Labview, Matlab, VB,....

Optisches Scannen mit Galvo System:



Maximum Scan Range: ±20° (input scale factor 0.5V/°)


Full Scale Bandwidth: 130 Hz Sine Wave



Anforderung an die Steuerungssoftware



- Selbsterklärend
- Übersichtliche Darstellung der Bedienfelder
- Modularer Aufbau, um Modifikationen einfach durchführen zu können
- Stabilität /
 Sicherheitsvorkehrungen
 bei fehlerhafter
 Ausführung





Performance of the PAM for 3D-imaging: MAP-Darstellung





Metal wires (ø 100μm) in water environment


about 20 min











Imaging parameters:

Imaging period:

Excitation wavelength: 532 nm Pulse energy: $60 \mu J$ Spot size at sample: $600 \mu m$ Scan area: 9x9 mm Scan step size: $30 \mu m$


Can you identify any imaging artifacts?


Improvement of image quality/resolution by applying the SAFT to the 3D data




Metal wires (ø 100μm) in water environment









- No resolution improvement for structures close to the focal plane
- Imaging artifacts from reverberations can be reduced

Was ist LabVIEW und wie kommen Sie zu dieser Software?



- LabVIEW ist eine Entwicklungsumgebung, mit deren Hilfe Programme für mess-, steuer- und regelungstechnische Anwendungen erstellt werden können.
- Es ist eine graphische Programmiersprache.
- Es bietet die Möglichkeit effizient physikalische Signale in das Programm einzulesen, zu verarbeiten und visuell darzustellen.
- LabVIEW ermöglicht es virtuelle Instrumente (VI) / Messgeräte zu entwerfen, die auf die konkrete Messaufgabe zugeschnitten sind.
- LabVIEW Community Edition ist für die nicht-kommerzielle Nutzung kostenlos.
- Das LINX-Toolkit ermöglicht die Verwendung von LabVIEW mit Raspberry Pi, BeagleBoard und Arduino.