

- Regeln heißt:
 - Ziel ist es eine bestimmte physikalische Größe wie Temperatur konstant zu halten.
 - Problem: Beispielsweise Wärmeentnahme (Störgröße z) sorgen für ein ständiges nachregeln.
 - Ständiges Messen der aktuellen Temperatur (Istwert x)
 - Ständiges Vergleichen der aktuellen Temperatur (Istwert x) mit der Wunschtemperatur (Sollwert w).
 - Es gibt eine Temperaturdifferenz (Regeldifferenz e)
 - Umwandeln der Temperaturdifferenz in die Stellgröße y um die Zieltemperatur zu erreichen. Wie funktioniert das?

$$y(t) = Kp \cdot [(x-w) + \int \frac{1}{-} (x-w) \cdot dt + Tv \frac{d(x-w)}{-}]$$

Diese mathematische Formel ist die Grundlage der Elotech PID-Reglers


- P = Proportionalanteil =
$$Kp \cdot [(x-w)]$$

- I = Integralanteil = $\int_{T_n}^{1} (x-w) \cdot dt$
- D = Differentialanteil = $Tv \frac{d(x-w)}{dt}$



Regelstrecke

- z.B. Wärmeentnahme (Störgröße z)
- Ist-Temperaturwert (Istwert/Regelgröße x)
- Wunschtemperatur (Sollwert/Führungsgröße w).
- Temperaturdifferenz (Regeldifferenz e) e = w x
- Stellgröße y





Weitere Bezeichnungen

- Xw = x w = Regelabweichung
- X(r) = Rückführgröße = Meistens wird nicht der Temperaturwert zurückgeführt sondern umgewandelt in einen anderen Wert meistens Strom
- Sollwertsteller = Anpassung des Sollwertes
- Messglied = Messung der Temperatur (Istwert x) und Umwandlung ein eine Rückführgröße
- Stellglied = An dieser Stelle wird die zugefügte Wärme um einen Wert Y erhöht oder erniedrigt.



Kurzer Exkurs: Steuern - Regeln





Offener Wirkungsablauf

Geschlossener Wirkungsablauf



Beispiele

Regelstrecke

Elektromotoren Benzinmotoren

Heizgeräte

Heizungsanlagen

Kühlgeräte

Klimaanlagen

Netzgeräte

Flüssigkeitsbehälter

Regelgröße

Drehzahl

Geschwindigkeit

Temperatur

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Elektrische Spannung

Füllstand (Niveau)

Stellglieder

Transistoren, Thyristoren, Triacs

Ohne Stellantrieb

Schalter

Potentiometer

Ventile

Schieber

Mit Stellantrieb

Relais', Schütze

Motor-Potentiometer

Magnet-Ventile

Motor-Schieber

Regler

Bimetallstreifen

Fliehkraftregler

Elektronische Regler

Anwendung

im Bügeleisen oder im

Heizkörperventil

in Dampfmaschinen

in Netzteilen, CD-/DVD-

Recordern, Waschmaschinen,

im Auto, in der industriellen

Produktion usw. usw.

Messglieder, Sensoren, Messfühler

Passive Sensoren

(Sensoren, die eine eigene Energieversorgung benötigen)

Foto-Widerstände (LDR)

NTC-/PTC-Widerstände

Dehnungs-Meßstreifen

(DMS)

Aktive Sensoren

(Sensoren, die selbst eine Spannung abgeben)

Foto-Zellen

Thermoelemente

Piëzo-Kristalle

Tacho-Generatoren



Einteilung von Regelungen

- Nach Art des Reglers
 - Handregelung (Mensch regelt)
 - Automatische Regelung
- Nach Art der Führungsgröße
 - Festwertregelung (Sollwert ändert sich nicht)
 - Folgeregelung (Sollwert ändert sich nach einem gewissen Schema)
 - Zeitplanregelung (Änderung des Sollwertes, abhängig von einem definierten Zeitablauf)
- Nach der Art der Stellgröße
 - Stetige Regelung
 - P, I, PI, PD, PID
 - Stellgröße kann innerhalb eines bestimmten Bereiches jeden Zwischenwert annahmen
 - Nichtstetige Regelung
 - 2-Punkt-Regelung (An-Aus), 3-Punkt-Regelung
 - Nur Einstellung in festen Stufen
- Nach der Art der Energieversorgung des Reglers
 - Mit Hilfsenergie (Elektronische Regler)
 - Ohne Hilfsenergie (z.B. Bimetall im Bügeleisen)



Beispiele

| Name | Lenkung eines Kfz | Temperaturregelung (Raumheizung) | Drehzahlregelun (DVD-Player) |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------|
| Regelgrösse x | Fahrtrichtung | Raumtemperatur | Motor-Drehzahl |
| Stellgrösse y | Winkel d. Lenkrades | Ventilstellung | Motor-Spannung |
| Sollwert w | Strassenverlauf | gewünschte Temperatur | Soll-Drehzahl |
| Störgrössen z | Gegenverkehr, Umleitung, Tiere | Offene Fenster/Türen, Personenzahl im Raum | Temperatur, Belastung |
| Regelstrecke | Lenkanlage (Lenkrad bis Vorder- räder) | Heizkörper, Raum | Motor |
| Regler (Regel- Einrichtung) | Mensch am Lenkrad | Thermostat | Regel-Elektronik |
| Stellglied | Lenkrad | Ventil | Transistor |
| Sensor | Augen des Fahrers | NTC, Bimetallstreifen | Tachogenerator |



Was ist eine optimale Regelung?

Angleichung des Istwertes an den Sollwert

- So schnell wie möglich
- So genau wie möglich
- So schwingungsfrei wie möglich möglichst kein Überschwingen

Genaue Kenntnisse des

- Zeitverhaltens der Regelstrecke
- Die wichtigsten Kennwerte
 - vom Regler, Stellglied, Messglied (Herstellerangaben)
 - Regelstrecke (Erfahrungswert, Messen, ...)

Daher ist es wichtig für die richtige Auswahl eines Reglers und anderen Komponenten sowie deren Bedienung sich mit folgenden Themen zu beschäftigen: Zeitverhalten, P-, I- und D-Verhalten, Verzögerungsglieder, Totzeit,...




P-Verhalten

P-Verhalten = Proportionalverhalten

Zu jedem Zeitpunkt gilt:

- Xa / Xe = kontant = kp
- Kp = Verstärkung = Proportionalbeiwert = Übertragungsbeiwert



$$y(t) = \begin{pmatrix} x \\ Kp \cdot e(t) \end{pmatrix} Ki \int_0^t e(\tau) d\tau + Kd \frac{de(t)}{dt}$$


$$y(t) = Kp \cdot [(x-w) + \int \frac{1}{Tn} (x-w) \cdot dt + Tv \frac{d(x-w)}{dt}]$$

Der Proportionalbereich ist der lineare Bereich des Reglers und wirkt unter- und oberhalb des Sollwertes. Er wird in Prozent, bezogen auf den Messbereichsumfang eingestellt.

Beispiel: xp = 5%, Messbereich = 0...200°C, Messbereichsumfang = 200K Proportionalbereich = +/- 10K um den Sollwert

Der Proportionalanteil (P) des Stellgrads beträgt beim Anfahren solange 100%, bis der Istwert in den Proportionalbereich eintritt. Nun wird der Stellgrad solange (bis auf 0) reduziert, bis der Istwert dem Sollwert entspricht.

Da Regelprozesse jedoch immer einen gewissen Stellgrad benötigen, wird sich bei einem P-Regler eine bleibende Regelabweichung einstellen. Diese wird durch den I-Anteil des Reglers ausgeglichen.



I-Verhalten

I-Verhalten = Integralverhalten

Zu jedem Zeitpunkt gilt:

- Va / Xe = konstant = Ki
- Ki = Integrierbeiwert
- Das Ausgangssignal steigt, solange das Eingangssignal nicht Null ist.
- Wird das Eingangssignal Null, verharrt das Ausgangssignal auf dem erreichten Wert.
- Besonderheit: Das I-Verhalten würde bis ins unendlich ansteigen. Daher nennen man dieses Verhalten auch "Strecke ohne Ausgleich"

Beispiel: Ein Flüssigkeitsbehälter:

Zufluss: $Xe = 6 I/s = 6000 cm^3/s$

Querschnitt: 1200 cm²

Va = 6000 / 1200 = 5 cm/s um 5 cm steigt pro Sekunde das Wasser

KI = Va / Xe = 5 cm/s / 6 l/s = 0.83 cm/l

$$y(t) = \stackrel{\bigcup}{K} p \cdot e(t) + \stackrel{\bigcup}{K} i \int_{0}^{t} e(\tau) d\tau + K d \frac{de(t)}{dt}$$

Xe

Der für den Regelprozess erforderliche Stellgrad wird vom I-Anteil des Reglers (I) erzeugt. Mit der Dauer der Regelabweichung wächst hier die Stellgröße an. Es werden andauernd kleine Regelabweichungen durch den I-Anteil aufaddiert. Dadurch ändert sich die Stellgröße so, dass die Regelabweichung schließlich zu Null wird. Eine durch den I-Anteil erzeugte, zu große Stellgröße, kann nur dann wieder abgebaut werden, wenn sich die Regelabweichung in ihrem Vorzeichen ändert. Wenn also der Sollwert mindestens einmal über- oder unterschritten wurde. Beim PI-Regler können daher Schwingungen um den Sollwert auftreten. Insbesondere dann, wenn Tn zu klein (= I-Anteil zu groß) eingestellt ist. Des Weiteren ist zu beachten, dass PI-Regler langsamer als P-Regler sind.

September 2018




D-Verhalten

D-Verhalten = Differentialverhalten

Zu jedem Zeitpunkt gilt:

- Xa / Ve = kontant = k_D
- KD = Differenzierbeiwert



- Bei konstanten Eingangssignal $\triangle xe = 0$ ist das Ausgangssignal in jedem Fall Null.


Der D-Anteil des Reglers reagiert nicht auf die Dauer, sondern auf die Geschwindigkeit, mit der sich die Differenz zwischen Soll- und Istwert ändert.

Der PD-Regler benötigt, um die gleiche Stellgröße zu erzielen wie P-Regler, eine um die Vorhaltezeit Tv verringerte Zeit.

Durch die Änderungsgeschwindigkeit des Istwertes wächst die Stellgröße schneller an, als bei einem P-Regler.

Durch den D-Anteil erreicht man ein schnelles, überschwingfreies Anfahren an den Sollwert.


Der Regler reagiert schneller. Nachteil: bleibende Regelabweichung.





Vergleich der Reglertypen

dddd







Zeitverhalten

Zeitverhalten (Verzögerungen, Totzeiten)


- Jede Wärme-Regelstrecke hat eine Zeitverzögerung. Diese ist meistens unbekannt.
- Die Energie die man reinsteckt kommt nicht unbedingt an der Regelstrecke an. Verluste auf dem Weg oder Wärmeabstrahlungen in andere Richtungen sind typisch.
- Ein genaues Verhalten insbesondere von komplexeren Regelstrecken können nur über Erfahrungswerte und Testläufe ermittelt werden.




Unverzögerte & verzögerte Regelstrecken

Bei P-, I- und D-Verhalten gab es immer ein proportionales Verhalten. Dieses sind unverzögerte Regelwerte.

In der Realität sieht es anders aus. Ein Heizgerät benötigt immer eine gewisse Zeit bis zum Erreichen des Sollwertes. Dieses bezeichnet man als verzögerte Regelwerte. Beispiel für eine "verzögerte Regelstrecke" 1. Grades









Verzögerung und Totzeit

Verzögerte Regelkreise n-ter Ordnung




Totzeit-Glied





Richtige Einstellung







Unbekannte Regelstrecken

Unbekannte Regelstrecken

- Experimentelle Verfahren








Unbekannte Regelstrecken – Typische Regelstrecken

Typische Regelstrecken sind P-, I-Strecken, Verzögerte und Totzeit Strecken

Verzögerte Strecke n-Ordnung Einzeichnen der Wendetangente im steilsten Punkte des Verlaufs.



Übertragungswert Ks = $\Delta x / \Delta y = Xyh / Yh$

Verzugszeit Tu (auch Ersatztotzeit genannt) = 0 bei PT1 Strecken (Verzögerung 1. Ordnung)

Ausgleichszeit Tg (auch Ersatz-Zeitkonstante) = Tau bei PT1 Strecken Sollwert w – Angenommen

Anlaufzeit = Schnellstmögliche Zeit bis zum Erreichen des Sollwert:

Anlaufwert = Kehrwert der größtmöglichen

Änderungsgeschwindigkeit einer Regelstrecke A = Ta $/\Delta x * \Delta y / Yh$

Schwierigkeitsgrad: So = Tu / Tg

= Ta $*\Delta y / Yh$

So 0...0,1 sehr gut regelbar
0,1...0,2 gut regelbar
0,2...0,4 befriedigend regelbar
0,4...1,0 schwer regelbar
> 1,0 kaum noch regelbar

Die Korrekturfaktoren (in blau) sind 1 bzw. können entfallen, wenn Δ_y = Yh, d.h. wenn der maximal mögliche Stellsprung angewendet wurde.



Unbekannte Regelstrecken – Typische Regelstrecken

Beispiel:

Allgemein:

X = Ausgangsgröße der Regelstrecke = Wirkung

Y = Stellgröße = Eingangsgröße der Regelstreck = Ursache

2) Heizungs-Regelstrecke

Der Anlaufwert eines großen elektrischen Ofens beträgt 8s/K. Wieviel Zeit benötigt der Ofen bei halber Heizleistung für eine Temperatur-Änderung von 40 K?


Lösung:

A = $\Delta t/\Delta x$ = 1/vmax = 8 s/K vmax = 1/A = 0,125 K/s v50% = 0,0625 K/s, A50 = 1/v50% = 16 s/K Δt = $\Delta x \cdot A50\%$ = 40 K · 16 s/K = 640 s



Unbekannte Regelstrecken – Typische Regelstrecken

Beispiel:



Bei einem Flüssigkeitsbehälter ändert sich der Zufluß gemäß dem vorstehenden Diagramm. Zum Zeitpunkt t = 0 hat der Pegel im Behälter den Wert 500 mm. Die Querschnittsfläche des Behälters ist 1250 cm².

- Zeichne den zeitlichen Verlauf des Pegels!
- b) Berechne den Übertragungs-Beiwert der vorliegenden Regelstrecke!

Lösung:

 a) Das Flüssigkeits-Volumen im Behälter ergibt sich aus dem Produkt Grundfläche x Höhe.

Für 1 cm Pegel-Änderung ist also ein Zu- oder Abfluß von 1250 · 1 = 1250 cm³ = 1,25 l nötig.

150 l/min 10 s lang >>> 25 l = 20 cm 125 l/min 30 s lang >>> 62,5 l = 50 cm

75 l/min 40 s lang >>> 50 l = 40 cm 175l/min 15s lang >>> 43,75l = 35 cm

200 l/min 15 s lang >>> 50 l = 40 cm

100l/min 10s lang>>>16,67l = 13,3 cm

50 l/min 10 s lang >>>8,33l = 6,67 cm

b) $KI = vx/\Delta y$

= (400 mm/40 s)/(75 l/min)

= (10 mm/s)/(1,25 l/s)

= 8 mm/l



Definition: Zweipunktregelung

- Nichtstetig arbeitender Regler
- Zwei Ausgangszustände (2-Punkt-Regler)



Stetige Regelung

Nichtstetige Regelung

P, I, PI, PD, PID

Stellgröße kann innerhalb eines bestimmten Bereiches jeden

Zwischenwert annahmen

2-Punkt-Regelung (An-Aus), 3-Punkt-Regelung

Nur Einstellung in festen Stufen

Zweipunktregler


- Wenn der Istwert über oder unter dem Sollwert liegt, wird der obere oder der untere Ausgangszustand eingenommen.
- Einsatzfall: Stellgröße nicht stetig variabel also nur zwischen zwei Zuständen wechseln kann, z. B. Ein/Aus
- Erreicht eingeschwungenen Zustand
- Kommt nie zur Ruhe.
- Bei starken Änderungen der Führungsgröße kann er aber Regelabweichungen schneller ausregeln.

Beispiel: Thermostat, der ein Heiz- oder Kühlgerät mit nicht variabler Leistung steuert.

Um schnelle Schwingungen des Ausganges zu vermeiden, haben Zweipunktregler oft eine eingebaute Hysterese, d. h. einen gewissen Totbereich um den Schwellwert, um den sich der Istwert ändern muss, um ein Umschalten in den gegenteiligen Ausgangszustand zu bewirken. Beispielsweise schaltet ein Thermostat ein Heizgerät beim Erreichen von 21 °C ab, aber erst beim Unterschreiten von 18 °C wieder ein, was einer Hysterese von 3 K entspricht.



Beispiel: Zweipunktregelung / Hysterese-Regelung





Definition: Dreipunktregelung

- Nichtstetig arbeitender Regler
- Drei Ausgangszuständen (3-Punkt-Regler)



Dreipunktregler

- Wenn der Istwert unter dem ersten Sollwert, zwischen erstem und zweitem Sollwert, oder über dem zweiten Sollwert liegt, wird der erste, zweite oder dritte Ausgangszustand eingenommen.
- Ein Dreipunktregler kann aber auch zweistufige Stellglieder ansteuern, beispielsweise Gas- oder Ölbrenner mit zwei Leistungsstufen, wobei beim Unterschreiten des niedrigeren Sollwertes die zweite Stufe hinzugeschaltet wird.
- Ein Dreipunktregler kann auch durch die Kombination von zwei Zweipunktreglern mit Umschaltkontakten oder zusätzlichen Relais bzw. Logikfunktionen realisiert werden.

Beispiel 1: Heiz/Kühl-Thermostat

Unter der Minimaltemperatur schaltet er ein Heizgerät ein, über der Maximaltemperatur aktiviert er ein Kühlgerät; im Bereich zwischen Minimal- und Maximaltemperatur sind beide ausgeschaltet.


Beispiel 2: Lageregler - Höhe der Bürsten in einer Autowaschstraße (zu tief / zu hoch / Stopp).

Ein Zweipunktregler hätte hier den Nachteil, dass sich die Bürsten laufend um den Sollwert auf und ab bewegen würden.



Heutige Begrifflichkeiten

- Der S1000 ist ein klassischer Zweipunktregler auch "klick-klack-Regler" genannt.
- Alle anderen ELOTECH-Produkte sind keine nach physikalischen Grundlagen definierten Zweipunkt- oder Dreipunktregler!
- Dieses sind Weiterentwicklungen wie auch die meisten anderen im Markt üblichen hochwertigen Produkte.







Sonderfall: Dreipunktschrittregelung

Sonderfall Dreipunkt-Schrittregler


- Ohne Rückführung: Anwendung Durchflussregelung





- Mit Rückführung: Ziel Reduzierung der Schwankungsbreite durch den Einsatz einer Verzögerung

Bei richtiger Dimensionierung erreicht man ein quasistetiges Verhalten, ähnlich einem P-, PI- oder PID-Regler. Wegen der toten Zone kann das Verhalten sogar günstiger als das von stetigen Reglern, da Störsignale weniger Probleme machen.





ELOTECH Temperaturregler Algorithmus

Im Gegensatz zu dem bekannten PID – Regelalgorithmus, der durch die folgende Gleichung beschrieben wird,

$$y(t) = Kp \cdot [(w-x) + \int \frac{1}{m} (w-x) \cdot dt + Tv \frac{d(w-x)}{dt}]$$

arbeiten ELOTECH-Temperaturregler mit einem PD/I-Stellverhalten.

PD/I ist eine modifizierte Form der PID-Regelung und soll den Nachteil der PID-Regelung, das Überschwingen in der Anfahrphase, ausgleichen.

Das heißt, Anfahren des Sollwertes weitgehend ohne Überschwingen und Regeln ohne bleibende Regelabweichung.

Das Stellverhalten aller ELOTECH-Temperaturregler ist in seiner Struktur umschaltbar:

- a. ohne Rückführung, ein-aus (bei Einstellung von: xp = OFF)
- b. P-Regler (bei Einstellung von: Tv und Tn = OFF)
- c. PD-Regler (bei Einstellung von: Tn = OFF)
- d. PI-Regler (bei Einstellung von: Tv = OFF)
- e. PD/I-Regler (bei Einstellung von P, D und I)




Ermittlung der ELOTECH Parameter

ELOTECH: Ermittlung des Proportionalbereiches (xp)

Der Regler wird mit xp (Parameter: P) = OFF betrieben und hat so ein reines ein/aus-Verhalten. Aus der entstehenden Schwingungsamplitude des Istwertes wird der xp-Bereich wie folgt errechnet:

Schwingungsamplitude (ΔX) x 1,5,2,0 x 100% xp = Messbereichsumfang = 1/Kp x 100% Kp = Proportionalbeiwert des Reglers.



Entspricht der Regler-Verstärkung

Alternativ kann man den Proportionalbereich (P) auch solange vergrößern, bis die Strecke nicht mehr schwingt.

Einfluss des Proportionalbereiches auf das Regelverhalten:

xp groß: P-Anteil groß xp klein: P-Anteil klein

xp größer = Verstärkung kleiner: Regelverhalten stabiler, träger. Schwankungsbreite kleiner xp kleiner = Verstärkung größer: Regelverhalten weniger stabil. Schwankungsbreite größer

Dissessment (Fraugules et lagration op v. Ni Dissessment)

Fraugules (Fraugules op v. Ni

Fr



Ermittlung der ELOTECH Parameter

Ermittlung der Vorhaltezeit (Tv) und Nachstellzeit (Tn):

Der Regler wird mit xp (Parameter: P) = OFF betrieben und hat so ein reines ein/aus-Verhalten. Aus der Schwingungsweite der Amplitude (Amplitudendauer) des Istwertes errechnet sich die Verzugszeit (Tu) der Regelstrecke und aus dieser die Vorhaltezeit (Tv) und Nachstellzeit (Tn) des Reglers.

Bei einem Ein-/Ausschaltverhältnis von ca.1:1 können Tv und Tn annäherungsweise wie folgt errechnet werden:

Tv = 0.3 ... 0.4 x Tu

Tn = 5 x Tv (Tn = OFF bedeutet "unendliche" Nachstellzeit)

Prinzipieller Einfluss von Tv auf das Regelverhalten:

Tv groß: D-Anteil groß
Tv klein: D-Anteil klein

Tv zu klein: Überschwingen

Tv zu groß: "sägezahnförmiges" Einschwingen

Prinzipieller Einfluss von Tn auf das Regelverhalten:

Tn groß: I-Anteil klein Tn klein: I-Anteil groß

Tn größer: Regelverhalten träger, Ausregeln langsamer

Tn zu klein: Schwingen

Wahl der Schaltzykluszeit (C): Die Schaltzykluszeit sollte nicht größer als Tv x 0,33 liegen.

