实验 2 单片机 C 语言程序结构

一. 实验目的

- 1. 掌握单片机 C 语言程序结构;
- 2. 掌握单片机 C 语言程序调试方法;
- 3. 掌握外部电路基本控制方法。

二. 实验任务

1. 程序结构和调试练习,掌握 CCS 的调试手段

用跳线块将实验板上的 8 个发光二极管的控制端 L8~L1 与单片机的 8 个引脚 P2.7~P2.0 相连。编写的程序 L2_debug.C 如下,功能是控制与单片机相连接的 8 个发光二极管在全亮与全灭这两种状态下循环变换。该程序没有语法上的错误,但运行后不能产生上述现象。请参照提供的"实验 2 任务 1 调试练习举例.doc"文档做练习。结合自己的调试过程,总结调试方法,为课程后续实验打好基础。

断点的作用: 当程序的执行流程执行到该语句时,会暂停下来,此时用户可以利用 DEBUG 下的 View 命令查看当前程序执行的状态,包括单片机内容寄存器、变量和存储单元的内容,利用这些运行过程的中间值,来查找问题。

L2 debug.C 程序清单 (提供电子文件):

2. 控制发光二极管的显示变化

在任务 1 连线基础上,编写一个程序控制 8 个发光二极管,按下面的 2 种规律循环变换,即 规律 1→规律 2→规律 1→规律 2→.....,如此循环反复。(建议使用表格法,参看课件例程,表格法是将 8 个 LED 的变化规律放在数组中,然后用数组的值分别输出到 8 个 LED 上)

- 1) 规律 1: 8 个 LED 灯从 L6→L7→L2→L3→L4→L1→L8→L5 一个一个单独点亮,每次只有一个灯亮,其他灯灭;
- 2) 规律 2: 8 个 LED 灯两两点亮, 顺序为 L6 和 L4, L5 和 L3, L7 和 L1, L8 和 L2, 每次只有两个 灯亮, 其他灯灭;

注意: 在灯的状态变化中,需留一定延时,以便视觉能感受到灯的亮灭。

*思考:*如果选择用单片机的 P1 端口控制 8 个发光二极管,如何在实验板上设计连线、并编程实现任务 2 的功能?

注意: CCS 下编辑源程序时,默认字体较小。可点击 CCS 菜单栏 Windows>Preferences>general>appearance >colors and fonts,再点击右侧对话框 C/C++>Editor 下的 C++ Editor text font,设置字体和大小。可根据个人喜好,进行选择设置。如图 2-1。




图 2-1 在 CCS 下设置编辑窗口的字体大小

3. 用按键控制发光二极管的显示变化

在任务 2 基础上,增加 2 个按键与单片机的引脚相连,编程实现由按键控制发光二级管的显示变化: 当按下实验板上的 K2 键时,8 个发光二极管按任务 2 中的规律 1 变化;当按下实验板上的 K4 键时,8 个发光二极管按任务 2 中的规律 2 变化。要求每按下一次键,蜂鸣器响一下。

4. 模拟小车运动状态的提示

用单片机的 P2.0~P2.3 四个引脚分别连接 L6、L3、L5、L4 四个 LED 灯, P1.0~P1.4 分别连接 K1、K2、K3、K4、K8 五个按键, P1.6 连接蜂鸣器, 其中四个 LED 分别代表小车的前左灯、前右灯、后左灯、后右灯。编程用这四个 LED 显示小车的运动状态:

- 1) 按下 K1 键, 小车前行, L6、L3 亮;
- 2) 按下 K3 键, 小车后退, L5、L4 闪, 并发出蜂鸣提示声;
- 3) 按下 K2 键, 小车右转, L3、L4 闪;
- 4) 按下 K4 键, 小车左转, L6、L5 闪;
- 5) 按下 K8 键, 小车停转, 灯都熄灭。

注意:请结合课前练习,编程时,请采用对某位、或某些位进行置 0、置 1 的方法,不影响未使用到的引脚相关的寄存器设置。

5. (提高)制作呼吸灯

阅读下面程序 L2_LEDs.C,给程序加上适当注释,用 P2.2 和 P2.5 连接两个 LED,运行 L2_LEDs.C,观察现象,思考控制 LED 亮度变化的原理。上网查找什么是呼吸灯,在 L2_LEDs.C 的基础上,利用单片机编程控制 LED,实现一个效果良好的呼吸灯,即慢慢变亮,又慢慢变暗,如此反复。

L2 LEDs.C 程序清单(提供电子文件):

```
#include "msp430.h"
unsigned int L=0,M=0;
int main ( void )
  unsigned int i;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                      //关闭看门狗
    P2SEL &=~(BIT2+BIT5);
    P2SEL2 &=~(BIT2+BIT5);
    P2OUT |=BIT2+BIT5;
P2DIR |=BIT2+BIT5;
    for (;;)
                                           //主循环
    { L=L+5;
         if (L>0x500) L=0;
        M=0x500-L;
P20UT &=~(BIT2+BIT5);
for (i=0; i<L; i++);
P20UT |=(BIT2+BIT5);
         for (i=0; i<M; i++);</pre>
    };
}
```

注意:本次的编程任务 2~4 的功能只是做了一个基本说明,对运行的现象(结果)并没有硬性的标准和要求,大家可根据自己程序实际运行的情况,不断完善,使程序的运行效果逐步更加趋于合理、顺畅,操作控制更便捷。