# 实验 8 串行通信技术

# 一、实验目的

- 1. 了解异步串行通信原理;
- 2. 掌握 MSP430 异步串行通信模块及其编程控制方法。

# 二、实验任务

#### 1. 单片机串口与PC机USB虚拟串口连接后,PC机串口的检测

因外部32.768KHz晶振在扩展电路板上,需把扩展板接到单片机板上,才能使用该晶振,注意把 JP8处晶振相关的跳线接至晶振侧,参见实验5的图5-1。

如图8-1,先将USB转串口模块的发送TxD、接收信号RxD、GND分别与扩展板上msp430G2553单片机串口的接收引脚P1.1(RxD)、发送引脚P1.2(TxD)、GND相连,**注意不要接错了!**,再将USB转串口模块插入PC侧的USB接口中,构成PC机利用USB虚拟串口与单片机串口进行通信的硬件接线。

由于串口助手软件有时会在运行中出现异常,造成不正常工作情况。故在做与单片机串口通信的实验中,还会需时不时通过自发自收检测PC机的USB转串口,在串口助手的控制下能否正确工作。

麻烦的是测试PC机USB转串口的自发自收,需要断开与单片机的连线,然后将USB转串口的TxD、RxD信号短接,测试完在断开短接线,然后再和单片机的串口接线。

此时可以用下面方法来测试PC侧USB转串口的自发自收:

如图8-2,在扩展板上,单片机的引脚P1.1/RxD和P1.2/TxD共有两处引出。其中一处以在图8-1中用于USB转串口发收信号TxD和RxD对接。如图8-3,只要将另一处中的P1.1和P1.2短接,则在硬件连线上,相当于USB转串口发收信号TxD和RxD短接了。接好线后,在CCS下进入DEBUG后,此时处于暂停状态,由于单片机上电或复位时P1.1和P1.2的初始设置为基本输入功能,这样在图8-3中,只有USB转串口模块的TxD向连接点发送数据(输出),其他的引脚均从连接点为接收数据(输入),满足电气上的信号方向不冲突。这样任何时刻,在DEBUG下,只要按菜单栏上的复位按钮,短接P1.1和P1.2,就可以按照任务1中给出方法测试PC串口自发自收,且单片机与USB转串口的线接上后也能随时检测。

当PC侧USB转串口检测成功后,断开图8-3中P1.1和P1.2间的短接线,回到图8-1单片机串口与PC机USB虚拟串口收发对接状态,进行PC机与单片机两者之间的串行通信。注意,在DEBUG下如果运行了的自己编写的串口控制程序,会将P1.1、P1.2设置为单片机的串口引脚,此时即使短接了P1.1和P1.2,当前信号关系参看图8-4,不满足电气上的信号关系,不能做PC侧串口自发自收的检测接线。如果想重新检测PC串口的自发自收,只需在CCS下按复位restart按钮 心,将P1.1、P1.2恢复到复位时的基本输入状态,然后可以检测。改线期间以及之后,不要断开USB数据线与单片机的连线,否则都需重测PC机USB虚拟串口的自发自收,确保PC机侧串口正常受控串口助手。




图8-1 单片机与PC机利用USB转串口进行通信



图8-2 扩展板上两处P1.1/RxD、P1.2/TxD




图8-3 短接设为基本输入的单片机P1.1、P1.2引脚与USB虚拟串口的TxD、RxD对接时的信号关系




图8-4 短接设为串行接口的单片机P1.1、P1.2引脚与USB虚拟串口的TxD、RxD对接时的信号关系

#### 2. 控制单片机与PC机实现异步串行通信

掌握了PC侧USB转串口模块是否正堂工作的检测方法后,按图8-1接好单片机与PC机的串口通信连线,卸下引脚P1.1与P1.2间的短线块。**完成下面内容**:

1) 阅读程序L8\_TestSCI.c(提供电子版),调试完成程序功能:设置数据格式为波特率9600bps、无校验、8位数据、先低后高、1个停止位,利于用单片机异步串行接口,**采用查询方式**,实现单片机与PC机之间的数据通信,掌握单片机串口通信编程和调试的基本方法。

# 步骤:

在PC机上运行串口助手,打开USB转串口的端口号,在CCS下将程序L8\_TestSCI.c编译连接,进入到DEBUG下,按任务2的方法检测PC侧USB虚拟串口的自发自收成功后,运行程序。在串口助手的发送窗口输入5个字符,比如"12345",并按回车,然后点击串口助手上的"手动发送",发送区输入的数据经单片机串口接收后,又发送至PC机,并在串口助手中显示出来。注意加上回车操作中包含的回车和换行两个字符(\r\n),实际输入了7个字符。串口助手发送的是这些字符对应的ASCII,即发送的是 0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x0d,0x0a,其中0x0d、0x0a分别是回车符和换行符的ASCII码。如果在串口助手上,选择用十六进制发送,则应输入 31 32 33 34 35 0d 0a,中间需用空格分开,然后点击手动发送。选择用十六进制显示的话,看到接收到的数据应是 31 32 33 34 35 0d 0a,有时会看到个别误码的情况,即收到的数据与发送的数据不一致,这要细查原因。

#### 注意:

实验中单片机与PC机通信不成功,有时可能是PC侧的串口助手未能正常工作。可通过检测PC机的自发自收成功,确认PC机的串口受串口助手控制。PC侧正常工作,然后再细查单片机侧的问题。

- 2) 在当前接线基础上,添加接线,编程完成:在实验板上按下K1按键,单片机向PC机发送字符串"Get Ready!";然后,当PC机向单片机分别发送单个字符"F"、"B"、"L"、"R"、"S",实验 板上的L1、L2两个发光二极管分别全亮、全闪、L1单个闪、L2单个闪、全灭。如PC机发送单个字符"F",L1、K2全亮,如此类推。
- 3) (提高) 在任务2) 的基础上,加上小车的控制接线。当PC机向单片机分别发送单个字符"F"、"B"、"L"、"R"、"S"时,控制小车前进、后退、左转、右转、停转。

#### 3. 利用蓝牙模块实现单片机与手机蓝牙通信

在任务2的基础上,将单片机的串口引脚与蓝牙模块连接,改用手机上的蓝牙串口助手,利用蓝牙技术,完成手机与单片机的数据传送,将任务2的有线通信变为无线通信。步骤:

- 1) 先断开msp430G2553实验小板与PC机的USB数据线;
- 2) 断开USB转串口模块与MSP430G2553单片机的连接,改用HC-05蓝牙模块的收/发信号与实验板上单片机的异步串口发/收信号对接,连线如图8-5;
- 3) 连接msp430G2553实验板与PC机的USB数据线;
- 4) 打开手机蓝牙,运行手机蓝牙串口助手,并与HC-05蓝牙模块配对;
- 5) 在单片机上分别运行任务2的1)、2)、(提高)3) 的程序,实现单片机与手机的蓝牙通信。

**说明:**单片机用HC-05蓝牙模块进行蓝牙通信时,可先按任务2的方法,调试完成单片机与计算机的异步串行通信,然后再接上蓝牙模块,利用蓝牙模块的透传功能,完成将有线的异步串行通信,改为无线的蓝牙通信。通信出现问题时,按照实验7的任务和本次实验中介绍的调试方法,去查找各环节可能存在的问题。




图8-5 单片机与手机蓝牙通信

## 4. (选做) 利用蓝牙模块实现单片机与电脑蓝牙通信

如实验7的选做任务4,如果手机蓝牙无法与蓝牙模块通信,电脑上有蓝牙的话,可以用电脑上的蓝牙代替手机上的蓝牙做任务3。接线如图8-6。步骤与上面的任务3相似,不同的只是用电脑蓝牙与HC-05蓝牙模块配对,用单片机串口程序控制蓝牙模块与电脑蓝牙通信。




图8-6 单片机与电脑蓝牙通信

#### 5. (提高) 中断方式控制串行通信的收发

编程:采用中断方式接收,查询方式发送完成任务2的LED控制。(可参看讲义中断例子)

## 6. (提高) 简单通信协议练习

将任务2的单个字符命令,放在以字符"AT+"开头和回车符之间,比如,发出"F"命令,改为输入"AT+F回车"。单片机侧接收到回车换行符后,才会分析收到的命令,判断接收到的字符串前3个字符为"AT+",第5、6字符为回车换行符,再根据第4个字符的内容,完成相应的控制操作。即增加了简单的通信协议,单片机只将接收在"AT+"和回车换行符间的字符当作命令,而其他在"AT+"和回车换行符外的字符不予处理,避免了PC机误发、或通信误码,造成单片机误判情况。

#### 7. (提高) 时钟信号对通信的影响

假设SMCLK上电复位频率为1MHz(DCO上电复位时钟值),改写L8\_testSCI.c,选用上电复位后的SMCLK作为串口波特率时钟源,运行L8\_testSCI.c,看通信是否成功。如果不成功,改用十六进制方式发送和显示,观察现象,说明原因。

#### L8 TestSCI.c

```
#include "msp430.h"
void UARTA0_init( );
char buffer[20],string[30]="Please input 7 characters:\r\n\0";
unsigned char j;
int main (void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                        //关闭看门狗
//做实验时,如果有示波器
//可在P1.0、P1.4引脚输出时钟ACLK、SMCLK,以便观察时钟频率,修改波特率寄存器设置
     P1SEL |= BITO+BIT4;
     P1SEL2 |=~( BIT0+BIT4);
//
     P1DIR |= BIT0+BIT4;
   UARTAO init();
                                         //初始化串口
   while(1)
       j=0;
                                         //输出提示信息
       while(string[j]!='\0')
       { while((IFG2&UCA0TXIFG)==0);
                                        //检测发送缓冲是否空
                UCAOTXBUF=string[j];
                                        //取一个数据发送
       };
                                         //接收字符串
       for (j=0; j<7; j++)
                                        //检测接收缓冲器是否满
           while((IFG2&UCA0RXIFG)==0);
               buffer[j]= UCAORXBUF;
                                        //接收一个数据并保存
       };
                                        //发送字符串
//检测发送缓冲是否空
       for (j=0;j<7;j++)
           while((IFG2&UCA0TXIFG)==0);
                UCAOTXBUF=buffer[i];
                                         //取一个数据发送
   };
}
void UARTAO_init()
   UCA0CTL1 = UCSWRST;
                                        //置软件复位位swrst为1
   P1SEL |= BIT1+BIT2;
                                        //置P1.1、P1.2为串行接口收、发引脚功能
   P1SEL2 |= BIT1+BIT2;
   //数据格式选用上电复位设置:无校验,8位数据,1个停止位,异步串行通信
UCAOCTL1|=UCSSEL0+UCRXEIE;//波特率时钟选择上电复位时的ACLK,32.768KHz,对错均收
   UCAOBRO =3;
                                        //波特率9600
   UCA0BR1 = 0:
    UCAOMCTL=UCBRF 0+UCBRS 3;
   UCA0CTL1 &=~UCSWRST;
                                        //置软件复位位swrst为0, 串口设置完毕
}
```