实验 6 定时器 PWM 输出及应用

一. 实验目的

- 1. 掌握利用定时器输出 PWM 波形方法;
- 2. (提高)掌握低功耗模式控制方法。

二. 实验任务

- 1. 利用定时器 A 比较输出功能,输出 PWM 波形
 - 1) 阅读 L6 PWM.c 程序,了解定时器 PWM 波形实现原理;
 - 2) 将 P2.1 和 P2.4 两引脚分别连到两发光二级管上,运行 L6_PWM.c 程序,通过观察二级管闪烁的频率,以及亮、灭时间的相对长度,了解 PWM 输出波形的频率、占空比控制方法,其中占空比是指

高电平占一个周期中的比例。可在 DEBUG 下,如图 6-1,在 View/Registers 串口下,修改 TA1CCR0、TACCR1、TACCR2 的置,观察现象,理解程序实现原理;(特点:同一个定时器的两个比较器)。

- 3) 在 L6_PWM.c 的基础上,编程在 P2.1、P2.4 上输出频率为 0.5Hz、占空比 为 90%、10%的方波; (特点:同一个定时器的两个比较器,改频率,改占空比)。
- 4)编程在 P1.6 引脚上输出频率为 1Hz、占空比为 50%的 PWM 波形;在 P2.5 引脚上输出频率为 0.5Hz、占空比为 50%的 PWM 波形。(特点:不同定时器,不同比较器)。

注意: PWM 波形的输出本身与中断无关, 只与定时器的工作设置有关。





图 6-1 修改定时器设置值






图 6-2 msp430g2553 定时器 A 引脚分配

L6 PWM.c

```
#include "msp430.h"
int main (void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                  //关闭看门狗
   P2SEL |=BIT1+BIT4;
                                  //置 P2.1 和 P2.4 为定时器 TA1 的 PWM 输出引脚
                          //P2.1 为比较器 1 的 PWM 输出引脚
   P2SEL2 &=~(BIT1+BIT4);
                          //P2.4 为比较器 2 的 PWM 输出引脚
   P2DIR |=BIT1+BIT4;
                          //选择 TA1 计数时钟为 ACLK,使用上电复位设置,即 32768Hz
   TA1CTL |=TASSEL0;
   TA1CCR0=32767;
                          //设置 PWM 周期, 周期= (TA1CCR0+1)*T =(TA1CCR0+1)/计数时钟频率
                          //即 PWM 频率=1/PWM 周期=计数时钟频率/(TA1CCR0+1)
   TA1CCTL1|=OUTMOD1;
                          //设置 TA1 比较器 1 的 PWM 输出为模式 2: 计数到 CCR1 值翻转,到 CCR0 值置 0
   TA1CCR1=24575;
                          //设置 TA1 比较器 1 设定值 CCR1, TA1CCR1=TA1CCR0*(1-PWM 波形占空比 25%)
                          //设置比较器 2 的 PWM 输出为模式 2: 计数到 CCR2 值翻转, 到 CCR0 值置 0
   TA1CCTL2|=OUTMOD1;
   TA1CCR2=16383;
                          //设置 TA1 比较器 2 设定值 CCR2, TA1CCR2=TA1CCR0*(1-PWM 波形占空比 50%)
   TA1CTL |=TACLR+MC0;
                          //设置增计数方式, 使计数器从 0 开始计数, 计数到 TA1CCR0 后又从 0 计数。
     while(1)\{ \};
                          // 主循环, CPU 可做其他事情
```

2. 蜂鸣器的发生控制

在任务 1 的基础上,将定时器输出的 PWM 波连接到蜂鸣器的控制引脚上,编程控制蜂鸣器发出低、中、高三个音域 1、2、3、4、5、6、7 等不同音符的音调。可分别用无源和有源蜂鸣器完成,比较二者的不同之处。

蜂鸣器的发声原理:

蜂鸣器分有源和无源蜂鸣器两种。这里的源,指的是振荡源。

有源蜂鸣器,内部有振荡源,在它的两个引脚接上电压就会发出固定频率的声音;

无源蜂鸣器,也称电磁式蜂鸣器,内部没有振荡源,主要由永磁体、线圈、振荡片构成。需要由外部 提供一定频率的方波信号作为振荡信号(源),作用于内部线圈,使内部振荡片产生振动,发出声音。 两种蜂鸣器的发声可由输入的方波信号来改变,其中音调的高低由方波的频率决定,音长由方波的个 数,即输出方波的时间长短决定。调节各音的音调和音长,可以使蜂鸣器发出不同旋律的音乐。

表 6-1 是钢琴中央 C 开始的一个 8 度的各音符频率, 高 8 度和低 8 度各音的频率分别是表中对应唱名音的 2 倍(高音区)和 1/2 (低音区), 更多音符对应的相应频率可参看图 6-3。

有源蜂鸣器的发声除控制方波的频率外,还需控制方波的占空比为 90%以上,减小其固有频率带来的杂声,音质效果才较好。

唱名	简谱	C }国(II-)	C 計(II-)(田) 軟)
唱名	间眉	C 调(Hz)	C 调(Hz)(取整)
do	1	261.6	262
re	2	293.7	294
mi	3	329.6	330
fa	4	349.2	349
sol	5	392.0	392
la	6	440.0	440
si	7	493.9	494
do(高)	i	523.2	523

表 6-1 C 大调各音符参考频率

3. 调节小车转动速度

将定时器 TA 输出的两路 PWM 波分别连接小车的控制端 PWMA、PWMB,完成:

- 1) 控制小车以低速、中速、快速3个档位速度前行或后退;
- 2) 控制小车在前行的过程中左转、右转;
- 3) 控制小车在后退的过程中左转、右转;

4. (提高)低功耗模式学习

用跳线将 P2.3 与发光二极管 L4 短接,将 P2.4 用长杜邦线与蜂鸣器 buzz 短接,P1.1 与按键 K2 短接,利用程序 L4 LPM.c,完成下面操作,了解低功耗模式的进入和退出。

- 1) 运行程序,观察现象,记录进入低功耗前、进入低功耗后、响应中断后、退出中断后的发光二极 管和蜂鸣器状态,并做分析。
- 2) 如果中断程序中有 LPM4_EXIT 语句,运行的结果会有什么不同?请分析。




图 6-3 钢琴各音频率表

```
#include "msp430.h"
void delay( unsigned int i)
                             //延时函数
                             //定义局部变量
    unsigned int j;
    for (j=0;j<i;j++);
void Blink()
                             //LED 闪烁
    unsigned int i;
    for (i=0;i<3;i++)
    { P2OUT &= ~BIT3;
        delay(0xe000);
      P2OUT |=BIT3;
         delay(0xe000);
    };
}
                             //蜂鸣响
void Buzz()
    unsigned int i;
    for (i=0;i<2;i++)
    { P2OUT &= ~BIT4;
        delay(0xf800);
      P2OUT |=BIT4;
        delay(0xf800);
    };
}
int main (void)
                                          //关闭看门狗
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//设置端口 P2.3 输出,控制 LED,P2.4 输出,控制蜂鸣器
    P2SEL &=~(BIT3+BIT4);
    P2SEL2&=~(BIT3+BIT4);
    P2OUT |= BIT3+BIT4;
    P2DIR |= BIT3+BIT4;
//设置端口 P1.1 允许中断
    P1SEL &=~BIT1;
    P1SEL2 &=~BIT1;
    P1REN |=BIT1;
    P1OUT |=BIT1;
    P1DIR &=~BIT1;
    P1IES |=BIT1;
    P1IFG &=~BIT1;
    P1IE |=BIT1;
    _EINT();
//P1.0 输出时钟 ACLK, P1.4 输出时钟 SMCLK
    P1SEL |=BIT0+BIT4;
    P1SEL2 &=~(BIT0+BIT4);
    P1DIR |=BIT0+BIT4;
    Blink():
    Buzz();
    for (;;) //主循环
        LPM4;
        Blink();
}
#pragma vector=PORT1_VECTOR //中断向量设置
                                     //中断函数
 __interrupt void port_ISR()
    Buzz();
    P1IFG&=~(BIT1);
                                      //清中断标志
    LPM4 EXIT;
//
}
```