实验 4 中断技术

一. 实验目的

- 1. 了解中断原理,包括对中断源、中断向量、中断类型号、中断程序以及中断响应过程的理解;
- 2. 掌握单片机 C 语言中断程序设计方法。

二. 实验任务

1. 中断响应过程的理解

阅读下面 C 语言中断程序 $L4_{int.}C$ (见后页), 说明程序执行的流程和实现功能。上机实践, **思考下面问题**, 掌握用 C 语言编写中断程序的方法。

- 1) 从程序**如何**判断用的是哪个中断源?该中断的中断类型号是多少?将实验板上某一按键与该中断源对应的引脚相连,运行程序,操作按键,观察现象。
- 2) main 函数中无调用函数 port_ISR 的语句,函数 port_ISR 如何能被执行?何时会被执行?据 此思考和理解中断响应过程。
- 3) 如果函数 port ISR 中不清分中断标志 P2IFG 的后果是什么? 为什么?
- 4) 函数 port_ISR 的名称可以用其他的符号,比如 KeyInt 吗?符号 PORT2_VECTOR 可用其他吗?为什么?
- 5) 如果 L4_int.c 中的 PORT2_VECTOR 改为 PORT1_VECTOR, 其他不变,程序执行的后果是什么?为什么?
- 6) 程序中的 "P2OUT |=BIT1; P2REN |=BIT1;" 这两条语句可否不要? 为什么?
- 7) 若中断源用 P1.3, 按键用 K1, 请连线, 修改 L4_int.c 程序完成以中断方式响应 K1 的操作。**注意:** 1) 查看 msp430G2553.h 文件末尾处有关中断向量偏址的符号定义。

方法是:在 main.c 中,按下 ctl 键,并用鼠标双击语句#include "msp430.h",在打开的 msp430.h 中,同时按下 ctl+F 查找 g2553,找到语句 #include "msp430g2553.h",然后 再按下 ctl 键,并用鼠标点击该语句即可打开 msp430G2553.h 文件,按下 ctl+END 即可到文件末尾,向上翻看即可查看有关中断向量相关的定义。

- 2) 为便于了解程序执行流程,可在中断函数入口处设置一断点,然后连续运行程序(F5),观察操作和不操作按键两不同情况下程序执行的现象有何不同。思考为什么?
- 3) 观察在执行中断函数时操作按键,与在执行完中断函数后按键,现象有什么不同。思 考为什么?

2. 中断程序编程练习

在实验板上用导线将按键 K2、K4 分别与单片机的 P1.2 和 P1.6 相连,编程以中断方式响应按键 K2 和 K4 的请求: 当按下一次 K2 键,实验板上的发光二极管 L3 闪 3 次; 当按下一次 K4 键,实验板上的蜂鸣器发出一声警报。主循环中控制 L8 循环闪亮。通过蜂鸣器、以及不同 LED 的 状态了解程序的执行。

思考:

- 1) 若按键 K2、K4 分别连接在 P2.2 和 P2.6 上,如何修改程序以实现任务 2 功能?
- 2) 若按键 K2、K4 分别连接在 P1.2 和 P2.6 上,如何修改程序以实现任务 2 功能?

3. 采用事件标志处理中断

阅读程序 L4 intA.c 和 L4 intB.c (见后),描述其实现功能。回答:

- 1) 比较两种方法的不同,特别注意蜂鸣器响时,对按键响应的不同。 (注意实际按键次数与程序控制可能不同,原因可参看任务 4 的按键抖动。)
- 2) 理解程序用 define 宏定义按键、蜂鸣器引脚的益处,并改写 L4_intB 程序中对 LED 灯的部分。

4. (提高)按键抖动问题

程序 L4_Key.C 见后页, 其功能是用中断方式响应与 P1.2 连接的按键,计数按键的次数,并将 所计的次数用 8 个发光二极管显示出来。运行该程序,并操作按键,观察实际操作的次数与显示值之间的关系。编程改进 L4 Key.C 程序,用软件方式去除按键抖动的影响。

说明:通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。因而在闭合(按下)及断开(释放)的瞬间均伴随有一连串的抖动,产生电压毛刺,见图4-1机械按键的电压变化图。在一次按键过程中,因为电压毛刺的产生,会有若干次下降沿和上升沿。采用下降沿判断时,只有第一次下降沿是真正的按键事件,其它是由于按键抖动带来的毛刺,不是按键事件。去除这些毛刺带来的影响,称为按键消抖或去抖。软件编程处理比较简单的方法是,在响应了第一次下降沿后,在中断函数中加入一定的延时,躲过其它电压毛刺的产生时间。

思考:

- 1.延时函数加在按键中断程序的什么位置? 为什么?
- 2.延时函数的延时长短如何控制?简单的延时方法能完全解决抖动问题吗?




图 4-1 机械按键的电压变化图

注意:目前实验板使用的按键,抖动现象不是很严重。但可以通过上面分析,了解中断源信号对中断响应的影响,以及可以从中断函数的执行次数来反推中断源信号的稳定性,从而找到问题和解决问题的方法。以后在使用外部的一些传感器触发中断时,也会有类似的信号抖动问题,使用时需要注意。

5. (提高)红外避障模块的抖动研究

采用任务4的方法,检测红外避障模块的抖动问题,并做消抖处理。

6. 数字示波器的使用(为实验 5 做准备)

- 1)将信号源的波形在示波器上显示出来,掌握测量周期、频率、峰峰值的方法;
- 2)用导线将实验板的地信号与示波器的地信号相连,测量实验板上的 Vcc 电源信号是否正常。

```
#include "msp430.h"
void delay(unsigned int i) //延时函数
   unsigned int j;
                           //定义局部变量
   for (j=0; j<i; j++);
                   //LED闪
void Blink()
    P2OUT &=~BIT3;
    delay(0xf000);
     P2OUT |= BIT3;
    delay(0xf000);
}
void Buzz()
                    //蜂鸣响
{ unsigned int i;
  for (i=0; i<8; i++)
                    //对引脚输出求反
    P2OUT ^=BIT4;
     delay(0xf000);
  };
}
void main (void)
{ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
//设置引脚P2.4、P2.3输出, P2.3连接LED, P2.4连接蜂鸣器
    P2SEL &=~(BIT3+BIT4);
    P2SEL2 &=~(BIT3+BIT4);
    P2OUT | = (BIT3+BIT4);
    P2DIR = (BIT3+BIT4);
//中断相关设置
    P2SEL &=~BIT1;
    P2SEL2 &=~BIT1;
    P2OUT |=BIT1;
    P2REN |=BIT1;
    P2DIR &=~BIT1;
    P2IES |= BIT1;
    P2IFG &=~BIT1;
    P2IE |= BIT1;
           //总中断允许
    _EINT();
    for (;;) //主循环
    { Blink(); };
}
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void port_ISR( )
Buzz();
    P2IFG &=~BIT1;
}
```

```
#include "msp430.h"
//定义蜂鸣器连接的引脚和端口
#define buzz_PSEL
                    P2SEL
#define buzz_PSEL2
                    P2SEL2
#define buzz_POUT
                    P2DIR
                    P2OUT
#define buzz_Pin
                    BIT4
//定义控制蜂鸣器响的按键次数
#define num_Buzz
//定义中断相关的引脚和端口
#define key_PSEL
                   P1SEL
#define key_PSEL2
                   P1SEL2
#define key_POUT
#define key_PREN
                   P10UT
                   P1RFN
#define key_PDIR
                   P1DIR
#define key_PIES
                   P1IES
#define key_PIFG
                   P1IFG
#define key_PIE
#define key_Pin
                   P1IE
                   BIT5
#define key_Vector
                   PORT1_VECTOR
unsigned int num Key=0; //计数按键次数
                       //延时函数
void delay(unsigned int i)
   unsigned int j;
    for (j=0;j<i;j++);
}
                        //蜂鸣响函数
void Buzz()
{ unsigned int i;
  for (i=0;i<8;i++)
     buzz_POUT ^=buzz_Pin;
      delay(0x6000);
  };
}
void main (void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                      //关闭看门狗
//初始化 LED 引脚,基本输出,初值 LED 灭
    P2SEL &=~BITO;
    P2SEL2 &=~BITO;
    P2OUT|=BIT0;
    P2DIR|=BIT0;
//初始化蜂鸣器引脚,基本输出,初值蜂鸣器不响
    buzz_PSEL &=~buzz_Pin;
    buzz_PSEL2 &=~buzz_Pin;
    buzz_POUT|=buzz_Pin;
    buzz PDIR|=buzz Pin;
//中断引脚的相关设置
    key_PSEL &=~key_Pin;
    key_PSEL2 &=~key_Pin;
    key_POUT |=key_Pin;
key_PREN |=key_Pin;
    key_PDIR &=~key_Pin;
    key_PIES |= key_Pin;
    key_PIFG &=~key_Pin;
    key PIE |= key Pin;
              //总中断允许
    _EINT();
    while (1); //主循环
}
#pragma vector=key_Vector
 interrupt void port ISR()
      num Key++;
                                      //按键次数加1
                                      P2OUT^=BITO;
       if (num_Key==num_Buzz)
            { Buzz();
               num Key=0;
        key_PIFG &=~key_Pin;
                                      //清除中断标志
}
```

```
#include "msp430.h"
#define buzz PSEL
                     P2SEL
                              //定义蜂鸣器连接的引脚和端口
#define buzz PSEL2
                     P2SEL2
#define buzz_PDIR
                     P2DIR
#define buzz_POUT
                     P2OUT
#define buzz_Pin
                     BIT4
                              //定义控制蜂鸣器响的按键次数
#define num Buzz
                     6
                              //定义中断相关的引脚和端口
#define key_PSEL
                     P1SEL
#define key_PSEL2
                     P1SEL2
#define key_POUT
#define key_PREN
                     P10UT
                     P1REN
#define key_PDIR
                     P1DIR
#define key_PIES
                     P1IES
#define key_PIFG
                     P1IFG
#define key_PIE
                     P1IE
#define key_Pin
                     BIT5
#define key Vector
                     PORT1 VECTOR
                        /T计数按键次数
//蜂鸣器响标志
unsigned int num_Key=0;
unsigned int flag_Buzz=0;
void delay(unsigned int i)
                         //延时函数
                for (j=0; j<i; j++); }
{ unsigned int j;
                     //蜂鸣响函数
void Buzz()
{ unsigned int i:
   for (i=0;i<8;i++) { buzz_POUT ^=buzz_Pin; delay(0x6000); };
void main (void)
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                      //关闭看门狗
                              //初始化 LED 引脚,基本输出,初值 LED 灭
    P2SEL &=~BITO;
    P2SEL2 &=~BITO;
    P2OUT|=BIT0;
    P2DIR | =BITO;
    buzz_PSEL &=~buzz Pin;
                              //初始化蜂鸣器引脚,基本输出,初值蜂鸣器不响
    buzz PSEL2 &=~buzz Pin;
    buzz_POUT|=buzz_Pin;
    buzz PDIR|=buzz Pin;
    key_PSEL &=~key Pin;
                              //中断引脚的相关设置
    key_PSEL2 &=~key_Pin;
    key POUT |=key Pin;
    key_PREN |=key_Pin;
    key_PDIR &=~key Pin;
    key PIES |= key Pin;
    key_PIFG &=~key_Pin;
    key PIE |= key Pin;
    _EÍNT();
                              //总中断允许
    while (1)
                              //主循环
                             //蜂鸣器响标志成立
//蜂鸣响
       if ( flag_Buzz==1 )
        {
             Buzz();
                             //清蜂鸣器响标志
             flag_Buzz=0;
        };
     }
}
#pragma vector=key Vector
 _interrupt void port_ISR( )
      num_Key++;
                                  //按键次数加1
       P2OUT^=BIT0;
                                  //LED 变化一次
                                  //蜂鸣响的条件到
       if (num_Key==num_Buzz)
              //Buzz( );
                                  //设置蜂鸣器响标志
               flag_Buzz=1;
                                  //按键次数回零,重新计数
               num Key=0;
        key_PIFG &=~key_Pin;
                                  //清除中断标志
}
```

```
#include "msp430.h"
unsigned int number=0;
                           //记录响应按键次数
int main( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                     //关闭看门狗
    __disable_interrupt();
                         //_DINT(); 禁止总中断
                       //置 P2 为基本 I/O 功能
    P2SEL=0;
    P2SEL2=0;
                           //
    P2OUT=0xFF;
                     //置 P2 输出的初值
    P2DIR=0xFF;
                         //置 P2 为输出方向
    P1SEL &= BIT2;
    P1SEL2 &= BIT2;
    P1OUT |=BIT2;;
    P1REN |=BIT2;
    P1DIR &=~BIT2;
    P1IES |= BIT2;
    P1IFG &=~BIT2;
    P1IE |= BIT2;
    __enable_interrupt();   //_EINT();总中断运行
    while(1){ };
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void port_int(void)
   unsigned int i;
    if ( (P1IFG&BIT2)!=0 )
        number++;
        P2OUT=~number;
    P1IFG &=~BIT2;
}
```