大作业说明

2021.9.3

一、问题背景

1. 核心背景知识

下文红色字是关键概念, 要注意理解。

之前在树的上机题里面提及电力系统中有许多"节点",又称作"母线"(bus)。这里再引入一个具体的概念:"电气连接点"。

电力系统的每个设备一般会有 1 到 3 个电气连接点。比如开关两端各有一个连接点,一旦闭合,两个连接点就是"电气互联"的。一旦开断,这两个连接点可能"电气隔离"的,也就是电流无法流通。(但是如果通过别的设备连上了,也可能电气互联)。电力设备的名称繁多,但是在此简化处理:

第一类包括<mark>发电机、负荷</mark>(用电设备如电动机),属于<mark>单端设备</mark>,只有一个电气连接点。电力系统其实就是想把电从发电机送到。可以把单端设备理解为一端接大地的双端设备。

第二类叫开关,实际中包括隔离开关、闸刀、断路器等(不用深究)。开关是<mark>双端设备</mark>,有两个电气连接点,有闭合(1)和开断(0)两种状态,闭合就会导致"电气互联",开断可能导致"电气隔离"。

第三类叫<mark>输电线路</mark>,是双端设备,有两个电气连接点,有两种状态:运行(1)与切除(0)。和开关类似,运行导致"电气互联",切除可能导致电气隔离。但是输电线路有阻抗(类似电阻),会影响后面介绍的母线的判断。




图 1 4个变电站内部及站间的设备连接图

在电力系统中,用闭合的开关连接起来的电气连接点,可以简化成为一条<mark>母线或者说节点</mark>(bus)。母线上电压是相等的。要注意,输电线路连接的两个电气连接点不能认为是一条母线,因为输电线路是有阻抗(和电阻类似)的,线路两端电压不一定相等。在节点的基础上,需要研究电网的"拓扑岛"。拓扑岛内所有的节点电气互联,岛

与岛之间电气隔离。电气互联的拓扑岛内,一旦有某个发电机故障无法为自己的用户供电,其他发电机就能把电送过去补救。一般而言,一个地区的电力系统都是互联的,很少希望分成多个拓扑岛运行的情况,那样是很不安全的。除非局部发生了严重故障,这时系统会主动分裂拓扑岛,把故障隔离在局部。

在正常运行中,调度中心不能直接了解整个电网是否分裂成了多个拓扑岛,所以才需要通过海量设备传输上来的信息判断。请编程找出拓扑岛。


- 2. 拓展阅读(可以不读,不影响基础与提高部分,供创新部分参考)(这些功能相关的数据并不会出现在基础与提高的测试文件中)
 - 1) 发电机、负荷实际上都是有功率取值的,而且要求同一个拓扑岛内发用电功率平衡。 发电机的功率有调节范围限制。而且调节可能收取额外费用,不同发电机报价各不 相同。
 - 2) 发电机与线路有定期检修的需求,需要记录最迟检修时间。调度人员根据系统需求,可设置离最迟检修时间若干天以内的设备退出运行进行检修。
 - 3) 除了线路,还有变压器。变压器类似线路,也是可以电气互联但是两端电压不等的 双端设备。事实上还有三端变压器。
 - 4) 电力系统中,阻抗和功率事实上都是复数。

二、功能介绍

1. 基础数据部分:

电气设备表.txt

- ID 设备 位置 状态
- 201 开关 FROM 401 TO 402 STATUS 1
- 202 开关 FROM 404 TO 403 STATUS 1
- 113 发电机 AT 401 STATUS 1
- 301 输电线路 FROM 402 TO 403 STATUS 1 x 0.1
- 203 开关 FROM 404 TO 406 STATUS 1
- 101 负荷 AT 406 STATUS 1
- 204 开关 FROM 404 TO 405 STATUS 1
- 112 发电机 AT 405 STATUS 1



2. 操作部分:

操作部分采用文件与控制台互动。

操作指令集有: (默认小写)

A. 基础部分:数据库功能

- 1) insert 206 开关 FROM 401 TO 404 STATUS 1: 插入设备信息。
- 2) delete ID=101: 删除 ID 对应的设备
- 3) change ID=101 AT 405 STATUS 1: 修改设备数据
- 4) print ID=113: 输出 ID 对应的设备全部信息。
- 5) find fromto=402: 找到电气连接点是 402 的设备 ID。
- 6) execute op. txt; 读入文件 op. txt, 依次执行内部全部操作(输出在控制台)。

B. 提高部分:图论

7) update model:更新模型,即把电气连接点合并成节点,基于节点生成导纳矩阵与 拓扑岛,并输出节点数量、拓扑岛数量、拓扑岛节点数。拓扑岛节点数根据包含节 点数量排序输出。拓扑岛则根据输出节点数的顺序编号,编号从1开始算。

以下是为了验证更新的模型是否正确,保证先 update model 才会密集执行以下操作:

- 8) get artic: 输出全部关节点编号
- 9) get island d: 输出拓扑岛 d 中的节点编号。
- 10) get bus ID=202:输出 ID=202 的设备所在的节点编号。如果是输电线路或两端处于不同节点的开关,输出两端节点编号。
- 11) get equip i:输出连接到节点 i 的设备 ID。如果有开关或线路的一端连接在 i 上,也要输出对应的开关或线路。
- 12) get line i j:输出两端节点编号为 i j 的输电线路 ID。
- 13) get Y i j: 输出导纳矩阵第 i 行第 j 列的数据

C. 创新部分:

根据拓扑岛、电网的具体业务特点,自行设计功能并演示。允许对一切输入输出格式进行修改,但需要演示,写输入输出。

思路来源可以参考前面的拓展阅读,也可以跟老师及助教讨论。

三、输入输出示例(>>后面为输入,//后面为注释不会输入)

打开程序自动读入电气设备表. txt 并建好初始设备表。

- >> insert 155 负荷 AT 401 STATUS 0
- OK //只要是不需要输出的,就把代码中的执行结果码 status 输出
- >> change ID=155 STATUS 1 AT 404 //可以用[域] [值] [域] [值] ··· 修改,允许域的顺序不同

OK

>> delete ID=155

OK

>> execute op. txt

OK

OK

OK//op. txt 写的是上面的指令,所以重复执行一遍,输出三个 OK。操作文件当中不会再引用其他文件,内部包含的指令可以是你实现出来的所有指令。

>>print ID=112

112 发电机 AT 405 STATUS 1

>>find fromto 404

202

203

204 //不要求排序

>>update model

Bus: 2

Island: 1

Island bus number: 2

//此时物理模型如图 2 所示。

>> change ID=203 STATUS 0

OK

>>update model

Bus: 3

Island: 2

Island bus number: 21//可以从多到少,也可以从少到多,不过第一个输出了 2,就指定了节点数量为 2 的拓扑岛为 1 号拓扑岛。如果输出的是 1,就指定节点数量为 1 的 拓扑岛为 1 号拓扑岛。

>>get artic

NULL//这个图比较简单,没有关节点,如果有则输出 ID,不要求排序

>>get island 1

1 2//节点编号随意,我们只关心这些节点对应哪些设备。由于选择节点数为 2 的拓扑岛为 1 号拓扑岛,所以输出的节点有两个。

>>get equip 1

113

201

301//选择1号拓扑岛的1号节点看有什么设备。是图中线路左侧部分。所以输出这三个设备。

>>get bus 201

1

>>get line 1 2

301//若找不到输出 NULL

>>get Y 1 2

10//Y 矩阵的生成规则类似数组上机题,只不过 y=1/x,也就是在完全没有线路的、节点孤立的系统中,Y 矩阵是全 0 矩阵;在节点 i、j 之间加入一条电抗为 x 的线路,执行

$$\begin{bmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{bmatrix} + = \begin{bmatrix} -\frac{1}{x} & \frac{1}{x} \\ \frac{1}{x} & -\frac{1}{x} \end{bmatrix};$$

这里 x=0.1,因此 $a_{12}=10$ 。由于本题只有一条线路,因此导纳矩阵生成完毕;如果还有其他线路,继续执行以上添加线路的操作,把所有线路逐一添加到导纳矩阵中。

四、求解要求

- 1. 基本要求:
 - a) 正确性:在所有合法输入,能正确输出。请注意极端场景,也就是 n 比较大等情况。
 - b) 效率与低存储量:算法执行时间短,存储空间占用少。再次强调释放无用空间。
 - c) 可读性:变量名有含义,适当写注释。
 - d) 健壮性: 遇到不合法输入时不至于出错。
- 2. 方法要求:

数据结构不限。可自行选择,自行修改。

3. 提交文件要求:

展示前一天提交代码,说明文档,输入文件,与大作业完成情况表(见附件)。 展示完提交 PPT 存档。

【需要提交输入文件,因为如果你修改了标准的输入文件,助教检查作业发现无法运行,就不确定是理解错你的新功能格式,还是你的代码本身有问题。】

4. 场景特点

设备数量规模巨大, 且可能有较大变动。

最高频率读取的是导纳矩阵的特定位置元素。

最高频率变动的其实是发电机与负荷的功率,但是本题基础与提高部分不涉及。较高频率的变动是负荷设备的增删与修改。

开关与线路设备运行状态的调整是中频的。

Update model 也是中频的。

其他操作的频率可以与助教和老师进一步讨论得出。

说明:

- 1) 设备数量规模要认真考虑,避免空间溢出导致程序崩溃。
- 2) 操作频率的高低,一般不需要考虑也能得出正常性能的代码设计,仅用于追求 极致性能优化的同学研究。