
第四章

信道

主要内容


- 信道数学模型
- 信道特性及对信号传输的影响




4.1 信道数学模型

• 信道分类

有线信道 狭义信道(具体信道) 无线信道 广义信道(抽象信道) 调制信道 编码信道




■ 数字通信系统模型



信道数学模型


一. 调制信道






调制信道属性


- ■有一对或多对输入和输出端
- 多数信道是线性的
- ■信号通过信道有一定延迟,且受到时变损耗
- 无信号输入时, 信道也有噪声功率输出





- 数学模型 $e_o(t) = f[e_i(t)] + n(t)$ = $k(t) \cdot e_i(t) + n(t)$
 - k(t) 称为乘性干扰, 随信号而存在
 - *n(t)* 称为**加性噪声**, 始终存在
 - k(t) 反映信道特性,若随t变化,则信道称为时变信道 若为常数,则称信道为时不变信道
 - 若k(t) 变化很慢或很小,则称信道属于恒参信道若k(t) 作随机变化,则信道属于随参信道


二. 编码信道





• 数学模型

■ 二进制编码信道的数字转移概率



• 设 P(y/x) 表示发送 x 接收 y 的概率 P(0/0) + P(1/0) = 1 P(1/1) + P(0/1) = 1

误码率 $P_e = P(0) P(1/0) + P(1) P(0/1)$



- 编码信道模型的假设条件

■ 平稳: 各转移概率的取值不随时间变化

■ 对称:各码元具有同等的地位


$$P(0/1) = P(1/0) = p$$

$$P(0/0) = P(1/1) = 1 - p$$

- 无记忆: 各码元的转移概率相互独立
- 离散: 信道的输入和输出都是数字编码序列

4.2 信道特性及对信号传输的影响

- 信道类型
- 恒参信道对信号传输的影响
- 随参信道对信号传输的影响



$$e_o(t) = k(t)e_i(t) + n(t)$$

一. 信道类型

■恒参信道

- ■信道特性 k(t) 随时间缓变或不变,它对传输信号的衰减和时延基本为常数
- ■时不变线性网络

■随参信道

- ■信道特性 k(t) (衰减、时延) 随时间做随机 快变化
- ■时变线性网络

二. 恒参信道举例

■ 有线信道


- 架空明线
- 双绞线
- ■同轴电缆
- 光纤

■ 无线信道

- ■地面微波中继信道
- 卫星中继信道

三. 恒参信道特性

模型



■ 恒参信道 ⇒ 时不变线性网络 ⇒ 信号通过 线性系统的分析方法

$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

理想恒参信道

■ 当不考虑加性噪声 n(t) 时,应满足:

$$e_o(t) = k(t) \cdot e_i(t)$$
$$= K \cdot e_i(t - t_d)$$

$$H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)} =$$

 $\left| \text{ 幅频特性:} |H(\omega)| = K \right|$

 $H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)} =$ 相频特性: $\varphi(\omega) = -t_d\omega$


群时延: $\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = t_d$

实际恒参信道

- 频率失真 |H(ω)| ≠ K
 - 模拟信号:对话音信号影响大,对视频影响不大
 - ■数字信号:码间干扰→误码
- 相位失真 $\tau(\omega) \neq t_d$
 - 模拟信号:对话音信号影响不大,对视频影响大
 - ■数字信号:码间干扰→误码
- 以上两种为线性失真:线性网络补偿



■典型电话信道特性



插入损耗/dB~频率/kHz (幅频特性)


群时延/ms~频率/kHz (相频特性)

四. 随参信道举例

■ 无线信道

- 短波电离层反射信道
- 超短波流星余迹散射信道
- 超短波及微波对流层散射信道
- 超短波电离层散射信道
- 超短波超视距绕射信道
- 陆地移动通信信道





■ 大气层结构

■ 对流层: 地面上 0~10 km


■ 平流层: 约10 ~ 60 km

■ 电离层: 约60~400 km


■ 逃逸层: 400km以外


短波电离层反射信道


■ 多径传输



一次与多次反射










■ 陆地移动通信信道




五. 随参信道特性

- k(t)是时变的随机过程
 - 对信号的衰减随时间变化
 - 信号传输时延随时间变化
 - **多径传播**:信号经过几条路径到达接收端, 而且每条路径的信号衰减和时延都随时间而 变,多径传播对信号的影响称为多径效应





- 多径传播引起的信号衰落
 - ■瑞利衰落
 - 接收的合成信号包络服从瑞利分布
 - 现象: 幅度波动、频率弥散
 - 频率选择性衰落
 - 不同频率衰落不一致, 具有周期性
 - 现象:波形畸变



■瑞利衰落


■假设发射信号为单频等幅正弦波,接收信号因多径效应变成包络起伏的窄带平稳高斯过程,包络的一维分布服从瑞利分布,相位一维分布服从均匀分布,出现频率弥散现象,这种衰落称为瑞利衰落。







■ 每条路径的衰减和时延都是随机过程*



$$R(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos\{\omega_0[t - \tau_i(t)]\}$$



 $V(t) = \sqrt{X_c^2(t) + X_s^2(t)}$

■ R(t)是窄带平稳高斯过程,包络V(t)的一维分布是瑞利分布,相位 $\varphi(t)$ 的一维分布是均匀分布。

$$R(t) = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos\{\omega_0[t - \tau_i(t)]\} = \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos[\omega_0 t + \varphi_i(t)]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \cos \varphi_i(t) \cos \omega_0 t - \sum_{i=1}^{n} \mu_i(t) \sin \varphi_i(t) \sin \omega_0 t$$


$$= X_c(t) \cos \omega_0 t - X_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$= V(t) \cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$$


 $\varphi(t) = arctg \frac{X_S(t)}{X_S(t)}$



多径信道的传输衰减和信号频率及相对时延差τ有关,因而导致信号中某些频率成份随机性严重衰落。由于这种衰落和频率有关,故称频率选择性衰落



■ 假设多径传播只有两个多径分量



$$R(\omega) = F(\omega) \cdot H(\omega)$$

$$|H(\omega)| = 2V_0 \left| \cos \frac{\omega \tau}{2} \right|$$



-*推导

$$r(t) = V_0 f(t - t_0) + V_0 f(t - t_0 - \tau)$$

$$R(\omega) = V_0 F(\omega) \left[e^{-j\omega t_0} + e^{-j\omega(t + t_0)} \right] = F(\omega) \cdot H(\omega)$$


$$H(\omega) = V_0 e^{-j\omega t_0} \left(1 + e^{-j\omega\tau} \right)$$
幅频特性: $|H(\omega)| = 2V_0 \left| \cos \frac{\omega\tau}{2} \right|$

•
$$\frac{\omega \tau}{2} = k\pi$$
, \mathfrak{P} : $\omega = \frac{2k\pi}{\tau}$


$$k = 0,1,2 \cdots$$
 $|H(\omega)| = 2V_0$

$$\mathbb{P}: \ \omega = \frac{(2k+1)\pi}{\tau} \ ,$$

$$k = 0,1,2 \cdots$$
 $|H(\omega)| = 0$







■ 多径信道相关带宽

设工, 一多径中最大的相对时延差


定义:相关带宽

$$\Delta f = \frac{1}{\tau_m}$$

■避免频率选择性衰落的措施

■当信号带宽 $B_s > \Delta f$ 时,将产生严重的频率选择性衰落。为避免之,取经验公式:

$$B_s = (\frac{1}{5} \sim \frac{1}{3})\Delta f$$



■ 多径效应对数字信号的影响

- 导致数字信号出现码间干扰
- 要求码元宽度 $T_s > \tau_m$ 即:码元速率 $R_B < \Delta f$

■ 随参信道特性改善一分集技术*

基本思想:人为制造多径,用相互独立的多路信号传输同一信息,在接收端分别接收这些信号,再进行合并处理,由于接收的多路信号不可能同时被衰落掉,则可大大减少衰落的影响

本章小结

- 信道分类
 - 狭义和广义、有线和无线、恒参和随参、调制和编码、 离散和连续、模拟和数字
- 广义信道的数学模型
- 恒参信道无失真传输条件
- 随参信道对传输信号的主要影响
- 多径效应的概念

作业

- 阅读教材第四章前5节内容
- 思考题 (要写) : 6、8