第二章 物理层

一、本章知识点

1、通信的基本概念

消息、信号、信道、带宽、调制速率、传输速率

低通信道与带通信道、基带信号与通带信号、基带传输与通带传输

时延(发送时延、传播时延等)、误码率

单工通信、双工通信、半双工通信、同步传输与异步传输等基本概念

2、数据通信的理论基础

有限带宽信号、信道的最大数据传输速率分析,包括奈奎斯特准则、香农定理。

信道最大数据传输速率的计算(注意区分含义与应用条件)

- (1) 奈奎斯特准则: 有限带宽无噪声信道的最大数据传输速率=2Blog₂V(bps)
- (2) 香农定理:有噪声信道的最大数据传输速率=Blog。(1+S/N) (bps)

信号速率的相关计算

码元速率(调制速率、采样速率)=1/T, 数据传输速率=码元速率×1og₂V

3、传输介质

(1) 有线传输介质

双绞线(RJ-45)、同轴电缆、光纤、无线传输,各类传输介质的结构原理、传输特性(带宽、时延、最大传输距离、误码率(抗干扰性))、分类与典型应用。

(2) 无线传输与卫星

电磁波谱、跳频扩频与直序扩频、微波(直线传播)、卫星、红外线(视线传播)、可见光(视线传播)。

4、数字调制技术

- (1) 数字基带传输
- 典型线路编码方案: NRZ、曼彻斯特码 Manchester
- 线路编码的特性:带宽效率、时钟恢复以及平衡性
- (2) 数字调制技术: ASK, FSK, PSK, QAM, QPSK 能读懂星座图。

给出星座图:会计算速率,可以识别采用的调制技术等。

5、多路复用技术

- (1) 多路复用(FDM、TDM、CDM、WDM与CDM)原理
- (2) TDM 包括: 同步时分复用(公用交换电话网使用,即 PSTN 网使用)和统计时分复用 (计算机网络使用)

6、模拟信号的数字化技术

- (1) 基本过程: 抽样(奈奎斯特抽样定理)、量化、编码(一般是压缩编码)
- (2) 相关设备:编解码器 CodeC
- (3) 应用举例: PCM 信号一语音信号 (4kHz 模拟信号) 转为 64kbps 的数字信号

7、公用交换电话网 PSTN

- (1) 本地回路(<mark>调制解调器、ADSL</mark>和光纤)的组成,各设备功能。
- 调制解调器 modem 和 ADSL modem 的基本工作原理、功能及部署方式。

注意: 电话线带宽 4KHz (默认)

	调制解调器	ADSL Modem
功能	拨号上网,将数字信号调制成适合	拨号上网,将数字信号调制成适合
	带宽传输的模拟信号	带宽传输的模拟信号
传输介质	电话线(3类双绞线,与普通电话	电话线(3类双绞线,与普通电话
	机的线路相同)	机的线路相同)
信道带宽	3100Hz、 <mark>4KHz</mark> (<mark>引入滤波器</mark> ,限制	1.1MHz(物理介质的带宽,不存在
	带宽在 300-3400Hz 之间,目标是	滤波器)
	专用来优化传输人类语音)	
工作层次	物理层设备	物理层设备
通信方式	<mark>全双工调制传输</mark> ,以字符为单位	全双工调制传输 ,以字符为单位,
		PPP 协议
调制速率	2400 波特	4000 波特
最大速率	33. 6kbps(两个本回路的信道条件	256 条信道(每条 4KHz)
	下,香农极限 35kbps)	0: 语音, 1-5: 空闲, 250条数据
		和控制
	56kbps(只使用一个本地环路,提	8M 下行, 1M 上行
	高信噪比)	

- ADSL 用户环路相关设备: ADSL Modem, DSLAM, Codec, Splitter
- (2) 中继线与多路复用: 同步时分复用(T1 & E1), PCM, WDM 与 DWDM
- (3) 交换: 电路交换与数据分组交换

两种交换技术的工作原理、时延的计算(会计算) 电路交换的时延主要在连接建立阶段,包交换的时延在传输过程中(参考课后计算题)。

8、物理层标准的内容

四个特性: 机械(物理)特性、电气特性、功能特性和规程特性。要求理解四个特性所涉及的内容。

二、相关协议和设备

- 1、协议和标准: 物理层标准 RS-232, RJ-45
- 2、设备: <mark>调制解调器 Modem,ADSL Modem,编码/解码器 Codec,</mark> DSLAM,多路复用器 Multiplexer,中继器 Repeater(放大整形信号),放大器 Amplifier(放大信号)。