设计

1 基础

- 1 磁路 磁通(Magnetic Flux)流动闭合路径(控制磁场)。
- 2 磁通密度B
 - 1 定义 描述贯穿标准面积磁通。
 - 2 计算

$$B(T) = rac{F(N)}{I(A) imes l(m)}$$

(磁通密度) $B=rac{\Phi}{S}$

- 1 磁场施加载流导体力量÷(导体尺寸×导体电流)。
- 2 磁场施加单位尺寸导体通过单位电流力量。

3 磁通Φ

- 1 定义 磁感强度B×垂直磁场方向面积S = 穿越给定面积磁通Φ
- 2 计算(垂直磁场方向单位面积穿越磁通)

$$\Phi(Wb) = B \times S$$

- 4 磁场强度H
 - 1 定义 线圈电流×N÷磁路尺寸
 - 2 计算(线圈电流×N÷磁路尺寸)

$$H(A/m)=rac{I imes N}{l}$$

- 5 磁导_μ
 - 1 定义 材料响应磁场能力。
 - 2 计算(磁通密度÷磁场强度)


$$\mu(H/m)=rac{B}{H}$$

6 磁铁材料

- 1 定义 响应磁场&保持磁性(移除磁场) 材料。
- 2 示例 Fe&Ni&Co&合金。
- 3 特征


$$1 \mu > > 1$$
.


2 饱和&磁滞 效应。



4 类型

项目	软磁材料	硬磁材料
μ	软磁材料 > 硬磁材料	
H _c	<i>th1</i> #++±1	_ T型工件+4x1
B _r	软磁材料 < 硬磁材料	
磁化&退磁	容易	困难
磁化&退磁场景	容易传递磁场	困难 保持磁场






2 国家标准软磁材料交流磁性能测试规范(GB/T 3658-2022)


- 1 链接 网站
- 2 要求
 - 1 频率范围 20Hz~100KHz
 - 2 磁通密度B修正
 - 1原因 试样材料&N2绕组 存在空气间隙。
 - 2 计算

$$\widehat{B}=\widehat{B}'-\mu_0\widehat{H}rac{(A'-A)}{A}$$

3 测量方案



1 磁场强度H持续采集




$$H(A/m)=rac{I(A)N_1}{l_m(m)}$$

- 1 信号发生(激励) 输出频率稳定交流信号。
- 2 功率放大 放大信号发生输出激励驱动线圈N1绕组产生磁场。
- 3 精密电阻 方便测量磁场强度H。
- 4 N1绕组(励磁绕组) 通过交流电流线圈中心形成磁场H磁化软磁材料。
- 5 试样材料
- 6 运放芯片 设置合理增益调整电压范围。
- 7 STM32 MCU ADC 采集 采集电压信号计算磁场强度H。
- 8 注意事项
 - 1 运放芯片**可能需要**耦合偏置满足 STM32 MCU ADC 采集电压范围要求(常规范围 0~3.3V)。
 - 2 STM32 MCU ADC 采集引脚建议使用TVS(Transient Voltage Suppressor 瞬态电压抑制)保护引脚。

2 磁通密度B持续采集

1 流程



- 1 试样材料
- 2 N2绕组(次级绕组) 磁芯磁通变化导致次级绕组产生感应电压(e(t) αΦ)。
- 3 积分电路 等效国家标准要求使用V₁。
- 4 STM32 MCU ADC 采集输出 采集积分电路输出计算磁通密度B。

2 计算

1 平均感应电压

$$egin{aligned} |\overline{U_2}| &= 4fA\widehat{B}N_2 \ \xi = -N_2rac{d\Phi_B}{dt}(\Phi_B = B imes S) \ &= -N_2Arac{dB(t)}{dt}(B(t) = B_{max}sin(2\pi ft)) \ &= -N_2A\widehat{B}2\pi fcos(2\pi ft) \ |\overline{U_2}|(mean(|\xi|)) = +N_2A\widehat{B}2\pi frac{1}{T}\int_0^T|cos(2\pi ft)|dt = +N_2A\widehat{B}2\pi frac{2}{\pi} = 4fA\widehat{B}N_2 \end{aligned}$$

2 修正磁通密度

$$\begin{split} \widehat{B} &= \widehat{B}' - \mu_0 \widehat{H} \frac{(A' - A)}{A} \\ \widehat{B} &= \frac{\Phi}{S} \\ &= \frac{\phi' - \Delta \phi}{A} (\Delta \phi = B_0 \Delta S = \mu_0 \widehat{H} (A' - A)) \\ &= \frac{B'A' - \mu_0 \widehat{H} (A' - A)}{A} \\ &= B' \frac{A'}{A} - \mu_0 \widehat{H} \frac{(A' - A)}{A} \approx \widehat{B}' - \mu_0 \widehat{H} \frac{(A' - A)}{A} \end{split}$$

4 STM32工程实施

1 STM32CubeMX配置选项

外设	配置
ADC1	采集N ₂ 绕组电压
ADC2	采集励磁分流
DMA Channel 1&2	搬运ADC 1&2 采样数据
TIM2	TRGO定时触发ADC
USART1	传输 B&H 数据
GPIO	ADC1&2 采集引脚

2 工程代码(HAL)



```
1 /* USER CODE BEGIN Includes */
 2 #include "main.h"
 3 #include <math.h>
                                       //提供数学函数(sqrt/sin/.....)
 4 #include <stdio.h>
                                       //提供snprintf安全格式字符序列函数(避免内存越界)
 5 #include <string.h>
                                        //字符序列处理支持
 6 /* USER CODE END Includes */
 9 /* USER CODE BEGIN PV */
 10 //系统使用参数定义
11 #define ADC_BUF_LEN 256//DMA缓存数据尺寸(256)12 #define ADC_RESOLUTION 4096.0f//ADC Resolution(12 bits)
                                       //ADC参考电压(V)
13 #define VREF 3.3f
                                       //激励频率(Hz)
14 #define FREQ 1000.0f
15 #define N2 100.0f
                                      //N2绕组
15 #define N2 100.07 //N25051
16 #define AREA 3.14e-4f //N2绕组磁芯面积(m²)
17 #define MU0 (4e-7f * 3.1415926f) //空气μ<sub>0</sub>(4π×10<sup>-7</sup>)
18 #define N1 50.0f
                                       //N1绕组
19 #define L_MAG 0.05f
                                      //磁路尺寸(m)
20 #define R_SHUNT 0.1f
                                      //励磁电流分流电阻(Ω)
21 #define A_PRIME 4.0e-4f
                                      //试样材料修正面积(B)
23 //DMA 缓冲数据&状态标志
                                     //ADC1(采集N2绕组感应电压)
24 uint16_t adc1_buf[ADC_BUF_LEN];
25 uint16_t adc2_buf[ADC_BUF_LEN];
                                        //ADC2(采集N1绕组串联分流精密电阻电压)
 26 volatile uint8_t dma1_done = 0;
                                        //ADC1 DMA 完成标志
 27 volatile uint8_t dma2_done = 0;
                                        //ADC2 DMA 完成标志
 28 /* USER CODE END PV */
 29
 31 /* USER CODE BEGIN 1 */
 32 //系统初始代码
                                       //初始HAL
33 HAL_Init();
34 SystemClock_Config();
                                       //配置系统时钟
35 MX_GPIO_Init();
                                       //初始GPIO
36 MX_DMA_Init();
                                       //初始DMA
37 MX_ADC1_Init();
                                      //初始ADC1
38 MX_ADC2_Init();
                                       //初始ADC2
39 MX_TIM2_Init();
                                       //初始TIM
40 MX USART1 UART Init();
                                       //初始USART1
41 MX_USART2_UART_Init();
                                       //初始USART2
42
43 //启动外设
44 HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
                                                               //启动TIM(定时触发ADC)
45 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc1_buf, ADC_BUF_LEN);
                                                               //启动 ADC1&DMA1
 46 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc2, (uint32_t*)adc2_buf, ADC_BUF_LEN);
                                                               //启动 ADC2&DMA2
 47 /* USER CODE END 1 */
 48
 49
 50 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 51 char uart1_buf[128]; //USART1数据缓存
52 char uart2_buf[128]; //USART2数据缓存
53
54 while (1)
55 {
      //判断 2 DMA 全部完成搬运
      if (dma1_done && dma2_done)
```

```
59
            dma1_done = 0;
  60
             dma2_done = 0;
  61
  62
            float sum_U2 = 0, sum_I = 0;
                                                                        //Σ
            for (int i = 0; i < ADC_BUF_LEN; i++) {</pre>
  63
                float u2 = ((float)adc1_buf[i]) * VREF / ADC_RESOLUTION; //ADC1转换电压(感应绕组)
  64
                float vi = ((float)adc2_buf[i]) * VREF / ADC_RESOLUTION; //ADC2转换电压(励磁电流)
  65
  66
                sum_U2 += u2;
                sum_I += vi;
  67
  68
            }
  69
  70
             float U2_avg = sum_U2 / ADC_BUF_LEN;
                                                                        //平均感应电压
             float I_avg = sum_I / ADC_BUF_LEN;
                                                                        //平均励磁采样电压
  71
  72
  73
            float I = I_avg / R_SHUNT;
                                                                        //计算励磁电流(I = V/R)
  74
            float H = N1 * I / L_MAG;
                                                                        //计算磁场强度(H = N1*I/1)
             float B_raw = U2_avg / (4.0f * FREQ * AREA * N2);
  75
                                                                        //计算原始B(积分换算)
             float B_corr = B_raw - MU0 * H * ((A_PRIME - AREA) / AREA); //修正B(考虑面积偏差)
  76
  77
  78
            //USART1打印B信息
  79
            int len1 = snprintf(uart1_buf, sizeof(uart1_buf),
                "[B] raw=%.6f T, Bcorr=%.6f T\r\n",
  80
  81
                B_raw, B_corr);
  82
            HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)uart1_buf, len1, HAL_MAX_DELAY);
  83
            //USART2打印H信息
  84
            int len2 = snprintf(uart2_buf, sizeof(uart2_buf),
  85
  86
                "[H] = %.2f A/m r n", H);
  87
            HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)uart2_buf, len2, HAL_MAX_DELAY);
  88
        HAL_Delay(10);
                                                                        //循环延时(限制限速保证数据处理完成)
  90 /* USER CODE END WHILE */
  91
  92
  93 /* USER CODE BEGIN 4 */
  94 //ADC&DMA 传输完成回调函数(ADC&DMA 完成缓冲采样自动使用回调函数)
  95 void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
         if (hadc->Instance == ADC1) dma1_done = 1; // ADC1 DMA 完成
  98
        if (hadc->Instance == ADC2) dma2_done = 1; // ADC2 DMA 完成
  99 }
 100 /* USER CODE END 4 */
```