1、为了提高程序的执行速度,充分使用总线,8086CPU 内部被设计成执行单元和两种个独立的功能部件。
^^总线接口单元
2、微型计算机数据总线位数取决于微处理器的。
^^字长
3、^^PC/XT 机 I/O 端口写总线周期时序中,DB 线上的有效数据是 CPU 执行 OUT 指令输出到
总线的数据,它从 T2 周期保持到周期。
4、在 USB 主机端,功能层由客户端软件实现; USB 设备层由实现; USB 总线接口层
由 USB 主机控制器硬件来实现。
^^USB 系统软件
5、控制传输用来对设备进行 和配置管理。它是每个 USB 系统所必须支持的传输方式,
每个 USB 系统在工作之前,都要利用控制传输进行初始化和配置功能设备。
^^初始化
6、控制传输用来对设备进行和配置管理。它是每个 USB 系统所必须支持的传输方式,
每个 USB 系统在工作之前,都要利用控制传输进行初始化和配置功能设备。
^^初始化
7、批量传输用于大块数据进行无错传输。只能在全速和高速模式下使用,适用于大量数据
的。
^^ 不连续传输
8、中断传输用于传输总线中的相关数据。
^^中断信号 0. 左左终界系统由,党职长选择制的主法左三种,党和具会逐项法。——和张选法
9、在存储器系统中,实现片选控制的方法有三种,它们是全译码法、和线选法。 ^^部分译码法
10、独立 I/O 编址方式是将 I/O 端口和 分开处理,I/O 访问有专门的指令。
10、孤显 (10 编型分 5 编型分 5 编 6 编 6 编 6 编 6 编 6 编 6 编 6 编 6 编 6 编
11、CPU 与外设交换信息包括数据信息、状态信息和, 这三种信息通常都是通过 CPU
的数据总线来传送的。
^^控制信息
12、8255A 有三个 8 位并行端口 PA、PB 和 PC,通常 PC 用作端口。
^^控制信息
13、8255A 工作在方式 1 输入时,通过信号标识端口已经准备好了向 CPU 输入的数据。
^^IBF
14、8255A 可允许中断请求的工作方式有方式 1 和。
^^方式 2 ~~02 7 1 2
15、接口芯片中控制信号 \overline{CS} 的意义是。
^^片选
~~02 7 1 2
16、 IOR 的意义是。
^^读端口
~~02 7 1 2
17、 70 的意义是。
^^写端口
18、接口芯片中数据总线缓冲器的作用是。
^^使快速 CPU 和慢速外设协调工作 18、串行通信的传送方向有单工、半双工、 、三种。
18、中行地信的传达万问有平工、十双工、、二种。 ^^全双工
19、在异步通信接口中,为了使传送过程更可靠,设置了若干出错标志,如帧错、溢出错
和。

^^奇偶错
20、82C54A 芯片内部寄存器地址为 4 个 I/O 端口,其中个是定时计数器通道端口。
21 、 82C54A 有 3 个 16 为计数通道,每个计数通道中有 3 条信号线: 计数输入 CLK,输出信号 OUT 以及。 ^^Gate
22、方波输出的 82C54A, 其计数初值为奇数时输出近似方波, 为偶数时输出方波。 ^^理想
23、82C54A 的计数通道 0(端口地址为 PORT 0)用于计数,要求计满 50 输出一个信号,假定计数器工作于 BCD 计数方式,则写入计数初始值的指令为 MOV AL,和 OUT PORT 0, AL。
^^50H
24、8086/8088 系统响应 NMI 请求和 INTR 请求的条件不同点在于。
^^NMI 不受 IF 控制
25、一个控制系统当主设备发生异常时,需向 CPU 告警,请求处理,否则将会危及工作人员的生命及设备安全,此告警信号应接到 8086CPU 的中断请求引脚上。 ^^NMI
26、在 8259A 中,用于存放欲请求服务的所有中断请求信号的寄存器为 IRR;用于存放正在被服务的中断优先级的寄存器为。
27、在 IBM PC 机中,存储器的低端地址字节为中断向量区。 ^^1024
28、IBM PC 机中断系统能处理种类型的中断。 ^^256
29、DMA 传送方式通常有单字节传送、请求传送方式、三种。 ^^成组传送方式
30、DMA 操作有三种基本方法:周期挪用、周期扩展、CPU 停机。其中三是微机系统中大部分 DMAC 最常用的传送方式。 ^^CPU 停机
31 、模/数转换期间要求模拟信号保持稳定,因此当输入信号变化速率较快时,都应采用。
^^保持电路 32、把采样后的模拟信号转换成数字信号,这是 A/D 转换, A/D 转换就是 的过程。
^^ 量化
33 、根据采样定理,当采样器的采样频率高于或等于连续信号的最高频率倍时,原信号才能通过采样器无失真地复现出来。
34、DAC0832 内部采用输入数据的方式以提高转换速率,同时可构成多片 DAC0832 同时输出模拟量的系统。 ^^双缓冲
35、ADC0809 是一种 8 位 8 路 A/D 转换器,采用进行 A/D 转换。 ^^逐次逼近
36、中断分为两大类内部中断和。 ^^外部中断
37、82C54A 定时/计数芯片中,CLK 和 GATE 信号所起的作用分别是和允许/禁止。
^^计数脉冲、用于定时/计时的启动/停止
38、控制微型计算机与外设之间的信息交换有四种方式,分别是程序控制方式、DMA 控制方式、方式、I/O 通道方式。
^
39、控制微型计算机与外设之间的信息交换有四种方式,分别是程序控制方式、DMA 控制方式、方式、I/O 通道方式。

^^ 中断 控制
40、端口是接口电路中能被 CPU 访问的。
^^寄存器地址
41、I/O 地址译码方法包括全译码、部分译码和。
^^开关式译码
42、中断排队方式包括和循环轮流排队。
^^按优先级排队
43、中断服务程序的入口地址由服务程序的和偏移地址 IP 两部分组成。
44、82C59A 芯片的中断结束方式包括和非自动结束方式。
^^ 自动结束方式
45、修改中断向量是修改同一中断号下的中断服务程序。
^^入口地址
46、模拟量转换成数据量,通常要经历采用、量化和三个步骤。
^^编码
47、在 8086/8088 系统中,"保护现场"用的指令是,"恢复现场"用的指令是 POP。
^^PUSH
48、82C54A 是一个采用 NMOS 工艺制作,单一+5V 电压供电,引脚的双列直插式封
装的接口引线。
^^24
49、整个 DMA 的工作过程可以分为、DMA 的数据传送、DMA 传送结束等三个阶段。
^^初始化(DMA 控制器的预置)
50、DMA 控制器有单字节传送方式、块传送方式、、级连方式。
^^请求传送方式 51
51、一个微计算机应包含的最基本功能部件是:微处理器,存储器,系统总线和。 ^^I/O 接口电路
52、在特殊全嵌套方式下,8259 可响应 中断请求。
^^同级或高级
53、8255 有 3 种工作方式, 其中 只允许 A 口使用。
^^方式 2
54、82C54A 采用 BCD 码计数时,其最大计数值为 10000,此时的计数初值为。
^^0000
55、8088/8086 的 AD7-AD0 是地址数据复用引脚,在 T1 时传送。
^^地址信号
56、8259A 作为主片时,其引脚 CASO-CAS2 的信息传送方向是。 ^^向外
57、RS-232C 是适用于数据终端设备 DTE 和之间的接口。
^^数据通信设备 DCE
58、CPU 与外设接口通过传送状态信号与命令信号。
^^ 数据总线

- 59、8086/8088 的 EU 与 BIU 各表示什么含义? 各自的功能是什么?
- ^^EU 是 8088/8088 微处理器的执行部件, BIU 是 8088/8088 微处理器的总线接口部件。EU 的功能是执行指令, BIU 的功能是使 8086/8088 微处理器与片外存储器或 I/O 接口电路进行数据交换。
- 60、简述 8086 / 8088 引脚信号 HOLD、HLDA?
- **^^HOLD** 为保持请求信号(输入),当外部逻辑把 HOLD 引脚置为高电平时,8086 在完成当前总线周期以后让出总线控制权; HLDA 为保持响应信号(输出),这是 CPU 对 HOLD 信号的响应。响应时,使 HLDA 输出高电平,8086 的三态信号线全部处于高阻态。使外部逻辑可以控制总线。
- 61、8255A 工作于方式 2, 采用中断传送, CPU 如何区分输入中断还是输出中断?

- ^^OBF 高电平无效时,是输出中断; IBF 高电平有效时,是输入中断。
- 62、对可编程 I/O 接口进行初始化时,往往通过一个口地址写入几个控制字,如何保证控制字正确写入?请举例说明。
- ^^①按特征位区分。如8255的控制字;②按顺序区分。如8259的控制字。
- 63、简述 8255A 工作于方式 0 和方式 1 时的区别。
- ^^8255A 工作于方式 0 是基本 I/O 方式, 无联络线; 方式 1 是选通 I/O 方式, 有固定联络线。64、串行传送与并行传送有何区别?各适用什么场合?
- ^^串行传送用一条线按位传送,线路成本低,但速度慢;适合远距离传送;并行传送多位同时传送,有多少位就需要多少条线,线路成本较高,但速度快。适合近距离快速传送。
- 65、异步串行传送与同步串行传送有何区别?各适用什么场合?
- **^^**异步串行传送以字符为传送信息的单位,按约定配上起始位、停止位和校验位,传送效率低,但传送线路要求也相对低;同步串行传送是以数据块为单位,在同一时钟控制下传送,速度快,效率高,但传送线路要求也相对高。
- 66、简述 8086CPU 各内中断源的名称及产生的条件。
- ^^除法出错中断,它是在进行除法运算所得的商超出数的表示范围或出现除数为 0 时产生的;单步中断的类型号为 1,断点中断的类型号为 3,这两种中断主要用于程序调试;溢出中断的中断类型号为 4,是由溢出标志为 1 而启动的中断;而中断指令 INT n 是由用户编程时预先安排的软件中断。
- 67、如果 8259A 中断控制器下列寄存器内容都为 10H,请指出各寄存器内容的意义:
- ①中断请求寄存器(IRR)=10H
- ②中断屏蔽寄存器(IMR)=10H
- ③中断服务寄存器(ISR)=10H
- ^^①中断请求寄存器(IRR)=10H; IR4 引脚连接的中断源请求中断; ②中断屏蔽寄存器(IMR)=10H; IR4 中断被屏蔽, 其它中断被允许; ③中断服务寄存器(ISR)=10H; 当前 CPU 正在为 IR4 中断源服务。
- 68、简要说明中断控制器 8259 中 IRR、IMR、ISR 三个寄存器的作用。
- ^^中断请求寄存器 IRR: 暂存中断请求线上由设备发出的中断请求信号。IRR 对应位为"1"时表示设备发出了中断请求;中断屏蔽触发器 IMR: CPU 是否受理中断或批准中断的标志。IMR 对应位为"0"时,CPU 可受理对应的外界中断请求;当前中断服务寄存器 ISR:该寄存器用于存放当前正在被服务的所有中断级,包括尚未服务完而中途被更高级别的中断打断了的中断级。
- 69、什么是接口?阐述接口的功能。
- ^^接口就是微处理器 CPU 与外部世界的连接部件,是 CPU 与外界进行信息交换的中转站。 功能: (1) 执行 CPU 命令的功能; (2) 返回外设状态的功能; (3) 数据缓冲的功能; (4) 设备寻址的功能; (5) 信号转换的功能; (6) 数据宽度与数据格式转换的功能。
- 70、什么叫端口? I/O 端口有哪几类,各自作用是什么?
- ^^端口是接口电路中能被 CPU 直接访问的寄存器的地址。I/O 端口数据、状态、命令三类。CPU 的命令只能写在命令口,外设的状态只能在状态口读取,数据只能读(写)至(自)数据口。
- 71、请各自说明查询方式、中断方式、DMA方式的特点,并说明他们之间的区别。
- ^^查询方式是 CPU 主动去检查外设是否"准备好"传输数据的状态。因此,CPU 花费很多时间来等待外设进行数据传输的准备,工作效率低。中断方式是 I/O 设备做好数据传输准备后,主动向 CPU 传输数据,CPU 节省等待外设的时间。DMA 方式是把外设与内存交换数据的那部分操作与控制交给 DMA 控制器去做。CPU 只做 DMA 传输开始前的初始化和传输结束后的处理,而在传输过程中 CPU 不干预,完全可以做其他的工作。区别:(1)工作效率不同;(2)应用场合不同;(3)工作原理不同。
- 72、请简述中断控制器 82C59A 的初始化编程步骤?
- **^^8259** 初始化命令字 ICW 有四个,在不同的状态下写入不同: (1) ICW1、ICW2 是必须的 初始化命令字; (2) ICW3 在级联时才需要使用; (3) ICW4 是专用于 8086 系统的; (4) 地址线 AO、特定标志位、及 ICW 的输入顺序相配合; 完成多寄存器的寻址。
- 73、一个完整的中断过程有那几个步骤?

^^一个完整的中断过程包括中断请求、中断排队、中断响应、中断处理和中断返回五个步骤。

74、有一个计数器,外部脉冲输入,实现减法计数,当减至 0 时就输出相应信号。怎样把计数器作为定时器使用?如何确定定时值?

^^82C54A 定时/计数器作为定时器使用时,CLK 应是输入定时的时间基准,即一个准确的时钟信号,频率固定、GATE 端处于高电平、计数器工作于方式 2。写入计数初值,则定时值为: $T_{OUT}=nT_{CLK}$ 。设 $T_{CLK}=1ms$,n=1000,则定时值为 $T_{OUT}=1000 \times 1ms=1s$

75、可编程并行接口芯片 8255A 的 3 个端口在使用时有什么差别?

^^通常端口 A 或 B 作为输入输出的数据端口(端口 A 还可以作为双向数据端口),而端口 C 作为控制或状态信息的端口,它在"方式"字的控制下,可以分成两个 4 位的端口。每个端口包含一个 4 位锁存器。它们分别与端口 A 和 B 配合使用,可用以作为控制信号输出,或作为状态信号输入。

76、通常 RAM 分为哪几种?各有什么特点?

^^随机存储器 RAM 分为静态 RAM(SRAM)和动态 RAM(DRAM)两种。SRAM 成本高,集成度较低,但只要有电,其中的信息就存在。SRAM 通常用于存储容量要求不大的系统中。DRAM 成本较低,集成度较高,容量大,但它属于易失性元件,需要有专门的电路为它周期地刷新,通常是在容量较大的系统中采用。

77、CPU 和输入输出设备之间传送的信息有哪几类?

^^CPU 和输入输出设备之间传送的信息主要有 3 类: (1) 数据:在微型计算机中,数据通常为 8 位、16 位或 32 位; (2) 状态信息:在输入时,有输入设备的信息是否准备好;在输出时有输出设备是否有空,若输出设备正在输出信息,则以忙指示等; (3) 控制信息:例如,控制输入输出设备启动或停止等。

78、采用 DMA 方式为什么能实现高速传送?

^^DMA 传送方式能够实现高速数据传送主要有两个原因: (1) 它为两个存储介质提供了直接传输通道,不像 CPU 控制的传送那样要通过内部寄存器中转; (2) 用硬件取代了软件,它直接发出对两个介质的选中信号及其读写控制信号,而不是通过执行指令来控制传送。79、DMA 控制器在微机系统中有哪两种工作状态?其工作特点如何?

^^DMA 控制器在微机系统中有主动工作状态和被动工作状态。主动工作状态:在 DMA 操作期间,DMAC 控制总线,控制数据在两个存储介质之间直接传送;被动工作状态:非 DMA 操作期间,DMAC 受 CPU 的控制,此时它主要有两个工作,一是检测片选信号,看 CPU 是否对它进行读写控制;二是检测 DMA 请求信号,看外设是否有 DMA 操作请求。

80、什么叫软命令? 8237A 有几种软命令?

^^软命令是只要对特定的地址进行一次写操作(即片选信号、写信号及内部寄存器地址同时有效),命令就生效,与写入的具体数据无关。8237A 芯片有 3 种软命令:清先/后触发器软命令、总清除软命令、清屏蔽寄存器软命令。

81、什么是中断嵌套?

^^中断嵌套是指 CPU 正在执行一个中断服务程序时,有另一个优先级更高的中断提出中断请求,这时会暂时挂起当前正在执行的级别较低的中断源的服务程序,去处理级别更高的中断源,待处理完毕,再返回到被中断了的中断服务程序继续执行,这个过程就是中断嵌套。82、什么是中断类型号?它的作用是什么?

^^中断类型号是系统为每一个中断源分配的代号,它是 8 位的,与系统的中断源一一对应。中断类型号负责引导 CPU 找到中断服务程序的入口点。通过中断类型号查中断向量表可得到中断向量(中断服务程序入口地址),其中: 物理地址为 4*n 的单元是中断服务程序入口点的偏移地址; 物理地址为 4*n+2 的单元是中断服务程序的段首址。

83、"由于按位置/复位命令字是对 C 口进行操作, 所以可以写到 C 口", 这句话对吗? 为什么?

^^这句话不对,因为"按位置/复位命令字"是命令字的格式,必须写入到控制口,如果写入到 C 口就作为一个普通的数据,完成的功能完全不同。

84、如何对 8255A 进行初始化编程?

^^对 8255A 进行初始化编程主要是写入方式字,设置所使用的每个数据口的工作方式及传送方向。另外,如果有必要,在初始化时还要写入将 PC 某个引脚置 1 或清 0 的命令字(C

口按位置/复位命令字)。

85、8255A 工作在方式 2, 采用中断传送, CPU 如何区分输入中断还是输出中断?

^^CPU 响应 8255A 的中断请求后,在中断服务程序的开始可以查询 8255A 的状态字,判断~ OBF_A (PC7) 和 IBF_A (PC5) 位的状态来区分是输入中断还是输出中断,并据此转向相应的输入或输出操作。

86、微型计算机系统总线由哪三部分组成?它们各自的功能是什么?

^^由地址总线、数据总线和控制总线三部分组成。地址总线用于指出数据的来源或去向;数据总线提供了模块间数据传输的路径;控制总线用来传送各种控制信号以便控制数据、地址总线的操作及使用。

87、82C54 在写入计数初值后,二进制计数和十进制计数有无区别?若有,有何区别? ^^有区别。写入计数初值后,按照二进制做减计数,不够减时,向高位借 1 个总是当作 2 个,而做十进制减计数时,把计数初值当作 BCD 数,如果个位不够减时,向十位借一个, 相当 10 个数,同样,十位向百位借一个数,也当作 10 个数处理。

88、 USB 主要有哪些性能特点?

^^ (1) 支持即插即用; (2) 扩充外设能力强,可支持多达 **127** 个外部设备; (3) 传输速度 快,而且支持多种操作速度; (4) 连接简单快捷; (5) 通用连接器, USB 用一种通用的连接器可以连接多种类型的外设; (6) 无须外接电源。