桂林航天工业学院学生实验报告 实验五

课程名称	计算机组成- 结构	与	实验		计算机组成与机器指令周 期(4学时)						
开课教学	单位及实验室	计算		斗学与工程 学院	实验日期	2024. 11. 26					
学生姓名	廉振威	学号	<u>1</u> J	20230700 30615	专业班级	23 软件工程 6 班					
指	导教师		张	亚红	实验成绩						
实	验目的	起来 2) 包 条机	,组序 使用微 L器指令	成一台计算机 程序控制器哲 令组成的简单和	2制模型机数据; 程序	、存储器等连接 通路,运行由 4 计算机的指令周					
实	验要求	2)	部件》 法 按步	发挥的作用,		指令控制器中各的器件和使用方 就作好记录					




图 1 整机原理图

二、实验电路

本实验将前面几个实验中的所有电路,包括运算器、存储器、通用寄存器堆、微程序控制器等模块组合在一起,构成一台简单的模型机。因此,在基本实验中,这是最复杂的一个实验。

在前面的实验中,实验者本身做为"控制器",完成了对数据通路的控制。而在本次实验中,数据通路的控制器将交由微程序控制器来完成。TEC-5G 从内存中取出一条机器指令到执行指令结束的一个指令周期,是由微程序来完成的,即一条机器指令对应一段微程序。

74LS374 8 位正沿触发器存器 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 VCCQ7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 CP 74LS374 -OE D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0GND 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NOTgate 非门	74LS163	4 位二进制计数器	15 14 13 12 11 10 9 8 VCCRCOQD QC QB QAENT-LD 74LS163 -CR CP D C B A ENGND 0 1 2 3 4 5 6 7
NOTgate 非门	74LS374	8 位正沿触发器存器	VCC Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 CP 74LS374 -OE D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 GND
	NOTgate	非门	1




图 2 实验电路图

三、实验设备

- 1. TEC-5G 计算机组成实验系统 1 台
- 2. 逻辑测试笔一支(在实验台上)
- 3. 双踪示波器一台(公用)
- 4. 万用表一只(公用)

四、实验任务

整体结构延续了数据通路的架构,不同之处主要有以下几点:

- 1、以微程序控制器替代原有的手动开关,控制信号由 ROM 发出,结合时序产生器,控制数据通路
- 2、增加了如下几个计算机组成中不可或缺的部件:
- 3、程序计数器 PC 用于指令寻址,同时,也作为本实验的数据寻址,用 2 片 74163(4 位计数器)串接起来;
- 4、通用寄存器 RO,在本实验中用作隐含操作数,由一片 74374 构成,该器件本身具有输出使能端,不需额外配备三态门 742
- 5、指令寄存器 IR,在微程序控制器实验中,使用了开关表示 IR,本实验使用一片 8 位 锁存器 74273 构成
- 6、以上部件均与总线相连

实验中用到四条机器指令,IN(输入),ADD(加法),STO(存数),JMP(转移),操作码分别为000,001,010,011,需要注意的是,IN命令不需要操作数,长度为8位,其他3条指令均有一个操作数,因此本实验采用了变长指令格式,具体指令格式如下表所示:

表 1 指令格式 长度

指令	机器码	长度	功能
IN	00000000	8位	SW->R0
ADD D	00100000 D	16 位	R0+(D)-> R0
STO D	01000000 D	16 位	R0->(D)
JMP D	01100000 D	16 位	D->PC

待执行的指令事先存储在 RAM 中,若干条指令构成一段计算机程序,RAM 的内容如下: 表 2 RAM 中的程序和数据

	大 2 TO 111 日7/11/15 XX 1/1	
地址 (八进制)	内容	含义
00	00000000	IN
01	00100000	ADD
02	00001000	D=(10) ₈
03	01000000	STO
04	00001001	D=(11) ₈
05	01100000	JMP
06	00000000	D=(00) ₈
07	00000000	暂未使用
10	00001011	$(D)=(13)_8$
11	00000000	$(D)=(00)_8$

微指令流程图如下所示,每个流程对应的微指令地址在方框右上方:




图 3 微程序流程图

其中,3条指令的数据寻址在执行周期完成,完成执行周期后都返回到取指周期,除JMP 命令外,下一条指令的地址均由上一个指令周期取址阶段经过 PC+1 给出,即顺序执行,而 JMP 命令修改了 PC 的值,因而能实现程序的跳转。

对应的微指令代码存放在控制存储器中,如下表所示,此处,微地址采用8进制表示:

	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	0	1	O	5	4	3	۷	1	U
地 址	8S	S2	S1	08	W	u)—	-CE	WE	-LOAD	LDRO	LDDR1	LDDR2	LDIR	LDPC	LDAR	-ALU-B	-PC-B	-SW-B	-R0-B	P(1)	uA3	uA2	uA1	0Yn
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1

表 3 微程序二进制代码表

2																								
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0 4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0 5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0
0 6	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
0 7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
1 0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
1 1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
1 2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
1 3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1 4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
1 5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0

五、实验步骤与结果


(此处填写实验步骤描述、验证的规律与运行结果截图) 整体过程:

单步执行微指令,观察程序、指令执行与微程序、微指令执行的关系

分解步骤

- (1) 导入实验电路
- (2) 打开电源开关,注意,导入实验电路后,电路预置之前必须打开电源开关,再进行电路预置,否则寄存器的输出值为高阻态,计算机无法启动。
- (3) 电路预置。DR1、 DR2 和 AR 的 MR 置 1, 计数器的 CR、ENT、ENP 置 1, 时序发生器 Step 置 1。微地址寄存器 74175 和指令寄存器 IR 的 MR 置 1。此时微地址寄存器和 IR 已经初始化为零,计算机将从控制存储器的零地址开始运行。

此处请贴预置后的电路图





- (4) 数据开关(SW7~SW0)上设置好程序起始地址(00000000)。
- (5) 单击 1 次时序发生器 Start 按钮,思考并回答问题:此时执行的是微程序流程图中的第几条微指令?作用是什么?
- 答: 第一条微指令是 NOP,通常用于初始化或占位。接下来是 SW \rightarrow PC',这表示将开 关(SW)的值加载到程序计数器的下一个值(PC')。这是微程序流程图中的第二条微 指令,作用是设置程序计数器,以便从用户指定的起始地址(00000000)开始执行程 序。
- (6) 再单步执行 2 条微指令,思考并回答以下问题: 这 2 条微指令的作用是什么? 答: PC → AR: 将程序计数器 (PC) 的值加载到地址寄存器 (AR)。• PC+1: 程序计数器自增 1,指向下一个指令。这两条微指令的作用是准备读取内存中的下一条指令。首先,将当前 PC 的值送到 AR,以便从内存中读取指令。然后,PC 自增,为读取下一条指令做准备
- (7) 通过数据开关(SW7~SW0)设置操作数 1 的值为 00010100。思考并回答问题:此设置是否可以提前?如果可以,最早应该在以上第几步之后?
- 答:操作数的设置通常在指令读取之后进行。在微程序流程中,这应该在"RAM → BUS"和 "BUS → IR"之后,即在内存中的指令被读取到指令寄存器(IR)之后。根据流程图,这应该是在序号 03 之后。
- (8) 单击 Start, 执行微指令 SW->RO, 将操作数 1 保存到累加器 RO 中, 此时总线上的 值来自哪里?
- 答: <u>当执行微指令 "SW→R0"时,总线上的值来自数据开关(SW7SW0),因为这些开</u> 关被用来设置操作数 1 的值。
- (9) 继续单步执行之后的微指令,注意观察微指令的下地址,直到第一轮循环结束。在 此过程中注意观察总线上数据灯的显示,并说明每个显示出来的数字的意义,将下 表补充完整。

表 4 总线数据表

	77 77 1 37 7日	かれ V Vウロ							
序号	总线上数据	微指令编号	意义(地址请用二进制表示)						
	(二进制)	(八进制)							
1	00000001	02	当前 PC 值,即内存地址 01						
2	00000010	02	递增 1 后 PC 的值						
3	00100000	03	内存地址 01 中的 ADD 指令操作码						
4	00000010	02	当前 PC 值,即内存地址 02						
5	00000011	02	递增1后PC的值,即内存地址03						
6	00001000	03	内存地址 02 中的指令操作码,可能是 NOP						
7	00001011	03	内存地址 03 中的指令操作码,可能是 JMP						
8	00010100	07	内存地址 04 中的数据,此数据也是一个地址						
9	00011111	07	内存地址 07 中的数据						
10	00000011	02	当前 PC 的值,即内存地址 11						
11	00000100	02	递增 1 后的 PC 值						
12	01000000	03	内存地址 11 中的指令操作码,可能是 STA						
13	00000100	12	当前 PC 的值,即内存地址 100						
14	00000101	12	递增1后的PC值						
15	00001001	07	内存地址 100 中的数据,此数据也是一个地址						
16	00000000	07	内存地址 1001 中的数据						
17	00011111	03	内存地址 07 中的指令操作码,可能是 JMP						
18	00000101	02	当前 PC 的值,即内存地址 101						
19	00000110	02	递增1后的PC值						
20	01100000	03	内存地址 101 中的指令操作码,可能是 IN						
21	00000110	13	当前 PC 的值,即内存地址 110						
22	00000111	13	递增1后的PC值						
23	00000000	07	内存地址 111 中的数据						

此处任选两个序号,标注所选序号并贴出电路图





六、思考题

1. 如何实现程序的跳转?

1. 直接跳转指令:

跳转指令通过直接修改程序计数器 (PC) 的值来使程序流转移。程序计数器的值被设置为目标地址,程序将从这个新地址开始执行。直接跳转可以是无条件的,也可以是条件性的,根据是否满足某个特定条件来决定是否跳转。

2. 条件跳转:

条件跳转依赖于先前的运算或比较结果。只有在特定条件成立时,程序才会进行跳转。例如,某个标志位为真时,或者某个值满足特定比较时,才会执行跳转指令。

3. 间接跳转:

间接跳转与直接跳转不同,跳转的目标地址存储在寄存器或内存中,而不是在指令中硬编码。程序计数器会被设置为这些存储位置中的值,从而实现跳转。此方式常用于实现动态调用或虚拟函数。

4. 子程序调用:

当程序调用子程序时,当前程序计数器的值会被压入栈中,作为返回地址。接着程序跳转到子程序的起始地址。子程序执行完毕后,通过从栈中弹出返回地址,程序计数器被恢复,继续执行调用指令之后的代码。

5. 异常与中断处理:

异常和中断是程序运行中可能遇到的特殊情况。当中断或异常发生时,程序的正常执行流程会被打断,控制权转移到中断或异常处理程序。处理完毕后,通过特定的返回指令恢复到中断或异常前的执行状态。

6. 循环与分支:

在循环结构中,程序会重复执行某段代码,直到满足退出条件。通常,循环通过条件跳转指令来实现,即在每次迭代结束时检查条件,如果不满足,则跳转回循环开始位置继

续执行。
7. 微程序控制:
在微程序控制的计算机体系中,跳转通过调整微指令序列中的下一个地址来实现。这种
跳转是由微指令内的条件逻辑控制的,可以灵活地根据程序的当前状态决定下一步执行
的操作。
8. 硬件加速跳转:
一些高级处理器提供硬件支持来优化跳转指令的执行,例如分支预测。通过预测跳转指
令是否会被执行,处理器可以提前加载可能需要的指令,从而减少由于跳转带来的性能
损失。