固件升降级工具使用说明

本工具仅用于降级、升级相机固件,主要用途:

- 1. 用于临近软件发布时,不同相机型号跨版本升级有效性验证。
- 2. 特殊型号相机或特殊版本软件升、降级测试。

注意事项:

- 1. 禁止跨多个版本之间降级固件(使用前请咨询相关人员是否可以进行降级, 避免相机变砖)。
- 2. 本工具仅能升级账号/密码均为 ubuntu 的相机。
- 3. 固件包中只能包含四种平台的固件。
- 4. 使用时,固件路径只选择固件所在文件夹即可。

使用方式:

1. 双击启动 MechEyeFirmWareGradeTools.exe 工具




图 1 工具启动

2. 鼠标选择要降级固件的相机,右侧日志区会显示当前选中的相机




图 2 选择升降级固件

3. 选择固件文件夹路径(文件夹中仅可包含四种固件,不可修改固件名称)




图 3 固件文件夹




图 4 选择固件文件夹

4. 点击 upgrade|degrade 按钮,进行固件升/降级,升/降级成功后,会有成功弹窗 提示。




图 5 固件降/升级成功提示

5. 如果相机列表中无目标相机,需要点击 Refresh Camera List 按钮进行刷新