/************************************ //电源接法=========// //VCC 接 5V DC, GND 接地 //=液晶屏数据线接线=========// //CS 接 PB11 //片选信号 //CLK 接 PB13 //SPI 时钟信号 //SDI(DIN) 接 PB15 //SPI 总线数据信号 //==液晶屏控制线接线==========// 接 PB9 //背光控制信号,高电平点亮 //LED //RS(D/C) 接 PB10 //寄存器/数据选择信号(RS=0 数据总线发送的是指令: RS=1 数据总线 发送的是像素数据) //RST 接 PB12 //液晶屏复位信号,低电平复位 常见问题: //=====如何精简到只需要 3 个 IO============// //1.CS 信号可以精简,不作 SPI 复用片选可将 CS 接地常低,节省 1 个 IO //2.LED 背光控制信号可以接高电平 3.3V 背光常亮, 节省 1 个 IO //3.RST 复位信号可以接到单片机的复位端,利用系统上电复位,节省 1 个 IO //==如何切换横竖屏显示========// //打开 lcd.h 头文件, 修改宏#define USE_HORIZONTAL 值为 0 使用竖屏模式.1,使用横屏模式 //如何切换模拟 SPI 总线驱动和硬件 SPI 总线驱动=========// //打开 lcd.h 头文件, 修改宏#define USE_HARDWARE_SPI 值为 0 使用模拟 SPI 总线.1,使用硬 件SPI总线 //如何使模块支持 3.3V 电源接入? //短路 PCB 底板上的 J1 焊盘,则 VCC 此时使用 3.3V 电压接入,千万不能再接 5V,会烧毁 //如何测试背光? // VCC 接 5V DC, GND 接地, LED 引脚接 3.3V/5V 或者高电平, 背光均正常点亮则证明背光 没问题。