

### 计算机组成与结构

人工智能专业

主讲教师: 王 娟

## 课程导论



《计算机组成与结构》课程综合《计算机组成原理》和《计算机体系结构》两门课程的内容,是"人工智能"专业的核心硬件类课程。

## 课程目标

理解单处理器计算机系统中各部件的工作原理、组成结构以及相互连接方式,建立完整的计算机系统的完整概念。

综合运用计算机组成的基本原理和基本方法,对计算机系统进行分析与设计。

了解计算机系统的最新的发展和研究成果。

## 课程重点与难点




指令集体系结构 (ISA):

指令系统、机器代码汇编语言

微体系结构:

CPU的通用结构、存储系统 计算机整机系统



## 学分与考核方式



课程总学分:2

总学时: 32

理论24+实验8

所有课件和作业、实验均在乐学发布。

#### 考核方式:

平时作业、实验和期末考试成绩综合而成。

平时作业成绩: 20%, 请按时提交, 不接受补交。

实验成绩: 10%。

期末考试成绩:70%。

## 教材与参考书目



- 【1】蒋本珊,计算机组成原理(第4版),北京,清华大学出版社, 2019年。
- 【2】邝继顺等译,[美]M. Morris Mano, Charles R. Kime 逻辑与计算机设计基础(原书第5版),北京:机械工业出版社,2017年
- 【3】王党辉等译,[美] David A. Patterson, John L. Hennessy计算机组成与设计-硬件/软件接口(原书第5版),北京:机械工业出版社,2016年9月
- 【4】龚奕利等译, [美] Randal E. Bryant, david R. O'Hallaron著深入理解计算机系统(第3版),机械工业出版社,2016 年
- 【5】贾洪峰等译,[美]John L.Hennessy, David A.Patterson 计算机体系结构:量化研究方法(第5版),北京:人民邮电出版社,2013年

## 计算机系统概论



- 1.存储程序与计算机系统组成
- 2.计算机的工作过程与计算机性能指标
- 3. 计算机系统发展历程

## 存储程序(Stored Program)概念



·(1)计算机(指硬件)应由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成;

•(2)计算机内部采用二进制来表示指令和数据;

•(3)将编好的程序和原始数据事先存入存储器中,然后再启动计算机工作,这就是存储程序的基本含义。

美籍匈牙利数学家冯·诺依曼等人在1945年6月提出存储程序概念。 EDSAC 事实上的第一台存储程序计算机 1949年诞生。 目前绝大多数计算机仍建立在存储程序概念的基础上,称冯·诺依曼型计算机。



## 世界上第一台电子数字计算机是1946年2月问世的ENIAC。 ENIAC的设计开始于1943年,该机一直使用到1955年。

#### ENIAC的特点:

- ・采用十进制
- · 20 个10位的累加器
- ・用开关手动编程
- ・18,000个电子管
- ・重30 吨
- ・占地170平方米
- ・耗电170 KW
- ・5,000次/秒加法运算



## 计算机系统组成



#### 计算机系统=硬件系统+软件系统

硬件通常是指一切看得见,摸得到的设备实体;软件通常是泛指各 类程序和文件,它们实际上是由一些算法以及其在计算机中的表示所构成 的。

#### 硬件与软件的关系


硬件是计算机系统的物质基础,软件是计算机系统的灵魂。硬件和 软件是相辅相成的,不可分割的整体。

当前计算机的硬件和软件正朝着互相渗透,互相融合的方向发展,在计算机系统中没有一条明确的硬件与软件的分界线。硬件和软件之间的界面是浮动的,对于程序设计人员来说,硬件和软件在逻辑上是等价的。

固件是指那些存储在能永久保存信息的器件(如ROM)中的程序 是具有软件功能的硬件。

#### 计算机的硬件组成以及功能







## 中央处理器 (CPU)

CPU = 运算器 + 控制器

主机

主机 = 中央处理器 + 主存储器

外部设备

除去主机以外的硬件装置

系统总线 地址总线、数据总线和控制总线。

## 计算机的编程语言与软件



・最早用机器语言编写程序、并记录在纸带或卡片上



### 107M(1, J)=M(2, 2\*J-1):410HEXTJ: 420FDRJ=1TD100:425T(2; J)=0:426S(2, J)=0:427M(2; J)=0

太原始了,无法忍受,咋办?

用符号表示而不用0/1表示!

输入:按钮、开关;所有信息都 输出:指示灯等 是0/1序列!

假设: 0010-jxx 转移指令

0: 0101 0110

1: 0010 0100 -

2: .....

**3**: ......

4: 0110 0111 <del><</del>

**5**: ......

**6**: ......

若在第4条指令前加入指 令,则需重新计算地址码 (如jxx的目标地址), 然后重新打孔。不灵活!

## 用汇编语言开发程序



- 用助记符表示操作码
- 用标号表示位置
- 用助记符表示寄存器
- •

汇编程序将汇编语言转换为机器语言! 与机器指令——对应。

汇编语言编写的优点是:

不会因为增减指令而需要修改其他指令 不需记忆指令码,编写方便 可读性比机器语言强 0: 0101 0110 sub B
1: 0010 0100 jnz L0
2: .....
3: .....
4: 0110 0111 L0: add C
5: .....
6: .....
7: C

在第4条指令 前加指令时 不用改变sub、 jnz和add指 令中的地址 码!

## 用高级语言开发程序



- 随着技术的发展,出现了许多高级编程语言
  - 它们与具体机器结构无关
  - 面向算法描述,比机器级语言描述能力强得多
  - 高级语言中一条语句对应几条、几十条甚至几百条指令
  - 有"面向过程"和"面向对象"的语言之分
  - 处理逻辑分为三种结构
    - 顺序结构、选择结构、循环结构
  - 有两种转换方式: "编译"和"解释"
    - 编译程序(Complier):将高级语言源程序转换为机器级目标程序,执行时只要启动目标程序即可
    - 解释程序(Interpreter):将高级语言语句逐条翻译成机器指令并立即执行,不生成目标文件。

## 计算机的软件



- · System software(系统软件) 简化编程过程,并使系统资源被有效利用
  - ·操作系统 (Operating System) : 用户接口,资源管理, ...
  - · 语言处理系统: 翻译程序+ Linker, Debug, etc ...
    - · 翻译程序(Translator)有三类:

汇编程序(Assembler): 汇编语言源程序→机器语言目标程序

编译程序(Complier): 高级语言源程序→机器级目标程序

解释程序(Interpreter):将高级语言语句逐条翻译成机器指令并立即执行,不生成目标文件。

- 其他实用程序: 如: 磁盘碎片整理程序、备份程序等
- · Application software(应用软件) 解决具体应用问题/完成具体应用任务
  - · 各类媒体处理程序: Word/ Image/ Graphics/...
  - ・管理信息系统 (MIS)
  - **Game**, ...

## 系列机和软件兼容




系列机是指一个厂家生产的,具有相同的系统结构,但具有不同组成和实现的一系列不同型号的机器。

系列机应在指令系统、数据格式、字符编码、中断系统、控制 方式、输入/输出操作方式等方面保持统一,从而保证软件的兼容性。

软件兼容: 向上兼容

同下兼容 向前兼容

向后兼容



## 计算机系统概论



- 1.存储程序与计算机系统组成
- 2.计算机的工作过程与计算机性能指标
- 3. 计算机系统发展历程




将编制好的程序放在主存中,由控制器控制逐条取出指令执行,以 计算a+b-c=?为例加以说明。

设a、b、c为已知的3个数,分别存放在主存的5~7号单元中,结果


将存放在主存的8号单元。

	主存	数据总统	线	
000	LOAD 005			
001	ADD 006			
002	SUB 007		ALU	
003	STORE 008			
004	HALT		累加器	
005	a			
006	b			
007	c			
008				
	存储器数据寄存器			


























#### 1.机器字长

机器字长是指参与运算的数的基本位数,它是由加法器、寄存器、数据总线的位数决定的。

在计算机中为了更灵活地表达和处理信息,许多计算机又以字节(Byte)为基本单位,一个字节等于8位二进制位(bit)。

不同的计算机,字(Word)可以不相同,但对于系列机来说,在同一系列中,字却是固定的,如80X86系列中,一个字等于16位;IBM303X系列中,一个字等于32位。



#### 2.数据通路宽度

数据总线一次所能并行传送信息的位数,称为数据通路宽度。它影响到信息的传送能力,从而影响计算机的有效处理速度。这里所说的数据通路宽度是指外部数据总线的宽度,它与CPU内部的数据总线宽度(内部寄存器的大小)有可能不同。

内、外数据通路宽度相等的CPU有: Intel 8086、80286、 80486等;

外部 < 内部的CPU有: 8088、80386SX等;

外部 > 内部的CPU有: Pentium等。



#### 3.主存容量

一个主存储器所能存储的全部信息量称为主存容量。衡量主存容量单位有两种:

- •① 字节数。这类计算机称为字节编址的计算机。每1024个字节称为1K字节(2<sup>10</sup>=1K),每1024K字节称为1M字节(2<sup>20</sup>=1M),每1024M字节称为1G字节(2<sup>30</sup>=1G),每1024G字节称为1T字节(2<sup>40</sup>=1T)。
- ·②字数×字长。这类计算机称为字编址的计算机。如:4096×16表示存储器有4096个存储单元,每个存储单元字长为16位。



#### 4.运算速度

#### (1)吞吐量和响应时间

吞吐量是指系统在单位时间内处理请求的数量。响应时间是指系统对请求作出响应的时间,响应时间包括CPU时间(运行一个程序所花费的时间)与等待时间(用于磁盘访问、存储器访问、I/O操作、操作系统开销等时间)的总和。


#### (2)主频和CPU时钟周期

主频是衡量CPU速度的重要参数。CPU的主频又称为时钟频率,表示在CPU内数字脉冲信号振荡的速度,与CPU实际的运算能力并没有直接关系。主频的倒数就是CPU时钟周期,这是CPU中最小的时间元素。每个动作至少需要一个时钟周期。

#### CPU时钟周期



时钟(循环) 数据传输 和运算 更新状态



- 时钟周期: 一个时钟循环的时间
  - ■例如250ps = 0.25ns = 250×10<sup>-12</sup>s
- 时钟频率(速率):每秒的周期数
  - 例如4.0GHz = 4000MHz = 4.0×10<sup>9</sup>Hz



(3) CPI

CPI (Cycles per Instruction) 就是每条指令执行所用的时钟周期数。由于不同指令的功能不同,造成指令执行时间不同,也即指令执行所用的时钟数不同,所以CPI是一个平均值。在现代高性能计算机中,由于采用各种并行技术,使指令执行高度并行化,常常是一个系统时钟周期内可以处理若干条指令,所以CPI参数经常用IPC (Instructions per Cycle) 表示,即每个时钟周期执行的指令数。 IPC=1/CPI

若将程序执行过程中所处理的指令数,记为IC。这样可以获得一个与计算机系统结构有关的参数,即"指令时钟数CPI"。

$$CPI = \frac{CPU时钟周期数}{IC}$$



## 假设计算机系统有n种指令,其中第i种指令的处理时间为CPI<sub>i</sub>,在程序中第i种指令出现的次数为I<sub>i</sub>,则有:

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} CPI \times I_{i}}{IC} = \sum_{i=1}^{n} (CPI_{i} \times \frac{I_{i}}{IC})$$

## CPI计算举例



• 有两个编译过的代码序列可选,都使用A、B、C三类指令

指令种类	Α	В	С
每类指令的CPI	1	2	3
序列1的指令数	2	1	2
序列2的指令数	4	1	1

- 序列1: 指令数= 5
  - 时钟周期数

$$= 2\times1 + 1\times2 + 2\times3$$

- = 10
- 平均CPI = 10/5 = 2.0

- 序列2: 指令数= 6
  - 时钟周期数

$$= 4 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3$$



#### (4) 程序的CPU的执行时间

$$=$$
  $\frac{$ 指令数 ×  $CPI$  时钟频率



#### 这个公式通常称为CPU性能公式。它取决于三个要素:

- ① 时钟频率: 反映了计算机实现技术、生产工艺和计算机组织。
- ② CPI: 反映了计算机实现技术、计算机指令系统的结构和组织。
- ③ IC: 反映了计算机指令级体系结构、算法、编程语言和编译技术。

## CPU的时间计算举例



- · 计算机A: 周期= 250ps, CPI = 2.0
- ・计算机B: 周期= 500ps, CPI = 1.2
- ·若ISA相同,哪台更快?快多少?

$$\begin{array}{c} \mathsf{CPU时间}_{\mathsf{A}} = \text{指令数} \times \mathsf{CPI}_{\mathsf{A}} \times \mathbb{B} \hspace{0.5mm} \mathsf{H}_{\mathsf{A}} \\ = \mathsf{I} \times 2.0 \times 250 \mathsf{ps} = \mathsf{I} \times 500 \mathsf{ps} \\ \mathsf{CPU时间}_{\mathsf{B}} = \text{指令数} \times \mathsf{CPI}_{\mathsf{B}} \times \mathbb{B} \hspace{0.5mm} \mathsf{H}_{\mathsf{B}} \\ = \mathsf{I} \times 1.2 \times 500 \mathsf{ps} = \mathsf{I} \times 600 \mathsf{ps} \\ \hline \\ \frac{\mathsf{CPU时间}_{\mathsf{B}}}{\mathsf{CPU时间}_{\mathsf{A}}} = \frac{\mathsf{I} \times 600 \mathsf{ps}}{\mathsf{I} \times 500 \mathsf{ps}} = 1.2 \end{array}$$

A更快...

...快这么多



# (5)MIPS和MFLOPS MIPS表示每秒百万条指令。 MFLOPS每秒表示百万次浮点运算。

$$MIPS = \frac{ 指令条数}{执行时间 \times 10^6} = \frac{ 主频}{CPI}$$



更多的指标: GFLOPS、TFLOPS、PFLOPS 、EFLOPS甚至 ZFLOPS等。

- 一个MFLOPS等于每秒1百万(=10<sup>6</sup>)次的浮点运算。
- 一个GFLOPS等于每秒10亿(=10°)次的浮点运算。
- 一个TFLOPS等于每秒1万亿(=10<sup>12</sup>)次的浮点运算。
- 一个PFLOPS等于每秒1干万亿(=10<sup>15</sup>)次的浮点运算。
- 一个EFLOPS等于每秒100亿亿(=10<sup>18</sup>)次的浮点运算。
- 一个ZFLOPS等于每秒10万亿亿(=10<sup>21</sup>)次的浮点运算。



举例: 若某处理器的时钟频率为500MHz,每4个时钟周期组成一个机器周期,执行一条指令需要3个机器周期,则该处理器的一个机器周期\_\_\_\_ns, CPI=\_\_\_,平均执行速度为MIPS。

解答: 时钟周期T等于主频的倒数,即T=1/500MHz=1/(0.5×10<sup>9</sup>Hz)=2 ns 机器周期=4T=4×2 ns=8 ns CPI=3×4=12 则平均速度为: f/(CPI)=(500×10<sup>6</sup>)/12=500/12 MIPS=41.6 MIPS≈42MIPS.

## 计算机系统概论



- 1.存储程序与计算机系统组成
- 2.计算机的工作过程与计算机性能指标
- 3. 计算机系统发展历程

## 计算机系统发展历程



最常见的分类方法:按照电 子器件来划分的计算机发展 史。

类型	时期	主要器件	重要特征
第1代	1946- 1957	电子管	速度低,体积大,价格昂贵,可 靠性差,主要用于科学计算;
第2代	1958- 1964	晶体管	体积缩小,可靠性提高,从科学 计算扩大到数据处理;
第3代	1965- 1971	中小规模集成电路	体积缩小,可靠性提高,速度达到MIPS级, <b>机种多样化,小型</b> <b>计算机 出现,</b> 软件和外设发展 迅速,应用领域扩大;
第4代	1971-	大、超大 规模集成 电路	速度高达GIPS乃至TIPS级,多 机系统和计算机网络迅速发展, 微型计算机出现;



## 感谢聆听