

Transport Technical Guide

2025年第2期 [防洪专题]



WK 4610 03-20

#### 行车技术指南

## 2025 年第 2 期前 言

根据气象预测,2025年管内气候总体呈现降水时空分布不均、极端天气频发、地质灾害风险加剧的特点。为切实增强职工防洪安全意识和提高业务水平,提高应急处置能力,确保汛期行车安全和防洪应急处置平稳有序,结合现行防洪规章文电,特编发本期兴隆场车站《行车技术指南(防洪专题)》,对防洪重点知识及变化情况进行一次集中学习。

## KAGO 03-20

## KAGO 03-20

WK 14610 03-20

\$\$K\$\$60 03-20

##K14610 03-20

## 目於 录

	_
<u></u>	10
0,5,	
(10	
YO.	
/SK	

	一、管内防洪点情况	4
	二、防洪区段情况	4
	三、重点内容提示	5
Ć	(一) 汛期防洪通话制度。 (二) 执行雨量警戒范围。	<b>5</b>
(1) KI 1670	(二)执行雨量警戒范围。	5
Y	(三)登销记规定。	
	(四)区间开通规定。	5
	(五)执行出巡、限速警戒规定。	6
	(六)执行客货封锁分开警戒规定。	7
(40)	(七)不执行客货封锁分开警戒规定。(八)调度命令规定。	<b>9</b> 3720
STAN STAN	(八)调度命令规定。	10
	(九)"雨量封锁"警戒区间开通后,首列列车开行组织。	10
	(十)汛期高风险区段执行逐级提速的规定。	10
	(十一)高风险区段"引路行车"规定。	11
C	(十二)雨量警戒执行时间规定。	12
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(十二)雨量警戒执行时间规定。	<b>12</b>

(	33.70	03-20	03.78
5K14610	(十三)站区响应规定。	186 03.20	
<i>′</i>	(十四)陶家场、铜罐驿车	站雨量达到封锁警戒的补充规定。	12
	(十五)多方向站所重点注	意事项。	13
	四、汛期巡查车规定		14
	(一) 汛期巡查车开行规定	· ······	14
670	》 (二)向封锁区间开行巡查	车作业流程。	<b>15</b> 07.00
Skille	(三)巡查车机车乘务员职	<b>责</b>	16
	(四)区间折返巡查车提报	禁止越过里程流程。	17
	(五)调度命令传递与卡控	•	17
	五、汛期车机联控用语	岳的规定	18
<b>√</b> 0	六、雨量警戒登销记格	4式量警戒值时,登销记格式。	22 <sub>0</sub> 0
KA61	(一) 非高风险区段达到雨	量警戒值时,登销记格式。	22
	(二)高风险区段(黄磏-铜	<b>引罐驿-石场)达到雨量警戒值时,登、销记格式</b>	25
	(三)设备管理单位发现险	情时,登销记格式。	28

13/K/1670 03-20

13 KAGO 03-20

1975 1420 03-30

#### 一、管内防洪点情况

1. 管内涉及Ⅱ级防洪点13处,具体分布及变化情况如下:

年份	地点	黄磏-铜罐 驿区间	铜罐驿 站内	铜罐驿- 石场区间	石场站内	小南海-伏 牛溪区间	伏牛溪 站内	茄子溪-大 渡口区间	大渡口-重 庆南区间	北碚-兴隆 场区间	小南海-跳 蹬区间
2025	线别				成渝线(	(共12处)		de la		襄渝线	小西线
2025	数量	2	1	1	2	1	1	3	1	0	1
2024	线别				成渝线(	(共12处)	)			襄渝线	小西线
2024	数量	2	1	1	2	~3°	0	3	1	1	1 ,0

2. 管内涉及Ⅲ级防洪点43处, 具体分布及变化情况如下:

					兴隆场	多车站2	2025年	管内	III级防	洪点分	分布变化	情况				
年份	地点	黄磏- 铜罐驿 区间	铜罐 驿站 内	铜罐驿 -石场 区间	小南海 站内	小南海- 伏牛溪 区间	伏牛溪 -茄子 溪区间	茄子 溪站 内	茄子溪 -大渡 口区间	大渡口 -重庆 南区间	北碚-兴 隆场区间	跳蹬-中 梁山区间	中梁山- 重庆西 区间	跳蹬-石 场区间	珞璜 站内	珞璜−小 南垭区 间
2025	线别				成渝:	线(共26	处)		£ .	to se	襄渝线	小西	蛞线	南疏 II 线	JIJ	黔线
2020	数量	5	3	2	3	4	2	1	2	4	2	2	1	5	4	3
2024	线别	別 成渝线(共26处) 窶渝线 小西线							18	JII	黔线					
2024	数量	5	2	3	2	5	2	0	3	4	7	2	1	5	4	3

- 二、防洪区段情况 1. 管内执行客、货封锁分开警戒的区段: 襄渝线北碚站-兴隆 场编组站区段,其余各区段均不执行客、货封锁分开警戒。
  - 2. 汛期高风险区段: 成渝线黄磏站-铜罐驿站-石场站区段。
  - 3. 本站无水害禁停车站及股道。

## \$\$K\$\$60 03.20 三、重点内容提示

#### (一) 汛期防洪通话制度。

白班、中班接班车站值班员需使用录音电话与本站区设备管 理单位进行通话联系,并在《车站值班员记事簿》上记录联系时 间、联系人员及联系方式,具体格式如下。

WK 4610 03-20

日期	时间	联系人姓名	记事内容	备注
4月15日	18: 25	XXX	防洪值班通话联系	工务: XXX(姓名),电话XXXX; 电务(信号): XXX(姓名),电话 XXXX; 电务(通信): XXX(姓名),电话 XXXX; 供电: XXX(姓名),电话XXXX;
(	· - ) H	, 仁玉县敬	<b>北共国</b>	

#### (二)执行雨量警戒范围。

设在车站的雨量计雨量警戒执行区段(以下简称警戒区段) 为雨量计报警的车站至两端相邻车站之间的区间(不包含车站、 线路所);区间加密雨量计警戒区段为报警雨量计所在的区间(不 包含车站、线路所)。雨量警戒区段仅涉及区间,不涉及车站、 线路所,具体执行雨量警戒区间以工务人员通知为准。

#### 》(三)登销记规定。

无论是否设有工务工区的车站,达到和解除"出巡" 速"、"封锁"警戒值时,工务段调度均可通过拨打车站录音电 话通知车站值班员办理登销记。

#### (四)区间开通规定。

- 1. 不同区间开通条件应分别进行查明,禁止未查明区间与已 查明区间同时开通。
- 2. 对采取"连续雨量+时雨量"控制的"封锁"警戒, 当降雨 18 K 46 10 03-20 18 K 46 10 03-20

强度降至"解除封锁"警戒值以下时,实行人巡+车巡双确认,必 须在人巡和车巡查明区间无碍后方可开通区间,车站值班员必须 在销记中明确。

#### (五)执行出巡、限速警戒规定。

- 1. 执行"出巡"警戒规定。
- (1) 车站值班员接到雨量员或工务段调度"出巡"警戒通知 后,立即通知警戒区段运行列车的机车乘务员进入"出巡"警戒 状态,通知关系车站,并报告列车调度员,由列车调度员发布口。 义指示,通知值班干部到岗,上报安全生产调度指挥中心,并在 《行车设备检查登记薄》上做好登记。
- (2) 机车乘务员接到"出巡"警戒通知后,必须加强**瞭**望, 及时将异常情况报告车站值班员(列车调度员)。
- (3)车站值班员接到雨量员或工务段调度解除"出巡"警戒 通知后, 通知机车乘务员、列车调度员、关系车站解除相应警戒 状态,上报安全生产调度指挥中心,并在《行车设备检查登记薄》 上做好销记。

## 2. 执行"限速"警戒规定。

WK 450 03-20

- (1) 车站值班员接到雨量员或工务段调度"限速"警戒通知 后, 立即通知执行区间运行列车的机车乘务员进入"限速"警戒 状态和具体限速要求,通知关系车站,并报告列车调度员由列车 调度员发布口头指示,通知值班干部到岗,上报安全生产调度指 挥中心,并在《行车设备检查登记薄》上做好登记。
  - (2) 机车乘务员接到"限速"警戒通知和具体限速要求后, WK 4670 03-20

必须加强瞭望,严格执行限速要求,控制列车按不超过 45km/h 速度(兰渝、襄渝、渝怀线按不超过 80km/h 速度)运行,及时将异常情况报告车站值班员(列车调度员)。

(3)车站值班员接到雨量员或工务段调度解除"限速"警戒通知后,立即通知机车乘务员、关系车站,报告列车调度员,上报安全生产调度指挥中心。非高风险区段解除"限速"警戒,恢复正常行车速度(仍需执行"出巡"警戒),高风险区段执行逐级提速,并在《行车设备检查登记薄》上做好登销记。

#### (六)执行客货封锁分开警戒规定。

- 1. 执行"客车封锁"规定。
- (1)车站值班员接到"客车封锁"警戒通知后,立即执行"客车封锁"警戒,停止向警戒区间发出旅客列车,通知关系车站,报告列车调度员,由列车调度员发布口头指示,通知值班干部到岗,上报安全生产调度指挥中心,并在《行车设备检查登记薄》上做好登记。"客车封锁"警戒区段尚有列车运行时,车站值班员要通知机车乘务员进入"客车封锁"警戒状态及具体限速要求,组织列车进站(如车站处于受其它灾害威胁,列车应停放在区间安全地点,并报告列车调度员)。
  - (2)在"客车封锁"状态下,货车兼作巡查车继续运行,运行速度不超过 45km/h(兰渝、襄渝、渝怀线列车运行速度不超过 60km/h)。军运、超限、危险品货物列车不兼作巡查车运行,比照旅客列车执行。

1815 NATO 03-20

18 K 14 C 10 03-70

命令格式:

【----站至----站间--行线雨量达到"客 车封锁"警戒值】,准许\_\_\_\_站开\_\_\_次、\_\_\_\_次、\_\_\_\_次列车 作为巡查车,以不超过\_\_km/h速度运行至\_\_\_\_站。

根据\_\_\_\_站报告, 【----站至----站间--行线--km--m至 \_\_km\_\_m 处雨量达到"客车封锁"警戒值】,准许\_\_\_\_站开\_\_\_\_ 次、----次、----次列车作为巡查车,在"客车封锁"警戒执行 区段\_\_km\_\_m 至\_\_km\_\_m 处限速\_\_(60) km/h, 运行至\_\_\_\_站。

由----站交----次、----次列车司机、巡查负责人。

- (3)在"客车封锁"状态下。降雨强度降至解除"客车封锁" 警戒值以下时,车站根据设备管理部门的请求,联系列车调度员 安排巡查车,通知工务(必要时通知供电、电务等)人员立即登 乘巡查车进入雨量警戒执行区段进行检查。列车调度员发布加开 巡查列车调度命令,尽快安排巡查车送检查人员进入区间检查。 巡查列车按不超过 45km/h 速度运行(兰渝、襄渝、渝怀线列车按 不超过 60km/h 速度运行), 限速要求应写入调度命令。
- 》(4) 货车作为巡查车按不超过 45km/h 速度运行(兰渝、襄 渝怀线按不超过 60km/h 速度运行), 限速要求应写入调度命 令。旅客列车不得担任巡查车。

#### 2. 执行"货车封锁"规定。

WK14670 03-20

(1)车站值班员接到"货车封锁"警戒通知后,立即执行"货 车封锁"警戒,停止向警戒区间发出列车,报告列车调度员、安 全生产调度指挥中心,通知值班干部上岗,通知相邻车站,并在 《行车设备检查登记薄》上做好登记。"货车封锁"警戒区段尚

18 K 46 10 03-20

有货车运行时,车站值班员要通知机车乘务员进入"货车封锁"。 警戒状态及具体限速要求,以不超过 45km/h 速度运行(如车站处 于受其它灾害威胁, 列车应停放在区间安全地点, 并报告列车调 度员)。

- (2)在"货车封锁"状态下,降雨强度降至解除"货车封锁" 警戒值以下时,车站根据设备管理部门的请求,联系列车调度员 安排巡查车,通知工务(必要时通知供电、电务等)人员立即登 乘巡查车进入雨量警戒执行区段进行检查。列车调度员发布加开。 巡查列车调度命令,尽快安排巡查车送检查人员进入区间检查。 巡查列车以不超过 45km/h 速度运行, 限速要求应写入调度命令。
- (3) 货车作为巡查车时速度最高不超过 20km/h 速度(限速 要求应写入调度命令)继续运行(分相地段、操纵困难地段除外, 但最高不得超过 45km/h)。旅客列车不得担任巡查车。

#### (七)不执行客货封锁分开警戒规定。

1. 车站值班员接到雨量员或工务(工电)段调度"封锁"警 戒通知后,立即执行"封锁"警戒,停止向雨量警戒执行区间发。 出列车,报告列车调度员,通知关系车站,通知值班干部到岗, 上报安全生产调度指挥中心,并在《行车设备检查登记薄》上做 好登记。

"封锁"警戒区间尚有列车运行时,车站值班员要通知机车 乘务员进入"封锁"警戒状态及具体限速要求,组织列车进站(如 车站处于受其它灾害威胁, 列车应停放在区间安全地点, 并报告 列车调度员)。 WKH610 03-20

18 K 145 10 03-20

- 1111/1 No 10 03-70 2. 在"封锁"状态下,降雨强度降至"解除封锁"警戒值以 下时,车站根据设备管理部门的请求,联系列车调度员安排巡查 车,通知工务(必要时通知供电、电务等)人员立即登乘巡查车 进入雨量警戒执行区段进行检查。列车调度员发布加开巡查列车 调度命令,尽快安排巡查车送检查人员进入区间检查。巡查车以 不超过 45km/h 速度运行, 限速要求应写入调度命令。
  - 3. 货车作为巡查车时速度最高不超过 20km/h 速度(限速要求 应写入调度命令)继续运行(分相地段、操纵困难地段除外,但 最高不得超过 45km/h)。旅客列车不得担任巡查车。

#### (八)调度命令规定。

达到各级雨量警戒值列车调度员均无需下达区间封锁调度命 令, 加开巡查车时需下达调度命令。车站正常办理闭塞(预告)、 开放信号,司机进入"雨量封锁"警戒区间的凭证为出站信号机 显示的允许运行的信号(开行区间折返的巡查车时为调度命令)。

#### (九) "雨量封锁"警戒区间开通后,首列列车开行组织。

"雨量封锁"区间开通后,首列开行列车不受任何列车类型。 限制,原则上不得开行客车或挂有军用、超限、危险品货物的列 车。车站值班员要加强与列车调度员和关系站的联系。(高风险 区段按引路行车办理)。

#### (十) 汛期高风险区段执行逐级提速的规定。

1. 昼间 7:00 (不含)~19:00 (不含)解除"限速"警戒后, "限速"警戒执行 45km/h 区段, 按不超过 60km/h 运行 2 小时后 恢复常速("限速"警戒执行 80km/h 区段,按不超过 80km/h)。 WK 4570 03-20

- 2. 夜间 19:00(含)~次日 7:00(含)解除"限速"警戒后, "限速"警戒执行 45km/h 区段,按不超过 60km/h 运行至7时("限 速"警戒执行 80km/h 区段, 按不超过 80km/h), 且执行时间不得 少于2小时。
- 3. 执行提速规定时段, 在未恢复常速期间, 如出现"限速" 及以上警戒,执行对应的警戒规定。

#### (十一) 高风险区段"引路行车"规定。

- №1. 引路行车是指对高风险区段在高风险时段采取在客车开行。№ 前加开轨道作业车、单机、货物列车作为引路列车进行安全确认 的措施。
  - 2. 启动及结束条件。

当涉及客车的高风险区段雨量"客车封锁"或"封锁"警戒 解除,区间开通后执行引路行车,解除"出巡"警戒3小时后结 束引路行车。当发生极端雨情、水情、汛情、灾情等情形时,由 集团公司会商决定启动、结束实施引路行车。

3. 执行流程。

高风险区段"客车封锁"或"封锁"警戒解除一开通区间 开行引路列车—开行客车—开行引路列车(区间空闲超过30分钟) 一开行客车···, 直至引路行车过程结束。

4. 引路列车开行规定。

引路列车根据列车调度员口头指示以不超过 45km/h 速度运 行,当区间空闲未超过30分钟,可不开行引路列车。非自闭区段 引路列车正常到达前方站后即可开行客车。 

5. 供电、工务段根据车务、行车调度安排提供引路行车可调 配轨道作业车,机务提供可调配热备单机。

#### (十二) 雨量警戒执行时间规定。

- 1. 降雨量达到某级雨量警戒时,执行该级雨量警戒不少于10 分钟,若达到更高一级雨量警戒时立即执行更高一级雨量警戒。
- 2. 非高风险区段, 当降雨强度达到"封锁"警戒后, 在下降 至"封锁"警戒值以下时,继续按"限速""出巡"警戒逐级各 执行不少于30分钟; 当降雨强度仅达到"限速"警戒, 在下降至 "限速"警戒值以下时,继续按"出巡"警戒执行不少于30分钟。 (逐级延时30分钟由设备自动计入,现场按设备的警戒状态执 行)。
  - 3. 遇工务部门通知时间不足上述规定时,车站值班员应提醒 工务部门按上述规定时间进行销记。

#### (十三)站区响应规定。

车站值班员接到雨量员或工务(工电)段调度"限速"及以 上警戒通知后,有工区的车站应通知相关工区派员到车站信号楼。 (运转室)共同值班,商榷处理防洪有关事宜,并加强与关系站 的联系。

#### (十四)陶家场、铜罐驿车站雨量达到封锁警戒的补充规定。

1. 铜罐驿站应加强与陶家场、石场的联系。接到陶家场线路 所封锁警戒信息后,铜罐驿车站值班员应同时通知石场站车站值 班员;接到石场站封锁警戒信息后,铜罐驿车站值班员应同时通 知陶家场车站值班员。 1 03-20 O3-20

2. 陶家场线路所封锁警戒时,不得接经疏解线至陶家场线路 所方向的列车; 石场车站封锁警戒时, 不得接经疏解线至石场车 站方向的列车。

#### (十五)多方向站所重点注意事项。

- 1. 管内多方向站所: 兴隆场编组站、团结村车站、陶家场线 路所、铜罐驿车站、珞璜车站、石场车站、小南海车站、跳蹬车 站。
- 2. 巡查车开行: 涉及多个方向开行巡查车时,要加强开行方。 向、径路确认,车站值班员要做好与邻站联系和多方向卡控,协 调设备管理单位登乘事宜,做好调度命令核对与交付。管理人员 严格执行盯控要求。

## 四、汛期巡查车规定

#### (一) 汛期巡查车开行规定。

- 1. 解除"客车封锁"警戒开行巡查车使用原则按轨道作业车、 干线机车(单机)、热备机车、调度机车的顺序依次使用, 货物 列车担当巡查车时不受顺序限制;解除"货车封锁"警戒开行巡 查车使用原则按轨道作业车、干线机车(单机)、热备机车、调 度机车、货物列车摘头单机、货物列车的顺序依次使用。
- 2. 汛期巡查车开行采用运行至前方站的方式,原则上不 开行。 区间折返列车,确需区间折返开行时,列车调度员应在调度命令 中明确"区间返回"字样和区间折返里程(禁止越过里程)。
  - 3. 反方向开行或须由区间返回的巡查车原则上不使用调度机 车,确需开行时,站区防洪领导小组将巡查方案告知机车乘务员, 机车乘务员向机务段汇报后,向车站反馈安全建议。巡查车开行 方案一经确定, 应立即告知相关设备管理单位及机车乘务员。严 禁开行反方向区间折返列车。
- 4. 巡查车进入雨量"客车封锁"或"封锁"警戒区间的凭证。 为出站信号机显示的允许运行的信号(开行区间折返的巡查车时 为调度命令),尽快安排巡查车送检查人员进入区间检查。
- 5. 开行区间折返巡查车时,区间折返里程(禁止越过里程) 由巡查负责人(工务)确定,其他电务、供电登乘人员巡查里程 需求不一致时,向巡查负责人提出。巡查负责人向开行站车站值 班员 (车务应急值守人员) 提报折返里程, 车站向列车调度员报 告,列车调度员根据申请在调度命令中明确组织开行。 131 F. 146 10 03-20

WK 4610 03-20

- 6. 区间折返巡查车接近进站信号机时执行车机联控。机车乘 务员: ××次××站接近。车站值班员: ××次区间折返。机车 乘务员: ××次区间折返,司机明白。
- 7. 无人值守车站、仅设车站值班员的车站(有调车组除外)、 坡度超过 2.5%的股道,禁止采用货物列车机车摘解单机开行巡 查列车。超过 20‰坡道的线路,禁止使用未装备动力制动或动力 装置故障的机车担当巡查车。
- 8. 调度机车不得跨作业范围,于线机车不得跨乘务区段巡查, 专调机车不担当巡查任务。没有 GYK、LKJ 反方向基础数据的轨 道作业车、机车,不准担当区间反方向巡查。
  - 9. 巡查车登乘人员到达车站后,立即向站区防洪领导小组组 长报告单位及承担的职责。车站得到登乘人员汇报后,立即将相 关情况转告列车调度员。

#### (二)向封锁区间开行巡查车作业流程。

- 1. 接工务部门通知,区间达到"封锁"/"货车封锁(分客封、 货封区段)"警戒后,车站值班员立即停止向雨量封锁警戒区段。 发车,通知区间内正在运行列车机车乘务员"XX次,XX(站)至 XX(站)间雨量达到"封锁"/"货车封锁(分客封、货封区段)" 警戒, 限速 XXkm/h。"
- 2. 车站值班员通知关系站、列车调度员、值班干部、安全生 产指挥中心, 在《行车设备检查登记薄》上做好登记, 揭挂"雨 量封锁"表示牌,钮封信号机。
- 3. 接工务部门通知, XX 站至 XX 站间解除"封锁"/"货车封 WK 4610 03-20 WK 4670 03-20

锁(分客封、货封区段)"警戒,需向区间开行巡查车时,车站 值班员立即联系列车调度员。◎

- 4. 列车调度员下达加开巡查列车的调度命令,车站值班员核 对命令无误后签收。
- 5. 车站值班员与邻站办理闭塞(预告), 开放列车信号后, 通过列调向机车乘务员交付调度命令,并听取复诵。同时,联系 司机向巡查负责人转交调度命令,并听取已转交回复。
- 6. 车站值班员联系司机确认人员登乘完毕,组织发车。发车。 联控用语,车站值班员: XX次, X 道出站信号好了, 去 XX 方向(多 方向站), XX(站)至 XX(站)间雨量执行 XX 警戒(已降低至出 巡以下无此项),限速 XXkm/h。
  - 7. 区间巡查完毕并销记后,取下"雨量封锁"表示牌,车站 值班员方可放行后续列车, 按当前雨量警戒值行车, 并通知关系 站、列车调度员、安全生产指挥中心。

#### (三)巡查车机车乘务员职责。

- 1.工务登乘人员组织机车乘务员及登乘人员在司机室共同复。 核调度命令,宣读调度命令内容,机车乘务员和和巡查单位分别 确认调度命令内容,如有异议立即提出,由机车乘务员向车站值 班员反馈, 在异议未明确前禁止开车。
- 2.机车乘务员需与登乘巡查车人员共同确认本次巡查的起止 地点(车站或区间里程)
- 3. 当受乘人员需在水害地点或危险处所徒步巡查时, 机车乘务 员需听从指挥在适当地点停车, 登乘人员下车徒步巡查。 .d WK 450 03-20

#### (四)区间折返巡查车提报禁止越过里程流程。

18 K H 10 03-20 当车站确认必须开行区间折返巡查车时,由车站值班员通知 工务驻站联络员, 工务驻站联络员根据公布的进站信号机里程确 定禁止越过里程,经工务段调度指挥中心复核确认后,报车站值 班员。车站值班员通知列车调度员, 列车调度员按格式写入调度 命令。

#### (五)调度命令传递与卡控。

调度命令无异议后,车站值班员及时上报安全生产调度指挥中心。 安全生产调度指挥中心负责对反方向巡查、区间折返巡查等重点 情形进行重点盯控。

#### 五、汛期车机联控用语的规定

1. 车站接到工务雨量员区(工务段调度)间雨量达到出巡警戒值通知后,按以下联控用语呼叫司机。

呼叫时机	联控用语				
. 3 11 11 17 17 6	作业人	车站值班员	列车司机		
车站接到工务人员雨	呼叫人	XX(次), XX(站)至 XX(站) 间雨量达到〔出巡〕警戒状态, 注意运行。			
量达到出巡警戒值的通知	被呼叫人	0	XX(站)至 XX(站)间雨量 达到[出巡]警戒状态,注 意运行, XX(次)司机明白。		

注: 双线区段应同时呼叫上下行区间列车。

2. 车站接到工务雨量员(工务段调度)区间雨量达到限速警戒 值通知后,按以下联控用语呼叫列车司机。

呼叫时机		联控用语	
1.) to the 1.1/C	作业人	列车司机	
车站接到工务人员雨	呼叫人	XX(次), XX(站)至XX(站) 间雨量达到限速警戒状态,限速 XXkm/h。	
量达到警戒值的通知	被呼叫人	3.70	XX(站)至XX(站)间雨量 达到限速警戒状态,限速 XXkm/h, XX(次)司机明白。

注: 若工务通知达到限速警戒时未告知具体限速要求,按照限速 45km/h 要求进行联控。

3. 车站接到工务雨量员(工务段调度)区间雨量达到封锁警戒 值通知后,按以下联控用语呼叫列车司机。

呼叫时机		联控用语	
מקרני אן ייי ניי	作业人	车站值班员	列车司机
车站接到工务人员雨	呼叫人	XX (次), XX (站)至 XX (站) 间雨量达到 XX 封锁警戒状态, 区间限速 45km/h。	
量达到警戒值的通知	被呼叫人	. 29	XX(站)至 XX(站)间雨量 达到 XX 封锁警戒状态,区间 限速 45km/h, XX(次)司机明 白。

注: 执行客、货封锁分开警戒运行的线路,应呼叫"客车封锁"或"货车封锁"。

4. 开行巡查车时,车站值班员按照调度命令内容与司机进行 核对,核对正确后,由车站值班员亲自或指派外勤助理值班员按 照发车程序指示巡查车开车。联控用语如下:

,,,	100 1 12/1	111 1	一	(11/1/11/11/11/11	
				联控用语	
	呼叫时机	作业 人员	车站值班员	发车人员	列车司机
			XX(次),确认巡查人员 是否登乘完毕。		
		被呼 叫人			XX 站, XX (次)巡查人员登乘完 毕。
2	9,50	呼叫人	××(次)司机,接收命令并向巡查负责人转交 (诵读加开巡查车调度 命令内容)。	10	毕。
		被呼 叫人			并向巡查负责人转交, ×× (次)司机明白, (诵读加开 巡查车调度命令内容)。
	区间雨量降至 "封锁" 以 下,根据设备	呼叫人			XX 站,XX号调度命令已向巡查负责 人转交。
	管理单位请 就,开行巡查		XX号调度命令己向巡查负责人转交,XX站明白。		
0	车。	呼叫人		XX(次),XX 站XX 道出 站信号好了,去XX方向 (多方向站),XX(站) 至XX(站)间雨量执行 XX警戒(已降低至出巡 以下无此项),限速 XXkm/h。	, NG 10
		被呼叫人			XX 站XX 道出站信号好了,去XX 方向(多方向站),XX(站) 至XX(站)间雨量执行XX警戒 (已降低至出巡以下无此项), 限速XXkm/h,XX司机明白。

注:一端有两个及以上运行方向的车站(车场、线路所),应在联控用语后增加"去××方向"

5. 区间折返巡查车接近进站信号机时执行车机联控如下:

_ 1 1 1/1 0 0 _	, ,, ,	- 11	1 1 0 0 0 1 1 - 7			
nst ml n-+ +n	联控用语					
呼叫时机	作业人	巡查车司机	车站值班员			
	呼叫人	××次××站接近				
区间折返巡查车 接近进站信号机 时	被呼叫人		××次区间折返			
	呼叫人	××次区间折返,司 机明白				

WK 4670 0320

		时						
(10	6. F		呼叫	人	××次区间折返,司 机明白			(1) Kusio 03-20
SKING	6. 甬	高风险区段	逐级提速联控用语。					SE CANO
	呼叫时机				联控用	语		
	ዞ) ዞໆ ዞን ላን ቤ		作业人	车站值	班员		列车	三司机
			呼叫人	I	ζ),XX(站)至XX(站) 逐 级 提 速 规 定 , 阼 h。			
		没逐级提速时 -	被呼叫人					(站)间执行逐 速60km/h, XX(次)
5/1/6/10	高风险区段解除提速时			解除	(), XX(站)至XX(站) 逐级提速规定,恢 运行。			15 FLAGO 03-20
	FI	又用+1小7.7℃ / ℃ H ]	被呼叫人					(站)间解除逐 恢复常速运行, XX 日。

7. 区间运行列车遇阵性大雨等不良天气但未收到雨量警戒通 知或雨天瞭望不良时, 机车乘务员应果断降速运行或选择在安全 地段停车避险,并向前方车站报告,车站值班员得到报告后,应 10320 立即向列车调度员及关系站报告,并通知运行在该区间的后续列

车注意运行,后续列接通知后执行趟趟报告制度。当区间雨量减少小 机大亚石口,以 、 少, 机车乘务员向前方车站、列车调度员报告, 恢复正常速度, 车站值班员不再通知后续列车。

1	中世华八十八	- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/ 1 1 0	
	呼叫时机		联控用语	
	ካ ተፈዘነ <i>ነ</i> ነቦ	作业人	车站值班员	列车司机
	区间运行列车遇阵性 大雨等不良天气但 未 收到雨量警戒通知或	呼叫人	XX(次),XX(站)至XX(站) 间大雨,注意运行,执行报告制 度。	
	雨天 <b>瞭</b> 望不良时,车站 值班员通知后续列车执 行趟趟报告制度。	被呼叫人	3.20	XX(站)至XX(站)间大雨, 注意运行,执行报告制度,XX (次)司机明白。
0	O-		100	,70

#### 8. 指路行车执行限速时,按以下联控用语呼叫司机。

呼叫时机		联控用语	
HT H4 H1 47 L	作业人	车站值班员	列车司机
车站值班员接到工务人 员防洪重点地点须执行 限速。	1	XX(次),XX(站)至 XX(站), XX 线,Kxxxx-Kxxxx 加强 <b>瞭</b> 望,限 速 20km/h。	
0720	被呼叫人	320	XX(站)至 XX(站),XX 线, Kxxxx-Kxxxx 加强 <b>瞭</b> 望,限速 20km/h,XX(次)司机明白。

### 9. 指路行车取消限速时,按以下联控用语呼叫司机。

呼叫时机		联控用语	
HT H4 H1 47 L	作业人	车站值班员	列车司机
车站值班员接到工务人 员防洪重点地点取消限	呼叫人	XX(次),XX(站)至 XX(站), XX 线,Kxxxx-Kxxxx 取消限速 20km/h。	
速。	被呼叫人		XX(站)至 XX(站), XX 线, Kxxxx-Kxxxx 取 消 限 速 20km/h,XX(次)司机明白。

Mikkus Osigo

六、雨量警戒登销记格式 (一)非高风<sup>坠一</sup>

#### (一)非高风险区段达到雨量警戒值时,登销记格式。

1. 达到"出巡"警戒值时登销记格式。

					通知时间			到达时间			消除不良及破损的时分及盖章
月日	时分	检查试验结果,所发现的 不良及破损程度	月日	时分	通知的方法(用电报、电话书面或口头)	月日	时分	该段的工作 人员到达后 盖章	月日	时分	破损及不良的原因,采用何种办法进行修理的。工作人员及车 站值班员盖章
5 月 10 日	1:20	接工务 XX 工区(段调度) XXX(姓名)通知, XX 站至 XX 站间雨量达到"出巡"报警,从登记时起执行"出巡"警戒。							5 月 10 日	1:50	接工务 XX 工区(段调度) XXX(姓名)通知, XX 站至 XX 站间 雨量解除"出巡"报警,恢复正常行车。
(5)	2 22. L	车站值班员: XXX			(10 03:14					7000	车站值班员: XXX
	执行雨	· 量警戒,		•	SK. K.	·	•	·	倒行	控到通	fi dan tikh tikh list

执行雨量警戒,

以接到通知的时间为准。

接到通知的时间

13K 460 03.20 2.达到"限速"警戒值时登销记格式。

03:20
(A610
STATE OF THE PARTY

					jį	<b>通知时间</b>			;	到达时间			消除不良及破损的时分及盖章
	月日	时分	检查试验结果, 所发现的不 良及破损程度	月日	时分	通 知 的 方 法 (用电 报、电话书 面 以 )	F.		时分	该段的工作人 员到达后盖章	月日	时分	破损及不良的原因,采用何种办法进行修理的。工作人员及车 站值班员盖章
	5 月 10 日	2:40	接工务 XX 工区 (段调度) XXX (姓名)通知, XX 站至 XX 站间雨量达到"限速" 报警,限速 XXkm/h, 从登记 时起执行"限速"警戒。	5 月 10 日	2:41	电话通知 XX供电段 XX工区工 长: XXX	5 月 10	$\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$	2:51	XX 供电段: XXX	5 月 10 日	3:10	接工务 XX 工区(段调度) XXX(姓名)通知, XX 站至 XX 站间雨量解除"限速"报警,执行"出巡"警戒。
( )	00	520	车站值班员: XXX	5 月 10 日	2:42	电话通知 XX 电务段 XX 工区工 长: XXX	5 月 10 日	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	2:53	XX 电务段: XXX		1	XX 供电段: XXX
STAN STAN	,					×					<	SKINO.	XX 电务段:XXX
y					7								XX 工务段:XXX
													车站值班员: XXX
											5月 10 日	3:40	接工务 XX 工区(段调度) XXX(姓名)通知, XX 站至 XX 站间 雨量解除"出巡"报警,恢复正常行车。
													XX 供电段:XXX
													XX 电务段:XXX
		00				00							XX 工务段:XXX

23

03.20	03.20	03:20	03:20
.670	92.	.570	.670
EN TO SERVICE			车站值班员: XXX

#### 3.达到"封锁"警戒值时登销记格式。

				ì	<b>通知时间</b>			到达时间			消除不良及破损的时分及盖章
月日	时分	检查试验结果, 所发现的不 良及破损程度	月日	时分	通 知 的 方 法 (用电报、 电话 书 面 或 口 头)	月日	时分	该段的工作人员到达后盖章	月日	时分	破损及不良的原因,采用何种办法进行修理的。工作人员及车 站值班员盖章
5月10日	¥:30	接工务XX 工区(段调度) XXX(姓名)通知,XX 站至 XX 站间雨量达到(客车/货 车)"封锁"报警,区间列 车限速XXkm/h,从登记时 起执行(客车/货车)"封 锁"警戒。	5 月 10 日	4:31	电话通知 XX 供电段XX 工区工长: XXX	5 月 10 日	4:38	XX 供电段: XXX	5 月 10 日	5:200	接工务XX 工区(段调度)XXX(姓名)通知, XX 站至XX 站间雨量解除(客车/货车)"封锁"报警,根据工务请求, 向雨量封锁警戒区间开行巡查车。
		车站值班员: XXX	5 月 10 日	4:32	电话通知XX 电务段XX 工 区工长: XXX	5 月 10 日	月 10 4:42 XXX 电务段: XXX				XX 工务段:XXX
											车站值班员: XXX
											调度命令 XX 号
			•••		•••	•••	•••	•••			车站值班员: XXX
										5:50	XX 站至XX 站间巡查完毕,各项设施设备良好,解除区间(客车/货车)"封锁"警戒,执行"限速"警戒,限速XXkm/h。
					区间开通	1后,按	工务通知	和雨量			XX 工务段:XXX
					警戒执行						XX 供电段:XXX
					则登记为						XX 电务段:XXX
	20				戒",若i			以下,			车站值班员、XXX

15KH670 03-20

(B) KAGO 03-70

111/K 14510 03-20

#### (二)高风险区段(黄磏-铜罐驿-石场)达到雨量警戒值时,登、销记格式。

1. 达到"出巡"警戒值时登销记格式。

与高风险区段相同

2. 达到"限速"警戒值时登销记格式。

	通知时		知时间	3	到达时间			消除不良及破损的时分及盖章				
月日		时分	检查试验结果, 所发现的不 良及破损程度	月日	时分	通方 电书 印	月日	时分	该段的工作 人员到达后 盖章	月日	时分	破损及不良的原因,采用何种办法进行修理的。工作人员及车站值班员盖章
5 月 1( 日	0	2:40	接工务XX 工区(段调度) XXX(姓名)通知,XX 站至 XX 站间雨量达到"限速" 警报,限速XXkm/h,从登记 时起执行"限速"警戒。	5 月 10 日	2:41	电话通知 XX 供电段 XX 工区工 长: XXX	5 月 10 日	2:51	XX 供电段: XXX	5 月〈 10 日	3:10	接工务XX 工区(段调度)XXX(姓名)通知,XX 站至XX 站间雨量解除"限速"警报,从X点X分-X点X分执行重点区段逐级提速,限速60km/h。
			车站值班员: XXX	5 月 10 日	2:42	电话通知 XX 电务段 XX 工区工 长: XXX	5 月 10 日	2:53	XX 电务段: XXX			XX 供电段:XXX
												XX 电务段:XXX
												XX 工务段:XXX
												车站值班员: XXX
						速完后,雨量 需执行"出巡		"出巡	<u>\( \) \</u>	XX 月 XX 日	7:01	XX 站至XX 站间执行逐级提速完毕,解除逐级限速,恢复常速。
		10		L		00				日		00

03:20	320	3.20	03.20
60	.60	.570	.510
			XX 工务段:XXX
			车站值班员: XXX

111/1. 140 03·20

1816 AGO 03-20

(1) KH610 03-20

131/14570 03-20

61 Ki4670 03-20

135K14570 03:20

35K4510 03-20

3. 达到"封锁"警戒值时登销记格式。

18 K 45 10 03-20

\$\$\text{K10032

1					通知	时间			到达时间			消除不良及破损的时分及盖章
	月日	时分	检查试验结果,所发现 的不良及破损程度	月日	时分	通的法报书或头 用电话面口 (1)	月日	时分	该段的工作人 员到达后盖章	月日	时分	破损及不良的原因,采用何种办法进行修理的。工作人员及车 站值班员盖章
	5月10日	4:30	接工务 XX 工区 (段调度) XXX (姓名) 通知, XX 站至 XX 站间雨量达到 (客车/货车)"封锁"警报,区间列车限速 XXkm/h,从登记时起执行(客车/货车)"封锁"警戒。	5 月 10 日	4:31	电 知 XX 供 电 XX 工 XXX XXX	5 月 10 日	4:38	XX 供电段: XXX	5 月 10 日	5:20	接工务 XX 工区(段调度) XXX(姓名)通知, XX 站至 XX 站间雨量解除(客车/货车)"封锁"报警,根据工务 请求,向区间开行巡查车 xx 次。
	) )		车站值班员: XXX	5 月 10 日	4:32	电话通 知XX电 务段XX 工区工 长:XXX	5 月 10 日	4:42	XX 电务段: XXX	\$	K X	XX 工务段:XXX
												车站值班员: XXX
				•••			•••		•••			调度命令 XX 号
				•••	•••	•••	•••	•••	•••	5		车站值班员: XXX
										月 10 日	5:50	XX 站至 XX 站间巡查完毕,各项设施设备良好,解除区间 (客车/货车)"封锁"警戒,执行"限速"警戒,限速 XXkm/h。
												XX 工务段:XXX
												XX 供电段: XXX
												XX 电务段:XXX

White o

WKHO10 OF

150 03·20	.570 03.20				50	32°
×				~1	(X)	车站值班员: XXX
	×			5 月 10 日	6:20	接工务XX 工区(段调度)XXX(姓名)通知,XX 站至XX站间 雨量解除"限速"警报,从X 点X 分-X 点X 分执行重点区段 逐级提速,限速60km/h。
						XX 供电段:XXX
						XX 电务段:XXX
						XX 工务段:XXX
			_			车站值班员: XXX
	逐级提速完状态,需执			XX 月 XX 日	8:20	XX 站至 XX 站间执行逐级提速完毕,解除逐级限速,恢复常速。
			_			XX 工务段:XXX
	20					车站值班员: XXX

### (三)设备管理单位发现险情时,登销记格式。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				通知时间				到达时间					消除不良及破损的时分及盖章
	月日	时分	检查试验结果, 所发现的不良 及破损程度	月日	时分	通 知 的 方法(用电报、电话书 面 或 口头)		- 1	时 分	该段的 工作人 员到达 后盖章	月日	时分	破损及不良的原因,采用何种办法进行修理的。工作人员及车站值班员盖章
	5 月 9 日	3:40	因 XX 线 KX+XXX 米至 KX+XXX 米处滑坡塌方,现请求封锁 XX (站)至 XX(站)区间进行抢 修。	5 月 9 日	XX	分别通知站区 工务、电务、供 电、房建、公安 等部门	5 ) 9	月	XX	XX(部 门)XXX	5 月 9 日	6:25	XX 线 KX+XXX 米至 KX+XXX 米处滑坡塌方经抢修,供电设备正常,设备正常运行,无限制。
			XX(发现险情部门): XXX				5 ) 9	5 月 ) 日	XX	XX(部 门)XXX			XX 供电段: XXX

月 XX (部 车站值班员: XXX 车站值班员: XXX XX 9 XXX ([i 日 5 调度命令 X 号, X 时 X 分封 XX 线 KX+XXX 米至 KX+XXX 米处滑坡塌方经抢修, 电务信号设 月 6:26 3:45 锁 XX(站)至 XX(站)区间 9 备正常,设备正常运行,无限制。 抢修。 H 日 车站值班员: XXX XX 电务段(信号): XXX 车站值班员: XXX 5 XX 线 KX+XXX 米至 KX+XXX 米处滑坡塌方经抢修, 电务通信设 月 6:27 9 备正常,设备正常运行,无限制。 日 XX 电务段(通信): XXX 车站值班员: XXX 5 XX 线 KX+XXX 米至 KX+XXX 米处滑坡塌方经抢修,现开通 XX 月 6:30 9 (站)至XX(站)区间。限速XXkm/h。 H XX 工务段: XXX 若工务无速度限制要求,则 车站值班员: XXX 销记为"无限制,不限速"。 调度命令 X 号, 自接令时起, 开通 XX(站) 至 XX(站) 区间。 月 6:33 9 XX 线 KX+XXX 米至 KX+XXX 米处限速 XXkm/h 日 XX 工务段: XXX 车站值班员: XXX 调度命令 X 号, XX 线 KX+XX 米至 KX+XX 米处恢复正常速度。 5 月 13:33 9 日

29

XX 工务段: XXX

S SHEET STORY STO

1115K14510 03-20

15K4610 03-20

(1) KIAG10 03-20

\$\$\text{K4510 03-20

18 K 18 10 03-20

(1) KHO 03-20

(1) Kusto 03-20

5K4610 03-12

With the loss of the last of t

WKHOO OF IE

1 KH610 03-20



72×610 03-20

# 交通强国 张浩光行

ask K