Curso 2019-2020 Arquitectura de Computadoras

Tema II: Programación en lenguaje ensamblador.

Conferencia 10: Teclado y Ratón

MSc. Yalice Gámez Batista




Discusión del examen

¿Qué hemos estudiado hasta este momento?



Recordando



Recordando

Para sustituir la rutina de atención a IT:

Xor ax,ax


Mov es, ax

Mov ax, dir_rutina

Mov [es: interrupción*4], ax

Mov [es: interrupción*4+2], cs

Recordando



Procedimiento de atención de interrupción

Nombre:

•

Mov al, 20h

Out 20h, al; o al A0h si es del esclavo

IRET

Puertos

Puerto	Controlador
20h/21h	Controladores de
A0h/A1h	interrupción
40h/43h	Temporizador del sistema
60h/64h	Teclado
70h/71h	Reloj de tiempo real











?5

- ¿Cuáles son los principales periféricos de entrada?
- ¿Cuál es su principio de funcionamiento?
- ¿Cuál es la interrupción del Bios para teclado??

Sumario

- ❖ Teclado
 - Características generales
 - Programación
- Ratón PS2
 - Características generales

Objetivo

Caracterizar el manejo de los periféricos PS/2 utilizando los mecanismos de consulta e interrupciones.

Bibliografía

- 1. The Indispensable PC Hardware Book. Hans Peter Messmer. Capítulos 21 y 34.
- 2. I/O Ports and Controllers on IBM Compatibles and PS/2
- 3. El Universo Digital. Ciriaco García de Celis. Capítulo 12.
- 4. Mouse_PS2. Archivo comprimido en la bibliografía complementaria. EVA

Introducción

Los periféricos de entrada más conocidos de la PC son el teclado y el mouse o ratón.

Aunque no es imprescindible, no se vende actualmente una computadora que no cuente con este dispositivo.


Pueden clasificarse de maneras muy diferentes, atendiendo a:

- Número de teclas
- Distribución de las teclas
- Sistema para el que están diseñados
- Principio de funcionamiento

El teclado en la arquitectura Intel y compatibles, es una pequeña computadora que se comunica de manera serie y sincrónica con otro integrado en la motherboard, un 8042, y este finalmente es atendido por el controlador de periféricos 8255.



8255



Tras el arranque del sistema el teclado realiza una autocomprobación denominada BAT (Basic Assurance Test) donde chequea su ROM, RAM y enciende y apaga todos los LED.


Al acabar el BAT y cuando sea posible establecer la comunicación con el ordenador envía un byte OAAh si todo ha ido bien y OFCh si ha habido fallos.

El 8042 es el controlador del teclado, es el encargado en el sistema, de interpretar los datos procedentes del teclado y después de traducirles, enviarles a la CPU.

También sirve de intermediario a las transmisiones de datos de la CPU al teclado.

Tiene cuatro registros: uno de entrada, uno de salida, uno de estado y otro de configuración, que pueden accederse a través de los puertos 60hy 64h.

A través de estos es posible aprovechar al máximo las posibilidades de cada teclado.



Port	Register	Read (R) Write (W)	
60h	output buffer	R	
60h	input buffer	W	
64h	control register	W	
64h	status register	R	

Cuando se presiona o se libera una tecla se genera una INT de hardware.


En el puerto 60h se devuelve el código de rastreo (scan) de la tecla. Cuando se liberan se activa el bit 7.

En la arquitectura Intel, la interrupción hardware, la IRQ1 o int 9, es para el teclado. Ocurre cuando se presiona o libera cualquier tecla.

Para detectar combinaciones de estas es preciso manejar los registros del controlador del teclado.


Las teclas se identifican con un número que indica su posición física. Este número se conoce como Scan Code o código de rastreo.

Estos indicadores son los que se intercambian el teclado y su controlador en la placa base, cada vez que se presiona o libera una tecla.



ESC F7 41	F2 F3 3D 58 42 F9 43	F4 F5 F6 40 F10 F12	INS HME PS		† + + +
	@ 3 # 4 ₅ \$	6 7 8	8 ₉ * 9 (0 _B)	-c-=p+ \2B BS	NLk / * -4A
Tab q Q F 10	Assid I	13 14 15 1		P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 H 8 ↑ 9 U + 47 48 49 +
CapLock a 3A :	1E 1F 26	21 22 23	j J k K 1 L 24 25 26	'27 28 1C	4B 4C 4D 4E
LCtrl 1D	ZZ X2D C	Space Bar			14F 250 351 Ent

Puerto 60h



Teclado. Atención por encuesta

```
@ @:
in al,64h
test al,1; se verifica si hay dato
jz @b
in al,60h
; Hacer algo con el código de rastreo leído
```

Teclado. Atención por interrupción

Xor ax,ax

Mov es, ax

Mov ax, keyboard

Mov [es: 9*4], ax

Mov [es: 9*4+2], cs

Teclado. Atención por interrupción

```
keyboard:
```

```
cli
xor eax,eax
in al,60h
cmp al,128
ja @f
```

```
@@: mov al,20h
   out 20h,al
   sti
   iret
```

Teclado. Obtener caracter

En la plantilla que se les mandó aparecen mapeados los caracteres respecto al scan obtenido, de esta manera es posible cambiar la distribución de los caracteres en dependencia de las teclas presionadas.

Teclado. Obtener caracter

```
keyboard:
           cli
           xor
                   eax, eax
           in
                   al,60h
                   al,128
           cmp
           ja
                    @f
                   bl, [keymap+eax]
           mov
      @@: mov
                   al,20h
                   20h, al
           out
           sti
           iret
```

Teclado. Atención por interrupción


```
keymap: db 0
    db 27,'1234567890-=',8
    db 9,'qwertyuiop[]',10
    db 0,'asdfghjkl;',39,96,0,'\'
    db 'zxcvbnm,./',0,'*',0,' '
    db 0,'2345678901',0,'3789-456+1230.'
```


En este ejemplo se detecta el uso independiente de las teclas Shift izquierda, Shift derecha, y Alt izquierda, a través de los códigos de exploración.

```
ESP: in AL,64h
test AL,1
jz ESP
in AL,60h
cmp AL,38h
```

```
je AltKey ;Detecta Alt izq
cmp AL,2Ah
je LShift ;Detecta Shift izq
cmp AL,36h
je RShift ;Detecta Shift der
```

- El byte de estado del teclado ampliado es útil para manipular los teclados de 102 teclas o posteriores.
- Los bytes ubicados en las posiciones de memoria 40h:17h y 40h:18h contienen información sobre las teclas no ASCII de los teclados de 84 teclas y superiores respectivamente.





En este ejemplo se detecta la combinación de teclas Ctrl+Shift+A para continuar

```
AX, 40h
     mov
             ES, AX
     mov
ESP: mov
             AL, ES: [17h]
             AL,00000110b
     and
             AL,00000110b
     cmp
             ESP
     jne
     in
             AL, 60h
             AL, 1Eh
     cmp
     jne
              ESP
```

INT 16h

Provee rutinas para establecer servicios de teclado:

 Servicio 00H: Permite la lectura de un carácter entrado por teclado. El ASCII se almacena en el registro AL En AH se le pasa el servicio y en AL devuelve el ASCII de la tecla.

<u>INT 16h</u>

Ejemplo: Esto lee un carácter entrado por teclado (lo recibe en al).

xor eax,eax mov ah,00h ;Esperar por el teclado int 16h ;Interrupción del teclado mov [tecla], al

<u>INT 16h</u>

Provee rutinas para establecer servicios de teclado:

 Servicio 01H: Permite la lectura del estado de entrada del teclado. Se indica en la bandera ZF si el buffer se encuentra lleno. SI ZF, se almacena en AH el código SCAN y en AL el ASCII.

<u>INT 16h</u>

Ejemplo: Verificar si se presionó una tecla no_presionada:


xor eax,eax mov ah,01h ;Esperar por el teclado int 16h ;Interrupción del teclado Jnz no_presionada Mov [tecla],al

<u>INT 16h</u>

Provee rutinas para establecer servicios de teclado:

 Servicio 02H: Lee el estado de las teclas de desplazamiento (SHIFT, CTRL, ALT). En el registro AL se almacena el Byte de Estado del Teclado

INT 16h: Servicio 02



INT 16h

Ejemplo: Verificar si el shift derecho está presionado.


xor eax,eax mov ah,02h ;Esperar por el teclado int 16h ;Interrupción del teclado Test al, 1 Jnz SHFR_activo

<u>INT 16h</u>

Provee rutinas para establecer servicios de teclado:

 Servicio 10H: Lee la entrada del estado ampliado. En el registro AL se almacena el Byte del Teclado Ampliado.

INT 16h: Servicio 10h



INT 16h

Ejemplo: Verificar si el insert está activado.

xor eax,eax mov ah,10h; Esperar por el teclado int 16h; Interrupción del teclado Test al, 1000 0000b Jnz Insert_activo

Teclado y Timer

En este punto ya podemos combinar el funcionamiento de las interrupciones del timer y el teclado para contar el tiempo que una tecla estuvo presionada.

Teclado y Timer

```
timer:
        cli
                 [contar],0
        cmp
                 0£
        je
        inc
                 [contador]
   00: mov
                 al,20h
                 20h,al
        out
        sti
        iret
```

Teclado y Timer

```
keyboard:
        cli
        in
               al,60h
        cmp al, 128
        ja salir keyboard
                [contar],1
        mov
                [tecla],al
        mov
              @f
        :jmp
     salir keyboard:
        mov [contar],0
               mostrar tiempo
        call
     @@: mov al,20h
        out 20h,al
        sti
        iret
```



II Ratón

El controlador de teclado es quien interactúa con el ratón:

- Antes de cada comando al ratón, se envía el comando 0xd4 al teclado, (puerto 60h)
- Cada vez que se desee leer, debe revisarse el registro de estado (puerto 64h, bit 5) para comprobar si el dato en 60h es del teclado o del ratón

 Los comandos 20h y 60h activan las interrupciones del ratón

 Una vez configurado el ratón y activadas las interrupciones, se genera la IRQ12 con cada evento.

 El protocolo de comunicación del ratón estándar (sin scroll wheel) consiste en 3 bytes (se envía uno por cada interrupción).

 Por lo que debe utilizarse un contador para saber que byte es el que se recibe cada vez hasta que esté el paquete completo y procesarlo

Los tres bytes son:

Control

Desplazamiento horizontal

Desplazamiento vertical




Figure 34.75: PSI2 mouse data packet.

Para cuestiones prácticas, la configuración que se recomienda es la que se dispone por defecto cuando el ratón es reseteado (comando 0xF6) :

- 1. Modo ráfaga.
- 2. Ratón de 3botones sin scroll wheel.
- 3. Paquetes de 3byte.
- 4. Resolución de 4 pixel/mm.
- 5. 100 paquetes por segundo.



Conclusiones

- ¿Cómo funciona el teclado?
- ¿De cuántas formas puede programarse?
- ¿Cuál es la interrupción del Bios dedicada a él?
- ¿Cómo se accede al código scan?
- ¿Cómo funciona el ratón?

Trabajo independiente

Trabajo independiente 1: Implemente una rutina que visualice en pantalla una cadena entrada por teclado a partir del centro de la pantalla de color azul intenso, fondo negro. La cadena debe finalizar cuando se presione Enter y cambiar el color cada 2 segundos.

Curso 2019-2020 Arquitectura de Computadoras

Tema II: Programación en lenguaje ensamblador.

Conferencia 10: Teclado y Ratón

MSc. Yalice Gámez Batista

