


四、指令系统

指令系统基本概念

- 机器指令 (指令)
 - □ 计算机能直接识别、执行的某种操作命令
- 指令系统 (指令集)
 - □ 一台计算机中所有机器指令的集合

计算机指令系统层次



||硬件设计四原则

- 简单性来自规则性
 - Simplicity favors regularity
 - □ 指令越规整设计越简单
- ■越小越快
 - Smaller is faster
 - □ 面积小,传播路径小,门延迟少
- 加快经常性事件
 - Make the common case fast
- 好的设计需要适度的折衷
 - Good design demands good compromises

指令格式


- 用二进制代码表示的指令结构形式
 - □ 指令要处理什么数据?

指令的操作数需要 解决的问题

- □ 指令要做什么样的处理?
- □ 怎样才能得到要处理的数据?

指令的操作码需要解 决的问题

指令的寻址方式需 要解决的问题




指令格式



- 操作码字段长度决定指令系统规模
 - □ 每条指令对应一个操作码
 - □ 定长操作码 Length_{OP} = 「 log₂n ¬
 - □ 变长操作码 操作码向不用的地址码字段扩展

S3	S2	S1	S0(Sub)	Cin	
1	0	0	0	0	A+B (ADD)
1	0	0	0	1	A+B+1 (ADC)


变长操作码举例:32位指令




- 3种指令操作码部分不得重叠,否则无法区分和译码,可以设置特征位(可能会有浪费)
- 设双操作数指令数为k,显然k<2⁸
- 28-k为多余状态,可用于表示其他类型指令
- 可用于单操作数指令的条数= (2⁸-k) *2¹², 2¹² 是多余12位组合

指令系统举例

- 设某指令系统指令字长16位,每个地址码为6位。若要求设计二地址指令15条、
 - 一地址指令34条,问最多还可设计多少条(无操作数)零地址指令?




our指令设计



ALU操作	S3	S2	S1	S0(Sub)	Cin	解释
移	0	0	0	0	x	MOV B
位	0	0	0	1	x	逻辑/算术左移 B(SHL/SAL)
操	0	0	1	0	x	逻辑右移 B(SHR)
作	0	0	1	1	x	算术右移 B(SAR)
比	0	1	0	0	X	A>B (CMP)
较 操	0	1	0	1	x	A=B (CMP)
作	0	1	1	0	x	A <b (cmp)<="" td="">
	1	0	0	0	0	A+B (ADD)
算	1	0	0	0	1	A+B+1 (ADC)
术	1	0	0	1	0	A-B (SUB)
运	1	0	0	1	1	A-B-1 (SBB)
算	1	0	1	0	1	A+1
	1	0	1	1	1	A-1
逻	1	1	0	0	х	A and B (AND)
辑	1	1	0	1	х	A or B (OR)
运	1	1	1	0	x	~A (NOT)
算	1	1	1	1	x	A xor B (XOR)

指令格式



- 操作数字段可能有多个
 - □ 寻址方式字段 长度与寻址方式种类有关,也可能隐含在操作码字段
 - □ 地址码字段 作用及长度都与寻址方式有关

|| 寻址方式

■寻找指令或操作数有效地址的方式

□指令寻址

- →顺序寻址
- →跳跃寻址

□ 操作数寻址

- ◆立即寻址、直接寻址
- ◆间接寻址、寄存器寻址
- ◆寄存器间接寻址、相对寻址
- ◆基址\变址寻址、复合寻址



顺序寻址

■ 顺序寻址方式

- □ 程序对应的机器指令序列在主存顺序存放
- □ 执行时从第一条指令开始,逐条取出并执行


- 实现方式

- □ 程序计数器 (PC) 对指令序号进行计数
- □ PC存放下条指令地址,初始值为程序首址
- □ 执行一条指令,PC=PC+当前指令字节长度

 $Mem[pc++] \rightarrow IR$

跳跃寻址

- 跳跃寻址方式: 当程序中出现分支或循环时,就会改变程序的执行顺序
 - □ 下条指令地址不是PC++得到,而是由指令本身给出
 - □ 跳跃的处理方式是重新修改PC的内容,然后进入取指令阶段
 - □ 绝对位移和相对位移



 $IR(A) \rightarrow IR$

操作数的寻址方式

- ■如何找到操作数
 - □立即数寻址
 - □寄存器寻址
 - □ 内存直接寻址
 - □内存间接寻址
 - □寄存器间接寻址
 - □相对寻址
 - □ 变址寻址
 - □ 堆栈寻址
 -

立即寻址

■地址码字段是操作数本身

□ 例: MOV R0, 7

MOV	001	0111
操作码	寻址模式	地址字段(立即数)

寻址方式 和控制功能	3 位组合	R/W	S-B/I	RM	WM	JP	JZ	JC
选择两个寄存器进行运 算(RW,可读可写)	000	1	0	0	0	0	0	0
寄存器和立即数进行运 算	001	1	1	0	0	0	0	0
写主存	010	0	0	0	1	0	0	0
读主存	011	1	0	1	0	0	0	0
工久州社的 ID	100	0	4	0	0	4	0	0

高存器寻址(Register Addressing)


- 操作数在CPU的内部寄存器中
 - MOV R1, R0

MOV	000	0100
操作码	寻址模式	形式地址 (寄存器编号)

寻址方式 和控制功能	3 位组合	R/W	S-B/I	RM	WM	JP	JZ	JC
选择两个寄存器进行运 算(RW,可读可写)	000	1	0	0	0	0	0	0
寄存器和立即数进行运 算	001	1	1	0	0	0	0	0
写主存	010	0	0	0	1	0	0	0
读主存	011	1	0	1	0	0	0	0


操作码 寻址模式

形式地址 (寄存器编号)




直接寻址(Direct Addressing)

- 地址码字段直接给出操作数在内存的地址.
- inc [200]




间接寻址(Indirect Addressing)

■ D是操作数地址的地址



高存器间接寻址 (Register Indirect Addressing)

- 寄存器中是操作数在内存中的地址
- store R3, R0



our指令设计

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
寻址方式和控制功能					S-op			S-Regs							
			S3	S2	S1	S0	Cin	C-F	Reg	S	Α	S	B		
													4位立	立即数	

寻址方式 和控制功能	3 位组合	R/W	S-B/I	RM	WM	JP	JZ	JC
选择两个寄存器进行运 算(RW,可读可写)	000	1	0	0	0	0	0	0
寄存器和立即数进行运 算	001	1	1	0	0	0	0	0
写主存	010	0	0	0	1	0	0	0
读主存	011	1	0	1	0	0	0	0
无条件转移 JP	100	0	1	0	0	1	0	0
条件转移(相等转) JZ	101	0	1	0	0	0	1	0
条件转移(小于转) JC	110	0	1	0	0	0	0	1
选择两个寄存器进行运 算(RO,只读)	111	0	0	0	0	0	0	0

指令系统设计原则

- 完备性: 指令丰富, 基本功能齐全, 使用方便
- 有效性:程序占空间小,执行速度快
- 规整性:
 - □ 对称性 (对不同寻址方式的支持)
 - □ 匀齐性 (对不同数据类型的支持)
 - □一致性 (指令长度和数据长度与设定相一致)
- 兼容性: 系列机软件向上兼容

指令格式设计举例

- **例1.** 字长16位,主存64K,指令单字长单地址,80条指令。寻址方式有直接、间接、相对、变址。请设计指令格式。
- 80条指令 ⇒ OP字段需7位(27=128)
- 4种寻址方式 ⇒ 寻址方式位需2位
- 单字长单地址 ⇒ 地址码长度=16-7-2 =7位


OP(7) Mode(2) A(7)

|| 指令集体系结构 Instruction Set Architecture (ISA)

- 不同类型的CPU执行不同指令集,是设计CPU的依据
 - → digital 1970 DEC PDP-11 1992 ALPHA(64位)
 - (intel) 1978 x86, 2001 IA64
 - 1980 **PowerPC**
 - → MIPS 1981 MIPS
 - **♦ Sun** 1985 **SPARC**
 - ♦ Qrm 1991 arm
 - ♦ ₹ RISC-V 2016 RISC-V
- ■指令集优劣
 - □ 方便硬件设计,方便编译器实现,性能更优,成本功耗更低

指令系统发展方向

- CISC---复杂指令系统计算机
 - Complex Instruction System Computer
 - □ 指令数量多,指令功能复杂的计算机。
 - □ Intel x86
- RISC---精简指令系统计算机
 - □ Reduced Instruction System Computer
 - □ 指令数量少,指令功能单一的计算机。
 - ☐ MIPS、RISC-V
- CSIC、 RISC互相融合




精减指令系统(RISC)

- 指令条数少,只保留使用频率最高的简单指令,指令定长
 - □ 便于硬件实现,用软件实现复杂指令功能
- Load/Store架构
 - □ 只有存/取数指令才能访问存储器,其余指令的操作都在寄存器之间进行
 - □ 便于硬件实现
- 指令长度固定,指令格式简单、寻址方式简单
 - □ 便于硬件实现
- CPU设置大量寄存器 (32~192)
 - □ 便于编译器实现
- 一个机器周期完成一条机器指令
- RISC CPU采用硬布线控制, CISC采用微程序

指令分类方法

- 按计算机系统的层次结构分类
 - □ 微指令、机器指令、宏指令
- 按操作数物理位置分类
 - □ 存储器 存储器 (SS) 型、寄存器 寄存器 (RR) 型、寄存器 存储器 (RS) 型
- 按指令长度分类
 - □ 定长指令,变长指令
- 按操作数个数分类
 - □ 四地址、三地址、二地址、单地址、零地址
- 按指令功能分类

按操作数个数分类



程序设计

our指令设计

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
寻址方式和控制功能 S-op						S-Regs									
			S3	S2	S1	S0	Cin	C-F	Reg	S	A	S	B		
													4位立	立即数	

设计指令

R0+R1→**R2**

寻址方式 和控制功能	3 位组合	R/W	S-B/I	RM	WM	JP	JZ	JC
选择两个寄存器进行运 算(RW,可读可写)	000	1	0	0	0	0	0	0
寄存器和立即数进行运 算	001	1	1	0	0	0	0	0
写主存	010	0	0	0	1	0	0	0
读主存	011	1	0	1	0	0	0	0
无条件转移 JP	100	0	1	0	0	1	0	0
条件转移(相等转) JZ	101	0	1	0	0	0	1	0
条件转移(小于转) JC	110	0	1	0	0	0	0	1
选择两个寄存器进行运 算(RO,只读)	111	0	0	0	0	0	0	0

ALU操作	S3	S2	S1	S0(Sub)	Cin	解释
移	0	0	0	0	х	MOV B
位	0	0	0	1	х	逻辑/算术左移 B(SHL/SAL)
操	0	0	1	0	х	逻辑右移 B(SHR)
作	0	0	1	1	х	算术右移 B(SAR)
比	0	1	0	0	x	A>B (CMP)
较 操	0	1	0	1	x	A=B (CMP)
作	0	1	1	0	x	A <b (cmp)<="" td="">
	1	0	0	0	0	A+B (ADD)
算	1	0	0	0	1	A+B+1 (ADC)
术	1	0	0	1	0	A-B (SUB)
运	1	0	0	1	1	A-B-1 (SBB)
算	1	0	1	0	1	A+1
	1	0	1	1	1	A-1
	-				1882	A 4D (43TD)

设计程序

-8*10

高级语言

int a, m; a=-8; m=a*10;

自然语言

-8→r0 r0→r1 r0左移1位 r1左移3位 r0+r1→r2

r2→r3 (存储到内存)

汇编语言

mov r0, -8 mov r1, r0 mov r3, 0 sll r0 sll r1 sll r1 sll r1 add r2,r0,r1 store r3,r2

机器语言 (16进制)