ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ ОВД проектируемой структуры воздушного пространства Московской зоны ЕС ОрВД Версия 8.5.4

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	точность навигации	Нечетн	Четн
B113							
GOLRI	534216c 04101228						
ABABO	535223c 03912426	121	280°	FL050-FL530	RNAV5		↓
L4							
TIGRA	555818c 0371826b						
DOKIN	553902c 03741156	43	146°		RNAV5	\	
RETAK	552319c 03756046	33	152°	RNAV5	RNAV5	_	
VERTU	550138c 0380228b	41	170°	FL310-FL530	RNAV5		
KINAT	542952c 0381142b	60	170°		RNAV5		
VENEV	542044c 03814196	17	171°		RNAV5		
US	534500c 03829536	68	166°		RNAV5		
NASNO	530832c 03832026	68	178°	FL050-FL530	RNAV5		
KUDAB	525322c 03827486	29	10°	1 FLUOU-FLOOU	RNAV5		\
TE	520909c 03816056	83	9°		RNAV5		
ROKUB	514816c 03759066	43	27°	FL150-FL530	RNAV5		
NIRIK	513248c 03746388	32	27°	(FL050-FL140)	RNAV5		
ANIGI	510941c 03728236	48	26°	EL 0E0 EL E30	RNAV5		
кивок	501900c 03649426	104	26°	FL050-FL530	RNAV5		

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	точность навигации	Нечетн	Четн
L29							
MIGRI	584609c 04126236						
GOBOM	582019c 0394242b	111	245°		RNAV5		↓
GIMDA	575459c 03808126	104	244°	FL050-FL530	RNAV5		
AMEGO	574929c 03748336	22	242°		RNAV5		
L57							
INBAL	501130c 0415036B						
GORAT	510829c 03920446	206	302°	FL260-FL530	RNAV5		↓
OSLAK	512218c 03853046	41	309°	(FL050-FL250)	RNAV5		
ROKUB	514816c 03759066	79	308°	FL150-FL530	RNAV5		
UBONA	522323c 0370635b	88	318°	(FL050-FL140)	RNAV5		
UNORI	532829c 0361453b	134	335°	FL050-FL530	RNAV5		
GOLEM	535406c 03554348	53	335°		RNAV5		
OBARO	541050c 03540576	34	335°	FL340-FL530 (FL050-FL330)	RNAV5		
UK	544415c 0351316B	69	335°		RNAV5		
RAPAN	550853c 03507236	46	352°/172°	FL050-FL530	RNAV5		↓
UTITO	552021c 03504338	21	352°/172°	FL140-FL530	RNAV5		
FK	553319c 03501198	24	352°/172°	(FL050-FL130)	RNAV5		
SOKOL	554316c 03500536	18	359°/179°		RNAV5		
RONDO	554611c 03500436	5	358°/178°	ELOFO EL FOO	RNAV5		
POGON	555417c 03500156	15	358°/178°	FL050-FL530	RNAV5		
RITMU	561522c 03458596	39	358°/178°		RNAV5	↑	

		Длина участка	ИПЭ	_	Требуемая	Hanpab	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	точность навигации	Нечетн	Четн
KARET	562514c 03458238	18	358°/178°		RNAV5		
NUDKO	565440c 03456458	55	358°/178°		RNAV5		
GAMAK	575216c 03346006	128	327°/146°	FL270-FL530 (FL050-FL260)	RNAV5		\
L91							
KANON	493055c 04027348						
GORAT	510829c 03920448	198	337°	FL150-FL530 (FL050-FL140)	RNAV5		\
101							
L94							
TISMU	545420c 03050096						
ANELO	550717c 03252036	132	79°	FL050-FL530	RNAV5	\downarrow	
ABTAS	551444c 03412056	86	80°		RNAV5		
KARIT	551656c 0343223b	22	79°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		
UTITO	552021c 03504336	35	79°		RNAV5		
BELAR	552322c 03534306	32	80°	FL150-FL530 (FL110-FL140)	RNAV5		
L95							
TU	555115c 03256218						
TURBA	554542c 03213486	46	257°	FL050-FL530	RNAV5		\downarrow
SUPEK	553500c 03056538	83	257°	1 5030-5530	RNAV5		

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Hanpaß	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	наваѕаппп шолносшР	Нечетн	Четн
L96							
TISOR	513648c 04236408						
ROBID	514029c 04119176	89	275°		RNAV5		↓
PT	514306c 04011226	78	274°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		
NIGAK	514356c 03937366	39	273°		RNAV5		
DAPOM	514618c 03847516	57	275°	FL260-FL530 (FL050-FL250)	RNAV5		
ROKUB	514816c 03759066	56	274°	FL150-FL530	RNAV5		
TIMTU	514934c 03708166	58	273°	(FL050-FL140)	RNAV5		
LEMOD	515037c 03632236	41	273°	FL050-FL530	RNAV5		
UMDAN	515155c 03534416	66	273°	FL050-FL530	RNAV5		
ESONU	515250c 03419176	86	272°	FL050-FL530	RNAV5		
Примечани	е : участок TIMTU-ES(ONU использую	on/200 ou kome	сованию с органою	1 ОВД		
L736							
GEKPA	532720c 04228568						
GOLRI	534216c 04101226	100	287°		RNAV5		\
LESTA	540529c 03929206	109	294°		RNAV5		
DIVIM	541702c 03856276	42	301°	51 240 FL 520	RNAV5		
KINAT	542952c 03811426	54	297°/116°	FL310-FL530	RNAV5		\
LORTI	544332c 03722228	59	296°/115°		RNAV5		
SAKAR	544400c 03638538	47	271°/91°		RNAV5		
UK	544415c 03513166	92	271°/90°	FL050-FL530	RNAV5		
ASKIL	543012c 03105058	268	266°/83°	FL210-FL530 (FL050-FL200)	RNAV5	1	

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	точность навигации	Нечетн	Четн
L749							
BUGOR	531300c 03227536						
ABUTO	525917c 03352236	98	105°/286°	FL110-FL530 (FL050-FL530)	RNAV5	↓	
UNIGA	525111c 03439116	54	106°/286°		RNAV5		
MAKOD	524153c 0353029b	60	106°/287°		RNAV5		
TALID	523429c 0360953b	46	107°/288°		RNAV5		
UBONA	522323c 03706356	67	107°/288°	FI 050 51 520	RNAV5		
TE	520909c 03816056	83	108°/289°	FL050-FL530	RNAV5		
RONUM	520712c 03913096	65	93°/274°		RNAV5		
RODAT	520628c 03931516	21	94°/274°		RNAV5		
ETANI	520431c 04016148	51	94°/274°		RNAV5		
NEDKU	520238c 04053576	43	94°/275°	FL150-FL530 (FL050-FL140)	RNAV5		
ATLOG	522828c 04249106	139	69°/251°	FL050-FL530	RNAV5		↑
L856							
UK	544415c 03513166						
SALAR	540505c 03151356	230	253°/70°	FL210-FL530 (FL050-FL200)	RNAV5		↓
M54							
NIGAK	514356c 0393736b						
ARDUT	512016c 04002068	52	147°	FL260-FL530 (FL050-FL250)	RNAV5	↓	
ТОТЕМ	511100c 04011326	20	147°	FL170-FL530 (FL050-FL160)	RNAV5		

		Длина участка	ИПЭ	_	Требуемая	Hanpaô	ление
Трасса/точки	Координаты точки	_ (км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавизации навизации	Нечетн	Четн
NIBIM	503620c 04046138	76	148°		RNAV5		
AMDEL	495823c 04123016	83	148°		RNAV5		
M55							
TOBLO	525806c 03121358						
ABUTO	525917c 03352236	168	88°/270°	FL110-FL530 (FL050-FL530)	RNAV5	+	↑
M56							
MATUR	542318c 03901316						
SOSOK	540703c 04007498	78	112°	FL050-FL350 (FL360-FL530)	RNAV5	\	
ULKID	535726c 0410220b	62	106°		RNAV5		
DEDUG	535019c 04145096	49	106°	FL050-FL530	RNAV5		
ABAGI	534037c 04240368	63	106°		RNAV5		
M62							
UBONA	522323c 03706358						
GOMLI	521408c 03613096	63	255°		RNAV5		\downarrow
UTUSI	520658c 0353326b	47	254°	FL210-FL530 (FL050-FL200)	RNAV5	-	
ESONU	515250c 03419176	89	253°		RNAV5		
M63							
LUMAT	505100c 03526006						
KUKID	504907c 03539448	16	102°/282°	FL050-FL530	RNAV5	\	

- /		Длина участка	ИПА		Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навигации навигации	Нечетн	Четн
LEMBO	504723c 03552176	15	102°/282°		RNAV5		
UTALU	504931c 03644278	61	86°/267°	FL050-FL190 (FL200-FL530)	RNAV5		
M64							
LULED	511105c 03602358						
ROROL	505812c 03539016	36	229°/49°	FL050-FL530	RNAV5		\
LUMAT	505100c 03526008	20	229°/49°	FL050-FL530	RNAV5		
Примечани	e: участок LULED-RO	ROL использую	EWC8 UO COS/10	сованию с органом	1 ОВД	1	
M853							
NALEG	501848c 0362906b						
UTALU	504931c 03644276	60	18°		RNAV5	\	
ORTUM	512200c 03701046	63	18°	FL050-FL530	RNAV5		
TUMIT	513659c 03708536	29	18°		RNAV5		
M864							
BOMGI	560453c 03100046						
RETLO	555746c 0320129b	65	101°/282°		RNAV5	\	
TU	555115c 03256216	58	102°/282°		RNAV5		
NAGLA	555341c 03425206	93	87°/268°	FL050-FL530	RNAV5		
POGON	555417c 03500156	36	88°/269°		RNAV5		
KARMA	555450c 03550486	53	89°/269°	FL110-FL530	RNAV5		
TIGRA	555818c 0371826b	91	85°/267°	FL310-FL530	RNAV5		

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навизации мочность	Нечетн	Четн
LOTUS	555907c 03745356	28	87°/267°		RNAV5	\	
MAFIN	560134c 03938036	117	87°/269°		RNAV5		
KOSKA	560222c 04042428	67	88°/269°		RNAV5		
NEMIR	560225c 04232026	113	89°/271°		RNAV5		
TOLPA	560143c 04320176	50	91°/272°		RNAV5		
INKEB	560646c 0443920B	82	83°/264°		RNAV5	1	↑
M869							
BESOR	563944c 03408418						
RUMAP	564648c 03108228	184	275°	FL260-FL530 (FL050-FL250)	RNAV5		↓
M987							
NEDKU	520238c 04053576						
LOTAR	515447c 04021196	40	249°/68°	EL 0E0 EL E20	RNAV5		\
NIGAK	514356c 03937366	54	248°/68°	FL050-FL530	RNAV5		
OSLAK	512218c 03853046	65	232°/52°	FL260-FL530 (FL050-FL250)	RNAV5		
ELRIS	504730c 03744028	103	232°/51°	FL150-FL530 (FL050-FL140)	RNAV5	_ 	
KUBOK	501900c 03649426	83	50°	FL050-FL530	RNAV5	1	
N50							
MONAB	503212c 0423418b						
ROBID	514029c 04119176	154	326°/145°	FL180-FL530	RNAV5	\	
NEDKU	520238c 04053576	50	325°/145°	(FL050-FL170)	RNAV5		

T/	K3	Длина участка	ИПА	3	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навизации тавизации	Нечетн	Четн
EPOGI	522031c 04037276	38	331°/150°		RNAV5		
TUKMO	522956c 04028396	20	330°/150°	FL150-FL530	RNAV5		
SONTI	525511c 04004356	54	330°/150°	(FL050-FL140)	RNAV5		
NERAN	532446c 03936206	63	330°/150°		RNAV5	1	
ABABO	535223c 0391242b	57	333°/153°	51.44.0. 51.520	RNAV5	1	
OKTOB	541400c 03853536	45	333°/153°	FL140-FL530	RNAV5	1	
N82							
INBAL	501130c 0415036B						
GEDNI	504017c 04140426	55	348°		RNAV5		↓
ROBID	514029c 0411917B	114	348°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		
GUNPO	515221c 04031226	59	292°		RNAV5		
LOTAR	515447c 04021198	12	292°	EL 0E0 EL E20	RNAV5		
RODAT	520628c 03931516	61	291°	FL050-FL530	RNAV5		
N167							
RATIN	551648c 03051416						
SIGAL	553356c 03225418	104	72°		RNAV5	↓	
PENSA	554223c 03315086	54	73°	FL050-FL530	RNAV5		
NAGLA	555341c 03425206	76	74°		RNAV5		

T/	K2	Длина участка	ИПА	3	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	наваѕапа шолносшР	Нечетн	Четн
N168							
NIGAK	514356c 03937366						
DELES	512102c 03938456	43	178°	FL050-FL530	RNAV5	\	
APSOL	510028c 03939466	38	178°	FL050-FL530	RNAV5		
LUPOD	493613c 03943466	156	178°	FL050-FL530	RNAV5		
Примечани	е : участок NIGAK-LUF	POD использує	OV200 OU KOW	сованию с органом	1 ОВД		
N172							
EKSER	563205c 04636406						
KOKAD	555010c 04457568	128	233°	FL050-FL530	RNAV5		↓
N173							
PT	514306c 04011228						
GUNPO	515221c 04031228	29	53°/233°		RNAV5	\	
NEDKU	520238c 04053576	32	53°/234°	FL050-FL530	RNAV5		
LUGIL	520558c 0420621b	83	85°/266°		RNAV5		
ERNID	520732c 04247316	47	86°/267°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		↑
N180							
RONIT	521918c 03353546						
UNIGA	525111c 03439116	78	41°	EI 0E0 EI E20	RNAV5	\	
BERUN	532229c 03525176	78	41°	FL050-FL530	RNAV5		
INAKO	543600c 0371953b	185	42°	FL310-FL530	RNAV5		

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	точность навигации	Нечетн	Четн
LORTI	544332c 03722226	14	11°		RNAV5		
FOTKA	551345c 03732306	57	11°		RNAV5	1	
DOKIN	553902c 03741156	48	11°		RNAV5		
LOTUS	555907c 03745356	38	7°		RNAV5		
NE	570216c 03759436	118	7°		RNAV5		
GIMDA	575459c 03808126	98	5°		RNAV5	1	
TIVAR	584142c 0381606b	87	5°		RNAV5		
N181							
BOGDA	570628c 03742436						
NOSPA	560446c 03703076	121	200°		RNAV5	\downarrow	
MIGAL	554426c 03650098	40	200°	FL310-FL530	RNAV5		
TUMAK	553143c 03647306	24	187°	(FL050-FL300)	RNAV5		
SAKAR	544400c 03638538	89	186°		RNAV5		
OBARO	541050c 03540576	88	226°		RNAV5		
LIMPI	535717c 0352016B	34	222°	FL050-FL530	RNAV5		
OVSOR	532729c 03435536	74	222°	1 [030-1 [330	RNAV5		
ABUTO	525917c 03352236	71	223°		RNAV5		
PIMEN	521630c 03240248	113	226°	FL120-FL530 (FL050-FL120)	RNAV5		
N604							
GOBUN	501806c 03738246						
APSUD	502536c 03759148	28	60°	FL260-FL530 (FL050-FL250)	RNAV5		↓

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавизации навизации	Нечетн	Четн
OKEBO	503758c 03834106	47	61°		RNAV5		
APSOL	510028c 03939466	87	61°		RNAV5		
RUBLU	510628c 03957456	24	62°		RNAV5		
TOTEM	511100c 04011328	18	62°		RNAV5		
OLBEG	511901c 04036038	32	62°		RNAV5		
ROBID	514029c 04119176	64	51°		RNAV5		
LUGIL	520558c 04206216	72	48°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		
ATLOG	522828c 04249106	64	49°		RNAV5		
N609							
LEMRO	563743c 03106356						
TU	555115c 03256218	142	127°/308°		RNAV5	\	
PENSA	554223c 03315086	26	130°/310°	FL050-FL530	RNAV5		
OSTAR	553531c 03329296	20	130°/310°		RNAV5		
URIMI	550047c 03440056	99	130°/311°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		
UK	544415c 03513166	47	131°/311°	FL210-FL530 (FL050-FL200)	RNAV5		
EDUKO	541432c 03517436	55	175°/355°		RNAV5		
LIMPI	535717c 03520168	32	175°/355°		RNAV5		
BERUN	532229c 03525176	65	175°/355°		RNAV5		
TALID	523429c 03609536	102	151°/331°	FL050-FL530	RNAV5		
ULNER	522553c 03611176	16	174°/354°		RNAV5		
GOMLI	521408c 03613096	22	174°/355°		RNAV5		
OLNIT	520910c 03613566	9	175°/355°		RNAV5		↑

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навизации мочность	Нечетн	Четн
N858							
POLET	553756c 03533016						
FK	553319c 03501198	34	256°	FL050-FL530	RNAV5		↓
KOLED	552130c 03238046	152	263°	FL160-FL530 (FL050-FL150)	RNAV5		
OGUTA	551130c 03057536	107	261°	FL050-FL530	RNAV5		
N869							
BAPUN	583219c 04545346						
RUNGA	575409c 04133466	256	256°/72°		RNAV5		\downarrow
TUNEG	573738c 04000086	98	252°/71°	FL050-FL530	RNAV5		
BADAK	572910c 03914586	48	251°/70°	1 FLUSU-FLS3U	RNAV5		
REKSI	571823c 03819476	59	250°/70°		RNAV5		
TUREL	570957c 03738316	44	250°/69°		RNAV5		
NEKLU	565722c 03651396	53	244°/63°		RNAV5		
EDERA	565253c 03635176	19	243°/63°		RNAV5		
MANVA	564825c 03619118	18	243°/63°	FL310-FL530	RNAV5		
ASTRA	564322c 03601056	21	243°/63°	(FL050-FL300)	RNAV5		
INVER	563958c 03549086	14	243°/63°		RNAV5		
NOLAN	563747c 03541296	9	243°/63°		RNAV5		
KARET	562514c 03458236	50	243°/62°		RNAV5		
MEDAS	561838c 03433496	28	244°/64°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		
TU	555115c 03256216	113	244°/63°	FL050-FL530	RNAV5	↑	

		Длина участка	ИПЭ	_	Требуемая	Hanpaß	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавиѕации навигации	Нечетн	Четн
DULAN	554106c 03218276	44	245°/64°	FL050-FL530	RNAV5		
RATIN	551648c 03051416	102	244°/63°	FL050-FL530	RNAV5		
N988							
UD	553410c 04452266						
ALUGU	550514c 04539046	73	137°	FL050-FL530	RNAV5	→	
OKMID	544724c 04607068	45	138°	FL050-FL530	RNAV5		
P29							
	520000 02505450						
BERUN	532229c 03525176						
MAKOD	524153c 0353029b	76	176°	FL050-FL530	RNAV5	<u></u>	
OGROK	521958c 03532218	41	177°		RNAV5		
UTUSI	520658c 0353326b	24	177°		RNAV5		
UMDAN	515155c 03534418	28	177°	FL210-FL530 (FL050-FL200)	RNAV5		
EDOLI	513100c 03536236	39	177°		RNAV5		
OBIPO OBIPO	510927c 03538086	40	177°		RNAV5		
ROROL	505812c 03539016	21	177°		RNAV5		
KUKID	504907c 03539446	17	177°	FL050-FL530	RNAV5		
FORMA	502118c 03541546	52	177°		RNAV5		
P85							
UNAKA	584049c 03755246						
AMEGO	574929c 03748336	95	184°	FL050-FL530	RNAV5		↓

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕЪадуся)	Эшелоны	навиѕации шочность	Нечетн	Четн
ADUSI	572800c 03745306	40	184°		RNAV5		
BOGDA	570628c 03742438	40	184°	FL140-FL530	RNAV5		
TIGRA	555818c 0371826b	129	191°	FL310-FL530	RNAV5		
P163							
ARNIL	555933c 03940046						
DOBRO	561549c 04035586	65	62°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
BAKLA	561143c 0420632b	94	94°	FL050-FL530	RNAV5		
USTOK	560754c 04313056	69	95°	FL050-FL530	RNAV5		
INKEB	560646c 04439208	89	91°	FL050-FL530	RNAV5		
DONAT	560609c 04508276	30	92°	FL050-FL530	RNAV5		
NAMER	560348c 04631058	86	92°	FL050-FL530	RNAV5		
P164							
BABOD	564129c 0463831b						
UMPER	564232c 04554026	45	273°	FL050-FL530	RNAV5		<u> </u>
IPSIL	564408c 04233216	204	272°	FL050-FL530	RNAV5		
INBON	564006c 04048068	107	267°	FL050-FL530	RNAV5	_	
Примечани	 e : участок UMPER-IPS	SIL используег	 	ованию с органом	ОВД		
P166							
UNABI	544511c 04531296						
BUDOM	551855c 0445012b	76	325°	FL050-FL530	RNAV5		↓

T/	V3	Длина участка	ИПА	7	Требуемая	Hanpaß	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навизации тавизации	Нечетн	Четн
P607							
GALEB	561022c 03609166						
KARET	562514c 03458236	78	291°	FL050-FL530	RNAV5		\
BESOR	563944c 03408418	58	298°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		
GEKSU	571302c 03207056	138	298°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5		
Примечани	⊇: участок BESOR-GE	KSU использу	emca no coz <i>n</i> o	асованию с органо	м ОВД		
R358							
GOBUN	501806c 0373824b						
ELRIS	504730c 03744028	55	7°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
R365							
US	534500c 03829536						
NIGAK	514356c 03937366	237	161°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
Примечани	≥ : учαсток US-NIGAK	используется	ι πο τος πατοβι	анию с органом ОЕ	ЗД		
R367							
KORAL	542728c 03750196						
TE	520909c 03816056	258	174°	FL050-FL530	RNAV5		\downarrow
Примечани	≘: участок KORAL-TE	используетс	я по согласов	анию с органом О	ВД		

- /		Длина участка	ИПА		Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕЪадуся)	Эшелоны	тавизации навизации	Нечетн	Четн
R476							
RP	554743c 04309376						
OSPOM	553514c 04149346	87	255°	FL150-FL530 (FL050-FL140)	RNAV5	↓	
R477							
AGBIR	581006c 0402328b						
ABLES	584357c 03933376	79	323°	FL050-FL530	RNAV5		\downarrow
R488							
RP	554743c 04309376						
GORBA	555204c 04147046	86	276°	FL050-FL530	RNAV5		↓
R700							
NE	570216c 03759436						
BADAK	572910c 0391458b	91	56°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
POGAS	572024c 04008116	56	107°/287°	FL050-FL530	RNAV5	\	1
T52							
MOSON	544006c 03102298						
ABTAS	551444c 03412056	212	71°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5	↓	

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навигации навигации	Нечетн	Четн
T73							
NIRGI	581213c 03434436						
SAMUR	573609c 03530526	87	140°		RNAV5	\	
PERUN	570210c 03621476	81	141°	FL150-FL530	RNAV5		
EDERA	565253c 03635176	22	142°	(FL050-FL140)	RNAV5		
NAMIN	564306c 03649166	23	142°		RNAV5		
T242							
MASOL	500430c 03813366						
APSUD	502536c 03759146	43	337°/156°		RNAV5		↓
ELRIS	504730c 03744026	44	336°		RNAV5		
ANIGI	510941c 03728236	45	336°		RNAV5		
TUMIT	513659c 03708536	55	336°	FL050-FL530	RNAV5	-	
TIMTU	514934c 0370816b	23	358°		RNAV5		
MALUT	515535c 0370759b	11	358°		RNAV5		
UBONA	522323c 03706356	52	358°		RNAV5		
OTPAD	534614c 03644328	156	351°	EL 240 EL E20	RNAV5		
INAKO	543600c 03719536	100	22°	FL310-FL530	RNAV5	\	
T344							
TURAT	534829c 03208326						
SUNAB	542036c 0343801b	173	69°	FL250-FL530 (FL050- FLFL240)	RNAV5	+	
EDUKO	541432c 03517436	44	104°	FL050-FL530	RNAV5		

		Длина участка	ИПЭ	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавизации навизации	Нечетн	Четн
OBARO	541050c 03540576	26	105°		RNAV5		
ERIKA	540650c 03605516	28	105°		RNAV5		
ТОРОТ	540041c 03642596	42	106°		RNAV5		
T535							
MABIR	523900c 0313254b						
ABUTO	525917c 03352236	161	76°/257°	FL110-FL530	RNAV5	↓	↑
BERUN	532229c 03525176	112	67°	FL050-FL530	RNAV5	↓ ↓	
UNORI	532829c 0361453b	56	78°	FL050-FL530	RNAV5		
T689							
OKBET	544202c 04444576						
BADLA	552500c 04427536	82	347°	FL050-FL530	RNAV5		\downarrow
T747							
INLEN	563143c 04035586						
TEKBO	565726c 04021278	50	343°	FL050-FL530	RNAV5		\rightarrow
POGAS	572024c 04008116	45	343°/163°	FL050-FL530	RNAV5		↓
TUNEG	573738c 04000086	33	346°/166°	FL050-FL530	RNAV5		
DEGOP	575220c 03953096	28	346°/166°	FL050-FL530	RNAV5		
GOBOM	582019c 03942426	53	349°/169°	FL050-FL530	RNAV5	1	
ABLES	584357c 03933376	45	349°	FL050-FL530	RNAV5		↓

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	точность навигации	Нечетн	Четн
T748							
DIVIM	541702c 03856276						
VERTU	550138c 03802286	101	325°		RNAV5		\
FOTKA	551345c 03732306	39	306°	FL 240 FL F20	RNAV5		
TUMAK	553143c 03647306	58	305°	FL310-FL530	RNAV5		
ULEBO	562142c 03623006	96	345°		RNAV5		
NOLAN	563747c 03541296	52	305°	FL150-FL530	RNAV5		
NUDKO	565440c 03456458	55	305°	(FL050-FL140)	RNAV5		
DB	574247c 03458196	89	1°	FL050-FL530	RNAV5	1	
NINGO	580336c 0341322b	59	311°	FL050-FL530	RNAV5		
T749							
IRGOS	554739c 04628106						
KOKAD	555010c 04457566	94	274°		RNAV5		↓
ANEBU	555137c 04330296	91	272°		RNAV5		
GORBA	555204c 04147048	108	271°	FL220-FL530	RNAV5		
INLOD	554951c 04040516	69	267°		RNAV5		
DIMAG	554740c 0394840b	55	266°		RNAV5		
T750							
ВТ	544900c 04634548						
UD	553410c 04452266	137	308°	FL050-FL530	RNAV5		↓

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	мочность навигации	Нечетн	Четн
T751							
TU	555115c 03256218						
AMDOR	561722c 0310238b	127	293°/112°	FL050-FL530	RNAV5	1	↓
T746							
GOBOM	582019c 03942426						
REKSI	571823c 03819476	141	216°	FL310-FL530	RNAV5		-
BOGDA	570628c 03742436	43	240°	FL310-FL330	RNAV5		↓
T753							
RILPO	565220c 0381614B						
BADAK	572910c 0391458B	90	40°	FL070-FL530	RNAV5	↓	
DEGOP	575220c 03953096	57	41°		RNAV5		
AGBIR	581006c 0402328b	44	42°	FL050-FL530	RNAV5		
MIGRI	584609c 04126238	91	42°		RNAV5		
T755							
MAFIN	560134c 03938036						
DIPGO	562913c 04110098	108	61°	FL310-FL530	RNAV5	↓	
IPSIL	564408c 04233216	89	71°	חררד ו-חורד ו	RNAV5		
LAMGU	572053c 04646198	264	73°	FL050-FL530	RNAV5		

- /		Длина участка	ИПЭ	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навигации навигации	Нечетн	Четн
T757							
ROGUP	584318c 03909076						
AMEGO	574929c 03748336	127	219°	FL050-FL530	RNAV5		\
T760							
RUKUT	584646c 0430439b						
ROTLO	582709c 04205406	68	238°		RNAV5		↓
POGAS	572024c 0400811B	170	224°	FL310-FL530	RNAV5		
DOKIN	553902c 03741158	241	220°		RNAV5		
Примечани	е : участок RUKUT-DO	KIN использує	emcя по согла	сованию с органою	и ОВД		
T765							
TEKBO	565726c 04021278						
INBON	564006c 04048068	42	140°/320°	FL050-FL530	RNAV5	\downarrow	
BAKLA	561143c 0420632B	96	123°/304°	FL050-FL530	RNAV5		
NEMIR	560225c 04232026	32	123°/303°	FL050-FL530	RNAV5		
RP	554743c 04309376	48	124°/304°	FL050-FL530	RNAV5		
МВ	553540c 04346506	45	120°/300°	FL050-FL530	RNAV5		↑
T766							
OKBET	544202c 04444576						
BUDOM	551855c 0445012b	69	5°/185°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
UD	553410c 04452268	28	5°/185°	חררח ו-חרח ו	RNAV5		↑

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	_ (км)	(ѕрадусы)	Эшечоны	навигации навигации	Нечетн	Четн
KAPUT	554209c 04455108	15	11°/191°		RNAV5		
KOKAD	555010c 04457568	15	11°/191°		RNAV5		
OK	560025c 04501298	19	11°/191°		RNAV5		
DONAT	560609c 04508276	13	34°/214°		RNAV5		
GEMPU	561556c 04520368	22	35°/215°		RNAV5		
UMPER	564232c 04554026	60	35°/215°		RNAV5		
LAMGU	572053c 04646198	89	36°/217°		RNAV5		
T779							
MAFIN	560134c 03938036						
DOKIN	553902c 0374115B	129	252°		RNAV5		\downarrow
TUMAK	553143c 03647306	58	257°	+ FL310-FL530	RNAV5		
KANAT	553343c 03534068	77	273°	1 5310-1 5330	RNAV5		
FK	553319c 03501196	34	269°		RNAV5		
T781							
BURAN	554510c 03532198						
SOKOL	554316c 03500536	33	264°	FL050-FL530	RNAV5		\
KOLED	552130c 03238046	155	256°	FL160-FL530 (FL050-FL150)	RNAV5		
T782							
TIGRA	555818c 03718266						
NOSPA	560446c 03703076	20	307°/127°	FL310-FL530	RNAV5	1	\downarrow

		Длина участка	ИПЭ	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	_ (км)	(ѕЬадуся)	Эшелоны	навиѕации шочность	Нечетн	Четн
ULEBO	562142c 0362300b	52	308°/127°		RNAV5		
KARET	562514c 03458238	87	275°	FL080-FL530	RNAV5		\
T783							
LIRBA	580612c 04012048						
AGBIR	581006c 0402328b	13	57°	FL050-FL530	RNAV5	\	
ODRIL	584640c 0422500b	136	59°	FL050-FL530	RNAV5		
T784							
BAPUN	583219c 04545346						
DISTA	582937c 04318496	142	269°		RNAV5		\downarrow
ROTLO	582709c 04205406	71	267°	FL050-FL530	RNAV5		
GOBOM	582019c 03942428	140	266°		RNAV5		
T786							
ROGUP	584318c 03909076						
GOBOM	582001c 03941426	54	144°	EL 0E0 EL E30	RNAV5	\	
AGBIR	581006c 04023288	45	114°	FL050-FL530	RNAV5		
T787							
UW	553100c 04626538						
UD	553410c 04452266	99	274°	FL050-FL530	RNAV5		\downarrow
МВ	553540c 04346508	69	273°	1 2000 1 2000	RNAV5		

,		Длина участка	ИПЭ		Требуемая	Hanpaß	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавизации навизации	Нечетн	Четн
OSPOM	553514c 04149346	123	270°	EL 450 EL 530	RNAV5		
TIPID	553348c 04027586	86	269°	FL150-FL530	RNAV5		
KERUS	553300c 03959536	30	267°	FL140-FL530	RNAV5		
T794							
GORBA	555204c 04147048						
OSPOM	553514c 04149346	31	175°/355°		RNAV5	\	
BITKO	544202c 0424042b	113	151°/332°	FL050-FL530	RNAV5		
ABAGI	534037c 04240368	114	180°/0°		RNAV5	-	↑
Примечани	е : участок GORBA-AE	ЗАСІ использу	emca no cos <i>n</i> o	лсованию с органо	м ОВД		
T795							
DEKUN	523254c 03915536						
TS	522321c 0385552b	29	232°/52°	FL050-FL530	RNAV5		\
TE	520909c 03816056	52	240°/60°	FL050-FL530	RNAV5	<u> </u>	
TIMTU	514934c 03708168	86	245°	FL050-FL530	RNAV5		↓
T827							
SAMUR	573609c 0353052b						
IBOGI	572921c 0360508b	36	110°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
TUREL	570957c 03738316	100	110°/292°	FL050-FL530	RNAV5	\	
INBON	564006c 04048068	200	105°/287°	FL050-FL530	RNAV5	1	↑
Примечани	е : участок TUREL-INE	30N использує	י חס כסצאם:	сованию с органом	овд	1	

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавизации навизации	Нечетн	Четн
T828							
KORAL	542728c 03750196						
US	534500c 03829536	90	151°	FL050-FL530	RNAV5	↓ ↓	
OSPER	532621c 03855066	44	141°	FL050-FL530	RNAV5		
SUROM	530524c 0392329b	50	141°	FL050-FL530	RNAV5		
T829							
ANIGI	510941c 03728236						
ORTUM	512200c 0370104B	39	306°	FL050-FL530	RNAV5		\rightarrow
AMKAT	512547c 03652358	12	306°	FL050-FL530	RNAV5		
T830							
ABABO	535223c 03912426						
OSPER	532621c 03855066	52	202°	FL050-FL530	RNAV5		\downarrow
NASNO	530832c 03832026	42	218°	FL050-FL530	RNAV5		
T831							
PT	514306c 04011228						
OLBEG	511901c 04036036	53	147°	FL180-FL530 (FL050-FL170)	RNAV5	↓	

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Hanpaê	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навизации тавизации	Нечетн	Четн
T832							
TE	520909c 03816056						
PERON	521332c 0390624b	58	82°	FL050-FL530	RNAV5	\	
LUNOM	521827c 04008548	72	82°	FL050-FL530	RNAV5		
EPOGI	522031c 04037276	33	83°	FL050-FL530	RNAV5		
ATLOG	522828c 04249106	150	84°	FL050-FL530	RNAV5		
Примечани	е : участок TE-ATLOG	используетс	я по согласов	анию с органом OI	ВД		
T833							
RETAK	552319c 03756046						
DIVIM	541702c 03856276	139	152°	FL310-FL530	RNAV5	\	
SOSOK	540703c 04007498	80	103°	FL050-FL530	RNAV5		
T834							
SAMUR	573609c 03530526						
MOPSI	571558c 03537146	38	170°/350°	FL150-FL530	RNAV5		\
MANVA	564825c 03619116	66	140°/321°	FL280-FL530	RNAV5		
RALEG	564120c 03629466	17	141°/321°	(FL150-FL270)	RNAV5		
BALIT	563500c 03639086	15	141°/321°	FL270-FL530	RNAV5		
T835							
UNIGA	525111c 03439116						
NETOT	530059c 03421536	27	313°/133°	FL050-FL530	RNAV5	1	↓

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навизации навизации	Нечетн	Четн
T864							
NIRGI	581213c 03434436						
DB	574247c 03458196	59	157°		RNAV5	↓	
ASTRA	564322c 0360105b	127	150°	FL310-FL530	RNAV5		
ULEBO	562142c 0362300b	46	151°		RNAV5		
T914							
NASNO	530832c 03832026						
TS	522321c 0385552b	88	162°	FL140-FL530	RNAV5		\
PERON	521332c 0390624b	22	147°		RNAV5		
RONUM	520712c 03913098	14	147°		RNAV5		
NIGAK	514356c 0393736b	51	147°		RNAV5		
OLBEG	511901c 04036038	82	124°	FL310-FL530	RNAV5		
RUTUB	510431c 04100358	39	133°		RNAV5		
GEDNI	504017c 04140428	65	134°		RNAV5		
AMUTI	502124c 0421118B	50	134°		RNAV5		
W10							
NUDKO	565440c 03456458						
PELOB	573013c 03539236	79	33°/213°	FL080-FL530	RNAV5	<u></u>	
IBOGI	572921c 03605086	26	93°/274°	LUOU-FL33U	RNAV5		↑

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавиѕации навигации	Нечетн	Четн
W28							
KARET	562514c 03458236						
PENUR	563736c 0351328b	28	34°/214°		RNAV5	↓	
NERAP	564930c 03545286	39	56°/236°		RNAV5		
BAGTA	565408c 0361852b	35	76°/256°	FL270-FL530 (FL050-FL260)	RNAV5		
OLMUN	565451c 03624106	6	76°/256°		RNAV5		
TUREL	570957c 03738316	80	69°/250°		RNAV5		1
W45							
UNORI	532829c 03614536						
GD	533424c 03703186	55	78°/259°	FL050-FL530	RNAV5	\	
OSDEL	533433c 03731416	31	89°/270°	FL050-FL530	RNAV5		
US	534500c 03829536	67	73°/254°	FL050-FL530	RNAV5		
ABABO	535223c 0391242b	49	73°/254°	FL050-FL530	RNAV5		
NEDIG	541702c 03930566	50	23°/204°	FL050-FL530	RNAV5		
DEGAG	544738c 03952306	61	22°/202°	FL050-FL530	RNAV5		
GORBA	555204c 04147048	170	45°/226°	FL050-FL530	RNAV5		
NEMIR	560225c 04232026	51	67°/248°	FL050-FL530	RNAV5		1
Примечани	е : участок UNORI-NEN	1IR используе	mcя по соглас	ованию с органом	ОВД		
W49							
GOLRI	534216c 04101228						
AL	534049c 04140476	43	93°/274°	FL050-FL530	RNAV5	↓	↑

- /		Длина участка	ИПЭ	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навигации навигации	Нечетн	Четн
PITOG	534517c 04142458	9	15°/195°	FL050-FL530	RNAV5		
DEDUG	535019c 04145096	10	16°/196°	FL050-FL530	RNAV5		
UBELA	535304c 04146126	5	13°/193°	FL050-FL530	RNAV5		
W78							
POGAS	572024c 04008116						
DINKA	570212c 04024008	37	155°/335°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
IBRAL	565630c 04055536	34	108°/288°	FL050-FL530	RNAV5		↑
INBON	564006c 04048068	31	195°/15°	FL050-FL530	RNAV5	1	↓
KOSKA	560222c 04042428	70	185°/5°	FL050-FL530	RNAV5		↓
INLOD	554951c 04040516	23	185°/5°	FL050-FL530	RNAV5		
TIPID	553348c 0402758b	33	204°/24°	FL050-FL530	RNAV5		
W90							
EKSER	563205c 0463640b						
ОК	560025c 04501296	114	240°	FL050-FL530	RNAV5		↓
МВ	553540c 04346506	90	240°	FL050-FL530	RNAV5		
W116							
GEKPA	532720c 0422856b						
TAMAD	531006c 0420311B	43	222°/42°	FL050-FL530	RNAV5	1	↓

- /		Длина участка	ИПА		Требуемая	Направл	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕЪадйся)	Эшелоны	навагайап шолносшР	Нечетн	Четн
W163							
ROBID	514029c 04119176						
LADIM	524230c 04158246	123	21°/201°	FL050-FL530	RNAV5	↓	↑
LAMKO	531336c 04116058	75	321°/140°	FL050-FL530	RNAV5		↓
GOLRI	534216c 04101228	56	343°/163°	FL050-FL530	RNAV5		
ULKID	535726c 0410220b	28	2°/182°	FL050-FL530	RNAV5	↑	
Примечани	е : участок ROBID-GOL	.RI ucno <i>n</i> ьзуег	πίς πο τος/ιας	ованию с органом	ОВД		
W175							
LUGUR	512746c 03728436						
TUMIT	513659c 03708536	29	127°	FL050-FL530	RNAV5		\downarrow
AR01							
LEMRO	563743c 03106356						
RETLO	555746c 03201296	93	142°	FL050-FL530	RNAV5	\	
TURBA	554542c 03213486	26	150°	FL050-FL530	RNAV5		
DULAN	554106c 03218278	10	150°	FL050-FL530	RNAV5		
SIGAL	553356c 03225416	15	150°	FL050-FL530	RNAV5	1	
котоѕ	552806c 03231316	12	151°	FL050-FL530	RNAV5		
KOLED	552130c 03238046	14	151°	FL050-FL530	RNAV5		
ANELO	550717c 03252036	30	151°	FL050-FL530	RNAV5		

- /		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	мочность навигации	Нечетн	Четн
AR02							
UNORI	532829c 0361453b						
ТОРОТ	540041c 03642596	67	27°	FL050-FL530	RNAV5	\	
SUKOT	543653c 03715406	76	28°	FL150-FL530	RNAV5		
AR03							
ТОРОТ	540041c 03642596						
LUPET	543258c 03729586	79	40°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
AR04							
ТОРОТ	540041c 03642596						
NETNA	543940c 03700576	75	15°	FL210-FL530	RNAV5	→	
AR05							
IBOGI	572921c 0360508b						
BOGDA	570628c 03742436	107	113°	FL210-FL530	RNAV5	→	
AR06							
IBOGI	572947c 03605306						
NEKLU	565722c 03651398	76	142°	FL210-FL530	RNAV5	↓	
GARSO	564915c 03703108	19	142°	1 LZ 10-1 LJJU	RNAV5		

		Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навиѕации навигации	Нечетн	Четн
AR07							
DEGOP	575220c 03953096						
ADUSI	572800c 03745306	134	251°	FL050-FL530	RNAV5		↓
AR08							
BUDOM	551855c 04450126						
BADLA	552500c 04427536	26	296°	FL050-FL530	RNAV5		\downarrow
МВ	553540c 04346508	47	295°	1 2030-1 2330	RNAV5		
DEP01							
LARIN	560439c 03933036						
INLEN	563143c 04035586	82	52°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
IPSIL	564408c 04233216	122	78°	12030 12330	RNAV5		
DEP02							
INLEN	563143c 04035586						
INBON	564006c 04048068	20	38°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
DEP03							
KORAL	542728c 03750196						
NASNO	530832c 03832026	153	162°	FL050-FL530	RNAV5	\	

T/	K3	Длина участка	ИПА	3	Требуемая	Направ	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавизации навизации	Нечетн	Четн
AR09							
KANON	493159c 04027546						
RASOV	500359c 04030056	59	3°		RNAV5	\	
NIBIM	503620c 04046136	63	18°		RNAV5		
USTIL	505148c 04054056	30	18°	FL180-FL530	RNAV5		
RUTUB	510431c 04100356	25	18°		RNAV5		
ROBID	514029c 04119176	70	18°		RNAV5		
DEP04							
NIGAK	514356c 03937366						
BASPO	512040c 03950116	46	161°		RNAV5	\	
RUBLU	510628c 03957456	28	162°	FL260-FL530	RNAV5		
RASOV	500359c 04030056	122	162°	(FL050-FL250)	RNAV5		
ARKOK	493833c 04042478	50	162°		RNAV5		
DEP05							
ОК	560025c 04501296						
NAMER	560348c 04631056	93	86°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
TR01							
IRGOS	554739c 04628106						
TOLPA	560143c 04320176	197	279°/96°	FL310-FL530	RNAV5		↓

- /	, ,	Длина участка	ИПА	_	Требуемая	Hanpaô	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	навизации тавизации	Нечетн	Четн
TR02							
EKSER	563205c 0463640b						
GEMPU	561556c 0452036b	84	250°	FL310-FL530	RNAV5		\downarrow
INKEB	560646c 0443920b	46	249°	FL310-FL330	RNAV5		
TR03							
VENEV	542044c 03814196						
SUROM	530524c 03923298	159	151°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
TR04							
SONTI	525511c 04004356						
LESTA	540529c 03929208	136	344°/163°	FL310-FL530	RNAV5		<u> </u>
CR01							
TURAT	534829c 03208326						
OBARO	541050c 03540576	235	78°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
Примечани	е : участок TURAT-OE	BARO ucnoльз <u>і</u>	lewca no cos <i>u</i>	асованию с органо	ом ОВД	T	
CR02							
BERUN	532229c 0352517b						
NETNA	543940c 03700576	177	35°	FL050-FL530	RNAV5	↓	
Примечани	е : участок BERUN-NE	TNA использу	ется по согло	асованию с органо	м ОВД	, ,	

		Длина участка	ИПЭ		Требуемая	Hanpaß	ление
Трасса/точки	Координаты точки	(км)	(ѕрадусы)	Эшелоны	тавизации навизации	Нечетн	Четн
CR03							
UBONA	522323c 03706356						
GD	533424c 03703186	132	358°	FL050-FL530	RNAV5		↓
LUPET	543258c 0372958b	112	15°	FL110-FL530	RNAV5	↓	
Примечани	е : участок UBONA-LL	IPET использу	emcя no coz <i>n</i> i	асованию с органо	м ОВД		
CR04							
USTIL	505148c 04054058						
TUKMO	522956c 04028398	184	351°	FL050-FL530	RNAV5		↓
Примечани	е : участок USTIL-TUI	КМО использує	onsoo on Rom <u>e</u>	сованию с органог	ı ОВД		
CR05							
OSPOM	553514c 04149346						
PRAMI	551839c 04052468	67	243°/62°	FL050-FL530	RNAV5		\
KERUS	553300c 03959536	62	296°/115°	FL050-FL530	RNAV5		
Примечани	е : участок OSPOM-KE	RUS использу	emca no cos <i>i</i> l	асованию с органо	м ОВД		