
3V3
RXD
TXD
PPS
GND
GPS
PCIE0
PCIE1
5G_WLAN0
5G_WLAN1
P4_1000
P4_100
PWR
2G_WLAN
P3_1000
P3_100
GND
SV1
COM_A
COM_B
JP8
9558 Mega Board v1.0
GPIO
3V3_EN
5V_EN
RESET
GND
3V3
IO17
IO18
GND
5V
IO21
IO20
IO19
GND
IO0
IO1
IO2
IO3
IO4
UART_RX
UART_TX
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
VIN
UART
GND
TXD
RXD
3V3
STATUS
USB_LED
USB
U1
U12
J1
J3
J5
FRONT
EARTH
ETH3
ETH4
Front
P5
P8
P7
P6
P4
P3
P2
P1
S2