### ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММ

1. **ЦЕЛЬ РАБОТЫ:** освоение принципов построения приложений на языке ассемблера для системы Texas Instruments, ознакомление с командами и правилами построения программ, ознакомление с методикой проектирования программ в среде программирования.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Регистровые файлы - наборы регистров, предназначенных для выполнения различных функций. Количество наборов и количество регистров в наборе в различных процессорах меняется в достаточно широком диапазоне и имеет тенденцию увеличиваться в современных процессорах.

В любых процессорах существуют команды различных типов: "регистр, регистр -> регистр", "память, память -> память ", "память, память -> регистр ", "память -> регистр " и другие. Тип команды "регистр, регистр -> регистр" означает, что источником двух операндов при ее выполнении являются регистры, и результат операции помещается также в регистр.

Применение регистровых файлов в качестве источников/получателей позволяет широко использовать команды типа "регистр, регистр -> регистр" и строить быстродействующие процессоры.

ЦПУ имеет восемь операционных модулей L, S, M, D разбитые на две идентичные группы 1 и 2. Источниками операндов и получателями результатов являются два набора 32- разрядных регистров A и B соответственно для операционных модулей группы 1 и 2.

Схема операционных модулей.



L1, S1, M1, D1 – регистры общего назначения A0-A15 L2, S2, M2, D2 – регистры общего назначения B0-B15

Модули L (L1, L2)

32/40 – разрядные арифметические операции и операции сравнения;

32-разрядные логические операции;

операции нормализации

# Модули S (S1, S2)

- 32-разрядные арифметические операции;
- 32/40 разрядные операции сдвига и операции с отдельными битами;
- 32-разрядные логические операции;

### Модули M (M1, M2)

Операции умножения 32х32 с фиксированной точкой;

Операции умножения 32х32 с плавающей точкой;

# Модули D (D1, D2)

32-разрядные операции по вычислению адресов, в том числе адресов циклических и линейных буферов.

### 3. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ:

Информация о том как создать проект, подключить файл с программой и запустить на выполнение можно просмотреть в разделе **Описание среды программирования**.

### Пример программы:

Формат данных: 32 бита знаковые (int signed)

#### ;Простая программа:

;вычислить A+ABS(BxC-D), результат в регистре A1, где ABS – модуль числа

```
.ref _c_int00 ;точка входа c int00:
```

.text

;A = -8
;B = 2
;C = 6
;D = 20

MPY .M1 A1,A2,A1 ;умножение BxC, результат в A1; NOP 2

SUB .L1 A1, A3,A3 ;вычисляем разность BxC-D, результат в A3;

ABS .L1 A3,A1 ;вычисляем модуль A1 = |A3| - модуль; A3 = BxC-D;

ADD .L1 A0,A1,A1 ; складываем значение по модулю A+ABS(BxC-

D); результат в A1;

#### Описание команд:

### Записать 16 разрядную константу в регистр

MVK (.unit) cst, dst ; где cst – константа; dst – регистр

unit = .S1 или .S2

Пример:

MVK .S1 0,A4 ;Запишем 0 в регистр A4;

Количество тактов: 1

# Записать 16 разрядную константу в верхние биты регистра

MVKH (.unit) cst, dst ; где cst – константа; dst – регистр

unit = .S1 или .S2

Количество тактов: 1

# Записать 16 разрядную константу в нижние биты регистра

MVKL (.unit) cst, dst ; где cst – константа; dst – регистр

unit = .S1 или .S2

Количество тактов: 1

### Знаковое вычитание

SUB (.unit) src1, src2, dst src1 вычитает src2, результат размещается в dst.

Формат данных 32 бита

.unit = .L1, .L2, .S1, .S2

Количество тактов: 1

# Знаковое сложение

ADD (.unit) src1, src2, dst src1 складывается с src2, результат размещается в dst.

Формат данных 32 бита

.unit = .L1, .L2, .S1, .S2

Количество тактов: 1

#### Знаковое умножение

```
MPY (.unit) src1, src2, dst src1 умножается на src2, результат в dst
```

Формат данных 16 бит

.unit = .M1 или .M2

Количество тактов: 2; 1 такт на саму команду, 1 такт задержка выполнения. Команда считается выполненной после того как произошла запись значения в dst.

### Абсолютное значение числа (модуль)

```
ABS (.unit) src2, dst, где src2 – регистр , dst – регистр где будет размещен результат .unit = .L1, .L2
```

Модуль src2 размещается в dst;

Количество тактов: 1;

### Описание программы:

В самом начале с помощью директивы ассемблера .ref объявляется метка \_c\_int00. Директива .ref используется для объявления символов, используемых в данном модуле, но определенных в других модулях. Символ \_c\_int00 определен глобально и представляет собой точку входа, т.е. выполнение программы начинается с метки \_c\_int00. По умолчанию ассемблер транслирует программу в секцию кода, поэтому метка \_c\_int00 указывает на начало секции кода.

Директива .text выбирает в качестве текущей секции секцию кода.

Команда MVK .S1 -8,A0 записывает значение –8 в регистр A0, через операционный модуль .S1, и затем в регистры записываются начальные значения для вычисления по формуле.

Если пользователю необходимо записать значение в старшие или младшие половины регистров, то для этого можно воспользоваться следующими командами: Команда **MVKL** загружает 16 разрядную константу в регистр, заполняя старшую половину регистра значением знакового бита константы. Команда **MVKH** загружает 16 разрядную константу в старшую часть регистра.

После записи начальных данных для вычисления производится умножение регистров A1 и A2 командой MPY .M1 A1,A2,A1. После команды умножения следует пустая команда NOP . Эта команда ничего не делает, заставляя процессор простаивать один такт. По прошествию одного такта, произведение значений регистров запишется в регистр A1, и команда умножения будет считаться выполненной.

После команды умножения следует команда вычитания SUB .L1 A1, A3,A3, из значения регистра A1 произойдет вычитание значения регистра A3, результат будет располагаться в регистре A3.

Затем произойдет определение модуля числа хранящегося в регистре A3 командой ABS .L1 A3,A1 результат будет записан в регистр A1.

Программа завершается командой ADD .L1 A0,A1,A1. Производится сложение значение регистра A0 со значением регистра A1, результат будет записан в регистр A1. На этом программа завершается.

### 4. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ:

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо разработать программу, в соответствии с заданием. Отчет по лабораторной работе должен содержать описание индивидуального задания, граф схемы алгоритмов с их описанием, текст программы с соответствующими комментариями и пример результатов работы.

### Варианты преобразований:

- 1. (A\*B-C)+D
- A+C-C\*B
- 3. (A+B)\*C-D
- 4. C\*2-(A-B)
- 5. D\*A+(A+B)
- 6. (A or B)\*D+(C-1)
- 7. (A-1)\*2-(C\*2+B)
- 8. D\*4+((A-C)\*(B-1))
- 9. B\*(A+B)-(C-D-1)
- 10. (C and D)xor(A and B)\*D+(A+B)
- 11. ((C\*4) xor B)+(A\*D)
- 12. (C-10\*2+(D+B-A))
- 13. (A\*B-C)+D
- 14. A+C-C\*B
- 15. (A+B)\*C-D
- 16. C\*2+(A-B)
- 17. D\*A+(A+B)
- 18. (A or B)\*D+(C-1)
- 19. (A-1)\*2 and (C\*2+B)
- 20. D\*4 or ((A-C)\*(B-1))
- 21. B\*(A+B)+(C-D-1)
- 22. (C and D)xor(A and B)\*D+(A+B)
- 23. ((C\*4) xor B)+(A\*D)
- 24. (C-10\*2)-(D+B-A)
- 25. D\*A or (A+B)
- 26. (D\*A-1) xor (A\*B)
- 27. (10\*2+D\*A)+(A-B)
- 28. D\*A\*3+(A xor B)
- 29. D\*4 or ((A-C)+(B-10))
- 30. (C or 10\*3+(D-B+A))
- 31. ((A-1)\*2+B)\*C-D
- 32. ((C\*4) + B)-(A\*D)

Код варианта задания определяется тремя компонентами:

- ♦ Номер задания
- ♦ Формат данных (byte(b) -1 байт; short(s) -2 байта; int(i) -4 байта; )
- ♦ Co знаком или без знака (signed(s) / unsigned(u))

### Таблица вариантов

№ вар.	1	2	3	4	5	6	7	8
Код вар.	1bu	2ss	3is	4bs	5ss	6su	7iu	8bu
№ вар.	9	10	11	12	13	14	15	16
Код вар.	9ss	10is	11bu	12ss	13iu	14bu	15is	16bs
№ вар.	17	18	19	20	21	22	23	24
Код вар.	17su	18is	19bu	20ss	21iu	22iu	23is	24bu
			•	•				
№ вар.	25	26	27	28	29	30	31	32
Код вар.	25is	26ss	27bu	28bu	29su	30ss	31iu	32su

# Список литературы:

### 1. Общие теоретические сведения.

Перевод - файл "Процессор TMS 320C6000.doc"

Английский вариант - файл "spru189f.pdf"

# 2. Описание команд

Английский вариант - файл "spru189f.pdf"

раздел TMS320C62x/C64x/C67x Fixed-Point Instruction Set

Электронная документация - раздел <u>Instruction Set Summary</u>

# 3. Структура ассемблерного кода

Перевод -раздел Structure of Assembly Code(\*\*\*)

Английский вариант -файл spru198f.pdf

раздел Structure of Assembly Code

Электронная документация - раздел

TMS320C6000 Programmer's Guide/ Structure of Assembly Code

# 4. Директивы ассемблера

Перевод -paздел <u>Assembler Directives(\*\*\*)</u>

Английский вариант -файл spru186i.pdf

раздел Assembler Directives

Электронная документация - раздел

Code Generation Tool OnLine Documentaion/ Using the Assembler/ Assembler Directives

5. Описание ассемблера

Перевод -paздел <u>Assembler Description(\*\*\*)</u>

Английский вариант -файл spru186i.pdf

раздел Assembler Description

Электронная документация - раздел

Code Generation Tool OnLine Documentaion/ Using the Assembler/ Assembler Description

- 6. Руководство по среде программирования (\*\*\*)
- 7. Приложение к методическому пособию (\*\*\*)