Les entrées/sorties

Espace mémoire adressable

- Un processeur peut lire ou écrire dans n'importe où dans l'espace mémoire adressable.
- La plus grande partie de cet espace correspond à des barrettes de RAM.
- Certaines zones correspondent à des controleurs d'entrées/sorties

Exemple d'espace mémoire adressable

- En hexadécimal, la zone 0000 0000-3F00 0000 correspond à une barrette de RAM.
- La zone 4000 0000-4000 000F correspond à un controleur C1
- La zone 4000 1000-4000 200F correspond à un controleur C2

•

Structure du controleur C1

- On imagine que le controleur C1 est constitué de 4 registres de 32 bits nommés STATE, OP, PARAM0 et PARAM1.
- L'adresse 4000 0000 correspond au registre STATE du controleur C1.
- L'adresse 4000 0004 correspond au registre OP du controleur C1.
- L'adresse 4000 0008 correspond au registre PARAM0 du controleur.
- L'adresse 4000 000C correspond au registre PARAM1 du controleur.

Commander un controleur d'entrées/sorties

- Il suffit de regarder la documentation du controleur pour savoir comment on le commande!
- Exemple : imaginons que notre controleur est capable d'allumer et d'éteindre 2 leds L0 et L1.
- Registre STATE : état du controleur (LECTURE SEULE)
 - 0==> READY
 - 1 ==> RUNNING
 - 2 ==> ERROR

Structure du controleur C1

- Comment le processeur peu connaitre l'état du controleur C1?
 Idr r0,4000 0000
 r0 contient l'état du controleur
- Si on essaye d'écrire dans l'adresse 4000 0000 il y aura une erreur sur le bus car il est interdit de modifier ce registre

Structure du controleur C1

Le registre OP permet d'envoyer un ordre au controleur

```
1 ==> LIGHT ON on allume une led
2 ==> LIGHT OFF on etteind une led
3 ==> SET COLOR on fixe la couleur d'une led
4 ==> GET COLOR on récupére la couleur d'une LED
Pour les commandes 1 et 2 le numéro de led sera
dans PARAMO
Pour la commande 3 le numéro de la led est dans
PARAM0 et la couleur est écrite dans PARAM1
```

Pour la commande 4 le numéro de la led se trouve dans PARAM0 et la couleur est récupérée dans PARAM1

Exemple

- Allumer en bleu la led L1
- mov r0,#1
 str r0,4000 0008
 mov r0,#2
 str r0,4000 000C
 mov r0,#3
 str r0,4000 0004
 mov r0,#1
 str r0,4000 0004

Difficultés possibles

- Il aurait fallu vérfier que l'état du controleur était à READY!
- Imaginons que nos leds mettent une milliseconde pour changer de couleur!
 - ==> L'état du controleur va passer de READY à RUNNING durant le changement du couleur de la led.
 - ==>l'état du controleur passe de RUNNING à READY lorsque le changement de couleur est effectif.

Que faire?

- 1) Attendre que la case mémoire 4000 0000 passe à 0
- 2) utiliser la commande SET_COLOR
- 3) Attendre que la case mémoire 4000 0000 passe à 0
- 4) utiliser la commande LIGHT ON

Attente active

- On veut éviter de lire sans cesse la case mémoire 4000 0000 durant des milliers de cycle
- Pour éviter l'attente active, on peut imaginer que le controleur envoie une interruption à chaque changement d'état.
- L'utilisation d'interruption permet d'éviter l'attente active.

Controleur C2

- On imagine que le controleur C1 est constitué de 4 registres de 32 bits nommés STATE, OPERATION, PARAM0, PARAM1 et d'un buffer de 4KO nommé BUFFER.
- L'adresse 4000 1000 correspond au registre STATE du controleur C2.
- L'adresse 4000 1004 correspond au registre OPERATION du controleur C1.
- L'adresse 4000 1008 correspond au registre PARAM0 du controleur.
- L'adresse 4000 100C correspond au registre PARAM1 du controleur.
- Les adresses de 4000 1010 à 4000 200F correspondent au buffer.

Controleur C2

- Imaginons que ce controleur commande un disque dur.
- STATE: 3 états READY, RUNNING et ERROR
- OPERATION : READ permet de lire un secteur du disque dont le numéro se trouve dans PARAM0
- Lorsque l'état du controleur passe à READY le secteur se trouve dans le buffer.

Principe de la lecture d'un secteur du disque

- Attendre que le controleur soit dans l'état READY
- Utiliser le commande READ
- Attendre que le controleur soit dans l'état READY
- Transférer le contenu du buffer vers la RAM

Difficulté

- Le processeur n'est pas efficace pour transférer 4KO de données d'un buffer situé dans le controleur vers la RAM !!
- On va utiliser un controleur DMA

Controleur DMA

- On lui envoie des ordres pour tranférer massivement des données d'un controleur vers la RAM ou inversement
- Chaque ordre contient 4 paramètres
 - lecture ou écriture de la RAM
 - adresse source
 - adresse destination
 - taille des données à transférer
- A la fin du transfert le controleur envoie une interruption au processeur.
- Un controleur DMA peut pafois faire 4 transferts simultanés.

Controleur de bus

- Plusieurs entités peuvent être amenées à envoyer des données sur le bus : le processeur et le controleur DMA.
- Il peut y avoir des conflit d'accès.
- Le controleur de bus permet de vérifier qu'une seule entité envoie des données sur le bus à un moment donné.

Conclusion

- Le processeur commande les controleur d'entrées sorties
- Les interruptions sont indispensables pour éviter l'attente active.
- Il se fait aider par le controleur DMA et le controleur de bus.