Leçon 2 - Assemblages

Un assemblage est une combinaison d'au moins deux, également appelées composants, dans un document SOLIDWORKS. Vous pouvez positionner et orienter les composants à l'aide de contraintes qui créent des relations entre les composants.

Dans cette leçon, vous allez construire un assemblage simple basé sur une pièce que vous avez créée dans la leçon 1.

Cette leçon traite les sujets suivants:

- Ajouter des pièces dans un assemblage
- Déplacer et faire pivoter des composants dans un assemblage
- Créer des états d'affichage dans un assemblage




Créer la fonction de base

Pour créer la base de la nouvelle pièce, vous pouvez utiliser les méthodes que vous avez apprises dans la leçon 1.

- 1. Cliquez sur Nouveau (barre d'outils Standard) et ouvrez une nouvelle pièce.
- 2. Cliquez sur Base/Bossage extrudé (barre d'outils Fonctions) et sélectionnez le plan de face.
- 3. Esquissez un rectangle par sommet à partir de l'origine.
- 4. Cliquez sur Cotation intelligente (barre d'outils Cotations/Relations) et cotez le rectangle à 120 x 120 mm.
- 5. Cliquez sur Quitter l'esquisse (barre d'outils Esquisse) pour quitter l'esquisse.

 Le PropertyManager Extrusion et un aperçu de l'extrusion apparaissent.
- 6. Sous Direction 1:
 - a. Réglez la Condition de fin sur Borgne.
 - b. Réglez la profondeur 🗖 à 90.
- 7. Cliquez sur 🗡 pour créer l'extrusion.
- 8. Cliquez sur Congé (barre d'outils Fonctions) et sélectionnez les quatre arêtes indiquées.




- 9. Dans le PropertyManager, sous Paramètres de congé, réglez Rayon sur 10.
- 10. Cliquez sur ✓ pour arrondir les arêtes sélectionnées.

Terminer la fonction de base

Vous allez maintenant créer une coque.

- Cliquez sur Coque dans la barre d'outils Fonctions.
 Le PropertyManager Coque apparaît.
- Sélectionnez la face antérieure du modèle.
 La face est listée sous Faces à enlever dans le PropertyManager.
- 3. Sous Paramètres, réglez l'Epaisseur 🗖 à 4.
- **4.** Cliquez sur ✓.




5. Enregistrez la pièce sous le nom Tutor2.

Créer un rebord sur la pièce


Dans cette section, vous allez utiliser les outils Convertir les entités et Décaler les entités pour créer une géométrie d'esquisse. Ensuite, un enlèvement de matière permettra de créer un rebord qui sera lié par une relation de contrainte avec la pièce réalisée dans la leçon 1.

- 1. Cliquez sur Zoom fenêtre (barre d'outils Affichage) et effectuez un zoom sur un coin de la pièce en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé et en faisant glisser la souris, comme indiqué.
- 2. Cliquez sur Zoom fenêtre (barre d'outils Affichage) une nouvelle fois pour désactiver l'outil.
- Sélectionnez la face frontale de la paroi fine.
 La face est mise en surbrillance.



- Cliquez sur Enlèv. de matière extrudé (barre d'outils Fonctions).
 Une esquisse s'ouvre sur la face sélectionnée.
- 5. Cliquez sur Convertir les entités (barre d'outils Esquisse).


 Les arêtes externes de la face sélectionnée sont projetées (copiées) sur le plan d'esquisse en tant que lignes et arcs.



- 6. Cliquez à nouveau sur la face frontale.
- 7. Cliquez sur **Décaler les entités** (barre d'outils Esquisse). Le PropertyManager Décaler les entités apparaît.

Terminer le rebord sur la pièce

- 1. Sous Paramètres, réglez la Distance de décalage sur 2.
- L'aperçu montre que le décalage est défini vers l'extérieur.
- 2. Sélectionnez Inverser la direction pour changer la direction du décalage.




- 3. Cliquez sur .

 Une série de lignes, décalées de 2mm par rapport à l'arête externe de la face sélectionnée, est ajoutée à l'esquisse. Cette relation sera maintenue si les arêtes d'origine sont modifiées.
- **4.** Cliquez sur **Quitter l'esquisse** (barre d'outils Esquisse) pour quitter l'esquisse. Le PropertyManager Extrusion apparaît.
- 5. Sous Direction 1, réglez la Profondeur is sur 20.

Vous devrez peut-être cliquer sur Inverse côté pour enlever la matière pour placer la coupe sur la face extérieure de la pièce.

6. Cliquez sur ✓.

Le matériau entre les deux lignes est enlevé, créant ainsi un rebord.




7. Cliquez sur Zoom au mieux (barre d'outils Affichage).

Changer la couleur d'une pièce

Vous pouvez changer la couleur et l'apparence de la pièce ou de ses fonctions.

- 1. A l'aide du bouton droit, cliquez sur l'icône **Tutor2** en haut de l'arbre de création FeatureManager.
- 2. Dans la barre d'outils contextuelle, sélectionnez **Apparences**, puis **tutor2**.
- 3. Dans le PropertyManager, sous Couleur, sélectionnez la couleur souhaitée dans la palette et cliquez sur 🗸 .
- 4. Enregistrez la pièce.




Créer l'assemblage

Maintenant, vous pouvez créer un assemblage en utilisant les deux pièces.


- 1. Si Tutor1.sldprt n'est pas ouvert, diquez sur Ouvrir (barre d'outils Standard) et ouvrez la pièce que vous avez créée, ou naviguez jusqu'à lettre du lecteur:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\tutorial\lesson2\Tutor1.sldprt.
- Cliquez sur Nouveau dans la barre d'outils Standard, sur Assemblage, puis sur OK. Le PropertyManager Commencer l'assemblage apparaît.
- 3. Sous Pièce/Assemblage à insérer, sélectionnez Tutor1.



Un aperçu de **Tutor1** apparaît dans la zone graphique et le pointeur prend la forme



- 4. Cliquez sur Maintenir visible dans le PropertyManager, afin de pouvoir insérer plus d'un composant sans avoir à ouvrir le PropertyManager à nouveau.
- 5. Cliquez n'importe où dans la zone graphique pour placer Tutor1.
- 6. Dans le PropertyManager, sous Pièce/Assemblage à insérer, sélectionnez Tutor2.
- 7. Cliquez dans la zone graphique pour placer Tutor2 à côté de Tutor1.




- 8. Cliquez sur 🗸 .
- 9. Si nécessaire, cliquez sur Zoom au mieux
- 10. Enregistrez l'assemblage sous le nom tuteur. (L'extension .sldasm sera ajoutée au nom du fichier.) Si vous voyez des messages sur la reconstruction de l'assemblage et l'enregistrement de documents référencés, cliquez sur Tous et Reconstruire et enregistrer le document.

Contrainte des composants

Dans cette rubrique, vous définissez les contraintes d'assemblage entre des composants, pour les emboîter.

Cliquez sur Contrainte (barre d'outils Assemblage).
 Le PropertyManager Contrainte apparaît.

2. Dans la zone graphique, sélectionnez l'arête du dessus de Tutor1, puis sélectionnez l'arête externe du rebord sur le haut de Tutor2.




La barre d'outils contextuelle **Contrainte** apparaît et les composants se mettent en place, montrant un aperçu de la contrainte. Dans le PropertyManager, sous **Sélection de contraintes**, les arêtes sont listées dans **Entités à contraindre**.

- 3. Dans la barre d'outils contextuelle Contrainte:
 - a. Cliquez sur Coïncident comme type de contrainte.
 - **b.** Cliquez sur ✓.

Un contrainte coïncidente apparaît sous **Contraintes** odans le PropertyManager.

Pour l'instant, la position de Tutor2 n'est pas totalement contrainte. Il a toujours certains degrés de liberté pour se déplacer dans des directions qui ne sont pas encore liées par des contraintes.


- 4. Testez les degrés de liberté en déplaçant les composants :
 - a. Dans la zone graphique, sélectionnez le composant Tutor2 et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.




b. Faites glisser le composant d'un côté vers un autre pour observer les degrés de liberté dont il dispose.

Ajouter davantage de contraintes


1. Sélectionnez la face la plus à droite d'un composant, puis sélectionnez la face correspondante sur l'autre composant.



- Dans la barre d'outils contextuelle Contrainte, cliquez sur Coïncidente , puis cliquez sur .
 Une autre contrainte coïncidente apparaît sous Contraintes dans le PropertyManager.
- 3. Répétez les étapes 1 à 2, mais sélectionnez cette fois les faces du dessus des deux composants, pour ajouter une autre contrainte Coïncidente.



- **4.** Double-cliquez sur ✓ pour fermer le PropertyManager.
- 5. Enregistrez l'assemblage.




Utiliser les états d'affichage

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des composants et les enregistrer dans un état d'affichage.


- 1. En haut de l'arbre de création FeatureManager, à droite des onglets, cliquez sur Montrer le volet d'affichage. Le volet d'affichage montre les différents paramètres d'affichage (apparences, transparence, etc.) de chaque composant.
- 2. A l'aide du bouton droit, cliquez n'importe où dans le volet d'affichage et sélectionnez Ajouter un état d'affichage ...

- 3. Saisissez un nom et appuyez sur la touche Entrée.
- Placez le pointeur sur Tutor2 dans l'arbre de création FeatureManager, puis :
 - a. Placez le pointeur dans la colonne Mode d'affichage.
 - b. Quand le pointeur prend la forme





- 5. Cliquez sur Cacher le volet d'affichage (.
- 6. Cliquez sur > à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Etat d'affichage-1. L'assemblage reprend son état d'affichage initial.



Félicitations! Vous êtes arrivé au terme de ce tutoriel.