EK 'Risikoanalysen in der IT'



(Praktische) Zuverlässigkeitskenngrössenschätzungen

Ralf Mock, 19. Oktober 2015

Lernziele



Lernziele

Die Teilnehmenden können

- die Grundlagen der Zuverlässigkeitskenngrössenschätzung skizzieren
- einfache ZKG von Komponenten berechnen
- das Wahrscheinlichkeitsmodell der Exponential-Verteilung anwenden
- eine Datengrundlage erstellen und Ergebnisse einschätzen.



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit Häufigkeit

Frequenz+Rate Ausfall

Modell

Lebensdauer Ausfallwahrsch.

Überlehenswahrsch

Punktschätzer $\widehat{F}(t)$

R(t) $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Wahrscheinlichkeit (Probability Pr)

Dimensionslose Grösse zwischen 0 und 1 (Basis: Axiomsystem von Kolmogoroff)

- ► klassisch (frequentistisch): relative Häufigkeiten (bzw. %)
- ➤ **subjektiv**: Grad der Erwartung oder des Vertrauens eines Individuums in die Aussage, dass ein Ereignis eintrifft, ein Sachverhalt zutrifft usw.

Outher Fashborischule 3 / 36



Basisgrössen Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlich Häufigkeit

Frequenz+Rate Ausfall

Modell

Lebensdauer Ausfallwahrsch

Ausiattwanisch.

Überlebenswahrsch

Punktschätzer $\widehat{F}(t)$

 $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Häufigkeit (frequency)

Häufigkeiten beruhen auf Daten und gehören zu einer Stichprobe.

- **▶ absolut:** Anzahl eingetroffener Ereignisse *n*
- relativ
 - bezogen auf ein Ereignis: Anzahl Fälle n, bei denen dieses Ereignis eingetreten ist, dividiert durch die Anzahl der Fälle N, bei denen es hätte eintreten können.

Die rel. Häufigkeit ist ein Schätzer (^) für die Wahrscheinlichkeit:

$$\widehat{\rho} = \frac{n}{N} \tag{1}$$

bezogen auf Zeit: Rate, Frequenz

ducher Fashbohishule 4 / 36



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit Häufigkeit Frequenz+Rate

Ausfall

Modell Lebensdauer

Ausfallwahrsch

Überlebenswahrsch

Punktschätzer $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$

 $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Frequenz (frequency) zeitbezogene Häufigkeit.

Rate (Rate)

- momentane Veränderung einer Grösse in Einheiten der Veränderung einer anderen Grösse (üblicherweise Zeit).
- ightharpoonup Schätzung Durchschnitts (rel. Häufigkeit) über ein längeres Zeitintervall Δt .

Beispiel: empirische Ausfallrate

$$\widehat{\lambda} = \frac{\widehat{\rho}}{\Delta t} \tag{2}$$

S / 36



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit Häufiakeit

Frequenz+Rate

Ausfall

Modell

Lebensdauer Ausfallwahrsch

Überlebenswahrsch

Punktschätzer

 $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$

Ausfall (theoretisch)

Verlust der Fähigkeit einer Einheit, bei Einhaltung spezifizierter Bedingungen die geforderte Funktion zu erfüllen [6].

Ausfall (praxisnah)

Alle Ereignisse laut Betriebsunterlagen, die zu einem bemerkbaren Eingriff an einer Einheit führen bzw. führen sollten, werden als Ausfall betrachtet [2].



Basisgrössen Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit Häufiakeit

Frequenz+Rate Ausfall

Modell

Lebensdauer Ausfallwahrsch.

Überlebenswahrsch.

Punktschätzer $\widehat{F}(t)$

 $\widehat{R}(t)$

Basis: beschreibende Statistik

Zur Ermittlung von ZKG dienen die Regeln der deskriptiven Statistik, aber teilweise mit anderen Bezeichnungen der Grössen.

Beispiel: Glühbirnen-Teststand

100 (fabrikneue und baugleiche) Glühbirnen werden auf einem Teststand im Dauertest gleichzeitig auf ihre Lebensdauer getestet. Nach dem Einschalten fallen die Glühbirnen nach und nach zufällig aus. Die Zeit, wann eine Glühbirne ausfällt, wird notiert (d.h. ihre Brenndauer). Der Test ist beendet, wenn keine Glühbirne mehr leuchtet.



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit Häufigkeit

Frequenz+Rate Ausfall

Modell

Lebensdauer Ausfallwahrsch.

Überlebenswahrsch.

Punktschätzer $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$

 $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Zufallsvariable: Lebensdauer T

Für die einzelne nicht instandsetzbare Einheit beobachtete Zeitspanne von Beanspruchungsbeginn t=0 bis zum Ausfallzeitpunkt [6]

Anmerkung: Ohne besondere Angabe ist die Lebensdauer eine Betriebszeit.

Beispiel: Glühbirnen-Teststand

Die Zufallsvariable ist die Brenndauer der Glühbirnen. In der Zuverlässigkeitsanalytik (ZA) wird die Variable Lebensdauer T genannt. Jeder Zufallsvariablen T ist die Ausfallzeit t_i , $i=1,\ldots,n$ zugeordnet: $T=t_i$

- ► Geordnete Liste: Lebensdauer *T* =
- ▶ $t_1 = 0.5$ Tage; $t_2 = 10$ Tage; $t_3 = 25$ Tage; $t_4 = t_5 = 30$ Tage; $t_6 = ...$

Zirolen Fashboomshila



Basisgrössen Wahrscheinlichkeit

Häufiakeit Frequenz+Rate

Ausfall Modell

Lebensdauer Ausfallwahrsch

Überlebenswahrsch

Punktschätzer $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Ausfallwahrscheinlichkeit F(t)

Anzahl der **bis** zum Zeitpunkt *t* ausgefallenen Einheiten bezogen auf die Anzahl der zum Zeitpunkt t = 0 funktionsfähigen Finheiten.

F(t) ist somit der Anteil der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt T ausgefallenen Komponenten (F: Failure)

$$F(t) = Pr(T \le t) \tag{3}$$

(Merksatz: Prozentualer Anteil der **bis** zur Zeit *t* ausgefallenen Einheiten)



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit Häufiakeit

Frequenz+Rate

Ausfall Modell

Lebensdauer

Ausfallwahrsch

Überlebenswahrsch Punktschätzer

 $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Rahmenbedingungen für F(t)

$$F(t) = Pr(T \le t) = \begin{cases} 0 & : \quad t = 0 \\ 1 & : \quad t = \infty \end{cases}$$
 (4)

Eine Einheit ist zum Zeitpunkt t = 0 funktionsfähig und wird nach unendlich langer Zeit ausgefallen sein.



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit Häufiakeit

Frequenz+Rate

Ausfall Modell

Lebensdauer

Ausfallwahrsch

Überlebenswahrsch

Punktschätzer

 $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$

Überlebenswahrscheinlichkeit R(t)

Die zu F(t) komplementäre Grösse heisst Überlebenswahrscheinlichkeit R(t) (R: Reliability).

$$R(t) = Pr(T > t) = 1 - Pr(T \le t) = 1 - F(t),$$
 (5)

wobei qilt

►
$$R(t=0)=1$$

$$ightharpoonup R(t=\infty)=0$$

(Merksatz: Prozentualer Anteil der **bis** zur Zeit *t* funktionierenden Einheiten)



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit Häufiakeit

Frequenz+Rate

Ausfall

Modell

Lebensdauer Ausfallwahrsch

Punktschätzer

 $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$

Punktschätzer:

empirische Ausfallwahrscheinlichkeit $\widehat{F}(t)$

$$\widehat{F}(t) = \frac{N_F(t)}{N_R(0)} \tag{6}$$

Treppenfunktion: emp. Ausfallwahrscheinlichkeit $\widehat{F}(t)$

$$\widehat{F}(t) = Pr(T \le t) = \sum_{t \le t_i} Pr(T = t_i)$$
(7)

- \triangleright $N_F(t)$: Anzahl der zur Zeit t ausgefallenen Einheiten
- \triangleright $N_B(0)$: Anzahl zu t=0 funktionsfähigen Einheiten



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit Häufiakeit

Frequenz+Rate

Ausfall

Modell

Lebensdauer Ausfallwahrsch

Überlebenswahrsch Punktschätzer

 $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Punktschätzer:

empirische Überlebenswahrscheinlichkeit $\widehat{R}(t)$

$$\widehat{R}(t) = \frac{N_R(t)}{N_R(0)} \tag{8}$$

- \triangleright $N_B(t)$: Anzahl der zur Zeit t funktionsfähigen Einh.
- \triangleright $N_B(0)$: Anzahl zu t=0 funktionsfähigen Einheiten
- $ightharpoonup \widehat{F}(t) + \widehat{R}(t) = 1$



Basisgrössen

Wahrscheinlichkeit

Häufiakeit Frequenz+Rate

Ausfall

Modell

Lebensdauer

Ausfallwahrsch

Überlebenswahrsch

Punktschätzer

 $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Punktschätzer: empirische Ausfalldichte $\hat{f}(t)$

$$\widehat{f}(t) = \frac{\Delta N_F(t, \Delta t)}{N_R(0) \cdot \Delta t} \tag{9}$$

- $ightharpoonup \Delta N_F(t,\Delta t)$: Anzahl der im Zeitintervall $[t,t+\Delta t]$ ausgefallenen Einheiten
- Δt : Zeitintervall $[t_i, t_{i+1}]$



Basisgrössen Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit Häufigkeit

Frequenz+Rate Ausfall

Modell Lebensdauer

Ausfallwahrsch.

Punktschätzer $\widehat{F}(t)$

 $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Punktschätzer: emp. Ausfallrate $\widehat{\lambda}(t)$

$$\widehat{\lambda}(t) = \frac{\Delta N_F(t, \Delta t)}{N_B(t) \cdot \Delta t} \tag{10}$$

- ▶ $\Delta N_F(t, \Delta t)$: Anzahl der im Zeitintervall $[t, t + \Delta t]$ ausgefallenen Einheiten
- $ightharpoonup N_R(t)$: Anzahl der zur Zeit t funktionsfähigen Einh.
- $ightharpoonup \Delta t$: Zeitintervall $[t_i, t_{i+1}]$

Tarber Fachbodnishule



Basisgrössen Wahrscheinlichkeit Häufiakeit Frequenz+Rate

Ausfall Modell

Lebensdauer

Ausfallwahrsch

Überlebenswahrsch

Punktschätzer $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Liegt nur ein Zeitintervall vor, so geht $\widehat{\lambda}(t)$ über in die häufig verwendete Form:

$$\widehat{\lambda}(t) = \frac{N_F}{\sum_{j=1}^k (N_j \cdot t_{betr, j})}$$
(11)

- ► N_F: Anzahl ausgefallener Einheiten
- \triangleright N_i : Anzahl gleicher Einheiten in einer Baugruppe j; j = 1, ..., k
- t_{betr, j}: Betriebszeit einer Baugruppe j
- Voraussetzungen:

$$N_F > 5$$
 (Poisson: $N_i > 100, N_F / N_i < 0, 1$)



Basisgrössen Wahrscheinlichkeit Häufiakeit

Frequenz+Rate

Ausfall Modell

Lebensdauer

Ausfallwahrsch Überlebenswahrsch

Punktschätzer

 $\widehat{F}(t)$ $\widehat{R}(t)$ $\widehat{f}(t)$ $\widehat{\lambda}(t)$

Beispiel: Schätzung einer emp. Ausfallrate $\widehat{\lambda}(t)$

Für zwei Grossraumbüros wurden folgende Ausfalldaten erhoben:

	B üro <i>i</i> = 1	Büro i = 2
PC-Ausfälle N _{F, i}	4	6
PC-Anzahl <i>N_{j, i}</i>	20	30
Betriebzeit tbetr, j, i	2 Jahre	3 Jahre

Berechnung

$$\hat{\lambda}(t) = \frac{4+6}{20\cdot 2[a]+30\cdot 3[a]} = \frac{10}{130[a]} = 7.7\cdot 10^{-2} \left[\frac{1}{a}\right] =$$

$$8.9 \cdot 10^{-6} \left[\frac{1}{h} \right]$$



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfalldichte

Ausfallrate

Allgemeine Definition der Ausfallrate

Die Ausfallrate $\lambda(t)$ ist die bedingte Wahrscheinlichkeit Pr pro dt, dass eine Einheit, die bis zum Zeitpunkt t überlebt hat, im Intervall [t,t+dt] ausfallen wird

$$\lambda(t) = \frac{Pr(t < T \le t + dt | T > t)}{dt}$$
 (12)

Anmerkungen

Diese Definition gilt für alle Wahrscheinlichkeitsmodelle.



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Exponentiativertettun

Annahmen

Verlauf

Exkurs

Datenquellen

Literatur Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit


Ausfalldichte

Ausfallrate

Badewannenkurve

beschreibt den Verlauf der Ausfallrate $\lambda(t)$ einer Gruppe von Finheiten

- ► Eine Grundgesamtheit von Einheiten "ist im Einsatz", z.B. ab Markteinführung eines neuen Auto-Modells
- ► Ermittlung der emp. Ausfallraten in aufeinanderfolgenen Intervallen, z.B. pro Jahr



refer Fashbolishida



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Verlauf Exkurs

Datenguellen

Literatur Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Bereiche der Badewannenkurve

- ► I (sinkend):

 Phase der Frühausfälle ("Optimierungsphase")
- II (konstant):
 Phase der zufälligen Ausfälle (keine systematischen Fehler mehr)
- III (steigend):
 Phase der Spätausfälle (z. B. Verschleiss, Alterungsprozesse)



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

exponentiatvertettung

Annahmen

Modell Verlauf

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang


Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte


Ausfallrate

Vergleich zwischen Ausfall- und Sterblichkeitsrate

Ausfallrate: Wahrscheinlichkeit pro dt, dass eine Einheit, die bis zum Zeitpunkt t überlebt hat, im Intervall [t; t+dt] ausfallen wird



Sterblichkeitsrate: Wahrscheinlichkeit bei gegebenem Alter im folgenden Jahr zu sterben.



für Männer in England und Wales 1960 bis 1962)



Ausfallrate

Definition Badewannenkurve

Beispiele

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Exkurs


Datenquellen

Literatur

Anhang Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte Ausfallrate

Badewannenkurven für Komponentenarten



Quelle: [1]

Anmerkungen Die Hypothese einer konstanten Ausfallrate ist im Einzelfalle mit statistischen Verfahren zu überprüfen. Sie gilt nur und nur dann, wenn das Wahrscheinlichkeitsmodell der Exponentialverteilung zutrifft.



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF, MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfalldichte

Ausfallrate

MTTF: Mean Time To Failure (mittlere Lebensdauer)

Quotient aus beobachteter Betriebszeit t_{betr} einer einzelnen Einheit zur Gesamtzahl ihrer Ausfälle im Beobachtungszeitraum n_{Beob} [6]

$$MTTF = \frac{t_{betr}}{n_{Beob}}$$

- ► Entspricht dem Kehrwert der für diesen Zeitraum geltenden Ausfallrate ($\lambda_{konst} = \frac{1}{MTTE}$)
- ▶ Nur bei nicht instandsetzbaren Einheiten anwenden

Clarifor Facilitations/facility



Ausfallrate

Definition
Badewannenkurve
Beispiele
MITE MIBE

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Verlauf Exkurs

Datenguellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfallrate

MTBF: Mean Time Between Failures (mittlerer Ausfallabstand)

Arithmetischer Mittelwert der Zeitspannen zwischen aufeinander folgenden Ausfällen [6]

- ▶ Die Anwendung des Kennwertes ist nur sinnvoll für den Zeitraum innerhalb der Lebensdauer einer Einheit, in dem eine konstante Ausfallrate vorherrscht
- ► Entspricht dem Kehrwert der für diesen Zeitraum geltenden Ausfallrate ($\lambda_{konst} = \frac{1}{MTBF}$)
- Nur bei instandsetzbaren Einheiten anwenden

Clarifor Facilitations/sulfa



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell Verlauf

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Beispiele für Kennzahlen

Ausfallursache	MTBF	MTTR
Stromversorgung	2000 [h]	1 [h]
Telefonverbindungen Soft Hard	0.1 [h] 4000 [h]	0.1 [s] 10 [h]
Hardware-Module	10 000 [h]	10 [h]
Software	1 Bug /1000 Programmzeilen	-

Quelle: [5] - dort aus: Gray, J. "A Census of Tandem Systems Availability: 1985 - 1990" Tandem Computers TR.1, 1990 (wobei [5] eine phantasievolle Übernahme der Daten vornimmt ...)

MTTR: Mean Time to Repair (mittlere Reparaturdauer)



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Verlauf

Exkurs

Datenquellen


Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfalldichte

Ausfallrate

Zusammenhänge MTTF, MTTR und MTBF



Quelle: http://www.fbmnd.fh-frankfurt.de/ doeben/I-RT/I-RT-TH/VL3/i-rt-vl-vl3.html

- (stationäre) Verfügbarkeit: $A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{\mu}{\mu + \lambda}$
- $\triangleright \mu$: Reparaturrate (analog zu Ausfallrate λ)

Exponentialverteilung



Ausfallrate

Definition Badewannenkurve

Beispiele MTTE MTBE

Exponentialverteilung

Annahmen

Verlauf

Exkurs

Datenguellen

Literatur

Anhang Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Die Ausfälle (identischer) Komponenten erfolgen im Einzelnen zufällig, im Ganzen nach statistischen Gesetzen. Für eine grosse Grundgesamtheit kann man daher "Ausfallgesetze" (Wahrscheinlichkeitsmodelle) formulieren.

- ▶ In den sehr kurzen, gleichlangen Zeitabschnitten dt fallen jeweils dN Komponenten aus
- ► Annahmen: dN ist proportional
 - \rightarrow zu den noch funktionsfähigen Komponenten N: $dN \sim N$
 - \rightarrow zu dt dN \sim dt
 - innerhalb dt ist N eine Gerade mit der negativer Steigung.
 - \rightarrow Zusammenfassung: $dN \sim -N \cdot dt$
- proportional heisst, es gibt einen konstanten Faktor, der beide Grössen bestimmt (z.B. 3x mehr Ausfälle in 3 Zeitintervallen)
- Der Proportionalitätsfaktor ist die konstante Ausfallrate λ. Sie gibt den Bruchteil $\frac{dN}{N}$ an, der von N funktionsfähigen Komponenten in der Zeit dt ausfällt:

$$\lambda = \frac{dN}{N \cdot dt}$$

Dies entspricht, in etwas anderer Schreibweise, der bisherigen Definition der (empirischen) Ausfallrate.

Exponentialverteilung



28/36

Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele

MTTE MTBE

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell Verlauf

Exkurs

Datenguellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Berechnung

- ▶ damit: $dN = -\lambda \cdot N \cdot dt$ | umstellen
- $-\lambda \cdot dt = \frac{1}{N} \cdot dN$ | beide Seiten integrieren

- $-\lambda \cdot t = ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$ | auflösen nach N
- $ightharpoonup e^{-\lambda \cdot t} = \frac{N}{N_0}$
- $ightharpoonup N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t} \mid \text{umstellen}$

Exponentialverteilung

$$\frac{N(t)}{N_0} = R(t) = e^{-\lambda \cdot t}$$

R(t): Überlebenswahrscheinlichkeit

Exponentialverteilung



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF, MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell Verlauf

Exkurs


Datenquellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfalldichte

Ausfallrate



Exkurs: Logarithmen



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Verlauf Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfalldichte

- Australiania

Ausfallrate

Logarithmus: Umkehrung des Potenzierens

- ▶ allgemein: $b^x = a \iff x = log_b \ a$, wobei $a, b \in R; a, b > 0; b \neq 1$
- ▶ Dekadische Logarithmen: Basis 10; $log_{10} = lg$ $lg \ a = x \iff a = 10^x$
- Natürliche Logarithmen: Basis Eulersche Zahl e=2,718281828459...: $log_e=ln$ $ln\ a=x \iff a=e^x$

wichtiges Logarithmengesetz



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Datensammlungen

- Datensammlungen zu Zuverlässigkeitskenngrössen sind in der IT selten, und falls verhanden, oft veraltet oder unbrauchbar
- bessere Quellenlage: elektrotechnische Komponenten Beispiele: MIL-HDBK-217, Bellcore/Telcordia
 Zusammenstellung von Links: reliasoft, Ross Gemini Centre
- European Industry Reliability Data Bank: EIReDA 1998 [4]
- ▶ Offshore Reliability Data Handbook: OREDA 2015 [3]



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF, MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Schätzungen

- ▶ mit Angaben, die sich direkt in die Gleichungen für \hat{p} und $\hat{\lambda}$ einsetzen lassen
- geschicktes Schätzen (expert judgement)

Beispiel

 Ein Server hat im Mittel alle 1.5 Jahre eine Störung und damit

MTTF = 1.5 [a] bzw.
$$\lambda = 1/\text{MTTF} \approx 0.67 \left[1/a\right]$$

- Wie gross ist die Ausfallwahrscheinlichkeit F(t) des Servers nach einem Jahr?
- $F(t=1[a]) = 1 e^{-0.67[1/a] \cdot 1[a]} \approx 0.49$
- Bayes-Statistik: weit verbreitete (und hilfreiche) Methode zur Schätzung von Kenngrössen unter Einbezug von Erfahrungen, Schätzungen und anderer Datenquellen.

Literatur



Ausfallrate

Definition Badewannenkurve

Beispiele MTTF, MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Exkurs

Datenguellen

Literatur

Ausfallrate

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit Ausfalldichte

[1] LEWIS, E.E.: Introduction to Reliability Engineering. John Wiley & Sons, New York, 1987.

- Mock, R., A. Meyna and A. Tietze: Statistische Untersuchungen zum Ausfallverhalten des Versuchskernkraftwerkes des AVR. Technical Report Jül-Spez-514 Bd II, Kernforschungsanlage Jülich GmbH, August 1991.
- OREDA: OREDA: Offshore Reliability Data Handbook, volume 1, 2. SINTEF, NTNU, 6, edition, 2015.
- Procaccia, H., S. P. Arsenis and P. Aufort: European Industry Reliability Data Bank: EIReDA 1998. Crete University Press, Iraklion, 3. Edition edition, 1998.
- SIEWIOREK, DANIEL P. and ROBERT S. SWARZ: Reliable Computer Systems: Design and Evaluation. A K Peters, Natik (USA), 3. Ed. edition, 1998.
- VDI-4001: Begriffsbestimmungen zum Gebrauch des VDI-Handbuches Technische Zuverlässigkeit. Technical Report VDI-4001-Blatt-2, Beuth Verlag, Juni 1986.

Anhang



Ausfallrate

Definition Badewannenkurve

Beispiele

MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Verlauf

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Vom Schätzern zu Exponential-Funktionen

Ausfallwahrscheinlichkeit F(t)

$$\widehat{F}(t) = \frac{N_F(t)}{N_R(0)} \tag{13}$$

- $ightharpoonup N_F(t)$: Anzahl der zur Zeit t ausgefallenen Einheiten
- $ightharpoonup N_R(0)$: Anzahl zu t=0 funktionsfähigen Einheiten

Übergang von $\Delta t \rightarrow dt$

$$\widehat{F}(t) = \frac{N_F(t)}{N_B(0)} \to F(t)$$

► Exponential-Verteilung: $F(t) = 1 - \exp[-\lambda \cdot t]$

Anhang



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Verlauf

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Ausfalldichte f(t)

$$\widehat{f}(t) = \frac{\Delta N_F(t, \Delta t)}{N_R(0) \cdot \Delta t} \tag{14}$$

- $ightharpoonup \Delta N_F(t,\Delta t)$: Anzahl der im Zeitintervall $[t,t+\Delta t]$ ausgefallenen Einheiten
- $ightharpoonup \Delta t$: Zeitintervall $[t_i, t_{i+1}]$

Übergang von $\Delta t \rightarrow dt$

- ▶ 1. Zeitintervall von 0 bis t (Vereinfachung: $[t, t + \Delta t] \Rightarrow [0, 0 + (t 0)] = [0, t]$)
- $\widehat{f}(t) = \frac{\Delta N_F(t, \Delta t)}{N_B(0) \cdot \Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta N_F(t)}{N_B(0) \cdot \Delta t} = \frac{\frac{\Delta N_F(t)}{N_B(0)}}{\Delta t} \Rightarrow f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$
- Exponential-Verteilung: $f(t) = \frac{1 - \exp[-\lambda \cdot t]}{\sigma^t} = \lambda \cdot \exp[-\lambda \cdot t]$

Anhang



Ausfallrate

Definition

Badewannenkurve

Beispiele MTTF MTBF

Exponentialverteilung

Annahmen

Modell

Verlauf

Exkurs

Datenquellen

Literatur

Anhang

Ausfallwahrscheinlichkeit

Ausfalldichte

Ausfallrate

Ausfallrate $\lambda(t)$

$$\widehat{\lambda}(t) = \frac{\Delta N_F(t, \Delta t)}{N_B(t) \cdot \Delta t} \tag{15}$$

- $ightharpoonup \Delta N_F(t,\Delta t)$: Anzahl der im Zeitintervall $[t,t+\Delta t]$ ausgefallenen Einheiten
- $ightharpoonup N_R(t)$: Anzahl der zur Zeit t funktionsfähigen Einh.
- ▶ Δt : Zeitintervall $[t_i, t_{i+1}]$

Übergang von $\Delta t \rightarrow dt$

- ▶ 1. Zeitintervall (Vereinfachung)
- $\widehat{\lambda}(t) = \frac{\Delta N_F(t, \Delta t)}{N_R(t) \cdot \Delta t} = \frac{\Delta N_F(t, \Delta t)}{N_R(t) \cdot \Delta t} \cdot \frac{N_R(0)}{N_R(0)} = \frac{\frac{\Delta N_F(t)}{N_R(0) \cdot \Delta t}}{\frac{N_R(t)}{N_R(0)}} \Rightarrow \frac{f(t)}{R(t)}$
 - ▶ Exponential-Verteilung: $\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\lambda \cdot \exp[-\lambda \cdot t]}{1 (1 \exp[-\lambda \cdot t])} = \lambda$