

## 数字信号处理实验

授课老师: 何 美霖 (Meilin He)

单 位:通信工程学院

邮 箱: meilinhe@hdu.edu.cn


数字信号处理实验





### 第8讲 IIR数字滤波器设计

- ◆ IIR数字滤波器设计原理
- ◆ IIR数字滤波器设计步骤
  - 冲激响应不变法
  - 双线性变换法



2024/10/26 数字信号处理实验 2024/10/26



#### 设计原理

- IIR数字滤波器设计的最终目的是寻找合适的*H*(*z*) 以满足要求的幅频特性。
- 对于IIR数字滤波器,通常采用模拟滤波器设计 技术来实现IIR数字滤波器的设计,即先得到满 足设计目的的模拟滤波器系统函数*H*(*s*),再通过 数字化方法得到*H*(*z*)。






#### 设计步骤

- 步骤1: 确定IIR数字滤波器性能指标。
- **步骤2**:根据要求选择适当的数字化方法,确定对应的模拟滤波器性能指标。
- 步骤3:选取合适的模拟原型滤波器,得到满足设计的 $H_{an}(s)$ 。
- 步骤4:采用频率转换得到满足设计的 $H_a(s)$ 。
- **步骤**5: 利用步骤2中选好的数字化方法,得到 IIR数字滤波器。




#### 双线性变换法

双线性变换法中,为了克服冲激响应不变法多值映射的问题,双线性变换法首先将整个s平面映射到s1平面中的一个带宽为2π/T的横带上,然后通过变换关系z=e<sup>s<sub>1</sub>T</sup>把s1平面映射到整个z平面。





#### 双线性变换法



$$j\Omega = j \tan(\frac{\Omega_1 T}{2}) = \frac{e^{j\frac{\Omega_1 T}{2}} - e^{-j\frac{\Omega_1 T}{2}}}{e^{j\frac{\Omega_1 T}{2}} + e^{-j\frac{\Omega_1 T}{2}}} = \frac{1 - e^{-j\Omega_1 T}}{1 + e^{-j\Omega_1 T}}$$

$$s = \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}}$$

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

$$z = e^{s_1 T}$$

2024/10/26

数字信号处理实验

雨课堂 Rain Classroom

6



#### 双线性变换法

■ 由上述转换过程,可从满足设计要求的模拟滤波器 $H_a(s)$ 得到满足设计要求的IIR数字滤波器系统函数H(z),即:

$$H(z) = H_a(s)|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

在双线性变换中,模拟角频率Ω和数字角频率ω的变换关系为:

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \left( \frac{\omega}{2} \right)$$

可以看出,在双线性变换法中,模拟角频率 $\Omega$ 和数字角频率  $\omega$  呈非线性关系。

2024/10/26

数字信号处理实验



#### 相关函数

- 步骤3: [N, Wn]=buttord(Wp, Ws, Rp, Rs, 's');
  - 模拟巴特沃斯滤波器阶数选择函数。Wp, Ws分别是模拟滤波器的通带截止频率和阻带截止频率; Rp, Rs分别表示通带允许最大衰落和阻带允许最小衰减; 's'表示此时计算对象是模拟滤波器。输出参数N表示巴特沃斯低通原型滤波器阶数; Wn表示3 dB截止频率Ω<sub>c</sub>。
- 步骤4: [B, A]=butter(N, Wn, 's');
  - 设计N阶巴特沃斯低通模拟滤波器函数。B, A表示设计的滤波器传递函数 $H_a(s)$ 的分子分母多项式系数向量。





#### 相关函数

- 步骤5: [Bz, Az] = bilinear(B, A, Fs);
  - 双线性变换法函数。 Bz, Az 表示通过双线性变换法得到的数字滤波器系统函数*H*(*z*)的分子分母多项式系数向量。



#### IIR数字滤波器的实现


■ 例1: 用双线性变换法,设计一个巴特沃斯数字低通滤波器,要求通带截止频率为100Hz时,通带最大衰落为1 dB;阻带截止频率为150Hz,阻带最小衰落为15dB。抽样周期 *T* = 1ms。


figure(1); plot(w1\*fc/2/pi,20\*log10(abs(H1))); xlabel('频率 Hz'); ylabel('幅值 (dB)'); title('冲激响应不变法设计的低通数 字滤波器');



#### IIR数字滤波器的实现

#### ■ 例1:







#### 总结

- ◆ IIR数字滤波器设计
  - 双线性变换法

```
[N, Wn]=buttord(Wp,Ws, Rp, Rs, 's')
```

- $\langle$  [B, A]=butter(N,Wn, 's')
- ✓ [Bz, Az]=bilinear(B, A, Fs)
- (H, w]=freqz(Bz, Az, 'whole')

雨课堂 Rain Classroom

12



#### 操作验收习题

- 8.1 分别用冲激响应不变法和双线性变换法设计Butterworth数字低通滤波器,已知通带截至频率fp=200Hz,阻带截至频率fs=400Hz,δp=1dB,δs=30dB,抽样间隔T=1ms;要求:
- (1) 观测幅频特性曲线,记录带宽和衰减量。
- (2) 比较两种方法优缺点。

市课堂 Rain Classroom



#### 实验报告作业题和思考题

- ◆ 实验报告作业题:
- 8.1 分别用冲激响应不变法和双线性变换法设计Butterworth数字低通滤波器,已知通带截至频率fp=200Hz,阻带截至频率fs=400Hz,δp=1dB,δs=30dB,抽样间隔T=1ms;要求:
- (1) 观测幅频特性曲线,记录带宽和衰减量。
- (2) 比较两种方法优缺点。
  - ◆ 思考题: IIR数字滤波器设计的优缺点分析及改进措施

雨课堂 Rain Classroom



# 感谢聆听!