

## 数字信号处理实验

授课老师: 何 美霖 (Meilin He)

单 位:通信工程学院

邮 箱: meilinhe@hdu.edu.cn


数字信号处理实验





### 第7讲 IIR数字滤波器设计

- ◆ IIR数字滤波器设计原理
- ◆ IIR数字滤波器设计步骤
  - 冲激响应不变法







#### 设计原理

- IIR数字滤波器设计的最终目的是寻找合适的*H*(*z*) 以满足要求的幅频特性。
- 对于IIR数字滤波器,通常采用模拟滤波器设计 技术来实现IIR数字滤波器的设计,即先得到满 足设计目的的模拟滤波器系统函数*H*(*s*),再通过 数字化方法得到*H*(*z*)。



#### 设计步骤

- 步骤1:确定IIR数字滤波器性能指标。
- 步骤2: 根据要求选择适当的数字化方法,确定对应的模拟滤波器性能指标。
- 步骤3:选取合适的模拟原型滤波器,得到满足设计的 $H_{an}(s)$ 。
- 步骤4:采用频率转换得到满足设计的 $H_a(s)$ 。
- 步骤5: 利用步骤2中选好的数字化方法,得到 IIR数字滤波器。



#### 步骤2

冲激响应不变法中,模拟角频率Ω和数字角频率ω 的变换关系为:

$$\omega = \Omega T$$

可见模拟角频率  $\Omega$  和数字角频率  $\omega$  呈线性关系。

因此,在采用冲激响应不变法设计IIR数字滤波器时,步骤2中确定模拟滤波器的性能指标时,应根据上式求得对应指标。

2024/10/26

数字信号处理实验



#### 步骤3~4

■ 由性能指标求 $H_a(s)$  。

$$N \ge \frac{\lg\left[\frac{10^{0.1\delta_p} - 1}{10^{0.1\delta_s} - 1}\right]}{2\lg\left[\frac{\Omega_p}{\Omega_s}\right]} \qquad 1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{0.1\delta_p}$$

$$1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{0.1\delta_p}$$

$$1 + \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N} = 10^{0.1\delta_s}$$

由N, 直接查表得 $H_{an}(s)$ 。

去归一化, 
$$H_a(s) = H_{an} \left( \frac{s}{\Omega_c} \right)$$





#### 步骤5

■ 冲激响应不变法的基本原理: 从模拟滤波器的单位冲激响应h<sub>a</sub>(t)出发,将模拟滤波器的单位冲激响应h<sub>a</sub>(t)加以等间隔抽样,使数字滤波器的单位冲激响应h(n)逼近模拟滤波器的单位冲激响应h<sub>a</sub>(t),即

h(n)等于 $h_a(t)$ 的抽样值乘以T,即满足:

$$h(n) = T h_a(nT)$$

T为抽样周期。



#### 步骤5

■ 假设 $H_a(s)$ 是 $h_a(t)$ 的拉氏变换,H(z)是h(n)的Z变换,则冲激响应不变法的实现流程为:

$$H_a(s) \to h_a(t) \to h(n) \to H(z)$$

假设 $H_a(s)$ 可展开成部分分式:

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^{N} \frac{A_k}{s - s_k}$$

根据冲激响应不变法的流程,可得IIR数字滤波器

的系数函数为:

$$H(z) = \sum_{k=1}^{N} \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

2024/10/26

数字信号处理实验



#### 相关函数

- 步骤3: [N, Wn]=buttord(Wp, Ws, Rp, Rs, 's');
  - 模拟巴特沃斯滤波器阶数选择函数。Wp, Ws分别是模拟滤波器的通带截止频率和阻带截止频率; Rp, Rs分别表示通带允许最大衰落和阻带允许最小衰减; 's'表示此时计算对象是模拟滤波器。输出参数N表示巴特沃斯低通原型滤波器阶数; Wn表示3 dB截止频率Ω<sub>c</sub>。
- 步骤4: [B, A]=butter(N, Wn, 's');
  - 设计N阶巴特沃斯低通模拟滤波器函数。B, A表示设计的滤波器传递函数 $H_a(s)$ 的分子分母多项式系数向量。



#### 相关函数

- 步骤5: [Bz, Az]=impinvar(B, A, Fs);
  - 冲激响应不变法函数。Bz, Az表示通过冲激相应不变 法得到的数字滤波器系统函数H(z)的分子分母多项式 系数向量。



#### IIR数字滤波器的实现

■ 例1: 用冲激响应不变法,设计一个巴特沃斯数字低通滤波器,要求通带频率低于100Hz时,允许幅度误差在1 dB之内;频率大于150Hz的阻带内,衰减大于15dB。抽样周期*T* = 1ms。

clc; clear; close all;

T = 0.001; fc = 1/T; %抽样频率

ap=1; as=15; fp = 100; fs = 150; %数字滤波器的技术指标要求

wp = 2\*pi\*fp/fc; %数字滤波器通带截止频率

ws=2\*pi\*fs/fc; %数字滤波器阻带截止频率

%要求数字滤波器技术指标转化成模拟滤波器技术指标

Wanp = wp\*fc; %通带截止频率

Wans = ws\*fc; %阻带截止频率

%设计模拟滤波器阶数和截止频率

[N,Wanc]=buttord(Wanp,Wans,ap,as,'s');

[b,a]=butter(N,Wanc,'s'); %设计模拟滤波器系统函数Ha(s)

[B1,A1]=impinvar(b,a,fc); %用冲激响应不变法设计数字滤波器系统函数Hz

[H1,w1]=freqz(B1,A1,'whole'); %求数字滤波器的频率响应

figure(1);

plot(w1\*fc/2/pi,20\*log10(abs(H1)));

xlabel('频率 Hz'); ylabel('幅值 (dB)');


title('冲激响应不变法设计的低通数

字滤波器');



#### IIR数字滤波器的实现

■ 例1:







#### 总结

- ◆ IIR数字滤波器设计
  - 冲激响应不变法
    - [N, Wn]=buttord(Wp,Ws, Rp, Rs, 's')
    - $\langle$  [B, A]=butter(N,Wn, 's')
    - [Bz, Az]=impinvar(B, A, Fs)
    - (H, w]=freqz(Bz, Az, 'whole')

雨课堂 Rain Classroom



#### 操作验收习题

7.1 设计低通数字滤波器,要求通带内频率低于 $0.2\pi$  rad时,允许幅度误差在1 dB之内;频率在 $0.3\pi$ 到 $\pi$ 之间的阻带衰减大于10dB。试采用巴特沃斯模拟滤波器进行设计,用冲激响应不变法进行转换,采样间隔T = 1ms。



#### 实验报告作业题和思考题

◆ 实验报告作业题:

7.1 设计低通数字滤波器,要求通带内频率低于 $0.2\pi$  rad时,允许幅度误差在1 dB之内;频率在 $0.3\pi$ 到 $\pi$ 之间的阻带衰减大于10dB。试采用巴特沃斯模拟滤波器进行设计,用冲激响应不变法进行转换,采样间隔T = 1ms。

◆ 思考题: 用冲激响应不变法设计的滤波器的优缺点分析

雨课堂 Rain Classroom



# 感谢聆听!

