# 3. Система команд 8-разрядных микропроцессоров и особенности программирования микропроцессоров на языке ассемблера

#### 3.1. Классификация команд

Команды восьмиразрядного процессора можно классифицировать по нескольким признакам. По виду выполняемых операций все команды МП можно разделить на следующие группы:

- 1) Передачи данных;
- 2) Арифметических операций;
- 3) Логических операций
- 4) Сдвига;

- 5) Регистровых операций;
- 6) Передачи управления;
- 7) Работа со стеком;
- 8) Ввода/вывода;
- 9) Управление процессором.

Эти команды занимают в памяти 1 байт, а при использовании непосредственного операнда - 2 байта. Команды можно классифицировать в соответствии с *адресом*, содержащимся в команде на следующие:

- 1) Команды обращения к памяти. Операция, указанная в команде, относится к содержимому, хранящемуся в памяти ЗУ по определенному адресу, т.е. команда задает адреса ячейки памяти ЗУ. Например, команда ADD 200 означает: выбрать число в качестве второго операнда для сложения с числом, хранимым в аккумуляторе и являющимся первым операндом.
- 2) Команды обращения к регистру. Для выполняемой операции не требуется адресация оперативной памяти. Операция выполняется, как правило, над одним операндом, хранящимся в аккумуляторе. Например, CLEAR (Очистить) означает обнулить аккумулятор.
- 3) Команды обращения к устройствам ввода-вывода. Эти команды обеспечивают передачу данных между МП и периферийным оборудованием.

Кроме этого команды классифицируют на группы по типу операций, которые должны выполняться.

# 3.2. Команды передачи данных

С помощью таких команд можно осуществить передачу данных от одного из регистров A, B, C, D, E, H и L к одному из регистров A, B, C, D, E, H и L. Кроме того, можно выбрать ячейку памяти М (1байт) микропроцессора, адресуясь к ней, как к одному из регистров. При этом для адресации памяти используется содержимое регистровой пары HL.

Есть еще одна возможность задать содержимое регистров: загрузить непосредственный операнд в выбранный регистр. Эти команды, однако, не позволяют выполнять запоминание в обратном направлении (не существует команд, по которым содержимое регистра могло бы быть помещено в поле операндов команды).

Формат команд:

```
(Meтка:) MOV r_1, r_2 ; Move data — передать r_1 = A,B,C,D,E,H,L,M данные r_2 = A,B,C,D,E,H,L,M.
```

При этом  $r_1$  определяет регистр или ячейку памяти, в которую производится запись, а  $r_2$  — регистр или ячейку памяти, из которых извлекается число или непосредственный операнд.

Если  $r_1=r_2$  то команда является пустой. Вместо этой команды можно использовать команду NOP. Пустая команда ни при каких обстоятельствах не изменяет содержимого регистров, памяти и состояния МП.

```
(Mетка:) \ MVI \ r,число ; Move immediate data - Передать непосредственный операнд.
```

По этой команде число, расположенное в поле операндов, заносится в регистр r.

## Примеры:

Пример: Передать содержимое ячейки 9В 73Н в регистр A; содержимое регистров H и L не определено.

#### Выполнение:

MVI H,9BH ;  $<9B>\to H$ MVI L,73H ;  $<73>\to L$ MOV A, M ; Выборка из памяти <HL>.

## 3.3. Команды регистровых операций

Команды регистровых операций занимают в памяти один байт. Они используются для того, чтобы содержимое того или иного регистра увеличить или уменьшить на единицу. Это относится к регистрам:

$$r = B, C, D, E, H, L.$$

Данные команды изменяют Z-, P- и S-биты состояния, хотя регистр A не участвует в операциях. Благодаря этому можно использовать названные

регистры для организации программных циклов. Формат команд имеет следующий вид:

(Метка:) INR г ; Увеличить содержимое регистра на единицу

; Increment register

Пример:

INR C ;  $\langle C \rangle + 1 \rightarrow \langle C \rangle$ 

DCR r ; Уменьшить содержимое регистра на 1

; Decrement register

Для загрузки аккумулятора A содержимым ячейки памяти используются команды LDAX B и LDAX D.

LDAX В ; Загрузить Акк. Содержимым ячейки памяти,

адрес

; которой

; находится в регистровой паре В,С

; Load Akkumulator

LDAX D ;  $\langle\langle D,E\rangle\rangle\rightarrow$  A. Обе эти команды однобайтные.

Команда LDA адрес загружает в Акк. Содержимое ячейки памяти, адресуемой вторым и третьим байтами команды.

$$[< B3 > < B2 >] \rightarrow A.$$

Команда запоминания STA адрес производит противоположную передачу:

$$A \rightarrow [< B3 > < B2 >] .$$

# 3.4. Команды работы со стеком

*PUSH rp* (rp = B, C; D, E; H, L, PSW) -Запоминание значения регистров в стеке. При выполнении команды содержимое пары регистров запоминается в стеке. Одной из пар регистров является слово состояния процессора *PSW*, которое состоит из содержимого аккумулятора (старший байт) и регистра состояния (младший байт). Нет такой команды, при выполнении которой запомнится в стеке только один регистр.

Пример:

 $PUSH\ B$ . При выполнении этой команды <B,C>, запоминается в вершине стека, а указатель стека *уменьшается* на 2. <B> запоминается первым, потом <C> заканчивает стек в его вершине.

 $POP \ rp \ (rp = B, C; D, E; H, L, PSW)$ - Загрузка регистров из стека. По этой команде пара регистров rp загружается содержимым вершины стека.

Пример: POP D. Эта команда загружает регистры D и E из вершины стека и *увеличивает* указатель стека на 2. Регистр E загружается первым.

Стек имеет следующие особенности:

- указатель стека содержит адрес ячейки, которая была занята самой последней (младший занятый адрес). Стек может быть расположен в любом месте памяти;
- данные запоминаются в стеке с использованием *предуменьшения*, то есть команды уменьшают указатель стека на 1 перед запоминанием каждого байта;
- данные загружаются из стека с использованием *послеувеличения*, то есть команды увеличивают указатель стека 1 после загрузки каждого байта;
- отсутствуют указатели выхода за границы стека в ту или иную сторону, что типично для *микропроцессоров* всех типов.

*SPHL* - *Загрузка указателя стека* (sp) – однобайтная команда.

$$\langle H \rangle \rightarrow \langle \langle SP \rangle + 1 \rangle; \langle L \rangle \rightarrow \langle \langle SP \rangle \rangle.$$

PCHL - Загрузка программного счетчика PC.

$$\langle H,L \rangle \rightarrow \langle PC \rangle$$
.

## 3.5. Команды арифметических и логических операций

#### Команды арифметических операций.

Эти команды, в зависимости от типа применяемого операнда занимают в памяти 1, 2 или 3 байта. По командам арифметических операций содержимое одного из регистров В, С D, Е, Н, L или содержимое ячейки памяти М (адресуемой регистровой парой Н) или непосредственный операнд команды прибавляется (вычитается) к (из) содержимому регистра А, причем в операции может быть учтено значение С-бита. Значения битов состояния (С, S, Z, P) устанавливаются в зависимости от результата выполнения операции: С - переполнение; S - знак результата (минус S=1); P=1 — четное число единиц в аккумуляторе.

Примеры команд:

ADD r ; Сложить содержимое регистра (ячейки памяти) и

аккумулятора

ADD M ;

ADC r (M) ; Сложить содержимое регистра (ячейки памяти) и

аккумулятора

; с учетом бита переноса

SUB r(M)

SBB r(M)

ADI число ; Сложить непосредственный операнд и аккумулятор

ACI число

Аналогичные команды для вычитания SUI и SBI.

 $DAD\ rp$  - сложить содержимое регистровой пары rp (B или D) и аккумулятора, в роли которого выступает регистровая пара H,L.

#### Команды логических операций.

В состав команд входят команды выполнения операций И, ИЛИ, исключающее ИЛИ (сумма по модулю 2), а также операция сравнения.

Список команд МП:

ANA r (M) 
$$<$$
A> and  $<$ r>  $\rightarrow$   $<$ A> XRA r (M)  $<$ A> xor  $<$ r $\rightarrow$   $<$ A> ORA r (M)  $<$ A> or  $<$ r $\rightarrow$   $<$ A> CMP r (M)  $<$ CMP r (M)  $<$ COMP  $<$ COM

Аналогично с командами арифметических операций, существуют команды логических операций, когда вместо r задается число.

ANI число; XRI число; ORI число; СРІ число;

При выполнении команд сравнения содержимое аккумулятора сравнивается либо с содержимым регистра (СМР r), либо со значением числа (СРІ число). При этом содержимое аккумулятора не изменяется. Биты состояния устанавливаются в зависимости от результата вычитания операнда из содержимого аккумулятора.

Команда исключающего ИЛИ

$$XRA r: (A) \oplus (r) \rightarrow A$$

производит поразрядное сложение операндов по mod 2. Команда XRA применяется для инвертирования определенных битов слова с помощью слова-маски на основе тождества

$$1 \oplus x = \overline{x}$$
.

Другое применение XRA связано со сравнением слов на абсолютное равенство. В единственном случае, когда операнды поразрядно совпадают, результат операции содержит нули во всех разрядах (согласно тождеству  $X \oplus X = 0$ ), о чем сигнализирует флажок (бит состояние) Z=1.

#### Команды сдвига.

Команды данной группы требуют 1 байт памяти. По этим командам содержимое аккумулятора сдвигается влево или вправо на один разряд. В этой

операции принимает и С-бит. Значение С-бита может в результате выполнения команды изменяться, а значения остальных флагов остается неизменным.

Формат команды имеет вид:

(Метка:) RLC ; Сдвинуть циклически содержимое аккумулятора влево

; Rotate accumulator left

RRC ; Сдвинуть циклически содержимое аккумулятора вправо

RAL ; Сдвинуть циклически содержимое аккумулятора влево

; через бит переноса

RAR ; Сдвинуть циклически содержимое аккумулятора вправо

; через бит переноса

Если обозначить разряды в A от A[0] до A[7], то выполняемую операцию можно описать следующим образом:

RLC:  $A[7] \rightarrow <C_6>; A[m] \rightarrow A[m+1], m = 0,...,6; A[7] \rightarrow A[0].$ 

RAL:  $A[7] \rightarrow <C_6>; A[m] \rightarrow A[m+1], m = 0,...,6; C_6 \rightarrow A[0].$ 

Схематично четыре операции сдвига можно изобразить следующим образом (рис.4.8).




Рисунок 4.8 – Схема осуществления команд сдвига в аккумуляторе

## 3.6. Команды передачи управления

Эти команды часто называют командами перехода. Позволяют выполнять различные действия в соответствии со значением внешних сигналов или

выработанных в процессе выполнения операций условий. Все типы команды делятся на команды безусловного и условного перехода. К безусловным командам относятся:

JUMP адрес ; Обеспечивается переход в программе по адресу,

; указанному в команде. При выполнении этой

команды

; адрес перехода загружается в программный

счетчик РС,

; причем текущее значение РС теряется.

SKIP ; Пропускается следующая команда программы

; Команда вызова подпрограммы. Осуществляется

CALL имя переход к

; подпрограмме с указанным именем

RET № ; Возврат из подпрограммы

; Осуществляется повторный запуск с адреса: 8 × №

При выполнении команды вызова CALL временно запоминается текущее содержимое программного счетчика (т.е. адрес команды, следующий за командой CALL и называемый адресом возврата), и загружается адрес перехода команды CALL в PC, а после выполнения программы адрес возврата передается в PC. Последняя функция реализуется специальной однобайтной командой RET. Для запоминания адресов возврата используется стековая память.

Имеется группа команд условного перехода, выполняемых в зависимости от значения одного из четырех флагов состояния (C, Z, S, P). Если условие перехода выполнено, то осуществляется переход по адресу, указанному в команде. В противном случае выполняется следующая команда. Группу команд условного перехода образуют 8 команд.

Me	гка:	JC	Адрес	; Перейти, если С $_{\text{бит}} = 1$	Jump if carry
		JNC	Адрес	; Перейти, если С $_{\text{бит}} = 0$	Jump if no carry
		JZ	Адрес	; Перейти, если Z $_{\text{бит}} = 1$	Jump if zero
		JNZ	Адрес	; Перейти, если $Z_{\text{ бит}} = 0$	Jump if not zero
		JP	Адрес	; Перейти, если S $_{\text{бит}} = 0$	Jump if positive
		JM	Адрес	; Перейти, если S $_{\text{бит}} = 1$	Jump if minus
		JPE	Адрес	; Перейти, если Р $_{\text{бит}} = 1$	Jump if parity even
		JPO	Адрес	; Перейти, если Р $_{\text{бит}} = 0$	Jump if parity odd

#### 3.7. Команды ввода/вывода

Имеется две команды: *IN* и *OUT* . Эти команды используются для того, чтобы передать (считать) байт данных из канала ввода в аккумулятор, или для того, чтобы содержимое Akk передать (записать) в выбранный канал вывода. Номера канала при этом задаются операндом.

Номера от 0 до 7 соответствуют каналам ввода, а номера от 8 до 31 – каналам вывода. Поэтому данные команды требуют всегда одного операнда. Команды ввода/вывода не влияют на биты состояния.

Формат команды:

```
(Метка:) IN канал ; Комментарий
```

Пример: m1: IN 6 ; считать один байт из 6-го канала

*m2:* OUT 29 ; передать 1 байт из Akk в 29-й канал

Команда останова *HLT*. Она занимает в памяти 1 байт и используется для того, чтобы остановить выполнения команд в *микропроцессоре*. Содержимое регистров и памяти остается неизменным. Повторный запуск микропроцессора возможен только по сигналу прерывания.

#### Пример программы сложения массива двоичных чисел

Процесс сложения можно выполнять по следующему алгоритму:

```
IIIar 1. COUNT = <41>
SUM = 0
POINTER = 42
IIIar 2. SUM = SUM + <POINTER>
IIIar 3. COUNT = COUNT - 1
POINTER = POINTER + 1
IIIar 4. Form COUNT > 0. Matter is marked.
```

Шаг 4. Если COUNT > 0 Идти к шагу 2

Шаг 5.  $\langle 40 \rangle = SUM$ 

При составлении программы в качестве счетчика используем один из регистров РОН, а в качестве адресного указателя данных – регистровую пару H, L.

;Задание начальных значений

*SUB A* ; очистка аккумулятора

LXI H, 41H ; установление счетчика длины

; массива

MOV B, M ; пересылка длины массива в

; POH B

;Программный цикл

SUMD: INXH; увеличение адреса H, L на единицу

*ADD M* ; суммирование с <Akk> содержимого ячейки памяти с

;адресом Н, L

*DCR В* ; уменьшение счетчика массива

JNZ~SUMD; проверка условия <В> ≠ 0

;Завершающий блок

STA 40H ; запомнить сумму и записать

; по адресу 40

HLT