计算机组成原理与系统结构



第六章 指含系统

http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2859.html







1. 指令格式:

■ MIPS32 的每条指令长度固定是 32 位。

		[□ 32 □ □			
	31-26	25-21	20-16	15-11	10-6	5-0	
R	opcode (6)	rs (5)	rt (5)	rd (5)	shamt (5)	funct (6)	
I	opcode (6)	rs (5)	rt (5)	offset	/immedi	ate (16)	
J	opcode (6)		ac				



	3126	2521	2016	1511	106	50					
R	op	rs	rt	rd	shamt	func					

❖R(register)型指令,也叫RR型指令。该类型指令 的源操作数和目的寄存器都是寄存器操作数。最高 6 位是操作码(opcode),第 25-21 位、第 20-16 位 和第 15-11 位、连续三个 5 位二进制码来表示三个寄 存器的地址, 第10-6位表示移位的位数, 如果未使 用移位操作,则第10-6位置全0,第5-0位为6位 的功能码 (function), 它与第 31-26 位的 opcode 码 共同决定R型指令的具体操作方式。算术指令都是R 型指令。



3126	2521	2016	150					
op	rs	rt	immediate					

❖ I (immediate) 型指令,是立即数型指令。该类型指 令的一个源操作数是 16 位立即数、另两个操作数是 寄存器操作数. 因此也称为 R-I 型指令。最高 6 位 是操作码(opcode),第 25-21 位和第 20-16 位 . 连续两个5位二进制码分别表示两个寄存器的地 址, 第 15-0 位是一个 16 位二进制码表示的立即数。 指令执行时, 16位立即数需要进行符号扩展或0扩 展,变成32位操作数才能参与运算。数据传输、分




	3126	250
J	op	address

❖ J(jump) 型指令,是无条件转移指令。该类型指令使用一个 26 位的直接地址(第 25-0 位)。因为 MIPS 采用 32 位定长指令,所以每条指令都占 4 个存储单元,指令地址总是 4 的倍数。于是,只要将当前 PC 值的高 4 位拼上 26 位直接地址,末尾两位置 0,即可得到 32 位的目标转移地址。




2. 寻址方式

①寄存器寻址,操作数是寄存器



②基址寻址或偏移量寻址,操作数在存储器中,存储器地址是指令中基址寄存器和常数之和



2. 寻址方式

①寄存器寻址,操作数是寄存器

or \$s1, \$s2, \$s3 # \$s1=\$s2 | \$s3

①基址寻址(偏移量寻址或寄存器相对寻址),操作数在存储器中,存储器地址是指令中基址寄存器和常数之和

例如:

Iw \$t0, addr (\$t3)

如果 addr=0, 也可以写成 lw \$t0, (\$t3)




2. 寻址方式

③立即数寻址,操作数是指令给出的常数

op rs rt	immediate
----------	-----------

④相对寻址,目标地址是当前 PC 值和指令中的常数之和,16 位的常数在与 PC 相加之前要左移 2 位(相当于乘以 4)





2. 寻址方式

③立即数寻址,操作数是指令给出的常数

例: sra \$s1,\$s2,10 # \$s2 算术右移 10 位

→ \$s1

addi \$s1, \$s2, 100

\$s1=\$s2+100


④相对寻址,目标地址是当前 PC 值和指令中的常数 之和,16 位的常数在与 PC 相加之前要左移 2 位 (相当于乘以 4)

例: bne \$\$1,\$\$2,25 # if $\$$1 \neq \$$2$ then goto 25*4+ 当前 pc 值(即 bne 指令的 PC+



2. 寻址方式

⑤伪直接寻址,将当前 PC 值的高 4 位拼上 26 位直接地址,末尾两位置 0,即可得到 32 位的目标转





- 2. 寻址方式
 - ■从 R 、 I 、 J 三种指令类型的角度讨论寻址 方式
 - ■R 型指令只有寄存器寻址一种寻址方式。

例如:



2. 寻址方式

■ L型指令有寄存器寻址、立即数寻址、相对寻址、 基址或偏移量寻址四种寻址方式。

若 I 型指令是双目运算指令,则 rs 寄存器和立即数分别作为源操作数,rt 寄存器是目的操作数;例如:

addi \$sp,\$sp,4 # \$sp=\$sp+4, 立即数 寻址

lui \$s0,61 # 把常量 (61)

 $_{10}$ 装入 s0 寄存器的高 16 位, (61) $_{10}$ =(003D) $_{16}$, $_{12}$



2. 寻址方式

■若Ⅰ型指令是访存指令 load/store,则存储器地址 由 rs 寄存器加上符号扩展的立即数得到, load 指令 将存储内容读出到 rt 寄存器中, store 指令将 rt 寄存器写入存储器中。例如:

lw \$t0,32(\$s1) # 假如 s1 里是数组 A 的 起始地址,存储器按字节编址,因此\$s1+32指向A [8],连续读4个字节,读出A[8]的值置入t0寄存 器。这是寄存器相对寻址(基址寻址)方式。 s1 是 基地址寄存器,用来装载数组的起始地址,常数32 是偏移量,表示数组元素的下标值。



2. 寻址方式

- 若 I 型指令是条件转移指令,则对 rs 和 rt 寄存器的内容进行指定运算,根据结果决定是否跳转。转移目标地址等于当前 PC 值加上符号扩展后的立即数,这是相对寻址。偏移量可正可负。在对数组和堆栈寻址时,相对寻址比其他寻址方式更具优势。例如:
- bne \$s0,\$s1,L0 #如果#\$s
 0≠s1,则跳转到L0处。这是相对寻址。PC=(PC)+16位偏移量,请注意:与偏移量相加的PC值
 是 bne 指令的后一条指令的PC值,即 bne 指令的



2. 寻址方式

■J 型指令只有伪直接寻址这一种寻址方式。 因为 J 型指令都是无条件转移指令, 而 MIP S 系统采用 32 位定长指令, 每条指令占 4 个存储单元,指令地址总是4的倍数。所以 只要将当前 PC 值的高 4 位拼上 26 位直接地 址,末尾两位置0,即可得到32位的目标 转移地址。



R型	字段	OP	rs	rt	rd	shamt	func	74.46441.L
指令	位数	6	5	5	5	5	6	功能描述
								无条件跳转:

分析 5 条转移指令,转移地址的产生方法

有3种:

- (1) rs;
- (2) PC+4+offset*4;
- (3) {(PC+4) 高 4 位 ,address,0,0};

<u> </u>			
j label	000010	address	位,address,0,0}→PC
			无条件跳转并链接:
jal label	000011	address	(PC+4)→\$31, {(PC+4)高 4
			位,address,0,0}→PC



3. 指令分类:

- 指令以d开头表示 64 位版本指令,以"u"结尾表示无符号数指令,以"i"结尾表示立即数指令,以"b"、"w"和"d"结尾,分别表示字节、字和双字操作
- 空操作指令: 空操作指令有 nop 和 ssnop
- 数据传送指令
 - ●寄存器间数据传送指令: move、movf、movt、movn、movz, movf、mov: 根据浮点条件标志,有条件地进行整数寄存器之间的传递; mov

n、movz·根据另一个寄存器的状态。有条件地



■ 数据传送指令

- ●常数加载指令, la 是获取某些标号地址或程序中变量地址的宏指令, li 是装入立即数常数的指令, lui 指令把 16 位立即数加载到寄存器的高位,寄存器低 16 位清 0。
- la \$t1, var # 把 var 在主存中的 地址装载到 t1 寄存器中, var 也可以是程序 lui \$t0,255对应的机器指令 中定义的一个子程序标签的地址。

• Ii \$t1, 5

•lui \$t0, 255

#令人持持, = 5 , 5 足 **以即数** \$10的内容

0000 0000 1111 1111

0000 0000 0000 0000



■ 算术 / 逻辑运算指令

- ●加减运算指令 add 、 addu 、 addiu 、 subu 、 sub
- ●混合算术运算指令: 取绝对值指令 abs, 取反指令 negu、neg
- ●按位逻辑指令: and 、andi 、or 、ori 、xor 、xori 、nor 、not
- ●循环和移位指令: rol、ror、sll、sllv、srl、srlv、srl、srlv、sra、srav
- 条件设置指令: slt、slti、sltiu、sltu:硬件指令,如果条件满足则写入1,否则写入0, seq、sge、sge、sge、sge、sge、slue、sne 根据更复杂的条件设置目的寄存器

■ 算术 / 逻辑运算指令

mul 、 mulo 、 mulou 、 mult 、 multu 、 rem 、 remu、 mfhi、 mflo、 mthi、 mtlo

■访存指令:

- ●lw 、 lb (寄存器高位填入符号位) 、 lbu (寄 存器高位填入0)、Ih(寄存器高位填入符号 位)、Ihu(寄存器高位填入0)、把数据预 取到缓冲的指令 pref 、 sb 、 sh 、 sw
- ●浮点存取指令:存取单/双精度浮点数的指令 | .s. l.d. s.s. s.d

■ 程序控制类指令

●分支指令,与PC相关的跳转指令称为"分支指令",以b开头

b target # 基于当前指令地址的无条件相对跳转,跳转范围比较短

beq \$t0, \$t1, target # branch to targ
et if \$t0 = \$t1

blt \$t0, \$t1, target # branch to targ
et if \$t0 < \$t1</pre>

■ 程序控制类指令

●分支指令

```
ble $t0, $t1, target # branch to targ
 et if t0 \leq t1
    bgt $t0, $t1, target # branch to targ
 et if $t0 > $t1
   bge $t0, $t1, target # branch to targ
 et if $t0 ≥ $t1
bne $t0, $t1, target # branch to target if
  $t0 ≠ $t1
```



■ 程序控制类指令

●跳转指令(Jumps),绝对地址的跳转称为"跳转指令",跳转指令以;开头。

j指令是无条件跳转到一个绝对地址,访问 25 6M 代码空间。

jr指令是跳转到某寄存器指示的地址处。

例如:

j target # 无条件跳转到标号 targe t 处

jr \$t3 # 跳转目标地址在 \$t3 寄存

■ 子程序调用指令

●子程序调用称为"跳转并链接"或"分支并链接"、指令以...al结尾。

Jal/jalr是直接/间接的子程序调用,跳转到指定地址,并把返回地址放到 \$ra 寄存器中,返回地址是当前指令地址 +8。这是因为紧跟在调用指令 jal 后面立即执行的指令称做调用的延迟槽,返回地址应该是延迟槽指令后面的那条指令。



■ 调用子程序:

```
jal sub_label # 把返回地址(返回地址是当前指令地址+8,即当前指令的下下条指令的地址)放到$ra寄存器中,然后跳转子程序,sub_label是子程序的标号
```

例:返回地址是第三行的指令,而不是 jal 指令后面的 move 指令

jal printf #返回地址是xxx指令的地址

move \$4,\$6

25

子程序返回到该指令



子程序调用指令

子程序调用返回:

jr \$ra # 跳转到 \$ra 寄存器指示的地址处, \$ra 中是调用子程序之前保存的主程序返回地址。

注意,返回地址存放在\$ra寄存器中。如果子程序调用了下一级子程序,或者是递归调用,那么需要将返回地址保存在堆栈中,因为每执行一次jal指令就会覆盖\$ra中的返回地址。



■断点及陷阱指令

- ●break 指令产生"断点"类型的异常,可以在宏扩展指令中产生陷阱或用于调试器。
- ●sdbbp 指令产生 EJTAG 异常的断点指令。
- ●syscall指令产生一个约定用于系统调用的异常类型。
- teq、teqi、tge、tgei、tgeiu、tgeu、tlt、tlti、tltiu、tltu、tne、tnei是条件异常指令,对一个或两个操作数进行条件测试,条件满足则触发异常。

- ▶ 协处理器 0 的功能指令
 - ●协处理器与通用寄存器之间的双向数据传递
 - ◆cfc0、ctc0是把数据拷进/拷出协处理器0的控制寄存器的指令。
 - ◆mfc0、mtc0是在通用寄存器和协处理器 0寄存器之间交换数据的指令。
 - ●用于 CPU 控制的特殊指令 :eret 是异常返回指令。

- 浮点操作指令支持 | EEE754 的单精度和双精度格式。
 - 加法: add. s(单精度), add. d (双精度)
 - 减法: sub.s, sub.d
 - 乘法: mul.s, mul.d, 除法: div.s, div.d
 - 比较: bclt (条件为真跳转), bclf (条件为假跳转), c.x.s, c.x.d, 其中x可能为相等(eq), 不等(neq), 小于(lt), 小于等于(le), 大于(gt), 大于等于(ge)
 - 条件转移: bclt(条件为真跳转), bclf (条件为 假跳转)



4. 常用指令列表及指令编码

表 2-5 MIPS 指令译码表-1

	OP(31:26)										
28-26 31-29	000	001	010	011	100	101	110	111			
000	R 型指令	bltz/gez	j	jal	beq	bne	blez	bgtz			
001	addi	addiu	slti	sltiu	andi	ori	xori	<u>ļui</u>			
010	TLB	FLPt									
011											
100	1 b	ijħ	lwl	lw	<u>lbu</u>	<u>lhu</u>	lwr				
101	sb	sh	swl	sw							
110	1wc0	1wc1									
111	swc0 swc1										



4. 常用指令列表及指令编码

表 2-6 MIPS 指令译码表-2

	OP(31:26) =010000 (TLB), rs(25:21)										
23-21 25-24	000	001	010	011	100	101	110	111			
000	mfc0		cfc0		mtc0		ctc0				
001											
010											
011											
100											
101											
110											
111											



4. 常用指令列表及指令编码

表 2-7 MIPS 指令译码表-3

- P	% 7 / MII 0 1日 √ k+ k−1% ()											
	OP(31:26) =000000 (R型指令), func(5:0)											
2-0 5-3	000	001	010	011	100	101	110	111				
000	sll.		srl	sra	sllv		srlv	srav				
001	<u>jr</u>	jalr			sysycall	break						
010	mfhi	mthi	mflo	mtlo								
011	mult	multu	div	divu								
100	add	addu	sub	subu	and	or	xor	nor				
101			slt	sltu								
110												
111												

	□□□□ (位)								
	3126	2521	2016	1511	106	50			
R型 指今	ор	rs	rt	rd	sha mt	func			
add	0	rs	rt	rd	0	100 000	\$s1,\$s2,\$s	\$ s 3	rd←rs+rt; 其中 rs = \$s2, rt=\$s3,rd=\$s1, 有符号数加
add u	0	rs	rt	rd	0	100 001	\$\$1,\$\$2,\$ \$3	+ \$s3	rd←rs+rt; 其中 rs = \$s2, rt=\$s3,rd=\$s1, 无符号数加
sub	0	rs	rt	rd	0	100 010	\$s1,\$s2,\$	\$ s3	rd←rs-rt; 其中 rs = \$s2, rt=\$s3,rd=\$s1, 右符号数减
sub u	0	rs	rt	rd	0	100 011	\$\$1,\$\$2,\$	\$ s3	rd←rs-rt; 其中 rs = \$s2, rt=\$s3,rd=\$s1, 无符号数减
and	0	rs	rt	rd	0	100 100	and \$s1,\$s2,\$ s 3	&\$ s3	rd←rs&rt 其中 rs = \$s2, rt=\$s3,rd=\$s1, 按位与运算

				(位)			
	3126	2521	2016	1511	106	50		
R型 指令	ор	rs	rt	rd	sha mt	func		
or	0	rs	rt	rd	0	100 101	or \$s1,\$s2,\$	\$s1=\$s2 rd←rs rt; 其中 rs = \$s2, rt=\$s3,rd=\$s1, 按价或运算
xor	0	rs	rt	rd	0	100 110		rd←rs xor rt; 其中 rs \$s1=\$s2 = ^\$s3 \$s2, rt=\$s3,rd=\$s1,
nor	0	rs	rt	rd	0	100 111	nor \$s1,\$s2,\$ s3	rd←not(rs rt); 其中 rs \$s1=~(\$s = 2 \$s3) \$s2, rt=\$s3,rd=\$s1,
slt	0	rs	rt	rd	0		\$s1,\$s2,\$ s3	if(\$s2<\$s if(rs <rt)rd=1 3)\$s1="1" else="" rd="0;" rs="else\$s1=\$s2," rt="\$s3,rd=\$s1(</td" 其中=""></rt)rd=1>
sltu	0	rs	rt	rd	0	101	slt u \$s1,\$s2,\$	if(\$s2<\$s if(rs <rt)rd=1 3)\$s1="1" else="" rd="0;" rs="</td" 其中=""></rt)rd=1>

		3126	2521	2016	1511	106	50			
	型合	ор	rs	rt	rd	sha mt	func			
	sII	0	0	rt	rd	sha mt	0 00	sII \$s1,\$s2,1 0	\$s1=\$s2	rd←rt< <shamt;逻辑左移。 shamt="" th="" 中存放移位的位数,即□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<=""></shamt;逻辑左移。>
Ş	srl	0	0	rt	rd	sha mt	000 0 10	srl \$s1,\$s2,1 0	\$s1=\$s2 >>10	rd←rt>>shamt;逻辑右移,其中 rt=\$s2,rd=\$s1
S	ra	0	0	rt	rd			U	\$s1=\$s2 >>10	rd←rt>>shamt;立即数是移位次数,算术右移,保留符号位。□□
S	llv	0	rs	rt	rd			A "J		rd←rt< <rs;逻辑左移 ,其中 rs = \$c3 rt=\$c2 rd=\$c1</rs;逻辑左移
S	rlv	0	rs	rt	rd	0	000 110	srlv \$s1,\$s2,\$ s 3	\$s1 = \$s2 >>\$s3	rd←rt>>rs;逻辑右移 ,其中 rs = \$s3, rt=\$s2,rd=\$s1

	3126	2521	2016	1511	106	50			
R型 指令	ор	rs	rt	rd	sha mt	func			
sra v	0	rs	rt	rd	0	111	srav \$s1,\$s2,\$ s3	\$s1=\$s2 >>\$s3	rd←rt>>rs; 移位次数 存于寄存器中,算术右 移,保留符号位。□□=
jr	0	rs	0	0	0	001 000	jr \$s31	go to \$ra	PC←rs, □ □ = \$s31

	312	25 21	20 16	150					
	op	rs	rt	imme diate					
addi	0010 00	rs	rt	imme diate	addi \$s1,\$s2,1 00	\$s1=\$s2+1 00	rt←rs+ □ □ □ rt=\$s1,rs=\$s2		
addiu	0010 01	rs	rt	imme diate	addiu \$s1,\$s2,1 00	\$s1=\$s2+1 00	rt←rs+ □ □ □ rt=\$s1,rs=\$s2		
andi	0011 00	rs	rt	imme diate	andi \$s1,\$s2,1 0	\$s1=\$s2& 10	rt←rs& □□□ rt=\$s1,rs=\$s2		
ori	0011 01	rs	rt	imme diate	andi \$s1,\$s2,1 0	\$s1=\$s2 10	rt←rs □ □ □ rt=\$s1,rs=\$s2		
xori	0011 10	rs	rt	imme diate	andi \$s1,\$s2,1 0	\$s1=\$s2^1 0	rt←rs xor □ □ □ rt=\$s1,rs=\$s2		

	312	25 21	20 16	150		
	op	rs	rt	imme diate		
lui	0011 11	0	rt	imme diate	lui \$s1,100	\$s1=100*6 rt←immediate*65536 □ □ 16 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 0
lw	1000 11	rs	rt	imme diate	lw \$s1,10(\$s 2)	$s1=mem$ rt \leftarrow memory[rs+(sign-ory[\$s2+1 extend)immediate] \Box rt= $s1,rs=$ \$s2
SW	1010 11	rs	rt	imme diate		memory[\$ s2+10]=\$s memory[rs+ \(\precedef rt=\\$s1,rs=\\$s2 \\ 1
bne	0001 01	rs	rt	imme diate	bne \$s1,\$s2,1 0	if(\$s1! =\$s2) gotoif(rs!=rt)PC←PC+4+ PC+4+40
slti	0010 10	rs	rt	imme diate	slti \$s1,\$s2,1 0	if(\$s2<10) \$s1=1 else \$s1=0 ss2 rt=\$s1
sltiu	0010 11	rs	rt	imme diate	sltiu \$s1,\$s2,1 0	if(\$s2<10) \$s1=1 else \$s1=0 if(rs<

	31 26	250				
J	op	addres s				
j	000 010	addres s	j 10000	goto 10000	PC←(PC+4) [3128],address,00 □ address=10000/4	
jal	000 011	addres s	jal 10000	\$s31←PC+4 ; goto 10000	\$s31←PC+4 ☐ PC←(PC+4) [3128],address,00	

			op3126	Address250	
			2	2500	
j 10000	jump to 2500*4		000010	00 0000 0000 0000 1001 1100 0100	
	\$s31=PC+4		3	2500	
jal 10000			000011	00 0000 0000 0000 1001 1100 0100	

