

第一讲

微程序控制的基本概念和工作原理





7.3 微程序控制器



海程序控制的其本概令和工作百理 简单微程序控制器的设计



微程序设计技术

兀

 $\overline{\mathcal{H}}$

微程序控制方式下模型机的设计空例 模型机微程序设计



微程序控制器与硬布线控制器的比较





一、本节学习内容:

- 1. 以控制器的功能为切入点,从而引生出控制器的构架结构;
- 2.微指令的形式、微程序的基本概念、原理与工作方式;
- 3. 微程序控制器的组成及工作原理;
- 4. 微程序设计方法
- 5.模型机微程序控制器的设计方法



学习重点

- 1. 微程序控制器的组成及工作原理;
- 2.微指令的形式、微程序的基本概念、原理与工作方式;
- 3. 掌握微程序设计方法



控制器类型:

- 1. 硬件控制器(硬布线控制器):
 - . 所有的机器指令从取指令、指令译码到产生指令所需要的控制信号均有硬件电路实现。
 - 即:有组合逻辑电路和时序电路来实现。
 - . 特点: 指令系统的指令越多, 越复杂, 电路也月复杂,

不同的指令系统,控制器也不同, 设计好后要再做修改、扩充:不方便、困难

0

2. 微程序控制器:

所有的机器指令由一段微程序来解释。



名词定义与基本概论:

- 1. 微操作:指令执行必须完成的基本操作。 如取指令过程中的:PC->AR, PC+1->PC等,
- 2. 微命令:即微操作的控制信号。

如存储器读 MEMR#, 存储器写 MEMW#, PC_B 等控制信号等。

是形成微指令的最小单位。


- 3. 微指令:由一组完成一个或若干个微操作的微命令组成。
- 4,微程序:解释一条机器指令一段微程序。 是微指令的有序集合。




- 5. 微指令周期(微周期):完成一条微指令所需的时间。
- 6. 控制存储器: 存放微程序的存储器一微程序 控制存储器, 简称: 控存。
- 7. 微地址:微指令在控存中的地址。
- 8. 微地址寄存器:存放微指令的寄存器: µAR。
- 9. 微指令寄存器:存放微指令地址的寄存器: IIIR 。



程序、指令的执行过程:











控存





微程序基本概念关系





- ❖微程序控制器的工作 原理:
 - 一条机器指令由一 段微程序来解释实现
- ❖控制存储器中包含:
 - 取指令的微程序段: 公操作(所有指令共用)
 - 各条指令的微程序 段

控制存储器

取指令微程序段

MOV指令的微程序段

ADD指令的微程序段


SUB指令的微程序段

• • • • • •

HALT指令的微程序段




❖微程序控制的计算机工作过程:





微程序控制 器的组成 操作控制 信号形成部件主要由以 件主要由以 下3个部件 构成:

- ① 控制存储器 CM
- ②微地址寄存器 μAR
- ③ 微指令寄 存器 μ IR





- * 微指令的一般结构
 - 控制字段:包含了一组微命令信号,用于控制完成本条微指令的操作。
 - 下址字段:用于指出后继微地址(下条微指 令地址)的相关信息。

控制字段

下址字段



下址的生成方法

常用的下址生成方法有以下四种:

- 第一种:下址就是控制存储器中的下一个地址,在这种情况下,控制器通常的实现方法是把当前地址加1来作为下址;
- 第二种:下址是由当前微指令提供的一个绝对控存地址,这个绝对地址可能是后继微地址的全部,也可能是后继微地址的一部分,在微程序发生转移的情况下,这种方法是很有效的;



下址的生成方法

* 常用的下址生成方法有以下四种:

第三种:根据机器指令操作码产生该指令对 应的微程序入口地址(指令译码),通常这 个工作由映象逻辑 (mapping logic)来 完成,指令操作码输入映象逻辑后,硬件将 操作码映射成该指令对应执行指令周期中的 第一条微指令的地址,即微程序入口地址, 将微程序入口地址装入微地址寄存器就可以 转入到正确的微程序。显然,对于整条指令 来说,这种映象逻辑只用一次。



下址的生成方法

■ 第四种:当调用微子程序时,其返回地址存储在微 子程序寄存器(返回寄存器)或硬件堆栈里,微子 程序寄存器或硬件堆栈都可以形成下址。