


第三讲

简单微程序控制器的设计 (二)






- 微程序控制器的设计 主要完成两个任务:
 - 产生正确的微命令 :
 - 产生正确的微指令 序列(即上述 CPU 状态转换序列)。
- ❖ 怎样采用微程序控制 的方法来设计 CPU 呢



简单微程序控制器的组成框图



确 定 P 的 内 部 结 构





*确定指令系统

ADD R ₀ , 06H	0101	000	(R ₀)
	0000	0110	$06H \rightarrow R_0$
JMP 04H	100 0	0100	04H→P C




- ❖分析每条指令的执行过程,画出微程序流程图
 - ADD 指令:分为6个机器周期完成
 - ・M0: PC→AR, PC+1→PC; (取指令地址)
 - · M1: RAM→IR, J1#; (取指令并译码)
 - ADD·M2: PC→AR, PC+1→PC; (取指 令第二字地址)
 - · ADD·M3: RAM→DA1;(取数据)
 - · ADD·M4: DR→DA2; (送寄存器数据)



- ❖分析每条指令的执行过程,画出微程序流程图
 - JMP 指令: 分为 4 个机器周期完成
 - ・M0: PC→AR, PC+1→PC; (取指令地址)
 - M1: RAM→IR,J1#; (取指令并译码)
 - JMP·M2: PC→AR, PC+1→PC; (取指 令第二字地址)




确 定 P 的 内 部 结 构





◇微程序流程
图





- ❖写出每条微指令所发送的微操作控制信号序列
 - 取指令公操作:
 - M0: PC-B#, B-AR, PC+1;
 - M1: M-R#, B-IR, J1#;
 - ADD 指令:
 - ADD·M2: PC-B#, B-AR, PC+1;
 - ADD-M3: M-R#, B-DA1;
 - ADD-M4: R0-B#, B-DA2;
 - ADD·M5: ALU,S3,S2,S1,S0,M,Ci (F=A 加B), ALU-B#, B-R0;



- ❖写出每条微指令所发送的微操作控制信号序列
 - 取指令公操作:
 - M0: PC-B#, B-AR, PC+1;
 - M1: M-R#, B-IR, J1#;
 - JMP 指令:
 - JMP·M2: PC-B#, B-AR, PC+1;
 - JMP·M3: M-R#, B-PC#.