计算机组成原理与系统结构









第2章 计算机硬件基础

- 半导体器件的开关特性
- 2. 2 基本逻辑运算和基本门电 路
- 2.3 组合逻辑电路实例
- 2.4 时序逻辑电路
- 2. 多 计算机芯片的制造过程
 - 本章小结



2.5 计算机芯片的制造过程

1. 制造芯片的准备阶段




Single Crystal Silicon Ingot

图 2 - 39 单晶硅锭

- 2. 光刻蚀
- 3. 掺杂
- 4. 测试、切割和封装



2.5 计算机芯片的制造过程







本章小结

- 1. 逻辑代数有三种基本逻辑操作,即"与"、 "或"和"非",逻辑代数化简的目的是减少 逻辑电路器件,其化简方法有代数法和卡诺图 法两种。
- 2. 组合逻辑电路是由各种门电路组合而成的逻辑电路,它的输出只与当时的输入状态有关,而与电路过去的输入状态无关。计算机中常用的组合逻辑电路有加法器、算术逻辑运算单元ALU、译码器、数字选择器等。



本章小结

- 3. 时序逻辑电路的基本部件是触发器,其输出不仅与当前的输入状态有关,而且还与前一时刻的状态有关。计算机中常用的时序逻辑电路有寄存器、移位寄存器、计数器等。
- 4. 计算机芯片的制造起始于硅,它是一种可以在沙子中找到的物质。硅的导电性不好,称为半导体。通过特殊的化学过程,可以向硅中加入材料,将导体、绝缘体和开关集成在一个单独封装的很小的多层硅片上。





The Engl