# 计算机组成原理与系统结构



第九章 总线

http://jpkc.hdu.edu.cn/computer/zcyl/dzkjdx/







# 第九章 总线

- 9.1 总线的基本概念
- 9.2 系统总线的结构
- 9.3 总线信息的传送方式
- 9.4 总线仲裁和定时
- 9.5 实用总线标准
  - 本章小结



## 9.1 总线的基本概念

- ❖ 总线指通过分时共享的方式,将信息以一个或 多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组 传输线。是计算机中传输数据的公共通道。
- \*分时和共享是总线的两个基本特性。
  - 共享是指多个部件连接在同一条总线上,各个部件之间都可以通过这条总线来进行信息的交换。
  - 分时是指同一时刻,总线上只能传输一个部件发送出来的信息。



# 9.1 总线的基本概念



总线的特性



总线的分类



总线的性能指标





## 一、总线的特性

#### 1. 电气特性

电气特性指总线上每一根传输线的信号传递 方向和有效电平范围。

#### 2. 机械特性

机械特性指总线在机械连接方式上的一些特性。

#### 3. 功能特性

■ 功能特性指总线中每一根传输线的功能。

#### 4. 时间特性

- 时间特性指总线的每一根传输线在什么时间内有效,以及每一根线产生的信号之间时序关系。时间特性一般可以用信号的时序图来表示。
- 只有严格按照总线特性设计的部件或外设接



## 二、总线的分类

#### 1. 按连接部件分类

- CPU 内部总线:即内总线,是 CPU 内部各部件之间的信息传送线。
- 系统总线:指连接 CPU 与主存或 1/0 接口 之间的信息传送线,它是连接整机系统的 基础。
- 通信总线:主要是用于计算机系统之间或 计算机与外部设备之间的通信。

#### 2. 按数据传送方式分类

- 并行总线采用多根数据线同时传送一个字 节或一个字的所有位。
- 串行总线采用一根数据线一位一位地传送



## 二、总线的分类

#### 3. 按总线的通信定时方式分类

■ 同步总线:指互联的部件或设备均通过统一的时钟进行同步,即所有的互联的部件或设备都必须使用同一个时钟(同步时钟),在规定的时钟节拍内进行规定的总线操作,来完成部件或设备之间的信息交换。



## 二、总线的分类

#### 3. 按总线的通信定时方式分类

异步总线: 指没有统一的时钟而依靠各部 件或设备内部定时操作, 所有部件或设备 是以信号握手的方式进行, 即发送设备和 接受设备互用请求(request)和确认 (acknowledgement)信号来协调动作, 总线操作时序不是固定的。因此, 异步总 线能兼容多种不同的设备, 而且不必担心 时钟变形或同步问题使得总线长度不受限 制。例如、火线协议(Firewire 或 IEEE1394)和 USB2.0协议都是异步总线 协议。



## 三、总线的性能指标

- 1. 总线宽度: 即数据总线宽度,指一次总线操作中通过总线传送的数据位数,一般有8、16、32和64位。
- 2. 总线周期: 指一次总线操作所用的时间。
- 3. 总线频率: 总线的工作频率,单位是 MHZ 。工作频率越高,总线工作速度越快,总线带宽越宽。
- 4. 总线带宽(标准传输率): 指单位时间内总线上可传送的数据量,用每秒多少兆字节(MB/S)表示。总线带宽=总线宽度/8×总线工作频率MB/s



## 三、总线的性能指标

- 5. 信号线类型:指信号线是专用还是分时复用。将地址线和数据线单独设置可使写操作的性能更高,因为地址和数据可在同时传送出去。而采用分时复用可使总线利用率更高。
- 6. 仲裁方法: 指集中式裁决还是分布式裁决。
- 7. 定时方式: 指同步方式还是异步方式。





#### 9.2 系统总线的结构

❖ 根据连接方式的不同,单机系统中采用的总线结构 有3种基本类型:单总线结构、双总线结构和多总 线结构




图9-1 单总线结构






图9-2 双总线结构




图9-3 具有I/O总线的双总线结构



# 三总线结构




图9-4 三总线结构



## 四总线结构




图9-5 四总线结构





# 9.3 总线信息的传送方式

#### 1. 并行传送

- 并行传送:指每一位数据需要1根传输线 ,多位数据同时传送。并行传送的优点是 传送速度快。但该传送方式要求线数多, 成本高,一般在近距离时采用并行传送。 系统总线上传送的信息必须采用并行传送 方式。
- 并行传送的速度指标为最大数据传输率 (MB/S),例如,时钟频率为33MHZ的 PCI总线的最大数据传输率为 132MB/S (32位)~164MB/S(64位)。



# 9.3 总线信息的传送方式

#### 2. 串行传送

- 采用按位进行传送,发送用一根数据线,接收用一根数据线,适合于远距离传输。
- 发送方:并一串转换,接收方:串一并转换:
- 串行传送的速度指标为每秒钟传送的二进 制位数(波特率)。
- 串行传送方式有异步方式和同步方式两种。



# 串行传送方式

- ■异步方式:以一个字符为一个传送单位即一帧。一帧信息通常以1个起始位(低电平表示)和开始;接着是5~8位数据位,数据位从低位到高位顺序传送;然后可以有(或2个校验位;最后是1~2个停止位(高电平)来作为一帧的结束。
- ■同步方式:将若干个字符作为1个传送单位或1个数据块进行传送,在数据块的开始和结束处用1个或几个同步字符做标志,而数据块中的各个字符不再有起始、停止附加位
- 同步方式比异步方式速度快,但它要求由时 钟来实现发送端和接收端的同步,并且接口 的硬件较复杂。




# 9.3 总线信息的传送方式

#### 3. 分时传送

- 4. 分时传送有两种含义。
  - 一种是:指采用总线复用,即在传输线上既传送地址信息,又传送数据信息,这样可以减少总线的线数,为此,必须划分时间片,使得同一总线上在不同的时间片中完成传送地址和传送数据的任务。
  - 二种是:指共享总线的部件分时使用总线。 因为,总线是系统的公共资源,可以有很 多部件挂在总线上,但在一个时间片内, 总线只为一对互相交换信息的源设备和目 的设备提供服务。所见,如果有多个设备



## 9.4 总线仲裁和定时







#### 一、总线仲裁

- 总线上可以挂很多设备,但任一时刻都只能由一个设备控制和使用总线,此设备称为主设备。
- 当多个设备同时提出使用总线的请求时,必须由总线控制器按事先规定的原则进行仲裁,确定使用总线的先后次序,从而决定由哪一个设备控制总线,称为总线仲裁。
- 除 CPU 外, I/O 设备也可以提出总线请求。 在对多个主设备提出的占用总线请求,一般 采用优先级或公平策略进行仲裁。



## 一、总线仲裁

❖ 根据总线仲裁电路的位置不同,总线仲裁方式可分为:

1 集中式仲裁方式

2 分布式仲裁





## 1、集中式仲裁方式

- 将总线访问的控制逻辑做在一个控制器中, 通过将所有总线请求集中起来,采用一个特 定的仲裁算法来进行仲裁。
- 该总线控制器可能是处理器中的部件,也可能是一个独立的控制单元。系统中每个设备至少有两条控制线连接到总线控制器上



#### 1、集中式仲裁方式

- ①一条是送往总线控制器的总线请求信号 BR;
- ②另一条是总线控制器送出的总线授权信号 BG:
- ③(可能)还有一条送往总线控制器的总 线忙信号 BS。
- ■常用的集中式总线仲裁方式重要有链式查询方式、计数器定时查询方式和独立请求方式

0



#### ①链式查询方式

- . 优点: 只用很少几根线就能实现按一定优先级的 总线仲裁, 链式结构容易扩充设备。
- II. 缺点:对查询链的电路故障很敏感,如果第 i 个设备接口中有关链的电路出现故障,则该设备 后的设备都不能工作。
- 111.查询链的优先级固定不变的。优先级高的设备 出现繁忙的总线请求,则优先级低的设备可能长 期得不到总线的




图9-6 集中式仲裁的链式查询方式



# The Engl