





4.1 Nexys3 数学开发板简介

4.2 Nexys3 实验板硬件系统

## 4.1 Nexys3教学开发板简介

❖Nexys3 教学开发

## 板

- ■板卡
- ■USB 下载线



## 4.1 Nexys3 教学开发板简介

### ❖Nexys3 教学开发板:

- 美国 Digilent 公司研制
- 基于 Xilinx 公司新一代的 Spartan6 系列 FPGA 芯片

#### ❖ Digilent 公司:

■ 一家在 FPGA、微处理技术领域具备顶尖设计、制造水平的公司,以工程教育为核心的产品遍布全球70 多个国家、 2000 多所大学。

#### ❖Xilinx 公司:

- 全球最大的 FPGA 芯片生产厂商
- "大学计划": 唯一认可的板卡提供商
  - → Digilent 公司

## 4.1 Nexys3 教学开发板简介

#### ❖N3 主要结构特点:


- ■主 FPGA 芯片: Xilinx Spartan6 系列的 XC6LX16-CSG324
- ■具有 48M 字节存储器, 含: (√)
  - ■16M的 Micron公司的 Cellular RAM;
  - ■16M 字节 Micron 公司的 并行 PCM;
  - ■16M 字节 Micron 公司的 Quad-mode SPI 串行 PCM;
- ■使用 100MHz 晶振; (√)
- ■提供通用 I/O 设备 (GPIO): (√)
  - ■8个拨码开关;
  - ■5个按键;
  - ■4个7段数码管;
  - ■8 个 LED 显示灯;

## 4.1 Nexys3 教学开发板简介

#### ❖N3 主要结构特点:

- 提供丰富的外设接口:
  - 10/100M Ethernet 以太网接口;
  - USB-UART接口;
  - ■A型USB接口(USB-HID),可以接鼠标、键盘和记忆棒;
  - ■1个 USB 接口,提供电源、程序烧录和数据传输;
  - ■8位 RGB 信号 VGA 接口;
- 提供用于扩展的连接器:
  - 4 个 2×6 引脚的 Pmod TM 低速连接器;
  - ■1个68 引脚 VHDC 高速扩展连接器;

### 验系统 **发板简介**






## 4.2 Nexys3 实验板硬件系统

- ❖1、主芯片
- ❖2、FPGA配置电
  路
- ❖3、存储模块
- ❖4、电源模块
- ❖5、时钟模块
- ❖6、USB PROG接

口

- ❖7、USBA型接口
- ❖8、USB-UART 串
- ❖9、基本 I/O 设备
- ❖10、以太网口
- ❖11、 VGA 接口
- ❖12、Pmod连接器
- \*13、 VHDC 连接器

## 1、主芯片







### 2、FPGA配置电路

- ❖ FPGA 是基于 SRAM 工艺的,断电后将会丢失内部逻辑,所以每次上电后, FPGA 芯片必须从外部重新配置后方可执行逻辑功能。
- ❖ Nexys3 的 FPGA 芯片有 4 种配置方法:
  - (1)在PC机上,使用Adept软件,通过USB PROG口(J3)或者JTAG口(J7)在线配置FPGA;得电时随时进行
  - (2) 从连接在 USB HID HOST (J4) 上的闪存(外部存储棒)配置;
  - (3) 非易失性并行 BPI PCM 存储器中的文件在上电时自 动配置 FPGA;
  - (4) 非易失性串行 SPI PCM 存储器中的文件在上电时自

### 2、FPGA配置电路





右上角



## 3、存储模块

#### ❖Nexys3上有3种存储器:



中下部位



右上角


12

### 3、存储模块

#### ❖Nexys3 上有 3 种存储器:

- RAM: 16MB的 Cellular Ram, "伪 SRAM"存储器,可以按字或者字节寻址,异步模式时读写周期70ns。
- 并行 PCM: 16MB,组织成 8M×16 位的结构,不能 字节寻址。它和 Cellular Ram 共用 16 位的数据总线和 24 位地址总线。
- 串行 PCM: 16MB, 串行 PCM 支持 Quadmode, Dual-mode 和标准的 SPI 总线传输协议,总 线速率达到 50MHz。

## 3、存储模块





#### 4、电源模块

- ❖电源模块:能产生3.3V、2.5V、1.8V以及1.2V四路电压,最大能承受15V输入电压。
- ❖供电方式有3种: USB、外部电源和锂电池,通过跳线(JP1)选择。
- ❖跳线 J11 可以接外部锂电池供电,不能同时接外部电源和锂电池。
- ❖如果跳线 J4 接上,则通过跳线 JP1 输出的电源可以送到 VHDC 连接器。




## 4、电源模块



### 实验时,一般由 USB 取 电

### 中上部位





### 5、时钟模块

- ❖Nexys3 有一个 100M CMOS 晶体振荡器。
- ❖FPGA 芯片的时钟外部输入一定要分配在全局时钟引脚。
- ❖Nexys3的 FPGA 芯片全局时钟输入引脚共有 16 个:
  - 第一组: 8个:
    - D9 、 C9:接在按钮 BTNR、BTND
    - 其他:接其他外部 IO 引脚
  - 第二组: 8个:
    - V10:接 100MHz 的外部时钟
    - T10 、 T9 、 V9 : 接在开关

SW0 SW1 SW2

17

#### 5、时钟模块

- ❖ 时钟管脚配置时,注意:
  - 时序电路的连续 CLK: 可连接到 V10, 时钟频率 100MHz。
  - 需要延时时:则模块定义时要有一个时钟端口输入,管脚配置时,将其连接到 V10,在程序设计时,对时钟脉冲个数计数,达到延时的目的。一个脉冲对应 10ns。
  - 手动做时序电路实验:则可以将时序电路的 CLK 从下列外设引脚接入,以便手动控制时钟的产生
    - 按钮: BTNR (D9) 、BTND (C9)
    - 开关: SW0 (T10)、SW1 (T9)(V9),有抖动,不太稳定。

Back

### 6、USB PROG接口

❖ Micro USB接口(J3)

•

- 编程:下载程序
- 供电

● 传输数据



左上部位



板卡背面




### 9、基本 I/O 设备

- ❖包括 8 个开关, 8 个 LED 灯, 4 位 7 段数码显示管, 5 个按钮。
- ❖最常用,配置引脚时,可观察板上的丝印字,即为连接到 FPGA 的引脚。



## 9、基本 I/O 设备



21

