

第十端

微程序控制方式下模型机的设计实例

(三)

-- 模型机微程序设计



五、模型机微程序设计

- 1 模型机微程序设计的步骤
- 2 微程序流程图的编写
 - 3

微地址及下址字段的分配

- 4 微指令代码的编写
- 5 微程序设计举例





1、模型机微程序设计的步骤

设计的步骤为:

- (1) 设计实验模型机的结构和数据通路 :
- (2)设计指令的功能、格式(包括指令码)及寻址方式;
- (3) 在以上的基础上,编写微程序流程图;
- (4) 根据指令码和转移方式 J1# ~ J5# ,分配微地址及下址字段。
- (5) 根据微指今格式 编写微指今代码



- 1. (1) 机器指令的功能由微程序完成,一条机器指令对应着一段微程序。每条指令的微程序都包含三部分:
 - ① 取指令微程序段
 - ② 根据操作码散转至微程序入口的微指令
 - ③该机器指令的独立微程序段



- 1. 每一条指令的前两部分都相同,称作公操作,不同的是第三部分的独立微程序段,取决于该机器指令的寻址方式和功能,用于实现的指令规定的特殊功能。
- 2. 例如:取指令及散转的公共微程序段为:
 - $\bigcirc PC \rightarrow AR$, PC + 1
 - 2 RAM→ IR
 - ③ J1 #散转至微程序入口。



- 1. (2) 每条微指令可以实现:
 - ①总线上的一个数据传送:例如 PC→A R
 - ②进行运算器的一个运算:例如 DA1+D A2→DR
 - ③启动存储器的一个读/写:例如RAM →DR。
 - ④启动 I 0 设备的一个读 / 写(输入 / 输出): 例如 DR→LED。



- 1.(3) 对于有二个操作码的指令(格式二), 微程序段至少经过两个散转:第1次为J1#散转,分辨出寻址方式并计算出有效地址,第2次为J2#散转,分辨出指令并实现其功能。
- 2.(4)编写指令的微程序流程图,不仅数据通路要可行,还要考虑微码编写是否可行



- ✓例如,JMP Addr 指令,功能为将指令 第二字的转移地址 Addr 送至 PC,实现 转移的微指令为 RAM→PC
- ✓但其微码的编写却不可行,发送信号
 M-R#(微码 FUNC FS= 0100), B PC#, PC+1(微码 FUNC FS=0001)
 ,冲突;
- ✓因此,必须用两条微指令实现: RAM→DA1; DA1→PC。



- ✓又例如,取指令及散转的公共微程序段 为:
 - 1. $PC \rightarrow AR$, PC + 1
 - 2. RAM→IR
 - 3. J1 #散转至微程序入口
- ✓在电路原理上, J1#信号可以在 b)微指令一起发送,但由于 J1 #信号与 M-R #信号被编码在同一字段, 因此必须分为两条微指令完成。
- 1. (5) 对于同一条指令,可能存在不同的微程序流程图,但均能实现指令的功能。



(1) 通用寄存器之间的传送操作

1. 通过源寄存器内容送总线,而目的寄存器将总线上数据打入来实现。

例如:

- 1. 指令 MOV DR, SR: 功能为将源寄存器 SR的内容送目的寄存器 DR。
 - ✓ 其微程序段为一条微指令:
 - ✓ SR→DR。





(2) 存储器访问操作

- 1. 读访问操作:通过以下两条微指令实现:
 - ① 送地址到总线,并打入地址寄存器 AR;
 - ② 启动存储器读操作(M-R#),并将读出的数据从总线上接收至目的部件。
- 2. 例如,指令 MOV DR , [SR]:功能为将源寄存器 SR 所指示的存储器地址单元的内容送目的寄存器 DR,即源操作数是寄存器间接寻址。其微程序段为以下两条:
 - ✓ SR→AR
 - **✓** RAM→DR



(2) 存储器访问操作

- 1. 取指令也是一种典型的存储器读访问操作。
- 2. 写访问操作:通过以下两条微指令实现:
 - ① 送地址到总线,并打入地址寄存器 AR;
 - ② 送数据到总线,启动存储器写操作(M-W#)。
- 3. 例如,指令 MOV [DR], SR:功能为将源寄存器 SR的内容写至目的寄存器 DR 所指示的存储器地址单元,即目的操作数是寄存器间接寻址。其微程序段为以下两条:
 - \bigcirc DR \rightarrow AR



(3) 10 设备的访问操作

- 1. IO设备的读访问操作:通过2条微指令 实现
 - a) 送地址到总线,并打入地址寄存器 AR
 - b) 启动 IO 的读操作(IO-R#),并将输入的数据从总线上接收至目的部件。
- 2. IO设备的写访问操作:通过2条微指令 实现
 - a) 送地址到总线,并打入地址寄存器 AR



(3) 10 设备的访问操作

- 1. 例如,指令 IN DR,【PORTAR】, 功能为将端口地址为 PORTAR 的输入 设备的数据送目的寄存器 DR。其微程 序段为三条微指令:
 - ① $PC\rightarrow AR$, PC+1
 - ② RAM→AR
 - ③ IO→DR







(4) 运算器的运算操作

- 运算器的运算操作:通过三条微指令实现
 - ① 送第一个数据到暂存器 DA1 (或者 DA2);
 - ② 送第二个数据到暂存器 DA2 (或者 DA1);
 - ③ 选择 ALU 运算功能并进行运算,结果 送(ALU-B#)目的部件;



(4) 运算器的运算操作

- 1. 例如,指令ADD SR, DR,功能为将源寄存器 SR的内容与目的寄存器 DR的内容相加,并送 DR。其微程序段为三条微指令:
 - **① SR**→**DA1**
 - ② **DR**→**DA2** 。
 - ③ **DA1+DA2**→**DR** 。







3、微地址及下址字段的分配

- ① 在指令系统中的所有指令的微程序流程图 编制完成后,首先要分配每条机器指令的 微程序入口地址。步骤如下:
 - I. 确定发送 J1# 信号的那条微指令的下址字段
 - II. 确定指令的操作码
 - III. 根据 J1# 转移的规则确定每条指令的微程序入口地址。



3、微地址及下址字段的分配

② 微程序入口地址计算:根据指令译码电路可以得出(J1# 译码控制,且下址=10 H):

. 当 | 7|6 ≠ 11 时: 微程序入口地址 =10H+ | ₇| ₆| ₅| ₄;

. 当 | 7 | 6 = 11 时: 微程序入口地址 = 30H+ | ₅ | ₄ | ₃ | ₂;

. J2# 译码控制时,只改变微地址的低二位,所以,形成的位地址为:

 $\mathsf{MA}_{6}\mathsf{MA}_{5}\mathsf{MA}_{4}\mathsf{MA}_{3}\mathsf{MA}_{2}\mathsf{I}_{3}\mathsf{I}_{2}$

. 同理, J3# 译码控制时, 形成的位地址为:

 $MA_6MA_5MA_4MA_3MA_2KaKb$

J4# 译码控制时,形成的位地址为:

 $MA_6MA_5MA_4MA_3MA_2FCZF$

J5# 译码控制时,形成的位地以为:

MA₄MA₅MA₄MA₃MA₃MA₄INT



4、微指令代码的编写

- 根据写好的微程序流程图,参照数据通路,首先排列出每条微指令必须发送的微操作控制信号,然后,对照微指令格式,写出这些微操作控制信号对应的微代码。
- 举例



4、微指令代码的编写

		ᄼᄼᄼᆠᄼᄼᄱᆎᄝ <i>ᄼ</i> ᆉᇒᄮᆘᆕ	微指令编码(M ₂₄ ~ M ₇)				
序号	微指令	应发送的微操作控制信 号	вто	ОТВ	FUNC	FS	S ₃ ~ S ₀ MC _i
1	PC→AR,P C+1	PC-B#,B-AR, PC+1	110	111	000	1	000000
2	RAM→IR	M-R# , B-IR	011	000	010	0	000000
3	J1# 散转	J1#	000	000	001	1	000000
4	SR→DR	SR-B# , B-DR	100	011	000	0	000000
5	DR→RAM	DR-B# , M-W#	000	100	001	0	000000
6	DA1+DA2 →DR	ALU(F=A 加 B) ,ALU-B# ,B- DR	100	001	111	1	100101
7	DA1→LED	ALU(F=A) , ALU- B# , IO-W#	000	001	011	0	111110 或 000001
8	DA1→PC	ALU(F=A) , ALU- B#,B-PC# , PC+1	111	001	000	1	111110 或 000001



假设模型机指令系统有5
 条机器指令,格式为:


I7 I6	15 4 3 2	I1 I0				
11	OP	DR				
ADDR/PORTAR						

OP	指令	功能
0000	IN DR,[PORTAR]	IO(PORTAR) →DR
0001	ADD DR,[ADDR]	(DR)+MEM(ADDR) →DR
0010	STA [ADDR],DR	(DR) → MEM(ADDR)
0011	OUT [PORTAR], [ADDR]	MEM(ADDR) → IO(PORTAR)
0100	JMP ADDR	ADDR →PC



画出微程序流程图

 分配微 地址



00H



1. 编写每条微指令的代码,装入控存

微地		微指令编码 (M ₂₃ ~ M ₀)					
址	微指令	вто	ОТВ	FUNC	FS	$S_3 \sim S_0$ MCi	下址
00H	PC→AR, PC+ 1	110	111	000	1	000000	0000001
01H	RAM→IR	011	000	010	0	000000	0000010
02H	J1# 方式散转	000	000	001	1	000000	0010000
04H	RAM → AR	110	000	010	0	000000	0000101
05H	IN→DR	100	000	100	0	000000	000001
06H	RAM → AR	110	000	010	0	000000	0000111
07H	$RAM { o} DA_2$	010	000	010	0	000000	0100000
20H	$DR \rightarrow DA_1$	001	100	000	0	000000	0100001
21H	$DA_1 + DA_2 \rightarrow DR$,	100	001	111	1	100101	0000001
22H	RAM→AR	110	000	010	0	000000	0100011
23H	DR→RAM	000	100	001	0	000000	0000001



1. 编写每条微指令的代码,装入控存

微地		微指令编码 (M ₂₃ ~ M ₀)					
址	微指令	вто	ОТВ	FUNC	FS	$S_3 \sim S_0 \mathrm{MCi}$	下址
25H	RAM→DA ₁	001	000	010	0	000000	0100110
26H	PC→AR, PC+1	110	111	000	1	000000	0100111
27H	RAM→AR	110	000	010	0	000000	0101000
28H	DA ₁ →OUT	000	001	011	0	000001	0000001
29H	RAM→DA ₁	001	000	010	0	000000	1000000
2AH	DA ₁ →PC, PC+1	111	001	000	1	000001	000001
30H	PC→AR, PC+1	110	111	000	1	000000	0000100
31H	PC→AR, PC+1	110	111	000	1	000000	0000110
32H	PC→AR, PC+1	110	111	000	1	000000	0100010
33H	PC→AR, PC+1	110	111	000	1	000000	0100100
34H	PC→AR, PC+1	110	111	000	1	000000	0101001



1. 编写测试程序的机器指令码,装入主存

•	•	•			
地址	内容	助记符	备注		
00H	11000000B	; IN R ₀ , [PORTAR]	IN ->R _o		
01H	0000000B	;端口地址 00H			
02H	11000100B	; ADD R ₀ , [10H]	D +[10H] > D		
03H	00010000B	;直接地址 10H	R ₀ +[10H]-> R ₀		
04H	11001000B	; STA R ₀ , [10H]	R ₀ ->[10H]		
05H	00010000B	; 直接地址 10H			
06H	11001100B	; OUT [10H] , [PORTAR]	[10H]->LED		
07H	00010000B	; 直接地址 10H			
H80	0000000B	;端口地址 00H			
09H	11010000B	; JMP 00H	00H→PC		
0AH	0000000B	;直接地址 00H	00H→PC		
	••••				





六、微程序控制器与硬布线控制器的比

比较内容	微程序控制器	硬布线控制器
工作原理	微操作控制信号事先以 微程序的形式存放在控 存中,执行指令时读出 即可	微操作控制信号由组合 逻辑电路根据当前的指 令码、状态和时序,即 时产生
执行速 度	慢	快
规整性	较规整	繁琐、不规整
应用场合	CISC CPU	RISC CPU
易扩充	見 扩	压



- ❖ 控制器是计算机硬件的核心部件,是根据机器指令产生执行指令时全机所需要的操作控制信号,协调控制计算机各个部件有序工作。掌握重点:
- ❖ 控制器的功能: 取指令、分析指令、执行指令
- ❖ 控制器的组成:
 - 专用寄存器: PC 、IR 、
 - 指令译码器 ID
 - 时序信号产生器(操作控制器)
 - ■时序系统



❖指令的执行过程:由取指令阶段和执行阶段构成,取指令阶段的操作是公共的;而执行阶段的操作由指令操作码决定。不同的指令和不同的寻址方式,其执行过程是不一样的。



❖控制器有两种设计方法:

硬布线控制器:它是将指令执行时的各个机器周期的微操作信号用组合/时序逻辑电路来实现;速度快,但设计复杂繁琐,适合于RISC结构。





微程序控制器:一条机器指令由一段微程序解释,控制信号由微指令给出,指令功能的实现是由一些微指令给出的微操作有序组合实现。
 微程序控制器相对硬布线控制器速度慢,但设计比较规整,易于实现指令系统修改,适合于CISC结构。

通常,我们在复杂指令系统中,采用微程序控制器和硬布线控制器结合使用,对于使用频率高的指令采用硬布线实现,而对于一些复杂而又使用频度低的指令采用微程序控制。 器,以提高系统的性价比.