

第七讲

微程序设计技术(三)

微指令后续地址产生方法



实验模型机微指令字段编码表

字段间接编 译法

编码 + 译 码	вто	ОТВ	FUNC	
			FS=1	FS=0
000	空	空	PC+1	空
001	B-DA1(t4)	ALU-B# (t2)	J 1# (t2)	M-W# (t3)
010	B-DA2(t4)	299-B# (t2)	J 2# (t2)	M_R# (t2)
011	B-IR(t3)	SR-B# (t2)	J 3# (t2)	I/O-W# (t3)
100	B-DR(t4)	DR-B# (t2)	J 4# (t2)	I/O_R# (t2)
101	B-SP(t4)	SI-B# (t2)*	J5# (t2)	INT_R# (t2)
110	B-AR(t3)	SP-B# (t2)*	CyCn# (t2)	INT_E# (t2)
111	B-PC#/\4)	PC-B# (t2)	CyNCn# (t2)	

字段直接编译 法







2、微指令下址字段设计方法

微指令下址字 段设计方法

① 微和

微程序入口 地址的产生 2

后继微地址 的产生





- I. 指令译码产生相应微程序入口地址如果 采用 PROM 来实现,这种 PROM 称为映射 存储器(MAPROM),它是将机器指令的 操作码映射成该指令对应的微程序入口 地址。
- II. 指令译码产生相应微程序入口地址也可以采用逻辑电路来实现。



- ❖举例:前述的包含两条指令的 指令系统
 - a) 采用 MAPROM 方法:
 - 1. ADD 的操作码 = 0101, 入口地址 = 110,则在 MAPROM的5号单元地址中写入6即可.
 - 2. JMP 的操作码 = 1000, 入口地址 = 010,则在 MAPROM的8号单元地址中写入2即可

可以扩展指令条数到 16条

MAPROM 0000 0001 0010 0011 0100 0101 110 0110 0111 1000 010 1111



控制存储器(CM)

- b) 采用逻辑电路方法:
 - 1. 输入:指令操作码 0P= I₇ I₆ I₅ I₄;
 - 2. 输出:该指令的微程序入口地址 = I₄ 10

微程序入口地址产生译码电路逻辑关

系:

$$A2 = 14$$
,

$$A1 = 0$$
;

$$A0 = 0$$
;

只能包含 2 条指令,如果需要扩充到 16 条呢?

000000	
000001	
000010	
000011	
010100	
010101	
010110	
010111	
100000	
100011	
111110	
111111	

0000

程序



扩充到 16 条地址逻辑关系: 设: 地址长度扩展到 6 bit

- 1. 输入: 指令操作码 0P=I₇I₆I₅I₄
- 2. 输出:该指令的微程序入口地址 = $|_7|_6|_5|_4$ 00 ,即:

$$A5 = 17$$
;

$$A4 = 16;$$

$$A3 = 15;$$

$$A2 = 14;$$


$$A1 = 0$$
;



- * 举例:实验模型机的7位微程序入口地址产生方法:
 - a) 采用逻辑电路方法: 在发送 J1# 的那条微指令周期的 T4 节拍进行指令译码
 - 设: μAR = MA6 MA5 MA4 MA3 MA2 MA1 MA0
 I7 I6 = 11 时,用来进行操作码扩展,译码控制信号: J1
 #。
 - a) 输入: 指令操作码 6位 17 16 15 14 13 12
 - b)输出:
 - 1. 当 I7 I6≠11 时: 微程序入口地址 =MA6 MA5 MA4 I7 I6 I5 I4;
 - 2. 当 I7 I6=11 时: 微程序入口地址的逻辑表达式: MA6 1 MA4 I5 I4 I3 I2
 - 3. MA6~ MA0 是发送 J1# 的那条微指令的下址字段



②后继微地址的产生









1. 计数器方式

- a) 在微程序控制器中设置一个微程序计数器 μPC; 由 μPC 来提供后继微地址
 - ✓在顺序执行微指令时, µPC 自动 +1。
 - ✓遇到转移微指令时,由微指令给出转移 微地址,置入µPC。



1. 计数器方式

❖微指令的格式有两种:

非转移类的微指令格式

2 控制字段

转移类的微指令格式

1 转移类型 下址字段(转移微地址)

- ❖优点:微指令字较短,便于编写微程序.后继微地址产生机构比较简单;
- ❖缺点:微程序较长,执行速度相对较慢





- 这种方式是将微指令的下址字段分成两部分: 转移控制字段 BCF 和转移地址字段 BAF, 格式如下:

控制字段	BAF	BCF↔
------	-----	------

- BAF 用于给出微指令转移的部分微地址,转移控制字段 BCF 用来确定后继微地址是顺序执行还是条件转移。当微程序条件成立转移时,将 BAF 和 μ PC 组合产生位地址送入 μ PC (如 μ PC + BAF),否则顺序执行下一条微指令(μ PC + 1)。
- 由 BCF 所定义的微命令应能选择各种后继微地址来源。
- 转移地址字段 BAF 一般位数少, 将它送到 μ PC 的若干低 位或高位形成后继微地址。








图7-19 计数器方式产生后继微地址的原理图





图7-19 计数器方式产生后继微地址的原理图



BCF = 101,后继微地址由 BAF 与 μ PC 组合形成。在转移之前,要把该条微指令的下一微地址 μ PC + 1 送入返回地址寄存器中,以备返回微主程序。

BCF = 110,后继微地址为返回地址寄存器中的内容,将其送入μPC,从微子程序返回到原来的微主程序。

图7-19 计数器方式产生后继微地址的原理图




Ⅱ. 判定方式(下址字段法)

- a) 后继微指令地址可由设计者指定或设计者指定的 测试判别字段控制产生
 - ✓ 当微程序不产生分支时,后继微指令地址直接 由微指令的下址字段给出;
 - ✓ 当微程序出现分支时,按测试判别字段和状态 条件通过逻辑电路来形成后继微地址。
- b) 在微指令格式中设置一个字段用来指明下一条要执行的微指令地址, 所以也称为下址字段法
- c)每一条微指令至少都是一条无条件转移微指令, 因此不必设置专门的转移微指令



判定方式产生后继微地址的原理

- d) 优点:可以实现快速多路分支,以提高微程序的执行速度,微程序在控制存储器中的物理分配方便,微程序设计灵活;
- e) 缺点:微指令字加长, 形成后继微地址的结构 比较复杂。





3、微指令格式的类型

- 水平型微指令
 - ① 基本特征是:一条微指令能控制数据通路中 多个功能部件并行操作。
 - ② 优点: 一条微指令可同时发许多个微命令, 且微指令控制字段直接控制, 微指令执行效 率高, 速度快, 灵活, 各部件执行操作的并 行能力强; 编制的微程序比较短。
 - ③ 缺点:微指令字太长,明显地增加了控制存储器的横向容量。
 - ④ 控制字段一般采用直接控制法和字段直接控



3、微指令格式的类型

■ 垂直型微指令

采用完全编码的方法,将一套微命令代码化构成微 指令。

① 一条微指令只能控制 1 ~ 2 种微操作,由微操 微操作码 源地址 目标地址 其他

- 1. **优点**:比较直观,容易掌握和便于使用;微指令字短,减少了横向控制存储器的容量。
- ① 缺点:微指令要经过译码才能发出微命令,微指令的执行效率低,异行操作性比较差,增加