第九章 总线

- 1. **CPU 内部总线**: 又称为内总线,是 CPU 内部各部件之间的信息传送线。内部总线的结构比较简单,距离短,速度极高。
- 2. **系统总线**:通常指连接 CPU 与主存或 I/O 接口之间的信息传送线,它是连接整机系统的基础。系统总线的连接距离较短、传输速度较快。
- 3. **通信总线:** 主要是用于计算机系统之间或计算机与外部设备之间的通信。通信总线的连接与距离远近、速度快慢、工作方式等许多方面有关,其连接对象的千差万别,所以通信总线的种类非常多。
- 4. **并行总线:** 采用多根数据线同时传送一个字节或一个字的所有位。计算机系统总线大 多是并行总线,如8位、16位、32位和64位等。
- 5. **串行总线:** 采用一根数据线一位一位地传送数据。采用串行总线可以节省硬件成本, 在远距离传输时,通常采用串行总线作为通信总线。
- 6. **同步总线:** 是指互联的部件或设备均通过统一的时钟进行同步,在规定的时钟节拍内进行规定的总线操作,完成信息交换。同步总线实现容易,能迅速运行,但传送距离和速度受到限制。
- 7. **异步总线**:是指没有统一的时钟而依靠各部件或设备内部定时操作,所有部件或设备 是以信号握手的方式进行,总线操作时序不是固定的。异步总线能兼容高速和低速设备,适应 性好;应答信号完全互锁,可靠性高;但其传输速率慢。
- 8. **总线宽度**: 也即数据总线宽度,指一次总线操作中通过总线传送的数据位数,一般有8、16、32 和 64 位。
 - 9. 总线周期: 指一次总线操作所用的时间。
 - 10. 总线频率: 总线的工作频率,单位是MHZ。
- 11. **总线带宽(标准传输率)**: 指单位时间内总线上可传送的数据量,用每秒多少兆字节(MB/S)表示。总线带宽=总线宽度/8×总线工作频率 MB/s。
 - 12. 信号线类型: 指信号线是专用还是分时复用。

- 13. 仲裁方法: 指集中式裁决还是分布式裁决。
- 14. 定时方式: 指同步方式还是异步方式。
- 15. **系统总线**:通常指连接 CPU 与主存或 I/O 接口之间的信息传送线,它是连接整机系统的基础。因为系统总线在 CPU 之外,所以又称为外总线。
- 16. **单总线结构**: 优点是结构简单,便于增减设备和部件;缺点是总线要互斥访问、分时共享,总线负载较重,一般用于速度要求不高的计算机中。
- 17. **并行传送:** 指每一位数据需要1根传输线,多位数据同时传送。并行传送的优点是传送速度快。但该传送方式要求线数多,成本高,一般在近距离时采用并行传送。
- 18. **串行传送:** 采用按位进行传送,只需一根数据线,一般是发送用一根数据线,接收用一根数据线。优点是成本低,传输距离长,抗干扰能力强,适合于远距离传输。
- 19. **链式查询方式**:采用串行的链式硬件电路来进行仲裁,优先级高的设备将封锁总线 授权信号。该方式优点是:只用很少几根线就能实现按一定优先级的总线仲裁,并且链式结构 很容易扩充设备。它的缺点是:对查询链的电路故障很敏感,如果一个设备接口电路出现故障,则该设备后的设备都不能正常工作;同时查询链的优先级是固定不变的,优先级低的设备可能 长期得不到总线的使用权。
- 20. **计数器定时查询方式:** 计数器由总线请求信号启动计数,计数器的值当做设备地址送给各个设备,一旦某申请总线使用权的设备经译码被选中,则计数器停止计数。优点是通过设置计数器的初值,可以灵活地使优先级固定、相等或动态改变;缺点是它需要增加额外的计数线。
- 21. **独立请求方式**:每个设备都有一对独立的总线请求信号线和总线授权信号线,总线控制器中设置有判优电路,它根据各设备的优先级确定首先向哪个设备发送总线授权信号。优点是响应速度快,对优先级的控制非常灵活,优先级可以固定,也可以通过编程设置动态优先级,还可以用屏蔽的办法,实现动态优先级;因此现代总线标准普遍采用独立请求方式。
- 22. **同步定时**:总线上有一根设备公用的时钟信号线,每个信号出现在总线上的时刻由总线时钟信号来确定。同步定时具有较高的传输频率,适用于总线长度较短、各功能模块存取时间比较接近的情况。

23. **异步定时**:不需要统一的公共时钟信号,后一操作信号出现在总线上的时刻取决于前一操作信号的出现,即建立在应答式或互锁机制基础上。异步定时的优点是总线周期长度可变,能兼容快速和慢速的功能模块在同一总线上;同时,传送的可靠性高。但这些是以增加总线的复杂性和成本为代价。