## 计算机组成原理与系统结构



第七章 控制器

http://jpkc.hdu.edu.cn/computer/zcyl/dzkjdx/







## 7.4 流水线原理



流水线基本概念



流水线分类



流水线性能分析







### 一、流水线基本概念

取指1 译码1 计算地址1 取数1 运算1 写回1 取指2 译码2 计算地址2 取数2 运算2 写回2 ......

图10.1 指令的串行执行



#### 指令流水线的连接图



#### 指令流水线的时空图



## 一、流水线基本概念

#### \*流水线工作方式的特点:

- 流水段划分越多,可同时运行的指令就越多,单位时间内可完成的指令也就越多,速度越快。
- 流水线上每个阶段的执行时间应尽量相等, 否则会引起"堵塞"和"断流"。
- ■流水线工作阶段分为建立(充入)、满载、排空三个阶段。流水线上必须等待一段时间,才能达到最大吞吐率,即建立阶段。建立时间等于一条指令的执行时间,又称为"通过时间"。只有流水线完全充满时,整个流水线的效率才得到充分发挥。



## 一、流水线基本概念

#### \*流水线工作方式的特点:

■ 当编译形成的程序不能发挥流水线的作用, 或存储器供应不上流动所需的指令和数据, 或遇到程序转移指令等情况时,会造成流水 线断流,使效率下降。






## 二、流水线分类

#### 1. 按照任务级别分类

流水线按照任务级别,从低到高可以分为操作 部件级、指令级和处理机级3种。




#### 2. 按功能分类

流水线按照功能可分为单功能流水线和多功能 流水线两种。



## TI-ASC 计算机的多功能流水线





## 二、流水线分类

#### \* 按工作方式分类

- 流水线按工作方式可以分为静态流水线和动态流水线。动态流水线一定是多功能流水线,而单功能流水线一定是静态的。
- 流水线按连接方式可以分为线性流水线和非线性流水线。
- 按处理机类型分类可以分为标量流水线和向量流水线。

标量流水线处理机也可以处理向量数据, 但是它是采用流水处理方式对向量各元素 (标量数据),使用标量指令进行处理。 而向量流水线处理机内具有向量指令流水 线,它能够对一个向量指令序列直接进行





## 三、流水线性能分析

❖ 衡量流水线性能的主要技术指标有三个: 吞吐率、加速比和效率

```
Throughput
Rate)

// Ambu (Speedup
Ratio)

// X

// X

// Ambu (Speedup

// Ratio)

// X

// X

// Ambu (Speedup

// Ratio)

// X

// X

// Ambu (Speedup

// Ratio)

// X

// X

// Ambu (Speedup

// Ratio)

// X

// X

// Ambu (Speedup

// Ratio)

// X

// X
```





## 1、吞吐率(Throughput

- ❖ 流水线的吞吐率是指:单位时间内能处理的任务 数或输出结果的数量。
- 在指令级流水线中, 吞吐率是指单位时间内流水 线所完成指令数或输出指令结果的数量。







## 最大吞吐率


- ① 最大吞吐率:流水线在连续流动达到满载状态后 所获得的吞吐率。
- ② 对于 m 段的指令流水线而言,若各段的时间均为  $\triangle$  t,则最大吞吐率为: TPMAX=1/ $\triangle$ t
- ③ 如果各功能段的操作时间不相等,那么吞吐率将取决于流水线中最慢的功能段的处理时间,其计算公式为: TPMAX=1/max{△ti}
- ④ 流水线中延迟时间最大的功能段将成为流水线中 的瓶颈。
- ⑤ 消除流水线瓶颈的基本方法有两种: 分离瓶颈段 和重复设置瓶颈段



## 带有瓶颈的4段流水线



带有瓶颈的 4 段流水线



带有瓶颈的 4 段流水线时空图




## 分离瓶颈段

- 上 将瓶颈子过程进一步细分为若干个子过程,使每个子过程的延迟时间与其他子过程时间相等。
- 11. 将功能段 3 划分为 3 个子过程
  - 3.1、3.2、3.3,使流水线段数增加为6段,每段的延迟时间均等于 $\triangle$ t,这样,流水线的最大吞吐率增加为 $T^{\text{MAY}}_{\mathbb{Z}}$






## 分离瓶颈段



#### 细分瓶颈段后的流水线



细分瓶颈段后的流水线时空图




## 重复设置瓶颈段

❖ 在瓶颈段,并联设置多套功能部件,使它们轮流工作。当瓶颈子过程无法再细分时,采取这种办法来消除瓶颈。在功能段3,设置3套同样的功能部件并行处理流入的任务,使流水线的最大吞吐率仍旧保持为 TPMAX=1// 带有瓶颈的4段流水线

 $3\triangle t$ 



## 重复设置斯颈段



并联设置多套瓶颈段后的流水线时空图





## 实际吞吐率

- ①实际吞吐率是指流水线完成 n 条指令的实际的吞吐率, 其计算公式 完成的任务数n 完成 完成的任务的时间
- ②实际吞吐率总是小于最大吞吐率
- ③对于m段的指令流水线,若各段的处理时间均为 △t,连续处理n条指令,除第一条指令需 m·△t外,其余(n-1)条指令,每隔△t就有 一个结果输出,即总共需时间m·△t+(n-1)·△t,故实际吞叶率为:

1)
$$TP = \frac{\Delta t$$
,故实际吞吐率为:
$$\frac{\Delta t \cdot \Delta t + (n-1) \cdot \Delta t}{m \cdot \Delta t + (n-1) \cdot \Delta t} = \frac{TP_{MAX}}{\Delta t \cdot (1 + \frac{m-1}{n})} = \frac{TP_{MAX}}{(1 + \frac{m-1}{n})}$$



④当 m<<n 时,实际吞吐率接近最大吞吐率



# 2、加速比(Speedup Ratio)

- ①流水线的加速比:指采用流水线方式后的工作 速度与等效的串行方式的工作速度之比。
- ②对于 n 个任务而言, 若采用串行方式工作所需的时间为 T1, 采用 m 段流水线方式工作所需的时间为 T2, 则加速比为:

$$S_{p} = \frac{T_{1}}{T_{2}}$$



# 2、加速比(Speedup Ratio)

③如果 m 段流水线的各段时间均为△t,则完成 n 条指令在 m 段流水线上共需 T=m·△t+ (n-1)·△t 时间。在等效的顺序执行方式下所需时间为 T=n·m·△t。加速比 Sp 为:

$$S_{p} = \frac{T_{1}}{T_{2}} = \frac{n \bullet m \bullet \Delta t}{m \bullet \Delta t + (n-1) \bullet \Delta t} = \frac{n \bullet m}{m+n-1} = \frac{m}{1 + \frac{m-1}{n}}$$

④在 n>>m 时, Sp 接近于 m, 即当流水线各段时间相等时, 其加速比的极限值等于流水线的段数。要获得高的加速比,应加大流水线的深度

0





## 3、效率 (Efficiency)


- ①流水线的效率指:流水线中各功能段(或设备)的利用率。是流水线各段的实际工作时间之和,与流水线各段被占用时间(从第一个任务流入到最后一个任务流出)之和的比值。
- ②衡量流水线效率的公式  $E = \frac{n \wedge E}{m \wedge D}$  的时空区  $E = \frac{n \wedge E}{m \wedge D}$  的时空区
- ③在各段时间均等于 $\triangle$  t 的 m 段流水线上连续地完成 n 条指令,任务所占用的时空图面积为 m·n·  $\triangle$  t ,流水线中各段总的时空区面积是 m· (m+ n-1) ·  $\triangle$  t , <u>那么流水线的效率为: n</u> m• (m+n-1)•  $\triangle$  t  $\triangle$  t  $\triangle$  t


当 n>>m 时, Sp≈m。对比上两式, 可知: E=<sup>-1</sup>



## 举例:

 对照图 10.7 中的流水线时空图,假设 △ t=80ns,要处理的任务数(指令条数)为 20,要求计算图(a)和图(b)对应的流水 线性能指标:最大吞吐率、实际吞吐率、加速比 、效率。





(a) 带有瓶颈的4段流水线时空图)细分瓶颈段后的流水线时空图





#### ① 最大吞吐率

- 1. (a)图流水线的最大吞吐率为: TP<sub>MAX</sub> a=
  - $1/(3 \times 80 \text{ns}) = 1/(240 \text{ns})$
  - ≈4.17×106条指令/秒
- 11. (b)图流水线的最大吞吐率为:

TP<sub>MAX b</sub> =1/△t=1/80ns=1.25×107条指令

/ 秒









#### ② 实际吞吐率

- (a)图流水线的实际吞吐率为: TP<sub>a</sub> =20/
   ((2+3×20+1) ×80ns) =20/
   (63×80ns)≈3.97×106条指令/秒
- (b)图流水线的实际吞吐率为: TP<sub>b</sub>=20/
   ((6+20-1) ×80ns) =1/100ns=107条
   指令/秒









#### ③ 加速比

- (a)图流水线的加速比为: SP<sub>a</sub> =20×6×80ns/((2+3×20+1) ×80ns) =120/63≈1.90
- (b)图流水线的加速比为:
   SP<sub>b</sub>=20×6×80ns / ((6+20-1) ×80ns) =120/25=4.8








#### 4 效率

- (a) 图流水线的效率为:  $E_a$ =20×6×80ns/4× ((2+3×20+1) ×80n s) =120/(4×63) ≈ 47.6%
- (b) 图流水线的效率为:
   E<sub>b</sub>=20×6×80ns /6× ((6+20-1) ×80ns) =120/(6×25) =80%



5	3	,		•								
S <sub>4</sub>			b	)		1	2	3	4	5	6	
S <sub>3.3</sub>		•		•	1	2	3	4	5	6		) 
S <sub>3.2</sub>				1	2	3	4	5	6			į
S <sub>3.1</sub>			1	2	3	4	5	6		!		¦
S <sub>2</sub>		1	2	3	4	5	6		 	i		į
S <sub>1</sub>	1	2	3	4	5	6			į	! !		<b>Ţ</b> (∆t)
	1	1	2	3						9	1	1



### 举例:


- 2. 假设指令流水线分指令预取(IF)、指令译码(ID)、地址生成(DA)、执行(EX)、回写(WB)5个过程段,每个过程段的延迟时间相同,共有10条指令连续输入此流水线。要求:
  - ① 画出流水线的连接图。
  - ② 画出流水线时空图。
  - ③ 假设流水线的时钟周期为 100ns, 求流水 线的最大吞吐率和实际吞吐率。
  - ④ 求该流水处理器的加速比。
  - ⑤ 求该流水处理器的效率。



① 指令流水线的连接图



② 10 条指令流入流水线的时空图



③ 最大吞吐率 TPMAX=1/100ns=107 条指令 / 秒


在 14 个时钟周期结束时, CPU 执行完 10 条 指令,流水线的实际吞吐率为 TP=10/ (14×100ns) =10/1400ns≈7.14×10

6条指今/秒



- ④ 该流水处理器处理 10 条指令所需的时钟周期数为 5+ (10-1) =14, 串行顺序执行 10 条指令所需时钟周期数为 10×5=50, 所以流水处理器的加速比 SP=10×5×100ns/((5+10-1)×100ns) =50/14≈3.57
- ⑤ 流水处理器执行 10 条指令,各部件所需要的实际执行时间为  $10\times5\times100$ ns,各部件被占用的时间为  $5\times$  (5+10-1)  $\times100$ ns,所以流水处理器的效率 E=50/70 $\approx71.4$ %。







# The Engl