计算机组成原理与系统结构



第一章

概论

http://www.icoursestatic/course_2859.htm







计算机组成原理与系统结构

1. 课程目的:

■ 掌握计算机的工作原理, 深刻理解程序 在计算机硬件上被执行的过程。

2. 课程任务:

1

掌握计算机 理件系统的 工作原理 设计思想 设计思想 2

理解各部件 联结成整机 并协调运转 的方法。 3

了解当代计 算机系统的 新技术和新 成果

核心: 计算机工作的过程就是循环往复地取指令、分析指令、执行指令的过程。



第一章 概论

- 计算机系统的发展与应用
- 1.2 计算机的分类与性能指 标
- 1.3 计算机系统的基本 组成
 - 本章小结



1.1 计算机系统的发展与应用



计算机的产生



计算机的发展



微型计算机的发

展




计算机的应用





一、计算机的产生



- ❖第一台电子数字计算机: ENIAC
- ❖电子数字计算机特点:高速、高精度





二、计算机的发展

第四代大规模与超大规模集成电路 计算机

第三代》 集成电路 计算机

1971 年,英特尔公司 4004

1972年,8008

第二代 晶体管计算机

第一代 电子管计算机

1955年,贝尔实验室研制出世界上第一台全晶体管计算机

TRADIC •1946年 ENIAC_{TRADIC}, 装有800只 •1955年 ENIAC**alka**退役0瓦©率

占地有3 立方英尺

小型电脑和 44 种新式的配套设备,都是系列兼容机 有设备,都是系列兼容机 ,成为第三代计算机标志 性产品 •DEC 公司 1965 年制造的 •PDP — 8 型集成电路计算机

•1964年, IBM360成功开

发出6个型号的大、中、

"摩尔定律"

PDP - 8型集成电路计算机 ,被公认为第一台标准小 型机



1. 第一代 8008 微处理器

2. 第二代微处理器

- 其运算速度是第一代的 10 ~ 15 倍,指令系统比较完善,已经有了典型的计算机体系结构以及中断、 DMA 功能。支持它们的语言有汇编、 BASIC、 FORTRAN和 PL/M 等,后期还开始配备 CP/M 操作系统
- 1974年 → 8位微处理器芯片 8080 → 约4800 个晶体管 → 每秒执行 29万条指令。
- 1976 年→ 8 位微处理器 Z 80



3. 第三代微处理器

- 1978 年→ 16位的微处理器 Intel8086 →
 29000 个晶体管→数据总线 16位(字长) →
 地址总线 20 位
- 1979 年→ 8位(准16位)的微处理器 Intel8088
- 1983 年→ IBM 公司推出带有硬盘的 IBMPC/XT
 机
- 16 位的 Z8000 和 MC68000
- 1982 → 16 位处理器 80286 → 晶体管达 13 万个→数据总线 16 位→地址总线 24 位→有两种工作模式:实地址模式和虚地址保护模式。



4. 第四代微处理器

- 1985 → 32 位微处理器芯片 80386 → 27.5
 万个晶体管→ 32 位数据线和 32 位地址线→
 有3种工作模式:实地址模式、虚地址保护模式和虚拟 8086 模式。
- 同期的微处理器还有 Motorola 的 MC68020 等
- 1989 年→ 高性能 32 位微处理器 80486 → 120 万个晶体管→包含了一个 80386 体系结构的主处理器、一个与 80387 兼容的数字协处理器和一个 8KB的高速缓冲存储器 (Cache) → 采用了 RISC (精简指令系统计算机)技术



5. 第五代微处理器

- 1993年→ 32位微处理器 Pentium (奔腾, P5) → 320万个晶体管 → 具有5级超标量结构、64位数据线和32位地址线 → 仍采用 CISC和 RISC 相结合的技术。
- ■同期的第五代微处理器还有 IBM、 Apple 和 Motorola 三家联盟的 PowerPC (RISC 微处理器) 以及 AMD 公司的 K5 和 Cyrix 公司的 M1。



6. 第六代微处理器

- 1995年 → Pentium Pro (高能奔腾, P6) → 550万个晶体管 → 具有 64位数据线和 36位地址线 → 物理地址空间64GB,虚拟存储空间64TB → 动态执行技术→256KB的 L2Cache 封装到芯片内。
- 1997年 → Pentium II → 750万个晶体管
 →多媒体 MMX 技术 → 32KB 的 L1
 Cache, 512KB 的 L2Cache
- 1999 年→ Pentium III → 950 万到 2800 万个 晶体管→增加了 70 条 SEE (Stream SIMD Extention,数据流 SIMD 扩展)指令,



市场微机产品现状报告(100字以

- 1. CPU: (几核?速度?内部结构?....)
- 2. 内存?
- 3. 硬盘?
- 4. 外设? (各种形式的外设? 与 CPU 怎样连接? ...)
- 5. 扩展:嵌入式系统产品的现状?
- 6.



Intel 微处理器家族发展概述

4 位处理器 4004 、 4040 8 位处理器 18098 · 88880 0 8088085 802863 32 位早期 80386 、80486④ 早期架构 Pentium、Pentium **x86** Pentium Pro , Pentium 架 II、 构 Pentium III \ Pentium II/III **Pentium**< NetBursk CeRention **IA-32** 4 Pentium D **Pentium Extreme Edition** \(\) Core 架构eoRedtium Dual-Core Core Core Duo Core 2 Duo Core 2 Quad

Nehalemre Gre it it is not a least of the le

13



7. 目前,通用微处理器的方向发展:

- 进一步提高电路的复杂度来提高处理器的性能。 采用传统的指令级并行方法加速单线程应用, 采用更多功能部件、多级 Cache、更宽的超 标量。
- 通过线程/进程级并行性来提高处理器的性能。如多处理器、多线程处理器等。
- 将存储器集成到处理器芯片内来提高其性能。 这样可使访存延时减少5~10倍以上,存储器带宽可增加50~100倍。



7. 目前,通用微处理器的方向发展:

发展嵌入式处理器。嵌入式处理器实现高性能的途径与通用处理器不同,大多针对专门的应用领域来专门设计以满足高性能、低成本和低功耗的要求。





四、计算机的应用

- 1. 科学计算领域
- 2. 工业应用领域
 - 实时控制
 - CAD/CAM
 - 企业管理
 - 辅助决策
- 3. 商业应用领域
 - 电子银行
 - 电子商务

1. 教育应用领域

- ■远程教学
- ■模拟教学
- ■多媒体教学
- ■数字图书馆
- 2. 生活应用领域
 - ■数字社区
 - ■信息服务
- 3. 人工智能领域





1.2 计算机的分类和性能指标



按计算机系统结构

分类



按计算机的用途分

类



按计算机的使用方式分

类



按照计算机的规模分类



按计算机的性能指标分

类





一、按计算机的系统结构分类

❖Michael Flynn 分类法:


- 计算机在执行程序过程中,有 2 种信息在流动:
 - ①一种是计算机指令,它从存储器流入控制器,并变成整个计算机系统的控制信号。
 - ②另一种是数据,从输入设备流入存储器,再 流入执行部件如运算器,运算结果流入存储 器或输出设备。
- Flynn 称前一种信息为"指令流",后一种信息为"数据流"。因此根据指令流与数据流的不同组合、计算机系统结构分为以下 4 类。




一、按计算机的系统结构分类




(a) SISD 结构



(c) MISD结构



(b) SIMD 结构



(d) MIMD结构



CU: 控制部

件

PU: 处理部

件

MM: 存储部

件



二、按计算机的用途分类

1. 通用计算机

■ 通用计算机是指为解决各种问题,具有较强的通用性而设计的计算机。该机适用于一般的科学计算、学术研究、工程设计和数据处理等广泛用途,这类机器本身有较大的适用面。

2. 专用计算机

■专用计算机是指为适应某种特殊应用而设计的 计算机,具有运行效率高、速度快、精度高等 特点。一般用在过程控制中,如智能仪表、飞 机的自动控制、导弹的导航系统等。





三、按计算机的使用方式分类

1. 桌上型计算机

■ 桌上型计算机包括 PC 机、工作站和笔记本型计算机,为用户提供良好的计算性能和较低成本的工作环境。桌上型计算机是成本低、应用广的计算机类型

2. 服务器型计算机

■ 服务器型计算机是指在网络环境或具有客户— 服务器结构的分布式计算环境中,为客户请求 提供服务的节点计算机。



三、按计算机的使用方式分类

3. 嵌入式计算机

■ 嵌入式计算机是将计算机作为一个部件,成为某个设备的一部分,嵌入式计算机成本更低,用途更广。它的结构一般是面向特定应用。不同的嵌入式应用有不同的要求,需要根据不同的应用进行专门的开发设计。



四、按计算机的规模分类

1. 巨型计算机

运算速度快、存储容量大,价格相当昂贵, 主要用于复杂、尖端的科学研究领域,特别 是军事科学计算。

2. 大 / 中型计算机

■ 通用性能好、外部设备负载能力强、处理速度快。它有完善的指令系统,丰富的外部设备和功能齐全的软件系统,并允许多个用户同时使用。主要用于科学计算、数据处理或做网络服务器。



四、按计算机的规模分类

3. 小型计算机

具有规模较小、结构简单、成本较低、操作 简单、易于维护、与外部设备连接容易等特 点。

4. 微型计算机: 简称微机

以运算器和控制器为核心,加上由大规模集成电路制作的存储器、输入/输出接口和系统总线,构成了体积小、结构紧凑、价格低但又具有一定功能的计算机。



四、按计算机的规模分类







微型计算 机系统

所有器件 制作在一 块印刷线 路板上 以核配的备、路机,相部电助控为再应设源电制

◇目前,微型计算机与工作站、小型计算**机**打工作中、大型机之间的界限已经愈来愈模糊。 的软件



本课程讨论的对象:

- ❖电子数字计算机
- ❖SISD 计算机
- ❖冯·诺依曼体系结构计算机





五、计算机的性能指标分类

- 1. 机器字长: CPU 一次能处理的数据位数
- 2. 存储容量
 - 存储容量=存储单元个数 × 存储字长
 - 单位:字节 1字节(B)=8位
 - 度量: 1K=2¹⁰ 1M=2²⁰ 1G=2³⁰ 1T=2⁴⁰
- 3. 运算速度(MIPS、CPI、FLOPS)
- 4. 可配置的外设
- 5. 性能价格比
- 6. 可靠性、可维修性和可用性

除此之外,评价计算机时还会看它的兼容性,系统的可扩展性,系统对环境的要求,耗电量的大