
# Homework 4

## Week 7

## Introduce TIM\_IC

Write out the registers those are used(configurated or read) by the function TIM\_ICInit()
TIMX\_IRQHandler() and their meanings one by one;

图98 通用定时器框图



注: 根据控制位的设定,在U事件时传送预加载寄存器的内容至工作寄存器

**→** 事件

✓ 中断和DMA输出

## 结构体

```
typedef struct
{
    uint16_t TIM_Channel; //通道选择配置 CCMRx 寄存器
    uint16_t TIM_ICPolarity; //边沿触发选择配置 CCER 寄存器
    uint16_t TIM_ICSelection; //输入捕获选择配置 CCRMx 寄存器
    uint16_t TIM_ICPrescaler; //输入捕获预分频器关联 CCMRx 寄存器
    uint16_t TIM_ICFilter; //输入捕获滤波器关联 CCMRx 寄存器
} TIM_ICInitTypeDef;
```

## 自动重载寄存器ARR

自动重载寄存器ARR用来存放与计数器CNT比较的值,如果两个值相等就递减重复计数器。可以通过 TIMX\_CR1 寄存器的ARPE位控制自动重载影子寄存器功能,如果ARPE位置1,自动重载影子寄存器有效,只有在事件更新时才把 TIMX\_ARR 值赋给影子寄存器。如果ARPE位为0,则修改 TIMX\_ARR 值马上有效。

#### 预分频器PSC

预分频器PSC,有一个输入时钟  $CK_PSC$  和一个输出时钟  $CK_CNT$  。输入时钟  $CK_PSC$  就是上面时钟源的输出,输出  $CK_CNT$  则用来驱动计数器CNT计数。通过设置预分频器PSC的值可以得到不同的  $CK_CNT$  ,计算公式为:  $f_{CK_CNT} = \frac{f_{CK_PSC}}{PSC(15:0)+1}$  ,可以实现1至65536分频。

#### 计数器CNT

- (1) 递增计数模式下,计数器从0开始计数,每来一个 CK\_CNT 脉冲计数器就增加1,直到计数器的值与自动重载寄存器ARR值相等,然后计数器又从0开始计数并生成计数器上溢事件,计数器总是如此循环计数。如果禁用重复计数器,在计数器生成上溢事件就马上生成更新事件;如果使能重复计数器,每生成一次上溢事件重复计数器内容就减1,直到重复计数器内容为0时才会生成更新事件。
- (2) 递减计数模式下,计数器从自动重载寄存器ARR值开始计数,每来一个 CK\_CNT 脉冲计数器就减1,直到计数器值为0,然后计数器又从自动重载寄存器ARR值开始递减计数并生成计数器下溢事件,计数器总是如此循环计数。如果禁用重复计数器,在计数器生成下溢事件就马上生成更新事件;如果使能重复计数器,每生成一次下溢事件重复计数器内容就减1,直到重复计数器内容为0时才会生成更新事件。
- (3) 中心对齐模式下,计数器从0开始递增计数,直到计数值等于 (ARR-1) 值生成计数器上溢事件,然后从ARR值开始递减计数直到1生成计数器下溢事件。然后又从0开始计数,如此循环。每次发生计数器上溢和下溢事件都会生成更新事件。

#### 捕获寄存器

当发生捕获时(第一次),计数器CNT的值会被锁存到捕获寄存器CCR中,还会产生CCxI中断,相应的中断位CCxIF(在SR寄存器中)会被置位,通过软件(写CCxIF=0)或者读取CCR中的值可以将CCxIF清0。如果发生第二次捕获(即重复捕获:CCR 寄存器中已捕获到计数器值且 CCxIF 标志已置 1),则捕获溢出标志位CCxOF(在SR寄存器中)会被置位,CCxOF只能通过软件清零(写CCxOF=0)。

#### TIMx\_IRQHandler():

```
void GENERAL_TIM_INT_FUN(void)
{
    if ( TIM_GetITStatus ( GENERAL_TIM, TIM_IT_Update) != RESET )
    {
        TIM_ICUserValueStructure.Capture_Period ++;
        TIM_ClearITPendingBit ( GENERAL_TIM, TIM_FLAG_Update );
    }

    if ( TIM_GetITStatus (GENERAL_TIM, GENERAL_TIM_IT_CCx ) != RESET)
    {
        if ( TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag == 0 )
        {
            TIM_SetCounter ( GENERAL_TIM, 0 );
            TIM_ICUserValueStructure.Capture_Period = 0;
            TIM_ICUserValueStructure.Capture_Ccrvalue = 0;
        }
}
```

```
GENERAL_TIM_OCXPOlarityConfig_FUN(GENERAL_TIM,
TIM_ICPolarity_Falling);
            TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag = 1;
        }
        else
        {
            TIM_ICUserValueStructure.Capture_CcrValue =
            GENERAL_TIM_GetCapturex_FUN (GENERAL_TIM);
            GENERAL_TIM_OCXPolarityConfig_FUN(GENERAL_TIM,
TIM_ICPolarity_Rising);
            TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag = 0;
            TIM_ICUserValueStructure.Capture_FinishFlag = 1;
        }
        TIM_ClearITPendingBit (GENERAL_TIM,GENERAL_TIM_IT_CCx);
    }
}
```

用到的寄存器基本是一致的, cnt 溢出时产生一次更新中断,使得自定义的 uint16\_t Capture\_Period 的值+1,记录一次定时周期时间。

#### **Flowchart**

等待上升沿→检测到上升沿 → 置零计数器&清空计数变量&调整检测策略&开始捕获 等待下降沿→检测到下降沿 → 拷贝捕获寄存器的值,更新开始及完成捕获标志 → 等待上升沿 (产生更新事件 → 周期计数变量加一)

主循环 → 完成捕获标志变为1 → 计算输出

## **Program**

Modify the project "TIM-通用定时器-脉宽测量" to measure the frequency of the input signal (TIM4-CH1).

## 1. 修改define

课件指定的project文件 General Tim.h 中没有对对应的引脚进行定义,查找发现引脚没有定义到.h 文件中而是直接写在了.c文件中:

猜测可能是文件指代出错了,找了一下另一个project是有相关的宏定义的,于是用另一个bsp\_GeneralTim.h文件修改作为示例(

```
/*********通用定时器IIM参数定义,只限IIM2、3、4、5********/
// 当使用不同的定时器的时候,对应的GPIO是不一样的,这点要注意
// 我们这里默认使用IIM5
                                    GENERAL_TIM
GENERAL_TIM_APBxClock_FUN
GENERAL_TIM_CLK
GENERAL_TIM_PERIOD
GENERAL_TIM_PSC
                                                                                               RCC_APB1PeriphClockCmd
RCC_APB1Periph_TIM4
OXFFFF
#define
#define
#define
                                                                                             (72-1)
#define
// TIM 输入捕获通道GPIO相关宏定义
#define GENERAL_TIM_CH1_GPIO_CLK
#define GENERAL_TIM_CH1_PORT
#define GENERAL_TIM_CH1_PIN
#define GENERAL_TIM_CHANNEL_x
                                                                                               RCC_APB2Periph_GPIOB
                                                                                               GPIOB
GPIO_Pin_6
TIM_Channel_1
// 中断相关宏定义
                                    GENERAL_TIM_IT_CCx
GENERAL_TIM_IRQ
GENERAL_TIM_INT_FUN
                                                                                               TIM_IT_CC1
TIM4_IRQn
TIM4_IRQHandler
#define
#define
#define
```

将对应引脚指向PB6.

## 2. 删除更换捕获边沿

```
TIM_ICUserValueStructure.Capture_CcrValue = 0;

// 当第一次捕获到上升沿之后,就把捕获边沿配置为下降沿
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5, TIM_ICPolarity_Falling);


// 开始捕获标准置1
TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag = 1;
```

## 3. 计算频率

由: 频率 = (周期)-1

printf ( "\r\n测得高电平脉宽时间: %f s\r\n", (float)TIM\_PscCLK/number);

#### Introduce TIM\_OC



#### PWM 参数与寄存器值关系计算

```
频率 Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
占空比 Duty = CCR / (ARR + 1)
```

```
typedef struct
{
    uint16_t TIM_OCMode;
    uint16_t TIM_OutputState;
    uint16_t TIM_OutputNState;
    uint16_t TIM_Pulse;
    uint16_t TIM_OCPolarity;
    uint16_t TIM_OCNPolarity;
    uint16_t TIM_OCIdleState;
    uint16_t TIM_OCNIdleState;
} TIM_OCInitTypeDef;
```

基本TIM使用的PSC/ARR/CNT/CCR寄存器详见第一部分。

## **Program**

Modify the frequency and duty of output PWM in the project "通用定时器-输出PWM".

1.修改频率: GeneralTim.h

```
#define GENERAL_TIM TIM3
#define GENERAL_TIM_APBxClock_FUN RCC_APB1PeriphClockCmd
#define GENERAL_TIM_CLK RCC_APB1Periph_TIM3
#define GENERAL_TIM_Period 9
#define GENERAL_TIM_Prescaler 71
```

2. 修改占空比: GeneralTim.c

```
// 占空比配置
uint16_t CCR1_Val = 5;
uint16_t CCR2_Val = 4;
uint16_t CCR2_Val = 3;
uint16_t CCR4_Val = 2;
```

## **Program**

Read the project "通用定时器-PWM呼吸灯-delay--示波器", Sort out the program flow of this problem: How to constantly and regularly change the duty.

#### **Flowchart**

Modify

配置定时器初始化与 PWM1 输出 & 配置GPIO引脚初始化 → 定时使用 TIM\_SetCompare1 改变占空比

#### 1. 挑选引脚

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
```

```
2. TIM_OC3Init(TIM, &TIM_OCInitStruct);
```

3. 调整时间使平滑。

# Week 8

## Introduce TIM\_BDTR

TIM\_OCInit()似乎是Week 7的作业欸(

## 13.4.18 TIM1 和TIM8 刹车和死区寄存器(TIMx\_BDTR)

偏移地址: 0x44 复位值: 0x0000



注释: 根据锁定设置,AOE、BKP、BKE、OSSI、OSSR和DTG[7:0]位均可被写保护,有必要在第一次写入TIMx\_BDTR寄存器时对它们进行配置。

位15	MOE: 主输出使能 (Main output enable)
	一旦刹车输入有效,该位被硬件异步清'0'。根据AOE位的设置值,该位可以由软件清'0'或被自
	动置1。它仅对配置为输出的通道有效。
	0: 禁止OC和OCN输出或强制为空闲状态;
	1: 如果设置了相应的使能位(TIMx_CCER寄存器的CCxE、CCxNE位),则开启OC和OCN输
	出。
	有关OC/OCN使能的细节,参见13.4.9节,TIM1和TIM8捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)。
位14	AOE: 自动输出使能 (Automatic output enable)
	0: MOE只能被软件置'1';
	1: MOE能被软件置'1'或在下一个更新事件被自动置'1'(如果刹车输入无效)。
	注: 一旦LOCK级别(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)设为'1',则该位不能被修改。
位13	BKP: 刹车输入极性 (Break polarity)
	0: 刹车输入低电平有效;
	1: 刹车输入高电平有效。
	注: 一旦LOCK级别(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)设为'1',则该位不能被修改。
	注:任何对该位的写操作都需要一个APB时钟的延迟以后才能起作用。
位12	BKE: 刹车功能使能 (Break enable)
	0: 禁止刹车输入(BRK及CCS时钟失效事件);
	1: 开启刹车输入(BRK及CCS时钟失效事件)。
	注: 当设置了LOCK级别1时(TIMx BDTR寄存器中的LOCK位),该位不能被修改。
	注:任何对该位的写操作都需要一个APB时钟的延迟以后才能起作用。

```
OSSR: 运行模式下"关闭状态"选择 (Off-state selection for Run mode)
位11
        该位用于当MOE=1且通道为互补输出时。没有互补输出的定时器中不存在OSSR位。
        参考OC/OCN使能的详细说明(13.4.9节,TIM1和TIM8捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER))。
        0: 当定时器不工作时,禁止OC/OCN输出(OC/OCN使能输出信号=0);
        1: 当定时器不工作时,一旦CCxE=1或CCxNE=1,首先开启OC/OCN并输出无效电平,然后
        置OC/OCN使能输出信号=1。
        注: 一旦LOCK级别(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)设为2,则该位不能被修改。
位10
        OSSI: 空闲模式下"关闭状态"选择 (Off-state selection for Idle mode)
        该位用于当MOE=0且通道设为输出时。
        参考OC/OCN使能的详细说明(13.4.9节,TIM1和TIM8捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER))。
        0: 当定时器不工作时,禁止OC/OCN输出(OC/OCN使能输出信号=0);
        1: 当定时器不工作时,一旦CCxE=1或CCxNE=1,OC/OCN首先输出其空闲电平,然后
        OC/OCN使能输出信号=1。
        注: 一旦LOCK级别(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)设为2,则该位不能被修改。
位9:8
        LOOK[1:0]: 锁定设置 (Lock configuration)
        该位为防止软件错误而提供写保护。
        00: 锁定关闭,寄存器无写保护;
        01: 锁定级别1,不能写入TIMx_BDTR寄存器的DTG、BKE、BKP、AOE位和TIMx_CR2寄存
        器的OISx/OISxN位:
        10: 锁定级别2,不能写入锁定级别1中的各位,也不能写入CC极性位(一旦相关通道通过
        CCxS位设为输出,CC极性位是TIMx_CCER寄存器的CCxP/CCNxP位)以及OSSR/OSSI位;
        11: 锁定级别3,不能写入锁定级别2中的各位,也不能写入CC控制位(一旦相关通道通过
        CCxS位设为输出,CC控制位是TIMx_CCMRx寄存器的OCxM/OCxPE位);
        注:在系统复位后,只能写一次LOCK位,一旦写入TIMx_BDTR寄存器,则其内容冻结直至复
位7:0
        UTG[7:0]: 死区发生器设置 (Dead-time generator setup)
        这些位定义了插入互补输出之间的死区持续时间。假设DT表示其持续时间:
        DTG[7:5] = 0xx \Rightarrow DT = DTG[7:0] \times T_{dtg}, \ T_{dtg} = T_{DTS};
        DTG[7:5] = 10x \Rightarrow DT = (64 + DTG[5:0]) \times T_{dtg}, \ T_{dtg} = 2 \times T_{DTS};
        DTG[7:5]=110 => DT=(32+DTG[4:0]) \times T<sub>dtg</sub>, T<sub>dtg</sub> = 8 \times T<sub>DTS</sub>;
        DTG[7:5]=111 => DT=(32+DTG[4:0]) \times T<sub>dtg</sub>, T<sub>dtg</sub> = 16 \times T<sub>DTS</sub>;
        例: 若T<sub>DTS</sub> = 125ns(8MHZ),可能的死区时间为:
        0到15875ns, 若步长时间为125ns;
        16us到31750ns, 若步长时间为250ns;
        32us到63us, 若步长时间为1us:
        64us到126us, 若步长时间为2us;
        注: 一旦LOCK级别(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)设为1、2或3,则不能修改这些位。
```

#### 结构体

```
typedef struct
{
    uint16_t TIM_OSSRState; //运行时关闭状态选择
    uint16_t TIM_OSSIState; //空闲时关闭状态选择
    uint16_t TIM_LOCKLevel; //锁定等级
    uint16_t TIM_DeadTime; //死区时间
    uint16_t TIM_Break; //刹车使能
    uint16_t TIM_BreakPolarity; //刹车极性
    uint16_t TIM_AutomaticOutput; //自动输出使能
} TIM_BDTRInitTypeDef;
```

#### MOE由另外的函数开闭;

除上文所述基本寄存器外,额外用到的寄存器全部属于BDTR寄存器。

系统复位启动都默认关闭断路功能,将BDTR寄存器的BKE为置1,使能断路功能。可通过TIMX\_BDTR 寄存器的BKP位设置设置断路输入引脚的有效电平,设置为1时输入BRK为高电平有效,否则低电平有效。

## **Program**

Modify the frequency and duty of the output PWM, and verify its break function based on the project "高级定时器-输出PWM带死区". [frequency = 150K & duty = 5]

(奇怪的频率