

#### R2.04:

# Communication et fonctionnement bas niveau: Assembleur

U.E.2.2 et U.E.2.3

Sophie Voisin



#### Introduction

- ► Séquence pédagogique:
  - 3 cours de 1h30, 1H et 1H30
  - 4 TD de 1H30
  - 5 TP de 1H30
  - 1 contrôle (1H30) le 7 juin
- ► Evaluation:
  - 1 note sur la fiche de cours à rendre avant le 1<sup>er</sup> TP
  - 1 note de TP
  - 1 note de contrôle
- ► Une seule intervenante: Sophie Voisin



#### Introduction

- ▶ Objectif de la ressource R2.04 :
  - Comprendre le fonctionnement des couches systèmes et réseaux bas niveau
  - Découvrir les multiples technologies et fonctions mises en œuvre dans un réseau informatique
  - Comprendre les rôles et structures des mécanismes bas niveau mis en oeuvre pour leur fonctionnement

#### Introduction

- ► Savoirs de référence à étudier:
  - Étude d'un système à microprocesseur ou microcontrôleur avec ses composants (mémoires, interfaces, périphériques, etc.)
  - Langages de programmation de bas niveau et mécanismes de bas niveau d'un système informatique
  - Étude d'architectures de réseaux et notion de pile protocolaire – Technologie des réseaux locaux : Ethernet, WiFi (Wireless Fidelity), TCP/IP, routage, commutation, adressage, transport
- ► Mots clés: Protocoles Pointeurs Interruptions Langage bas niveau



### Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ► Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ► Pointeurs
- ► Procédures et fonctions


- ► R1.03: Introduction à l'architecture des ordinateurs
  - Ordinateur ⊃ Carte mère ⊃ Microprocesseur
  - Microprocesseur = Unité Centrale de Traitement = Central Processing Unit (CPU)
  - CPU= UC + UT + registres




- UC (Unité de contrôle):
  - Séquenceur: description en séquence des opérations élémentaires qui permettent l'exécution d'une instruction
  - Ordres à tous les organes du microprocesseur
- UT (Unité de traitement) ↔ UAL (Unité Arithmétique et Logique) ↔
  Unité de calcul:
  - > Réalisation des calculs
  - > Résultats dans l'accumulateur





- ►R1.03: Introduction à l'architecture des ordinateurs
  - Modèle de Von Neumann






►R1.03: Introduction à l'architecture des ordinateurs





- ► UAL (Unité Arithmétique et Logique)
  - Réalisation des calculs
  - Résultats dans les accumulateurs
  - A et B registres d'entrée






► UC (Unité de contrôle):



- Séquenceur: description en séquence des opérations élémentaires qui permettent l'exécution d'une instruction
- Câblé ou microprogrammé
- Ordres à tous les organes du microprocesseur






► Registre d'instructions (RI): Instruction en cours d'exécution



► Registre d'adresses mémoire (RAM)

• Adresse mémoire de la donnée à laquelle accéder




- ► Compteur Ordinal (CO):
  - Adresse de la prochaine instruction à exécuter
- ► Registres de données (Ri):
  - Stockage des informations à stocker ou extraire de la mémoire centrale



► Exécution de l'instruction: R2← R2 + R3






► Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction




1. Compteur Ordinal:  $CO \rightarrow A$  et  $CO \rightarrow RAM$ 




► Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction



2. UAL incrémente le registre A (CO) et le replace dans CO




- ► Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction
  - 3. Lecture en mémoire de l'instruction ADD R2 R3 et chargement dans le registre d'instruction RI




▶ Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction


4.  $R2 \rightarrow A$ 



▶ Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction



- ► Boucle d'exécution: étapes permettant de réaliser l'instruction
  - 6. UAL calcule R2+R3 et résultat placé dans R2



► Boucle d'exécution:

Permet le passage à l'instruction suivante

Indépendants de l'instruction 1.  $CO \rightarrow A et CO \rightarrow RAM$ 

2. Incrémentation du CO:

UAL incrémente le registre A (CO) et le replace dans CO

- 3. Lecture en mémoire de l'instruction (ici ADD R2 R3) et chargement dans le registre d'instruction RI
- 4.  $R2 \rightarrow A$
- 5.  $R3 \rightarrow B$
- 6. UAL calcule R2+R3 et résultat placé dans R2

Dépendant de l'instruction: orchestration par le séquenceur

## Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ► Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ► Pointeurs
- ► Procédures et fonctions

- Le μp vu par le programmeur
  - μp: exécute des instructions
  - Jeu d'instruction
    - > Transferts
       > Traitement
       > E/S
       > Ruptures de séquences
       → Mémoire
       UT=UAL
       → Unité d'échange
       → UC
  - Utilisation de registres comme opérandes à ces instructions ⇒ accès plus rapide qu'en mémoire
    - > RISC (reduced instruction-set computer) : registres généraux
    - > CISC (complex instruction-set computer) : registres spécialisés
  - Registres inaccessibles directement au programmeur: CO, RI, RAM



- L'UE vue par le programmeur
  - UE = registres accessibles par les instructions d'E/S
  - Lecture des registres d'état → ce que fait ou a fait l'UE
  - Ecriture dans les registres de commande de l'UE:
    - > paramétrer le fonctionnement de l'UE
    - > commander le fonctionnement de l'UE (faire faire)
  - Registres de données de l'UE: échange d'information avec les périphériques


- ► Programmation: suite d'instructions
  - Instruction=


code de l'opération + désignation des opérandes

LD R0,4

- Instructions connues par le μp:
  - > en binaire
  - > en assembleur:
    - Code opération: mnémoniques (LD, ADD, JMP...)
    - Opérandes: noms de registres (R5...), variables

- Passage du langage haut niveau aux instructions du μp:
  - un compilateur pour passer au langage de programmation
  - un assembleur pour passer au langage machine





#### ▶ Description des opérandes

- par registre:
  - > opérande dans un registre

LD **R0**,4

- > décrite par le registre la contenant
- immédiat: valeur contenue dans l'instruction

LD R0,4

- direct:
  - > opérande en mémoire

LD R0,adop

- > décrite par son adresse en mémoire (opérationnelle: adop): **nom de variable** pour le codeur mais **adresse pour le microprocesseur**
- indirect:

LD R0,pt

- > opérande en mémoire
- > décrite par le registre ou la variable contenant son adresse (*pointeur*)
- indirect avec déplacement:

> opérande en mémoire

LD R0, R2+2

> décrite par le registre ou la variable contenant une adresse et un déplacement à partir de cette adresse

- ► Description des opérandes
  - indirect avec, en post ou pré, une incrémentation ou une décrémentation:
    - > opérande en mémoire
    - > décrite par le registre ou la variable contenant une adresse et une incrémentation ou décrémentation soit de l'adresse soit de la variable
  - avec un segment ⇒ protection des données
  - une combinaison de tout cela:
    - > Segment + indirect + déplacement + post incrément
    - > ...

- Instructions en langage machine:
  - Syntaxe:

[etiquette:] COP [OP1[,OP2]]; commentaire

- ▶ Différents types d'instruction en langage machine:
  - Déplacement d'information:
    - > De mémoire à mémoire
    - > De mémoire à registre
    - > De registre à registre
  - Traitements:
    - > Arithmétiques
    - > Logiques
    - > Comparaisons
    - > Décalages
  - Traitements spécifiques à certains μp:
    - > Mathématiques
    - > Vectoriels
    - > Chaînes de caractères
    - > Traitement d'images

▶ Différents types d'instruction en langage machine:


#### • Rupture de séquences:

- > Passage d'une instruction à une autre selon une condition
- > Condition sur le registre d'état de l'Unité de Traitement (UAL)
- > Description de l'instruction destinataire: étiquette (adresse)


#### Contrôle:

- > Appel, retour de procédures
- > Manipulation de pile
- > Gestion des interruptions

Exemple de μp : simulateur de Marc Dalmau




- Exemple de μp : simulateur de Marc Dalmau
  - Mémoire: mots de 32 bits
  - Registres:
    - > Accessibles par programmeur:



- RO à R6: 7 registres d'usage général
- SP: pointeur de pile (Stack Pointer)

- Exemple de μp : simulateur de Marc Dalmau
  - Non accessibles par programmeur:




- > Registre d'état
- > RA, RB, RS: registres de l'UT (UAL)


- Exemple de μp : simulateur de Marc Dalmau
  - UT:
    - Opérations de type arithmétique, logique et décalage uniquement
    - ► Entiers naturels, entiers relatifs en complément à 2

- Exemple: -7 en complément à 2
  - **▶** 7: 0111
  - ► Complément: 1000
  - ► Complément +1 → complément à 2 soit -7: 1001

- Exemple de μp : simulateur de Marc Dalmau
  - UE:
    - >Gestion:
      - -Clavier: 6 touches + 1 souris
      - -Écran graphique 256x256 en couleur



- Exemple de μp : simulateur de Marc Dalmau
  - UE:
    - > 8 registres appelés ports:
      - Port 0: touches du clavier et souris
      - Port 1 à 5: écran graphique
      - Port 6: coordonnée x de la souris
      - Port 7: coordonnée y de la souris



- ► Programme en langage machine:
  - Définition
    - > variables : adresse en mémoire + taille
    - > instructions : COP + opérandes
  - 3 zones en mémoire:
    - > Code
    - > Variables
    - > Pile: utilisée pour les procédures
  - Organisations possibles des 3 zones mémoires:
    - > mélangées
    - > par segments si le  $\mu p$  les gère  $\Rightarrow$  protection

- ► Programme en langage machine:
  - Squelette d'un programme pour simulateur:

#### .DATA

déclaration des variables et constantes

#### .CODE

écriture du code

#### .STACK


réservation de place pour la pile

- ► Programme en langage machine:
  - Déclaration des variables et constantes
    - > Définition:
      - Réservation de place en mémoire pour une variable
      - Attribution d'un nom
    - > Absence de typage:
      - Connu seulement par programmeur
      - Au programmeur à effectuer les bons traitements

- ▶ Programme en langage machine:
  - Déclaration des variables et constantes
    - > Manipulation des informations par leur nom = adresse des variables
      - Dans le programme: nom des variables, STACK
      - Microprocesseur: remplace nom des variables par adresse des variables ou de la pile
      - Possibilité de manipuler toute la mémoire: variables, instructions
      - Responsabilité du programmeur



#### Exemple:



#### Mem(41) désigne:

- La case mémoire d'adresse 41
- Le contenu de cette case



- ► Programme en langage machine:
  - Déclaration des variables et constantes
    - > Programme:
      - -.DATA
        - Positionnement des variables en mémoire
        - Equivalence nom = adresse
      - .STACK
        - Positionnement de la pile
        - Réservation de place pour la pile
    - > Deux cas:
      - Variables non initialisées
      - Variables initialisées

- ► Programme en langage machine:
  - Déclaration des variables et constantes
    - > Variables non initialisées:

Nom DSW taille (en mots mémoire)

Ex: NbrTour DSW 1

> Variables initialisées:

Nom DW valeur

Ex: NbrTour DW 1

Valeur: Convertie en binaire par le compilateur

> une variable = un mot mémoire (sauf pour chaîne)

- ► Programme en langage machine:
  - Types des valeurs:
    - > Entier décimal positif ou négatif:

1225 ou -6

- de 0 à 4 294 967 295 (2<sup>32</sup>-1)
- ou de − 2 147 483 647 à 2 147 483 647 (2<sup>31</sup>-1)
- Valeur sur 32 bits en complément à 2
- > Entier hexadécimal: valeur sur 32 bits (8 digits hexadécimaux maximum)

\$1a ou \$ffa3

Rappel sur le codage hexadécimal

U	U
1	1
3	1 2 3
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	Α
11	В
12	С
13	D
14	Е
15	F



- ▶ Programme en langage machine:
  - Valeur binaire: %10111010
     valeur sur 32 bits (32 chiffres binaires maximum)
  - Caractère ASCII:
    - > code ASCII du caractère étendu à 32 bits
    - > ' et ; inutilisables car délimitent les caractères et les commentaires
  - Chaine de caractères : « egun on »
     un caractère = un code ASCII étendu à 32 bits =un mot mémoire

- ► Programme en langage machine:
  - Exemple de déclaration:

var1	DW		12	var 1 occupe 1 mot qui contient 12
car	DW		,i,	1 mot qui contient le code ASCII de '!'
var2	DW		-1	1 mot qui contient -1
var3	DSW		12	12 mots non initialisés
var4	DW		"ABC"	3 mots dont le 1er contient le code
				ASCII de 'A', le deuxième celui de 'B'
				et le dernier celui de 'C'.
var5	DW		11	2 mots initialisés à 11 pour le premier
	DW		22	et 22 pour le second
var6	DW		"je"	3 mots dont le 1er contient le code
	DW	0		ASCII de 'j', le 2ème celui de 'e' et le
				dernier la valeur 0.

# Fin de la 1<sup>ère</sup> heure de cours

- ► Programme en langage machine:
  - Ecriture du code
    - > Désignation des opérandes

– Immédiat : valeur Val

Registre : nom du registreRG

ex: R0 ou r1

Direct : nom de la variableVar

- Ex: var1

- Nom commence par une lettre
- Délimiteurs (' "; , []), mot clé STACK, nom de registres interdits
- Casse (majuscules ≠ minuscules)
- Accent possible.
- Indirect : [RG+d]
  - Registre contient l'adresse de l'opérande: exemple [R1+2]
  - Déplacement positif:  $0 \le d \le 1023 = 2^{10}-1$
  - Adresse dans le registre: 10 bits de faible poids (sur 32)

- ► Programme en langage machine:
  - Attention:
    - > Dans les exemples de déclaration (Var1, var2, ....): variables sur 1, 2 ou x mots mémoires
    - > Dans la description des instructions de ce cours:
      - Var
        - nom générique d'une variable servant d'opérande
        - uniquement sur 1 mot mémoire
      - Var ≠ chaîne
      - Var ≠ tableau


- ► Programme en langage machine:
  - Ecriture du code
    - > Ecriture et traitement de données
      - LD dest, source ; écriture dans un registre
        - chargement dest ← source
        - destination: RG ou [RG]
        - source: Val, Var, RG, [RG], [RG+d]
      - ST source, Var ;lecture d'un registre
        - chargement Var ← source
        - source: RG, [RG]
      - SWP oper
        - échange les 16 bits de fort poids et les 16 bits de faible poids
        - oper: Var, RG, [RG], [RG+d]
      - LEA dest, var
        - chargement dest ← adresse de la variable
        - dest: RG, [RG]
        - initialisation de pointeur (SP)
        - Adresse du premier élément de la variable

- ► Programme en langage machine:
  - Exemples d'écriture du code

Ecriture de données avec LD et ST

```
R0,r1
                      ; R0 ← R1
> LD
       R1,$ff03
> LD
                      ; R1 ← FF03 en hexadécimal
> LD R2,'A'
                      ; R2 ← code ASCII de 'A'
       R0,var1
                      ; R0 ← contenu de var1
> LD
> ST
       R2,var2
                      ; var2 ← contenu de R2
> LD
       RO,[SP]
                      ; R0 ← contenu de la mémoire à
                      l'adresse contenue dans SP
       [R1],12
                      ; en mémoire à l'adresse contenue dans R1
> LD
                      ← 12
                      ; en mémoire à l'adresse contenue dans R1
       [r1],var
> LD
                      ← contenu de var
> LD
       RO,[RO]
                      ; R0 ← contenu de la mémoire à l'adresse
                      contenue dans RO
```

- ► Programme en langage machine:
  - Différence entre ST et LD pour les recopies:



- ► Programme en langage machine:
  - Ecriture du code:
    - > Instructions arithmétiques
      - Indicateurs de débordements des entiers naturels et relatifs du registre d'état de l'UT (sauf NEG)
      - Type: XXX op1, op2
        - op1  $\leftarrow$  op1 XXX op2
        - XXX= ADD, SUB, MUL (entiers relatifs), MULU (entiers naturels), DIV, DIVU
        - op1: RG, [RG]
        - op2: Val, Var, RG, [RG], [RG+d]
      - Type: YYY oper
        - oper ← résultat de YYY sur oper
        - YYY = INC, DEC, NEG (-oper)
        - oper: Var, RG, [RG], [RG+d]



- ▶ Programme en langage machine:
  - Ecriture du code:
    - > Instructions de rupture de séquence: branchements
      - JMP etiq: branchement inconditionnel
      - Bxx etiq: branchement conditionnel si la condition est vérifiée

	Comparaison	Comparaison
	d'entiers	d'entiers
Condition	naturels	relatifs
op 1 = op2	BEQ	BEQ
op1 ≠ op2	BNE	BNE
op1 < op2	BLTU	BLT
op1 ≤ op2	BLEU	BLE
op1 > op2	BGTU	BGT
op1 ≥ op2	BGEU	BGE
débordement	BDEBU	BDEB

- ► Programme en langage machine:
  - Ecriture du code:
    - > Instructions de rupture de séquence: branchements
      - Mnémotechnique
        - BEQ: Branchement si EQual
        - BNE: Branchement si Not Equal
        - BLT: Branchement si Lesser Than
        - BLE: Branchement si Lesser or Equal
        - BGT: Branchement si biGger Than
        - BGE: Branchement si biGger or Equal
        - BDEB: Branchement si DEBordement
        - XXXU (BLTU, BLEU, BGTU, BGEU, BDEBU): XXX Unsigned



- ► Programme en langage machine:
  - Ecriture du code:
    - > Instructions de rupture de séquence: branchements
      - Etiq: étiquette
        - désigne l'instruction résultant du branchement
        - mot alphanumérique
          - sans délimiteur du langage: ' "; , []
          - sans espace
          - caractères accentués possibles
          - terminé par :
        - Ne pas la faire suivre d'un espace: NomEtiquette:
      - Exemple:

debut: LD R0,val ; valeur inconnue CMP R0,0 BNE debut INC R0

Après le CMP, CO incrémenté donc:

- si R0 ≠0 retour à étiquette Début
- si R0 = 0 passage à la suite INC R0



- ► Programme en langage machine:
  - Ecriture du code:
    - >Instructions de décalage
      - -Oper: Var, RG, [RG], [RG+d]
      - DEBER: indicateur de débordement des entiers naturels du registre d'état de l'UT
      - –logique:
        - SHR oper (droite)


          32 bits du registre, mot...


          0 → 10110 → DEB
        - SHL oper (gauche)

          DEB ← 10110 ← 0

- ► Programme en langage machine:
  - Ecriture du code:
    - >Instructions de décalage
      - Arithmétique
        - SAR oper (droite)

conserve le signe du nombre (division par 2<sup>n</sup>)






58

► Programme en langage machine:

>Exemple: décalage arithmétique droite



11011 -1: 11010


Complément: 00101 donc 5

Donc 11011 complément à 2 soit -5

11101 -1: 11100

Complément: 00011 donc 3

Donc 11101 complément à 2 soit -3





01100 positif donc en binaire naturel: 12

00110: 6= 12/2 Premier décalage /2<sup>1</sup>


**00011:**  $3 = 12/2^2$  Second décalage  $/2^2$ 


- ► Programme en langage machine:
  - Ecriture du code:
    - > Cyclique
      - ROR oper (droite)





– ROL oper (gauche)






# Fin de la 1<sup>ère</sup> heure 30 de cours


- Structures de contrôle en langage machine
  - PB: Traduction des structures de contrôle en langage machine
  - Traduites avec les opérations de rupture de séquence conditionnelles ou inconditionnelles
  - Réalisation de la traduction par le compilateur
  - Contraintes possibles imposées par les langages sur la machine :
    - > vérification des types des variables
    - > interdiction de la modification du code
    - > limitation des structures de contrôle
  - Machine seule: pas de contraintes, tout est possible

- ► Structures de contrôle en langage machine
  - Action conditionnelle




- > Évaluation de la condition
- > Si faux: branchement à instruction associée (B)
- > Si vrai:
  - effectuer l'opération associée à condition vérifiée (A)
  - puis effectuer l'opération non conditionnelle (B)

- ► Structures de contrôle en langage machine
  - Exemple d'action conditionnelle



- 1. Évaluation de la condition  $x \ge y$
- 2. Si faux branchement à instruction associée  $x \leftarrow x + y$
- 3. Si vrai:
  - effectuer l'opération associée à condition vérifiée y ← y + 5
  - 2. Puis effectuer l'opération non conditionnelle  $x \leftarrow x + y$



- ► Structures de contrôle en langage machine
  - Remarque:
    - > limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions


```
CMP x y x Variables \neq RG ou [RG] BLTU suite ; si < ADD x y < suite: ADD x y
```

> Nouvelle version du code

```
LD
                   R0,x
          LD
                   R1,y
          CMP
                   R0,y
          BLTU
                   suite
                                          ; si <
          ADD
                   R1,5
                                          ; si ≥
suite:
          ADD
                   R0,R1
          ST
                   R0,x
          ST
                   R1,y
```


► Structures de contrôle en langage machine

• Alternative:




- > Évaluation de la condition
- > Si faux branchement à instruction associée au sinon (B)
- > Effectuer l'opération associée à condition vérifiée (A) et branchement après opération pour faux (à C)
- > Effectuer l'opération (C)

- ► Structures de contrôle en langage machine
  - Exemple d'alternative:



- 1. Évaluation de la condition x = y
- 2. Si faux branchement à instruction associée x ← x y
- 3. Si vrai:
  - effectuer l'opération associée à condition vérifiée x ← x + y
  - 2. brancher après opération pour faux  $avant x \leftarrow x \cdot y$
- 4. Dans tous les cas, effectuer l'opération non conditionnelle  $x \leftarrow x \cdot y$




- ► Structures de contrôle en langage machine
  - Remarque:
    - > limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions

Nouvelle version du code


```
LD
                                   R0,x
                   CMP
                                   R<sub>0,y</sub>
                   BNE
                                   diff
                                                                            ; si≠
                   ADD
                                   R<sub>0,y</sub>
                                                                            ; si =
                   JMP
                                   suite
diff:
                   SUB
                                   R<sub>0,y</sub>
suite:
                   MULU
                                   R<sub>0,y</sub>
                   ST
                                   R0,x
```

- ► Structures de contrôle en langage machine
  - Itération:



- > Première opération de la boucle (A)
- > Évaluation de la condition de sortie
- > Branchement de sortie si condition de sortie vérifiée (à C)
- > Autrement:
  - Autres opérations (B)
  - Branchement à boucle (A)
- > Si sortie, opération associée à la sortie de la boucle (C)


- ► Structures de contrôle en langage machine
  - Exemple d'itération:



- 1. Première opération de la boucle  $x \leftarrow x + 2$
- 2. Evaluation de la condition de sortie x = y
- 3. Branchement si condition de sortie vérifiée (vers R1←x)
- 4. Autrement:
  - 1. Autres opérations  $x \leftarrow 2.x$
  - 2. Branchement à boucle (vers  $x \leftarrow x+2$ )

70

 Opération associée à la sortie de la boucle R1 ← x



- ► Structures de contrôle en langage machine
  - limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions

```
boucle: ADD x_2 Variables \neq RG ou [RG] CMP x_3 y_4 BEQ sortie ; si = MULU x_1 x_2 y_4 y_5 y_6 y_6 y_7 y_8 y_7 y_8 y_8 y_8 y_9 y_9
```

Nouvelle version du code


```
LD
                          R0,x
                          R0,2
boucle:
              ADD
              CMP
                          R<sub>0,y</sub>
              BEQ
                          sortie
                                             ; si =
              MULU
                          R0,2
                                             ; si ≠
              JMP
                          boucle
sortie:
              LD
                          R1, R0
              ST
                          R0,x
```

► A partir d'un algorithme

- 1. Identifier les instructions nécessaires à la réalisation de l'algorithme
- 2. Identifier les contraintes syntaxiques liées à ces instructions (types d'opérandes)
- 3. Rajouter les lignes de code permettant de respecter ces contraintes (transfert de données de ou vers des registres)

# Programmation en assembleur

- Exercice d'application 1 (Hand spinner) :
  - Ecrire un programme qui:
    - > initialise R3 à 0
    - > réalise l'algorithme suivant sachant:
      - R1: coordonnée en x de la souris
      - R2: coordonnée en y de la souris



# Programmation en assembleur

► Exercice d'application 1 (Hand spinner):

# Fin de la 2<sup>ème</sup> heure de cours

# Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ► Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ► Pointeurs
- ► Procédures et fonction

#### ▶ Définition:

"Processus d'analyse d'un programme avec l'intention de détecter des anomalies dans le but de le valider" (Fornari IRIT)

► Tester un logiciel = valider sa conformité par rapport à des exigences.

#### ► Types de test:

- Fonctionnels: conformité à la spécification
- Non-fonctionnels: conformité en matière de configuration, de compatibilité, de documentation,
- Structurels: codage correct ?
- ► Coût du test: 30 à 40% du coût de développement au minimum

- ▶ Principes de base:
  - Indépendance: tester par quelqu'un d'autre que le programmeur
  - Paranoïa: un test doit retourner erreur par défaut (partir de l'hypothèse qu'il y a une erreur) et forcer à retourner ok
  - Prédiction: définir les sorties/résultats attendus à partir des spécifications et avant l'exécution des tests.
  - Vérification: inspection minutieuse des résultats de chaque test.
  - Robustesse: tests avec des jeux valides, invalides et incohérents
  - Complétude: vérifier ce que fait le programme lorsqu'il n'est pas supposé le faire (jeux incohérents de données)

- ► Correction de bug:
  - vérifier que le test est bien correct
  - vérifier que le problème n'est pas déjà répertorié
  - établir un rapport de bug
    - > donner un synopsis succinct et précis
    - > donner une description claire, avec tous les détails de reproduction du bug
    - > si possible, essayer de réduire l'exemple.

- ► Test et correction de bug avec notre simulateur:
  - Définir le test validant le programme
  - Coder
  - Compiler le programme
  - L'exécuter en vitesse rapide sans pas à pas
  - Voir si le test est réussi
  - Sinon, l'exécuter en pas à pas à vitesse rapide:
    - > Avant de réaliser une instruction, définir ce qui en est attendu
    - > Exécuter cette instruction et vérifier le résultat obtenu
  - Si l'erreur n'est pas identifiée avant la fin du programme, exécuter en pas à pas à vitesse lente:
    - > Avant chaque instruction, définir les lectures et écritures qu'elle devrait réaliser
    - > Exécuter en pas à pas à vitesse lente et vérifier chaque lecture (en vert dans le simulateur) ou écriture (en rouge)



# Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ► Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ► Pointeurs
- ► Procédures et fonctions

► Unité d'échange (U.E.): constituée de contrôleurs de périphériques

#### ► Contrôleur:

- pilote un ou plusieurs périphériques
- deux visions:
  - > ensemble de registres appelés PORTS qui sont accessibles par des instructions spéciales
  - > mots en mémoire avec une adresse

#### ► UE:

- registres de contrôles: pilotage des périphériques
- registres d'état: surveillance des périphériques
- registres de données: communication avec les périphériques

#### ► UE du Simulateur:

- 8 registres de 8 bits correspondant aux n° de ports 0 à 7
- UE:
  - > connaître l'état des touches
  - > dessiner ou écrire dans la fenêtre graphique du périphérique
  - > détecter les mouvements et les clics de souris dans la zone graphique de l'écran du périphérique

#### • 2 instructions:

- > IN oper, port ; oper ← octet du registre de l'UE désigné par son n°
- > OUT oper, port ; octet du registre de l'UE désigné par son n°
   ← oper
- > Oper: RG ou [RG] sur 8 bits (plus faible poids)
- > Port: entier naturel désignant le n° de port de l'UE

#### ► Clavier:

Port 0 = registre d'état et de données

Etat du clavier		Numéro de la touche						
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	


#### ► Etat du clavier:

- Action qui a eu lieu sur le clavier depuis la dernière fois que le port 0 a été lu
- Lecture du port  $0 \Rightarrow$  remise à 0 (de B7 B0)

00	aucune action		
11	une touche appuyée		
10	une touche relâchée		

• B7: une action? B6: laquelle?

- ► Simulateur:
  - Clavier:
    - > N° de la touche sur B5 B0:



- Souris:
  - > Port 0 pour l'état:
    - appui sur bouton souris = appui touche n°7
    - remise à 0 après lecture de son contenu
  - > Port 6 et 7 pour les données:
    - en permanence les coordonnées de la souris
    - en x: port 6, en y: port 7

- ► Simulateur:
  - Ecran:
    - >Ports 1 à 5
      - -Ports 1 à 4:
        - registres de données
        - paramètres de l'opération à exécuter
      - -Port 5:
        - registre de commande
        - opération à exécuter

Couleur du tracé				Commande à exécuter			
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0

#### ► Simulateur:

- Ecran:
  - > Commandes graphiques (voir guide de programmation):

```
- 0000 : effacer l'écran
```

- 0001 : tracer le point

Port1: x

Port2: y

Couleur: 4 bits *Couleur de tracé*.


- tracer une ligne (ports 1, 2, 3 et 4)
- tracer un rectangle (ports 1, 2, 3 et 4)
- tracer un ovale (ports 1, 2, 3 et 4)
- tracer un rectangle plein (ports 1, 2, 3 et 4)
- tracer un ovale plein (ports 1, 2, 3 et 4)
- écrire un caractère ASCII (ports 1, 2, 3)

- ► Simulateur:
  - Méthode de tracé

- 1. Paramétrage du tracé sur les ports 1, 2, 3, 4 selon la définition des commandes graphiques
- 2. Envoi de la commande de tracé sur le port 5 :
  - Couleur sur les bits de fort poids
  - -Figure sur les bits de faible poids


#### ► Simulateur:

- Exemple de tracé d'un rectangle bleu clair à l'écran:
  - > Port 1: coordonnée en x du coin supérieur gauche
  - > Port 2: coordonnée en y du coin supérieur gauche
  - > Port 3: largeur
  - > Port 4: hauteur
  - > Port 5: couleur 0101 et commande graphique 0011




LD R0,200 OUT R0,1 ;x R0,100 LD OUT R0,2 ; v Paramétrage R0,20 ; LD OUT R0,3 ;largeur R0,80 LD R0,4 ;hauteur Envoi de la r0,\$53; rectangle bleu soit 0101 0011 commande OUT **R0,5** 

- Exercice d'application 2: Entrées Sorties L'étude porte sur un programme qui:
  - affiche un message demandant à l'utilisateur de choisir entre l'affichage d'un tableau simple et l'affichage d'un tableau trié



- détermine où l'utilisateur clique pour afficher le tableau demandé:
  - > le programme attend que l'utilisateur clique
  - > si l'utilisateur clique au-dessus du premier choix (au-dessus de y1) ou en-dessous du second choix (en y3 ou en-dessous de y3), le programme attend que l'utilisateur clique à nouveau.
  - > si l'utilisateur clique sur le premier message (y1≤y<y2), le programme va à l'instruction dont l'étiquette est *choix1* pour afficher le tableau initial.
  - > Si l'utilisateur clique sur le second message (y2≤y<y3), le programme va à l'instruction dont l'étiquette est *choix2* pour afficher le tableau trié.

- ► Exercice d'application 2:
- Question 1: Ecrire le code qui permet de savoir où l'utilisateur a cliqué



# Fin de la 2<sup>ème</sup> heure 30 de cours

# Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ► Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- **▶** Pointeurs
- ► Procédures et fonctions

- Accès aux variables:
  - Directement: nom ⇔ adresse
    - > Exemple 1:

```
LD R0,25 ; R0←25 donc 25 dans total

ST R0,total ; total←R0 Accès direct et par registre
```

- Indirectement:
  - > adresse ⇔ pointeur
  - > [Reg]: Reg = registre contenant l'adresse de la variable
  - > Exemple 2:


```
LEA R1,total ; R1←@ de total


LD [R1],25 ; variable dont l'@ est dans R1←25
```

donc 25 dans total comme exemple 1

Mais accès indirect

▶ Différence entre les deux modes d'accès:







Exemple 3: copie de var 1 dans var2

• Première version:

```
LD R0, var1; R0 \leftarrow var1
ST R0, var2; var2 \leftarrow R0 \} accès direct et par registre
```

• Seconde version:

```
LEA R1, var1 ; R1 \leftarrow @ de var1 } accès 
ST [R1], var2 ; var2 \leftarrow variable dont l'@ est dans R1 } indirect
```

Troisième version

```
LEA R1, var1 ; R1 \leftarrow @ de var1

LEA R2, var2 ; R2 \leftarrow @ de var2

LD [R2], [R1] ; var dt @ ds R2 \leftarrow var dt @ ds R1
```

- ►Intérêt des pointeurs: accès à des variables composées:
  - Enregistrements
  - Tableaux

# Exemples:

Coordonnées d'un point (2 entiers)

```
> Déclaration:

Coord DSW 2 ; taille=2 mots mémoire (2x32 bits)

> Initialisation à (10,40):

LEA R0,coord ; adresse de coord dans R0

LD [R0],10 ; variable dont @ dans R0← 10

LD [R0+1],40 ; variable dont @-1 dans R0← 40
```

► Attention à la notation:

[RO] variable dont l'adresse est contenue dans RO



[R0+1] variable dont l'adresse est celle contenue dans R0 à laquelle on rajoute 1



NB: il aurait été plus logique de noter [R0]+1 mais le code aurait été illisible


- ► Systèmes d'exploitation
  - Pointeurs utilisés par systèmes d'exploitation:
    - >Processus
    - >Fichiers
    - >Mémoire
  - Utilisation de structures de données très complexes
    - >Ex: tableau de pointeurs vers d'autres tableaux

• • • •

- ► Tableaux utilisés par les systèmes d'exploitations:
  - Élément:
    - > variables de type enregistrement
    - > certains champs de l'enregistrement: pointeurs
  - Exemple d'élément de tableau pour un processus:
    - > n° du processus: PID Process Identifier
    - > n° de l'utilisateur: UID User Identifier
    - > adresse de l'instruction à exécuter
    - > tableau de n éléments (sauvegarde registres )
  - Accès à cet élément par un pointeur:
    - > n+4 pour accéder à l'élément suivant
    - > accès par déplacement : +1 UID, +2 adresse


Exemple d'utilisation de tableaux:

Comment récupérer le 40ème élément du 12ème tableau?



Exemple d'utilisation de tableaux:

Comment récupérer le 40ème élément du 12ème tableau?




- ► EXERCICE 3 : Calcul de moyenne
  - Objectif:
    - > écrire un programme en assembleur qui calcule la moyenne des nombres entrés dans un tableau.
    - > tableau = suite de mots mémoires qui se terminent par un mot contenant la valeur 0.
  - 1. Partie du code dans .DATA :
    - > déclarer la variable moyenne appelée moy
    - >initialiser à 0

► EXERCICE 3 : Calcul de moyenne

- 2. Partie du code dans .DATA :
  - >déclarer la variable tableau T
  - >initialiser à 3-6-7-4-2 (+ 0 marquant la fin du tableau)

- ► EXERCICE 3 : Calcul de moyenne
  - Partie du code dans le .CODE: calcul de la moyenne (pas de procédure)
    - > R0: valeur courante de la somme des nombres
    - > R1: nombre courant de chiffres pris en compte
    - > R2: pointeur sur le tableau



► EXERCICE 3: Calcul de moyenne

3. Partie du code dans le .CODE: calcul de la moyenne (pas de procédure)


# Fin de la 3<sup>ème</sup> heure de cours

# Plan du cours


- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ► Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ► Pointeurs
- ► Procédures et fonctions

#### **▶** Définitions

- Principe:
  - > Morceau de code exécutable à la demande
  - > Transmission de paramètres
  - > Restitution d'une valeur si besoin
- Intérêt: réutilisation d'un morceau de code à différents endroits du programme




- ► Gestion du contexte
  - Gestion des paramètres:




#### ► Gestion du contexte

- Appel de procédure:
  - > quitter programme en cours
  - > exécuter procédure
  - > revenir au programme là où on l'a laissé
  - ⇒ nécessité de conserver l'adresse de retour
- Exemple:



- ► Gestion du contexte
  - Solutions:
    - > Registre spécial contenant l'adresse de retour
    - ⇒ pb: impossible d'appeler la procédure dans la procédure
    - > Mémorisation de l'adresse de retour dans une structure de données adéquate: *laquelle?*



- > Retour à l'adresse la plus récemment mémorisée
- > Last in, First out

LIFO

**PILE** 

- ► Gestion du contexte
  - Gestion de pile:
    - > Registre spécial SP:
      - SP: Sommet de pile
      - 1ère entrée occupée
    - > Réservation de place mémoire pour la pile:
      - directive: .STACK taille
      - fin de code
    - > Initialisation du registre SP sur le début de la pile:
      - instruction: LEA SP,STACK
      - en début de code
      - STACK en majuscule

- **▶** Programme
  - Squelette du programme:
    - DATA


       déclaration des variables et constantes
    - **CODE** ; CO initialisé sur l'instruction qui suit .CODE LEA SP,STACK écriture du code
    - **STACK taille** réservation de place pour la pile

Rq: possibilité d'utiliser une instruction HLT pour arrêter le processeur en fin de programme


## **▶** Programme

- Certains processeurs: Utilisation de deux registres pour désigner le début et la fin de la pile
  - > Possibilité de détecter les débordements
  - > En veillant à ne pas:
    - Dépiler une pile déjà vide
    - Empiler dans une pile déjà pleine
  - > Possibilité d'arrêter les programmes en cours comme dans certains systèmes d'exploitation
- Notre simulateur: bonne gestion de la pile de la responsabilité du programmeur

- ► Instructions dédiées
  - Instruction de type rupture de séquence pour les procédures:
    - > Appel: CALL étiquette
      - empile l'adresse de retour contenue dans le compteur ordinal
        - SP ← SP-1
        - [SP] ← CO
      - Branche à la procédure ≈ JMP étiquette (@ de la procédure dans le CO)
    - > Exemple:



- ► Instructions dédiées
  - Instruction de type rupture de séquence pour les procédures:
    - > Retour: RET
      - dépile l'adresse de retour
        - $CO \leftarrow [SP]$
        - SP ← SP+1
      - A n'utiliser qu'une seule fois dans une procédure sinon:
        - 1ère fois: @ de retour dans CO
        - 2ème fois: valeur inconnue placée dans CO
    - > Exemple:



117

- ► Méthode de programmation
  - Inconvénients liés aux procédures:
    - > double accès aux registres de la machine et aux registres de variables globales:
      - depuis le programme
      - depuis les procédures
    - > danger: modification par la procédure d'un registre utilisé par le programme qui l'appelle
      - ⇒ perte de données
  - Exemple:

Boucle:	LD CALL	R0,20 calcul	; R0 ← 20 nombre d'itération ; appel de la procédure calcul qui utilise R0 (R0← 356)
	DEC	R0	; R0 ← R0-1=355
	CMP BNE	R0,0 boucle	; comparaison de 355 au lieu de 20 avec 0 ; si R0 $\neq$ 0 on boucle

Conclusion: perte du nombre de répétition de la boucle (infini)

- ► Méthode de programmation
  - Solution 1:
    - > utiliser des registres différents pour les procédures et pour le programme principal
    - > problématique:
      - nombre limité de registres
      - spécialisation de certains registres pour instructions
      - difficulté alors de réutilisation: appel de procédures écrites par d'autres (primitives du système d'exploitation)

- ► Méthode de programmation
  - Solution 2:
    - > Sauvegarder les registres en début de procédure et les restituer à la fin
    - > Hypothèse : sauvegarde dans des variables
      - Trop de variables
      - Impossible de s'assurer que chaque procédure utilise des variables différentes
      - Interdit la récursivité
        - ⇒Impossible
    - > Conclusion:

Utilisation de la pile pour sauvegarder les registres

- début de procédure: empilage des registres
- fin de procédure: dépilage des registres


- ► Méthode de programmation
  - Instructions:
    - > Empiler:
      - PUSH oper ; empiler oper
      - Réalise:
        - SP ← SP-1
        - [SP] ← oper
      - oper: Var, RG, [RG], [RG+d]
      - Exemple



- ► Méthode de programmation
  - Instructions:
    - > Dépiler:

```
– PULL oper ; dépiler oper
```

- Réalise:
  - oper  $\leftarrow$  [SP]
  - SP ← SP+1
- oper: Var, RG, [RG], [RG+d]



- ► Méthode de programmation
  - Nécessité de prévoir une taille de pile suffisante:
    - > Stocker les adresses de retour
    - > Stocker les sauvegardes de registres
  - Pour certains microprocesseurs:
    - > existence d'instructions pour empiler et dépiler tous les registres
    - > en pratique inutile: aucun procédure n'utilise tous les registres
  - Variable locale des langages de programmation:
    - > Utilisation de la pile
    - > Mécanisme:
      - début de procédure: réservation d'espace mémoire dans la pile pour ces variables
      - fin de procédure: libération de cet espace

- ► Passage de paramètres
  - Passage de paramètres à une procédure dans les langages habituels:
    - > par valeur :
      - en entrée
      - pas de possibilité de modification
    - > par référence:
      - en entrée et sortie
      - possibilité de modification
  - Ici étude du passage de paramètres en langage machine

- ▶ Passage de paramètres
  - Passage de paramètres par valeur :
    - > avant l'appel de la procédure: valeur placée dans un registre
      - utilisation du registre par la procédure: modification possible du registre mais valeur du paramètre inchangée
      - exemple

```
LD
        R0, param ; R0 \leftarrow param
```

CALL calcul ; paramètre d'entrée dans RO

- > avant l'appel de la procédure: valeur placée dans la pile
  - utilisation de la pile par la procédure: modification possible de la pile mais valeur du paramètre inchangée
  - Exemple

```
param ; SP \leftarrow SP-1 et [SP] \leftarrow param
PUSH
         calcul ; paramètre d'entrée dans pile
CALL
```

- ► Passage de paramètres
  - Passage de paramètres par référence :
    - > avant l'appel de la procédure: adresse du paramètre placée dans un registre
      - procédure: accès au paramètre par indirection
      - exemple:
        - LEA RO, param
        - CALL calcul ; adresse du paramètre dans RO
    - > avant l'appel de la procédure: adresse placée dans la pile
      - utilisation de la pile par la procédure
      - exemple:
        - LEA RO, param
        - PUSH RO
        - CALL calcul ; adresse du paramètre dans pile via RO

- ► Passage de paramètres
  - Passage de paramètres à une procédure en langage machine:


- >par registre:
  - –plus rapide
  - -limité en nombre et en taille des registres
- >par pile:
  - -pas de limite en nombre et en taille
  - -utilisé par les compilateurs

- ► Passage de paramètres
  - Retour de la valeur d'une fonction: retour d'une unique valeur
  - ⇒ différent du cas des procédures
    - > utilisation d'un registre: plus simple
    - > pile: plus compliqué, pas rentable pour une seule valeur
  - Utilisation de l'instruction: RET ou RET n
    - > retour avec vidage de la pile de n mots
    - > RET: (exemple diapo suivante)
      - $-CO \leftarrow [SP]$
      - SP ← SP+1
    - > RET n: (exemple diapo 133)
      - $-CO \leftarrow [SP]$
      - SP ← SP+n+1

- ► Passage de paramètres
  - Exemple pour RET:

$$>CO \leftarrow [SP]$$

$$>$$
SP  $\leftarrow$  SP+1



- ► Ecriture du programme
  - Quelle est l'écriture finale d'une procédure/fonction?
    - > Exemple de la fonction calcul (a,b):  $a \leftarrow a+2.b$
    - > Etude pour:
      - Passage des paramètres par valeur
        - Par registre
        - Par la pile
      - Passage des paramètres par références
        - Par registre
        - Par la pile
    - > Objectif: définir la structure d'écriture d'une procédure/fonction

- ► Ecriture du programme
  - Passage des paramètres par valeur
    - > Par registre:
      - Paramètres:
        - a dans RO
        - b dans R1
        - Valeur retournée par R0
      - Programme:

```
LD R0, a ; 1er paramètre
LD R1, b ; 2ème paramètre
CALL calcul ; appel de la fonction

— Procédure:
Calcul: ADD R0,R1
```

ADD

RET ; retour de sous-prog

Attention on verra plus loin que ce code n'est pas utilisable.

R0,R1

- ► Ecriture du programme
  - Passage des paramètres par valeur
    - > Par la pile:
      - Programme:


```
PUSH a ; 1er paramètre
PUSH b ; 2ème paramètre
CALL calcul ; appel de la fonction
ST RO,a
```

– Procédure:

Calcul: LD R0,[SP+2] ; R0  $\leftarrow$  a ADD R0,[SP+1] ; ajout de b ADD R0,[SP+1] ; ajout de b

RET

– Etat de la pile:



- ► Ecriture du programme
  - Passage des paramètres par valeur
    - > Par la pile:
      - Inconvénient:
        - Pile non vide en fin de procédure (2 paramètres)
        - Remplissage progressif de la pile
        - Danger de débordement
      - Solution:

Adr. de retour

valeur de b

valeur de a

- Programme appelant fait ADD SP,2 après l'appel de la procédure (vidage de la pile)
- Utilisation par certains processeurs de RET n
- Nouveau code de la procédure

Calcul: LD R0,[SP+2] ; R0  $\leftarrow$  a ADD R0,[SP+1] ; ajout de b ADD R0,[SP+1] RET 2

Pile vide au moment du retour au programme

- ► Ecriture du programme
  - Passage des paramètres par référence
    - > Par registre:
      - Paramètres:
        - Adresse de a dans RO (par référence)
        - b dans R1 (par valeur)
        - Résultat dans a (donc adresse de a en donnée)
      - Programme:

```
LEA RO, a ; adresse de a dans RO
LD R1, b ; 2ème paramètre
CALL calcul ; appel de la fonction
```

– Procédure:

```
Calcul: ADD [R0],R1; a \leftarrow a + b
ADD [R0],R1
RET; retour de sous-prog
```

Attention on verra plus loin que ce code n'est pas utilisable.

- ► Ecriture du programme
  - Passage des paramètres par référence
    - > Par la pile:
      - Programme:

```
LEA RO,a ; RO ← adresse de a

PUSH RO ; 1er paramètre

PUSH b ; 2ème paramètre

CALL calcul ; appel de la fonction
```

– Procédure:

Calcul: LD R0,[SP+2] ; R0  $\leftarrow$  adresse de a ADD [R0],[SP+1] ; ajout de b ADD [R0],[SP+1] ; ajout de b RET 2

– Etat de la pile:

Adresse de retour

SP

SP+1 valeur de b

SP+2 adresse de a


SP

← SP


← SP

Attention on verra plus loin que ce code n'est pas utilisable.

- ► Ecriture du programme
  - Passage des paramètres par référence
    - > Par la pile:
      - Pas de retour de valeur par la procédure: modification directe de a
      - ⇒ Aucune raison de modifier R0 car ne sert pas à renvoyer le résultat au programme principal
        - ⇒ Nécessité de sauvegarder R0
      - Nouveau code de la procédure:




- ► Ecriture du programme
  - Passage des paramètres par référence
    - > Par la pile:
      - Problème: décalage des références dans la pile à chaque sauvegarde d'un nouveau registre
      - Solution:
        - Accès à la pile par une copie de SP et non SP
        - Copie de SP faite en début de procédure avant la sauvegarde des registres
      - Nouveau code de la procédure:



Nous n'utiliserons pas cette technique.

- Ecriture du programme
  - Passage des paramètres par référence
    - >Par la pile:
      - Problème: modification de R6 sans l'avoir sauvegardé avant
      - -Solution:
        - Sauvegarde de R6 au début de la procédure
        - ⇒ décalage de 1 dans la pile ∀ le nombre de registres sauvegardés dans la pile

- ► Ecriture du programme
  - > Forme finale de l'écriture d'une fonction/procédure avec passage des paramètres par référence:



Nous n'utiliserons pas cette technique.

- ► Ecriture du programme
  - En TD et TP: Utilisation d'une version simplifiée du passage des paramètres par référence par la pile

#### Pas de copie du pointeur de pile

.DATA

a DW 5 ;déclaration des variables et constantes

b DW 6

.CODE ;écriture du code

LEA SP,STACK

LEA RO,a PUSH RO PUSH b

**CALL Calcul** ;appel de la procédure

HLT

;code de la procédure

Calcul: PUSH R1

LD R1,[SP+3] ; R1= @ de a

ADD [R1],[SP+2]; a'=a+b

ADD [R1],[SP+2]; a''=a'+b=2a+b

PULL R1

RET2

R1
Adresse de retour
valeur de b
adresse de a

140

.STACK 4

# Structures des programmes en fonction du passage des paramètres

Code commun	Passage de paramètres par registre	Passage de paramètres par la pile
.DATA		
.CODE		
LEA SP, STACK		
	LD R2,x	PUSH x
	LD R3,y	PUSH y
CALL Proc		
HLT		
.STACK 10		
proc: PUSH R0		
PUSH R1		
	OUT R2,1	LD R0, [SP+4]
	OUT R3,y	LD R1, [SP+3]
		OUT R0,1
		OUT R1,2
PULI R1		
PULL RO		
RET		

SP	R1
SP+1	R0
SP+2	adresse retour
SP+3	У
SP+4	х

► Exercice d'application 4: fonction XOR

#### Objectif:

- > Calcul du résultat du XOR, OU EXCLUSIF, entre deux nombres binaires.
- > Utilisation d'une procédure.

#### 1. Partie du code:

- > déclarer les variables A, B et f
- > les initialiser à 0.

- ► Exercice d'application 4: fonction XOR
  - 2. Code de la procédure lorsque le passage des valeurs des paramètres se fait grâce aux registres suivants :

R0 pour A

R1 pour B

R3 pour f

- Exercice d'application 4: fonction XOR
  - 3. Programme appelant cette procédure.

- ► Exercice d'application 4: fonction XOR
  - 3. Intégralité du code du programme lorsque le passage des paramètres se fait par la pile.

#### Fiche de cours

- ► A rendre en rentrant dans la salle de la 1ère séance de TP:
  - groupes 1 et 2: semaine du 13 mai
  - groupes 3, 4 et 5: semaine du 20 mai
- ► Méthodologie:
  - Apprendre le cours.
  - Lire le guide de programmation du simulateur du processeur en particulier le dernier paragraphe intitulé « Utiliser le simulateur ».
  - Concevoir un document texte manuscrit d'une page recto sur un papier A4 sans ligne pouvant être scanné automatiquement
- ► Contenu: résumé des informations essentielles nécessaires à vos débuts dans la programmation du simulateur.
- ► Les fiches identiques donneront lieu à une interrogation orale.
- Les fiches non rendues ou non conformes aux instructions (papier, contenu) provoqueront l'exclusion de la séance de TP et donc la comptabilisation d'absences non justifiées jusqu'à la régularisation de la situation.

#### Place à la programmation en assembleur...

