USB工业电脑摄像头 使用说明书

LRCP8415_4K

Microsoft Windows xp
Windows 7
Windows 8
Windows10
Mac OS X
ANDROID4.0
ubuntu
UBnutu Linux 9.04
Linux POWERED

序言：

首先感谢您购买我司摄像头系列产品，这份手册能引导你如何使用本产品，及产品附属的应用程序，在使用之前请认真阅读本手册，以便产品能更好的为你提供服务！

※产品特点：

1：采用最新高科技人性自动化智能感光模块，体现科技带来的完美。
2：本产品兼容市面流行的各种软件、XP\WIN7\WIN8\WIN10\WIN11\Android4.0及以上\linux\ubnutu\MAC OS 树莓派等、即插即用免驱动。
3：支持标准UVC通信协议，OTG功能，让你使用更方便快捷。
4：超级缩放功能，真正一机多用。适用于640*480及其以上分辨率（可选）。
5：30W、100W、130W、200W、500W、800W、1200W像素可选择。
6：采用高科技影像光源自动增益补光技术。
7：高解析度CMOS感光芯片，最大帧率120帧/秒（1080P定制）。
8：高品质无畸变镜头、鱼眼镜头、全景镜头、变焦镜头、真实色彩还原准确。
9：精确的加码调整技术与滤光技术，高清650nm、红外850nm、红外940nm、窄带650nm、窄带730nm、窄带808nm、窄带850nm、窄带940nm、窄带905nm、窄带980nm、窄带1310nm均可定制。
10：摄像头控制：亮度对比度、色调、清晰度、伽码、白平衡、手动暴光、可装镜像插件均可调节……

※产品系统要求

1：1700MHzCPU以上
2：512MB以上内存
3：1024MB硬盘空间以上
4：32位真彩色显卡
5：USB2.0接口/GA显示器

※视频软件操作

1. USB摄像头的视频软件，在网上都可以下载到，所以不配光盘；
2. 免费视频软件有：VideoCap、amcap2 、电脑系统自带相机软件（Camera）也可进入本公司网站：www.zwlrcp.cn 下载摄像头软件及SDK开发包 ；
3. 收费视频软件有：录屏王、录像大师 等等，功能多；

※摄像头调试：AmCapLRCP软件调试图解

1：选择摄像头


AMCAP - 中维奥柯 V9.30
文件(F) 设备(D) 选项(O) 录像(C) 拍照(P) Language 语言(L) 帮助(H)
LRCP imx334
点击设备-勾选LRCP
预览中 MJPG 3840x2160 帧率 29.7 拍照 MJPG 3840x2160


AMCAP - 中维奥柯 V9.30
文件(F) 设备(D) 选项(O) 录像(C) 拍照(P) Language 语言(L) 帮助(H)
预览(P)
自动选择最大格式(S)
最大化窗口(M)
保持显示比例(R)
音频格式(A)
视频属性
视频属性
视频格式
点击选项-勾选预览
预览中 MJPG 3840x2160 帧率 29.6 拍照 MJPG 3840x2160

注：以上两处勾选后，摄像头就会出图像了

2：文件路径存储


AMCAP - 中维奥柯 V9.30
文件(F) 设备(D) 选项(O) 录像(C) 拍照(P) Language 语言(L) 帮助(H)
设置-录像拍照存储路径(S)
打开-录像拍照存储路径(O)
退出(E)
设置录像、拍照存储路径
预览中 MJPG 3840x2160 帧率 29.7 拍照 MJPG 3840x2160

3.1：设置视频属性（点击选项-视频属性）


AMCAP - 中维奥柯 V9.30
文件(F) 设备(D) 选项(O) 录像(C) 拍照(P) Language 语言(L) 帮助(H)
视频属性
视频捕获 属性
视频 Proc Amp
照相机控制
视频Proc Amp 参数设置
照相机控制
默认值(D)
确定
取消
应用(A)
预览中 MJPG 3840x2160 帧率 29.6 拍照 MJPG 3840x2160

3.1：设置视频格式（点击选项-视频格式）


AMCAP - 中维奥柯 V9.30
文件(F) 设备(D) 选项(O) 录像(C) 拍照(P) Language 语言(L) 帮助(H)
视频格式
视频格式 属性
帧率(R): 30.000
颜色空间/压缩(C): MJPG
输出大小(S): 3840 x 2160
800 x 600
1200 x 1600
1280 x 720
1280 x 960
1536 x 2048
1600 x 1200
1920 x 1080
2048 x 1536
帧率/输出格式/分辨率-设置
取消
应用(A)
预览中 MJPG 3840x2160 帧率 29.6 拍照 MJPG 3840x2160

4：录像


AMCAP - 中维奥柯 V9.30
文件(F) 设备(D) 选项(O) 录像(C) 拍照(P) Language 语言(L) 帮助(H)
开始录像(S)
停止录像(P)
录制音频(A)
主要流(M)
设置帧率(F)
设置时间限制(T)
预览中 MJPG 3840x2160 帧率 30.9 拍照 MJPG 3840x2160

5：拍照


AMCAP - 中维奥柯 V9.30
文件(F) 设备(D) 选项(O) 录像(C) 拍照(P) Language 语言(L) 帮助(H)
拍照（软件）(S)
拍照（硬件）(I)
设置拍照（硬件）(F)
预览中 MJPG 3840x2160 帧率 29.7 拍照 MJPG 3840x2160

6：Language语言：中/英文切换


AMCAP - 中维奥柯 V9.30
文件(F) 设备(D) 选项(O) 录像(C) 拍照(P) Language 语言(L) 帮助(H)
English 英语(E)
Chinese 中文(C)
预览中 MJPG 3840x2160 帧率 29.7 拍照 MJPG 3840x2160

USB2.0 红外夜视摄像头介绍


LED红外补光灯
摄像头自带补光灯功耗小，补光范围在3米左右
光敏感应
当感应不到光线时LED灯珠自动补光

型号：3206IR_CUT
①镜头：30°\45°\60°\70°\80°\90°\100° 等可选择。
②摄像头带IR-CUT功能，可修正白天偏色问题，提升夜晚亮度。IR-CUT双滤光片切换器在白天的光线充分时,红外截止滤光片工作，CCD还原出真实彩色；当光敏感应到夜间光线不足时，LED红外补光灯自动点亮（光源肉眼不可见），红外截止滤光片自动移开，红外滤光片开始工作，使摄像头充分利用LED红外光线，从而大大提高了低照性能。

注：USB摄像头因自身功率不高，集成的LED灯照射范围在3左右。

镜头调焦说明

温馨提示：
问：定焦的摄像头为什么需要调焦？
答：客户没有要求的情况下，摄像头出厂是2米左右的距离调到最清晰；假如您的拍摄距离20cm左右（或其它距离），这时候就需要微调焦距使图像更清晰。


调焦前先将此螺丝逆时针方向拧松


捏住镜头头部，左右可旋转
注意：旋转镜头时需要观察图像变化，微调就可以，幅度不需要太大

※注意事项

1、将USB摄像头插到主板USB接口上，电脑会提示找到新设备，会进行自动安装；
2、设备安装时有错误可以按如下方法检查：
  第一步:可以重新插拔摄像头重新查找设备;
  第二部:请重新启动电脑，重新自动查找;
  第三部:可以试试删除驱动，重新安装;
  第四部:系统中是否有其它相关驱动，可以试试删除掉再重新安装;
  第五步:检查电脑USB接口连接是否正常，主板USB接口驱动是否安装正确;
  第六部:替换法，到别的电脑上试试能不能正常使用.

深圳市中维奥柯科技有限公司
售后服务：黄工 15986647296
售后服务：肖工 18926073088
售后服务：刘工 13970550759
网址：www.zwlrcp.cn（可下载相机软件、SDK开发包、使用说明书）
邮箱：fx-hcy@163.com
传真：0755-28500941
售后QQ: 2511430540
工厂地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道华丰街1号2楼

感谢您使用本公司的系列产品，您的满意是对我们最大的支持和肯定！