
TCP客户端连接云平台服务器

- 一、首先关闭中心网关电源。
- ▼ 二、使用网络调试工具NetAssist,以TCP Client方式连接上云平台服务器(168.0.138,端口:8600)。




▼ 三、发送心跳包\$#AT#,测试云平台服务器是否在线。



▼ 四、参考U盘资料目录下的"设备接入协议-TCP.doc"文件中关于连接请求部分的说明,结合云平台上已经安装部署好的中心网关参数、注册用户参数,在连接上云平台TCP服务器后,发送普通鉴权方式连接云平台的CONN_REQ请求报文,鉴权成功后会收到云平台返回两条反馈信息。



- ▼ 五、在云平台设备传感器页面开启已添加的执行器风扇
- 2(ZigBee),网络调试工具NetAssist会收到云平台下发的CMD_REQ命令请求报文(在云平台历史命令列表也可看到记录,记住命令ID)。根据"设备接入协议-TCP.doc"里面命令响应报文格式,自行组织响应报文内容,用NetAssist向云平台发送响应报文。



六、最后重新接上中心网关电源。