Calcolatori Elettronici Esercitazione 1

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – M. Grosso

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

Obiettivi

- Assegnazione di valori a registri e in memoria
- Operazioni aritmetiche: ADD e SUB
 - con segno/senza segno
 - tra due registri o tra registro e immediato
- Istruzioni di input/output
 - lettura di un intero inserito da tastiera
 - stampa a video di interi e stringhe

 Siano date le seguenti variabili di tipo byte già inizializzate in memoria:

```
n1: .byte 10n2: .byte 0x10n3: .byte '1'
```

- Sia inoltre definita la variabile di tipo byte, non inizializzata, res
- Si calcoli la seguente espressione e si verifichi il risultato: res = n1 n2 + n3

Siano date cinque variabili di tipo byte:

```
var1 = 'm', var2 = 'i', var3 = 'p', var4 = 's', var5 = 0
```

- Si scriva un programma che converta in maiuscolo le prime 4 variabili.
- Successivamente, stampare una stringa utilizzando la system call 4 e copiando in \$a0 l'indirizzo di var1.
- Quali sono i caratteri stampati a video? A cosa serve var5?

 Siano date le seguenti variabili di tipo byte inizializzate in memoria:

```
• op1: .byte 150
```

- op2: .byte 100
- Si stampi a video la somma delle due variabili, utilizzando la system call 1, e si verifichi che il risultato sia corretto.

 Sia data la seguente variabile di tipo word inizializzata in memoria:

```
var: .word 0x3FFFFFF0
```

- Si memorizzi nel registro \$t1 il doppio del valore di var e poi lo si stampi a video.
- Aggiungere a \$t1 il valore immediato 40
 (usando un altro registro come destinazione per non modificare \$t1). Cosa accade?

 Stampare a video il risultato: che valore è?

Esercizio 4 (cont.)

 Ripetere l'operazione precedente usando un registro invece dell'immediato: porre 40 nel registro \$t2 e poi sommare \$t1 e \$t2.
 Stampare a video il risultato: che valore è?

Rappresentazione dei numeri

Comp	lemento a	1 2

Binario puro

-1	↑ OxFFFFFFF	4.294.967.296
-2	OxFFFFFFE	4.294.967.295
-2.147.483.648	0x80000000	2.147.483.648
2.147.483.647	0x7FFFFFFF	2.147.483.647
1	0x0000001	1
0	0x0000000	0

Verifica dell'overflow in <u>Ca2</u>

- Sommando 1 a 0x7FFFFFFF, il risultato è corretto solo se considerato in binario puro.
- ADDU e ADDIU suppongono che i numeri siano senza segno ed effettuano la somma
- ADD e ADDI suppongono che i numeri siano in complemento a 2 e scatenano un'eccezione.
- Per verificare l'overflow in Ca2, si usano ADD e ADDI, oppure si confronta il segno del risultato con quello degli operandi: se la somma di due operandi con lo stesso segno produce un risultato di segno opposto, c'è overflow.

Verifica dell'overflow in binario puro

- Sommando 1 a 0xFFFFFFFF, il risultato è corretto solo considerato in complemento a 2.
- ADD, ADDI, ADDU e ADDIU si comportano allo stesso modo: effettuano la somma e non scatenano nessuna eccezione.
- Per verificare l'overflow in binario puro, si deve controllare che il risultato sia maggiore degli operandi.

- Utilizzando la system call 5, leggere un intero introdotto tramite tastiera e salvarlo in \$\pm\$t1.
- Leggere un altro intero e salvarlo in \$t2.
- Senza utilizzare altri registri, scambiare il valore di \$t1 e \$t2.
- Suggerimento: utilizzare istruzioni di somma e sottrazione.