

tracing

Выполняемая Команда		Содержимое регистров процессора после Выполнения команды						Изменения после Выполнения	
Адрес	Код	СК	РА	РК	РД	А	С	Адрес	Новый код
00F	F200	00F	00F	F200	F200	0000	0		
010	E101	012	010	E101	E101	0000	0		
012	E201	013	012	E201	E201	EC	0		
013	E001	014	013	E001	E001	EC	0		
014	3801	015	020	3801	EC	EC	0	020	EC
015	0002	016	0002	0002	FFFA	EC	0	002	FFFA
016	C00E	00E	0016	0042	C00E	EC	0		
00E	0001	0010	0001	0001	0021	EC	0	001	021
010	E101	012	0010	E101	E101	EC	0		
012	E201	013	0012	E201	E201	F2	0		
013	E001	0014	0013	E001	E001	F2	0		
014	3801	0015	0021	3801	F2	F2	0	021	F2
015	0002	0016	0002	0002	FFFB	F2	0	002	FFFB
016	C00E	000E	0016	C00E	C00E	F2	0		
00E	0001	0010	0001	0001	0022	F2	0	001	022
010	E101	012	0010	E101	E101	F2	0		
012	E201	013	0012	E201	E201	E5	0		
013	E001	0014	0013	E001	E001	E5	0		
014	3801	0015	0022	3801	E5	E5	0	022	E5
015	0002	0016	0002	0002	FFFC	E5	0	002	FFFC
016	C00E	000E	0016	C00E	C00E	E5	0		
00E	0001	0010	0001	0001	0023	E5	0	001	023
010	E101	012	0010	E101	E101	E5	0		
012	E201	013	0012	E201	E201	ED	0		
013	E001	0014	0013	E001	E001	ED	0		
014	3801	0015	0023	3801	ED	ED	0	023	ED
015	0002	0016	0002	0002	FFFD	ED	0	002	FFFD
016	C00E	000E	0016	C00E	C00E	ED	0		
00E	0001	0010	0001	0001	0024	ED	0	001	024
010	E101	012	0010	E101	E101	ED	0		
012	E201	013	0012	E201	E201	E5	0		
013	E001	0014	0013	E001	E001	E5	0		
014	3801	0015	0024	3801	E5	E5	0	024	E5
015	0002	0016	0002	0002	FFFE	E5	0	002	FFFE
016	C00E	000E	0016	C00E	C00E	E5	0		
00E	0001	0010	0001	0001	0025	E5	0	001	025
010	E101	012	0010	E101	E101	E5	0		
012	E201	013	0012	E201	E201	EE	0		
013	E001	0014	0013	E001	E001	EE	0		
014	3801	0015	0025	3801	EE	EE	0	025	EE
015	0002	0016	0002	0002	FFFF	EE	0	002	FFFF
016	C00E	000E	0016	C00E	C00E	EE	0		
00E	0001	0010	0001	0001	0026	EE	0		
010	E101	012	0010	E101	E101	EE	0		
012	E201	013	0012	E201	E201	F8	0		
013	E001	0014	0013	E001	E001	F8	0		
014	3801	0015	0026	3801	F8	F8	0	026	F8
015	0002	0016	0002	0002	0000	F8	0	002	0000
017	F000		0017	F000	F000	F8	0		