Le contrôle de flux et la récupération des erreurs

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Le contrôle de flux

- Problème : asservir le flot de production des données de l'émetteur à la capacité de les consommer du récepteur
- Cause : récepteur moins performant ou surchargé
- Le fait de mettre un tampon (buffer) en réception en attendant que les données soient traitées en réception ne résout pas le problème. Le tampon possède une taille bornée.
- On va estimer l'efficacité des protocoles proposés en terme de débit utile (ou effectif) au niveau de la couche supérieure par rapport au débit réel supposé dépendant seulement du temps d'émission

Introduction


- Protocoles apparaissant dans la couche liaison de données ou dans la couche transport
- Différences suivant les cas dues au
 - Temps de transfert:
 - » Variable et important au niveau de la couche transport (temps de traversée des routeurs dépend de la charge du réseau)
 - » Fixe au niveau de la couche liaison (dépend seulement du temps de propagation et temps d'émission)
 - Désordonnancement possible des paquets au niveau transport
- On se place ici dans le cas de la couche liaison de données

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Environnement

• On donne les primitives à l'interface avec la couche supérieure (CS) et inférieure (CI) du protocole que l'on veut définir



© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

© P. Sicard-Cours Réseaux

• Programmation événementiel

- Instruction particulière
- Attendre un événement extérieur possible parmi une liste d'événements potentiels
 - » Suivant événement

événement 1: instructions événement 2: instructions

événement n: instructions

Elle est exécutée à l'arrivée d'au moins un des événements Sinon l'instruction est "bloquante"

• Le protocole utopique:

- On émet tout de suite sans aucun contrôle
- Problème si le récepteur n'arrive pas à traiter les paquets à une vitesse suffisante : perte de paquets

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Algorithmes

• Emetteur

tant que vrai

Suivant événement

Si Demande_emis_CS (paquet);

Emission_CI (paquet);

• Récepteur

Interdire_demande_CS;

tant que vrai

Suivant événement

Si Demande_recept_CS (paquet);

paquet= Buffer;

Interdire_demande_CS;

Si Arrivée_CI (paquet)


Buffer=paquet:

Autoriser_demande_CS;

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs


Exemple



Le protocole "Envoyer et attendre"

- Coté émetteur:
 - Emission d'un paquet et attente d'un acquittement (paquet spécial) avant d'envoyer un autre paquet de donnée
- Coté récepteur:
 - Réception et Mémorisation d'un paquet de donnée
 - Emission d'un acquittement au moment où on passe le paquet à la couche supérieure (libération du buffer de réception)

© P. Sicard-Cours Réseaux



Débit applicatif du protocole "Envoyer et attendre"

- Notons
 - m: le temps de propagation entre les deux entités
 - n: le temps d'émission d'un paquet, on suppose ce temps constant pour tous les paquets (donnée et acquittement)
- Débit : 1 paquet / 2 (m+n) s (au maximum)
- Très peu efficace si m est grand
- Exemple:
 - Liaison satellite m= 250 ms,
 - Paquets de 10 kbits à 10 mégabits/s donc n= 1ms
 - On envoie un paquet toutes les 502 ms
 - Soit un débit de l'ordre de 20 kbits/s

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Primitives supplémentaires

- Pour l'émetteur:
 - » Autoriser/Interdire demande CS
 - » pour bloquer les demandes d'émission de la couche supérieure
 - » Arrivée_CI (paquet)
 - » pour les ACK
- Pour le récepteur
 - » Emission_CI (paquet)
 - » pour les émissions des ACK

Algorithmes "Envoyer et attendre"

• Emetteur

Autoriser_demande_CS; tant que vrai

Suivant événement

Si Demande_emis_CS (paquet);

Emission_CI (paquet); Interdire_demande_CS;

Si Arrivée_CI (paquet) si paquet = ACK Autoriser_demande_CS;

Algorithmes "Envoyer et attendre"

• Récepteur

Interdire_demande_CS;

tant que vrai

Suivant événement

Si Demande_recept_CS (paquet);

paquet= Buffer; Interdire_demande_CS; Emission_CI (ACK);

Si Arrivée_CI (paquet)

Buffer=paquet; Autoriser_demande_CS;

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Protocole à fenêtre d'anticipation


- Pour améliorer le débit effectif du protocole précédent, l'émetteur va se permettre d'envoyer un certain nombre de paquet avant de se bloquer en attendant les acquittements
- Un acquittement est toujours envoyé pour chaque message reçu
- Fenêtre d'émission: nombres de trames pouvant être émises sans acquittements
- Il faut que le récepteur puisse stocker les paquets de la fenêtre dans un buffer, en attendant que la couche supérieure les récupère

© P. Sicard-Cours Réseaux


Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Exemple


Cas où le récepteur suit le rythme, l'émetteur émet sans aucun blocage




Fenêtre d'anticipation côté émetteur



• A la réception d'un acquittement la fenêtre «glisse»:




© P. Sicard-Cours Réseaux



Fenêtre d'anticipation côté émetteur

• Cas de blocage: émission de tous les paquets de la fenêtre sans réception d'acquittement



© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Algorithmes à fenêtre d'anticipation

• Emetteur

Autoriser_demande_CS; NbEmis=0; tant que vrai

Suivant évènement

Si Demande_emis_CS (paquet);

Emission_CI (paquet);

NbEmis ++;

Si NbEMis= TAILLE_FENETRE

Interdire_demande_CS;

Si Arrivée_CI (paquet)

si paquet = ACK

Autoriser_demande_CS;

NbEmis - -;

Algorithmes à fenêtre d'anticipation

Récepteur

Interdire_demande_CS;

NoRecept=0; /* Numéro du prochain buffer de réception */

/* Numéro du prochain buffer à transmettre à la CS */ NoTrans=0:

tant que vrai

Suivant événement

Si Demande_recept_CS (paquet);

paquet= Buffer[NoTrans]; (NoTrans ++) mod TAILLE_FEN;

si NoTrans=NoRecept

Interdire_demande_CS;

Emission_CI (ACK);

Si Arrivée_CI (paquet)

Buffer[NoRecept]=paquet; (NoRecept ++) mod TAILLE_FEN; Autoriser_demande_CS;

Efficacité du protocole à fenêtre d'anticipation

- Si on veut émettre en continu (cas où le récepteur suit le rythme) il faut que l'on est fini de recevoir l'ACQ du premier paquet de la fenêtre quand on a fini d'émettre le dernier paquet de la fenêtre
- Taille_fenetre * n = Temps d'émission des paquets de la fenêtre
- m+n = temps d'arrivée du premier paquet = temps de retour de l'ACK correspondant
- donc il faut que Taille-fenêtre * $n \ge 2$ * (m+n) pour obtenir le débit du protocole utopique
- Pour que le protocole fonctionne correctement (sans perte), il faut que le buffer de réception soit supérieur ou égal à la taille de la fenêtre d'émission
- Ca se complique si le délai de transfert est variable (cas de la couche transport): la taille de la fenêtre optimale est difficile à fixer

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Efficacité du protocole à fenêtre d'anticipation

- Exemple de la liaison satellite:
 - Liaison satellite m= 250 ms,
 - Paquets de 10 kbits à 10 mégabits/s donc n= 1ms
 - On envoie un paquet toutes les 502 ms
- Quelle est la taille minimale du buffer de réception pour obtenir un débit maximal?
- Temps d'aller retour : 502 ms

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

© P. Sicard-Cours Réseaux

La récupération des erreurs

• Problème:

- » provoquer la re-émission des trames perdues ou pour lesquelles on a détecté une erreur à l'arrivée
- » On ne s'occupe pas ici du contrôle de flux mais on peut mixer facilement les deux problèmes qui sont résolus par des techniques semblables (voir plus loin)

Principe


- Emetteur:

- Emission d'un paquet de donnée
- Attente d'un paquet d'acquittement de la part du récepteur ("j'ai bien reçu le paquet")

- Récepteur:

- A la réception d'un paquet de donnée, émission d'un paquet d'acquittement

Exemple



© P. Sicard-Cours Réseaux

Protocole du bit alterné

- Activation d'un timer après émission des données, si ce timer sonne avant la réception de l'acquittement, on re-émet
- Deux cas à problème:
 - Un acquittement se perd, le paquet est re-émis
 - Le timer sonne trop tôt, le paquet est re-émis
- Dans les deux cas le récepteur reçoit deux fois le même paquet (doublon)
 - Il faut donc qu'il soit capable de différencier les paquets
 - On numérote les paquets (0 ou 1) de données


© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

25


A la réception d'un doublon?

• L'ACK précédent s'est perdu ou est arrivé après expiration du timer: ré-émission de l'ACK obligatoire



Numérotation des acquittements ?

• Obligatoire!



Algorithme du bit alterné

• Emetteur

© P. Sicard-Cours Réseaux

```
Autoriser_demande_CS; NoEmis=0;
tant que vrai
Suivant événement
Si Demande_emis_CS (paquet);
Buffer = [NoEmis, paquet];
Emission_CI (Buffer);
(NoEmis ++) mod 2;
Interdire_demande_CS;
Armer_Timer;
Si Arrivée_CI (paquet)
si paquet = ACK et NoACK=(NoEmis + 1) mod 2
Autoriser_demande_CS;
Arrêter_timer;
Si Expiration Timer
Emission_CI (Buffer); Armer_Timer;
```

Algorithme du bit alterné

• Récepteur

Interdire_demande_CS; NoAttendu=0; /* Numéro de la donnée attendue */
tant que vrai
Suivant événement

Si Demande_recept_CS (paquet);

paquet= Buffer; Interdire_demande_CS;

Si Arrivée_CI (paquet)

Si Entete(paquet)=NoAttendu

Buffer=donnée(paquet); Autoriser_demande_CS; Emission_CI (ACK avec NoAttendu); (NoAttendu ++) mod 2;


Sinon /*Doublon*/
Emission_CI (ACK avec (NoAttendu+1) mod 2);

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

29

Exemple Bit Alterné



© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Contrôle de flux et récupération des erreurs en même temps

- Possibilité d'une double utilisation des acquittements pour le contrôle de flux et la récupération des erreurs :
 - On envoie l'ACK seulement au moment de la libération du buffer
 - Si récepteur très lent (ou bloqué) il y a des re-émissions de paquets par l'émetteur dues au contrôle de flux et non à la récupération d'erreur, ce qui ne sert à rien et charge le réseau inutilement
 - Donc intéressant si timer assez grand pour que l'on soit rarement en position de re-émission due au contrôle de flux
- Il vaut mieux utiliser 2 types d'ACK pour effectuer les deux contrôles:
 - Emission d'un ACK_ERREUR à la réception d'un paquet
 - Arrêt du timer de re-émission à la réception des ACK_ERREUR
 - Emission d'un ACK_FLUX à la lecture par la couche supérieure côté récepteur
 - Autorisation d'émission à la couche Supérieure à la réception d'un ACK_FLUX

Réglage du timer de re-émission

• Liaison de donnée:

- Temps de transfert constant: délai de propagation + délai d'émission
- Durée du timer légèrement supérieur au temps de transfert donnée + temps transfert de l'ACK


• Transport:

- Latence très variable
- Dépend de la charge du réseau
- Le temps de traversée des routeurs varie en fonction de la charge
- Solution: durée de timer calculé dynamiquement en fonction du temps d'allerretour courant (voir protocole TCP)

© P. Sicard-Cours Réseaux

Mise en défaut du protocole du bit alterné

• En cas de déséquencement des paquets



Plage de numéro de séquence ≥ Max-double + 2

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Fenêtre d'anticipation pour la récupération des erreurs


- Un numéro de séquence est associé aux données et acquittements.
- Un timer est associé à chaque trame émise pour une re-émission éventuelle
- Un paquet d'acquittement est envoyé pour chaque paquet de donnée
- Comme pour le contrôle de flux on se permet d'émettre un certain nombre de paquet avant la réception d'acquittement afin d'augmenter l'efficacité du protocole
- Un tampon en émission est nécessaire pour le stockage des paquets en attente d'une re-émission à la sonnerie d'un timer (la taille du tampon en émission est égale à la taille de la fenêtre)
- On ne s'occupe plus par la suite du contrôle de flux mais on pourrait "mélanger" les deux protocoles comme précédemment pour le bit alterné et le protocole "envoyer et attendre"

© P. Sicard-Cours Réseaux


Contrôle de flux et récupération d'erreurs

2.4

Fenêtre d'anticipation pour la récupération des erreurs



• A la réception d'un acquittement la fenêtre «glisse»:



Première stratégie: le Go-Back-N

- Le plus simple possible
- Quand il y a une erreur le récepteur refuse toutes les paquets suivants
- Un timer par paquet
- L'émetteur re-émet tout depuis un paquet non acquitté
- Un acquittement indique la réception de tous les paquets jusqu'au numéro qu'il porte (acquittements "cumulatifs")

© P. Sicard-Cours Réseaux Contrôle de flux et récupération d'erreurs


© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

36

Exemple Stratégie Go-Back-N

- Taille de la fenêtre = 4 Re-émission inutile
- des paquets 3, 4, 5 et 6



© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Algorithmes Go-Back-N: récepteur

• Il n'y a pas de contrôle de flux (le récepteur suit le rythme) un seul buffer peut suffire

Interdire_demande_CS;

NoAttendu=0;

tant que vrai

Suivant événement

Si Demande_recept_CS (paquet);

paquet= Buffer;

Interdire_demande_CS;

Si Arrivée_CI ([No, paquet])

si No == NoAttendu alors

Buffer=paquet;

Emission_CI ([NoAttendu, Ack]);

(NoAttendu ++) mod TAILLE_FENETRE;

Autoriser_demande_CS;

© P. Sicard - Cours 5

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

NoAcquitAtt=0; /*No d'Acquittement Attendu*/

Si Demande_emis_CS (paquet);

Emission_CI ([NoEmis, paquet]);

ArmerTimer (NoEmis); NoEmis ++;

Si (NoEMis-NoAcquit) = TAILLE_FENETRE alors Interdire_demande_CS;

si NopaquetRecu ≥ NoAcquitAtt alors /*Acq cumulatif*/

Autoriser_demande_CS;

Répéter pour No= NoAcquitAtt à NoPaquetRecu

NoAcquitAtt = NoPaquetRecu + 1:

Si Sonnerie Timer(NoTimer)

Répéter pour No= NoTimer à NoEmis-1

Armer Timer (No);

Algorithmes Go-Back-N: émetteur

Autoriser_demande_CS; NoEmis=0; /*Prochain No de paquet à émettre*/

tant que vrai

Suivant événement

Mémorisation dans buffer de [NoEmis, paquet];

Si Arrivée_CI (paquet) /* Acq portant le numéro NoPaquetRecu */

Arrêter Timer (No);


Emission_CI ([No, paquet]); /*pris dans le buffer d'émission */

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs


Intérêt des Acquittements cumulatifs

- Exemple:
- Taille de la fenêtre = 3
- Ack 2 acquitte 1 et 2



Contrôle de flux et récupération d'erreurs © P. Sicard-Cours Réseaux

- Relation Taille de la fenêtre/No de Séquence pour que ce protocole fonctionne correctement:
 - Taille_fenetre + 1 ≤ Plage_Numero_sequence
 - Sinon le récepteur ne peut pas différencier un doublon d'une nouvelle donnée
 - Exemple : Taille_fenetre= Plage_Numero_sequence =2



© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Solution à re-émission sélective


- But : éviter les re-émissions inutiles du Go-Back-N
- Un acquittement par paquet
- Un acquittement n'acquitte qu'un seul paquet à la fois
- Un timer par paquet
- Le récepteur mémorise les trames qui ne sont pas "en séquence"
- L'émetteur "avance" sa fenêtre d'émission jusqu'au dernier paquet acquitté en séquence

Contrôle de flux et récupération d'erreurs


© P. Sicard-Cours Réseaux

Exemple re-émission sélective

• Taille fenêtre= 4



- Relation Taille de la fenêtre/No de Séquence pour que ce protocole fonctionne correctement:
 - Exemple: Taille_fenetre= 2 et Plage_Numero_sequence =3



2 * Taille_fenetre ≤ Plage_Numero_sequence Sinon le récepteur ne peut pas différencier un doublon d'une nouvelle donnée

© P. Sicard-Cours Réseaux

Optimisations

- Dans la re-émission sélective la perte d'un acquittement est équivalent à une perte de donnée, il a pour conséquence la re-émission du paquet de données
 - Idée: garder la notion d'acquittement "cumulatif" du Go-Back-N
 - Le récepteur mémorise mais n'acquitte pas les paquets suivants un paquet perdu. On peut alors re-acquitter le dernier paquet reçu (*)
 - Il faut alors limiter les re-émissions successives (Voir exemple transparent suivant)
- Pour éviter l'attente des timers de reémissions
 - A la réception d'un ack dupliqué (*) : re-émission du paquet supposé perdu
 - Emission d'acquittements négatifs à la réception de données qui ne sont pas en séquence
 - » Valable si les paquets ne sont pas trop souvent "déséquencés" sur le réseau (voir TCP: acquittements sélectifs)

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

45

Contrôle de flux et récupération d'erreur à la fois


- On peut mélanger les deux contrôles avec fenêtre d'anticipation
- Deux types d'ACK:
 - Emission d'un ACK_ERREUR à la réception d'un paquet
 - Emission d'un ACK_FLUX à la lecture par la couche supérieure côté récepteur
- Des buffers en réception pour le contrôle de flux
- Des buffers en émission pour le contrôle d'erreur
- Une fenêtre à anticipation pour chacun des deux contrôles
- L'émetteur se bloque suivant la fenêtre la moins "avancée"

Exemple re-émission sélective avec acquittements cumulatifs

• A la sonnerie 3 pour limiter les re-émissions inutiles le paquet 3 n'est pas re-émis car 2 vient de l'être

Il ne sera re-émis qu'à la réception de l'ack du 2

• Que se passe-t-il si le 3 s'est perdu aussi ?




© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

Les deux fenêtres du contrôle de flux et de la récupération d'erreur à la fois

• Les deux fenêtres sont indépendantes et avancent suivant chacun des acquittements



• A cet instant l'émetteur est bloqué par la fenêtre du contrôle de flux

Tailles des fenêtres d'anticipation

- Taille de la fenêtre optimale identique pour les deux contrôles dépendant de
 - Temps émission paquet + Temps émission Ack + 2 * temps de propagation
- Donc la taille des buffers doit être identique en émission et réception si le récepteur suit le rythme
- Si le récepteur est lent de façon sporadique on a intérêt à avoir: Buffer réception ≥ Buffer d'émission

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

40

Contrôle de flux et récupération d'erreur au niveau transport

Le mécanisme de crédit

Pour éviter l'envoi des "ack_flux":

- Chaque paquet d'acquittement (d'erreur) contient un champ crédit qui indique à l'expéditeur le nombre de paquets qu'il peut envoyer.
- par exemple l'acquittement : (ack = i, crédit = 5)

indique à l'émetteur qu'il a bien reçu les paquets jusqu'au numéro **i** et qu'il peut encore en recevoir **5** (après celui là)

En d'autre terme le récepteur indique la place libre dans son buffer de réception

-Le protocole TCP de la couche transport utilise cette méthode

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

- - -

Contrôle de flux et récupération d'erreur au niveau transport

- Temps de transfert très variable
- timer de re-émission optimal variable
 - Réglage dynamique du timer en fonction des temps d'aller-retour précédents
- taille de la fenêtre optimale très variable
 - On peut essayer de la borner
 - On peut avoir à gérer un grand nombre de connexions de transport et donc avoir un potentiel en terme de "buffer" très variable
 - On laisse au programmeur le choix de la taille des buffers d'émission et de réception

© P. Sicard-Cours Réseaux

Contrôle de flux et récupération d'erreurs

50