
Teclas de un piano para escoger frecuencias relacionadas con las teclas


Frecuencia Duración: **1/4** de segundo

CircuitPlayground.playTone(440 , 1000/4);



MiddleC

Teclas de un piano para escoger frecuencias y establecer los límites de un intervalo para valores al azar.



CircuitPlayground.
playTone(random(261,493), 150);

Intervalo para frecuencia

duración (miliseg)

https://www.pinterest.com/pin/545217098618107223/