一、PID 简介

PID 是每种产品的 ID 号,用于 APP 识别出正确的产品 UI 界面。

二、PID 申请

发个邮件到 support@sunseaaiot.com

主题:申请设备PID号

内容格式:

公司名称:

产品类型:

芯片型号:

产品功能描述:

三、PID 使用

初次拿到 SDK,编译时提示失败,未找到 BUILD_PID 的定义。可在 demo_ledevb.c 找到#define BUILD_PID 的宏定义。

- 1、将之设置为 ayla 分配好的 PID。再打开宏定义。
- 2、在 build. h 中将 SUNSEA PID 的宏定义改为上述分配好的 PID
- 3、重新编译